

```
----- Inicializar EEPROM
Incluir:
#include <EEPROM.h>
En el void setup:
EEPROM.begin(512); //Elegimos el tamaño de la eeprom que vamos a usar
----- Leer de la EEPROM
EEPROM.get(direccion, variable);
//en "direccion" va la dirrecion que quiero leer.
//en "variable" pongo la variable donde quiero guardar el dato leido.
----- Escribir en la EEPROM
EEPROM.put(direccion, dato);
EEPROM.commit();
//En "direccion" poner la direccion donde quiero escribir
//En "dato" poner el dato que quiero escribir.
//No olvidar poner el commit despues de cada escritura
----- Escribir en la EEPROM con update
//update() realmente no tiene sentido en el ESP8266 ya
//que solo está escribiendo en la RAM hasta que llame a commit() o end().
EEPROM.update(direccion, valor);
EEPROM.commit();
//En "direccion" poner la direccion donde quiero escribir
//En "dato" poner el dato que quiero escribir.
//No olvidar poner el commit despues de cada escritura
//IMPORTANTE: la funcion update solo escribira el "valor" si
//este es distinto al que estaba guardado en esa direccion.
```

IMPORTANTE

No es recomendable guardar una variable de tipo "String" con la funcion "PUT" Ya que salta si el String tiene un largo mayor a 10 salta error. Hay que guardar la variable de timpo "char [TAM]"