



CCNA



CCNP

By
Eng. Mohamed Omar



General Commands

Sw#En	الدخول على المود
Sw#Conf t	الدخول على configuration mode
Sw(config)#	
Sw#Ctrl + Z	للرجوع للمود السابق
Sw#exit	للتراجع خطوة للخلف
Sw#end	للتراجع لأول المود
Sw#Sh version	لرؤية فرجن الروتر
Sw#Sh flash	
Sw#sh run	switch configuration لرؤية
Sw#Sh clock	لمشاهدة الوقت والتاريخ
Sw#Clock set time day month year	لضبط الوقت
Sw#Clock set 11:10:30 1 Feb 2002	

Sw#Copy run start or	لتسجيل الأوامر المخزنة في الـ run والتي لم يتم حفظها نهائيا
Sw#wr	على الروتر إلى الروتر فعليا
Sw# Sh ip int brief	لرؤية البورتات على الروتر
Sw#sh run int fa 0/23	لروية port configuration
Sw(config)#int fa 0/23	لإغلاق بورت معين
Sw(config-if)#shut	De la
Sw(config)#int fa 0/23	لفتح بورت مغلق
Sw(config-if)#no shut	
Sw#conf t	لفتح مجموعة بورتات مرة واحدة
Sw(config)#int range fa 0/1 - 24	
Sw(config-if)#no shut	
SW#reload	لعمل رستارت للروتر او السويتش
Sw(config)#int vlan 1	لإعطاء السويتش IP للوصول إليه عن طريق الـ Telnet
Sw(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0	
Sw(config-if)#no shut	
SW(config)#hostname SVS-Switch	لإعطاء السويتش أسم جديد

SW1#sh mac-address-table	لعرض جميع ماكات الأجهزة على السويتش MAC-Table
SW1#sh mac-address-table address 000.221c.00.sddd	للبحث عن جهاز على السويتش من خلال الـ MAC address
SW#traceroute mac 1200156a25e1 0012544se554se	للبحث عن جهازين على السويتش من خلال ماك أدريس
SW#traceroute mac ip 10.1.2.10 details	للبحث عن جهاز من خلال الـ ١٦
SW1#sh mac-address-table int fa 1/21	لرؤية من هو الماك المتصل بهذا البورت
SW1#sh mac-address-table vlan 2	لرؤية كل الناس المتصلة بالفيلان 2
SW1#sh mac-address-table count	لعد كم جهاز على الفيلان
SW1#clear mac-address-table dynamic	لمسح الماك ادرس تابل
SW1#clear mac-address-table dynamic int fa 1/12	لمسح ماك ادرس بعينة على بورت معين
SW1#clear mac-address-table dynamic vlan 2	لمسح الماك ادرس على كل الفيلان
Sw1(config)#mac-address-table aging-time 600	مدة الاحتفاظ بالماك ادرس 300 ثانية وهذا امر تغيير هذا الوقت
Sw1(config)#mac-address-table static FC-4D-D4-53-	أمر إعطاء السويتش الماك ادرس بتاع جهاز معين وفي أي
D2-E4 vlan 2 interface fa 1/15	فيلان و على أي بورت لعدم مسحه نهائاً
Sw1(config)#no mac-address-table static FC-4D-D4-	إعادة وضع الماك ادرس اللي دخلته static إلى dynamic
53-D2-E4 vlan 2 interface fa 1/15	مرة أخرى
Sw1(config)#default int fa 0/23	لإسترجاع البورت إلى وضعه الرئيسي

Sw#ter mon	الرؤية اللوج على السويتش مرئية
Sw1(config)#Int gi 1/0/36	تغییر الـ speed على البورت
Sw1(config)#Speed 10	
Sw1(config)#Duplex auto	
Sw1(config)#erase startup-config	لإعادة السويتش إلى Default Factory
Sw1(config)#reload	
Sw1(config)#Conf t	لتفعیل الـ Logging
Sw1(config)#Logging monitor debugging	
Sw1(config)#Logging on	
Sw1(config)#Exit	
Sw1(config)#Terminal monitor	



SW #conf t	لعمل Consol Password
SW(config)#line console 0	The state of the s
SW(config-line)#login	
SW(config-line)#password \$M@rt	
SW(config-line)#exit	
SW(config-line)#line vty 0 ?	تعمل Telnet Password
<1-871> last line number	
SW(config-line)#line vty 0 871	
SW(config-line)#login	
SW(config-line)#password \$M@rt	
SW#conf t	نعمل privilege mode password غير مشفرة
SW(config)#enable password \$V\$	
SW#conf t	عمل privilege mode password مشفرة ويجد ألا
SW(config)#enable secret \$M@rt	تكون مشابهة للباص ورد الغير مشفرة
	في حالة الانتقال من user mode إلى Privilege mode

Sw(config)#Exit	نكون الباص ورد المشفرة هي الأقوى في الاستخدام
SW(config-line)#no password	لإلغاء الـ Password
Recovery password on switch switch: منعلق وتشغيل السويتش والضغط على در mod الفلاش الموجود - Switch: flash_init الموجود - Switch: dir flash: د مو السويتش مش عليه معلومات هامة يمكن حذف ملف الملف - لو عليه معلومات هامة غير اسمه فيقوم السويتش من غير تحميل هذا الملف اللي فيه الباسورد - ولتغير اسم هذا الملف - Switch:rename flash:config.text flash:thm - Switch:boot - After restarting ن الفي فيم بعمل الفلاش يستخدم الـ hm كونفجراشن - Switch#copy thm run - د دلك نقوم بعمل باسورد جديدة - Conf t - Enable secret Cisco Recovery password on Router	لدخول على السويتش في حالة نسيان Password أي عن طريقة عمل Password Recovery

- Reboot the router and press the Break key (Alt + Break)
- **Type** confreg 0x2142
- Type reset to reboot the router
- **Type** copy start run
- type a show run config
- Change the enable secret "enable secret new_password"
- Change the register back to 0x2102: config-register 0x2102
- When the router reboots it will load the old configuration with the new password.

Save the password so that it will be persistent during reboots, type copy run start

Reboot the router by typing reload at the enable prompt.



Sw#sh vlan	لرؤية الـ Vlans الموجودة على السويتش
حيث 2 هي رقم الفيلان Sw#sh vlan id 2	لرؤية كل البورتات اللي على فيلان معينة
Sw#sh vlan brief	لرؤية ملخص عن كل الفيلان المتواجدة
SW#vlan d	لعمل VLAN جديدة
Sw(vlan)#vlan 2 name SVS-Vlan2	
Sw(vlan)#exit للخروج	
Or	
Sw#conf t	
SW(config)#vlan 3	
SW(config-vlan)#name SVS-vlan3	

Sw#conf t	default name جديدة بـ VLAN جديدة
SW(config)#vlan 4	والتي ستصبح VLAN0004
SW(config-vlan)#end	1 83 Care
Sw#conf t	لعمل تعديل في VLAN بعد إنشاءها مثل
Sw(config)#vlan 2	تغییر الأسم سیتم تغییر اسم Vlan2 إلى
Sw(config-vlan)#name Sales	Sales
Sw(config-vlan)#exit	
Sw#conf t	لإضافة Port واحد إلى 2Vlan
Sw(config)#int fa 0/1	
Sw(config-if)#switchport mode access	
Sw(config-if)#switchport access vlan 2	
Sw(config-if)#no shut	

Sw(config)#int range fa 0/1 – 0/24	لإضافة مجموعة Ports إلى 2Vlan
Sw(config-if)#switchport mode access	
Sw(config-if-range)#switchport access vlan 2	1/2 B3
Sw(config-if-range)#no shut	
Sw(config)#int vlan 2	لإعطاء الفيلان
Sw(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.0	interface IP Address
Sw(config-if)#no shut	و هو بمسابة الـ Gateway للفيلان
Sw(config)#no vlan 2	لمسح Vlan
Sw(config)#ip routing	لتفعیل الـ Routing بین کل الـ VLANs
Sw(config)#ip default gateway 10.1.1.1	
	حيث 10.1.1.1 هو Core Switch IP



المسئول عن إنشاء الفيلانات بشكل أوتوماتيك على السويتشات الأخرى وله ثلاثة أشكال Server , Client , Transparent

- Switch#show vtp status
- Switch(config)#vtp version {1 | 2 | 3}
- Switch(config)# vtp domain domain-name
- Switch(config)#vtp mode {server | client | transparent | off}
- Switch(config)#vtp password password [hidden | secret]

ملحوظة : يجب جعل الكور سويتش VTP mode Server وباقي السويتشات VTP mode client

SW#sh vtp status لرؤية الـ VTP وخصائصه على SW1#sh vtp status VTP Version Configuration Revision Maximum VLANs supported locally : Number of existing VLANS VTP Operating Mode 5erver VTP Domain Name VTP Pruning Mode Disabled VTP V2 Mode Enabled. VTP Traps Generation Disabled MD5 digest 0x87 0x2A 0x2D 0x5B 0xC3 0x8D 0xF9 0x0D Configuration last modified by 192.168.1.10 at 3-1-93 00:29:27 Local updater ID is 192.168.1.10 on interface VI (lowest numbered VLAN interface found) لتغيير الـ VTP على السويتش من Sw#conf t server إلى Client أو Sw(config)#vtp mode server transparent Sw(config)#vtp mode client Sw(config)#vtp mode transparent Or Sw#vlan d Sw(vlan)#vtp server Sw(vlan)#exit


Server: Create, Modify, Delete, Send / forward Advertisement to another server, Sync	الفرق بين أنواع الـ VTP
Transparent: Create, Modify, Delete Locally, forward to client, Can't sync but send Adv.	
Client: Can't Create, Modify, delete, Can sync	
Off: Not sync, not vtp relay	
SW1#vlan database	ادخال ال Vlan على الـ Domain
SW1(vlan)#vtp domain SVS	
SW1(vlan)#exit	
SW1#sh vtp status	

ملحوظة: عند شراء سويتش مستعمل يجب أن نعيد 0 = VTP Configuration Revision وذلك الإلغاء كل الفيلان المتواجدة وذلك بجعل السويتش transparent فيصبح



يستخدم لمنع وصول ترافيك إلى فيلان ليس لها بورت على السويتش وذلك لتقليل الهدك على السويتش

بمعنى لو جهاز في فيلان 3 ترسل باكت لجهاز في فيلان 3 على سويتش آخرى لن يتم ارسال هذه الباكت إلى السويتش الغير متصل بأي جهاز في هذه الفيلان وذلك لتوفير الباندويتس والترافيك على السويتش



Enabling VTP Pruning

- · Switch(config)#vtp pruning
- Switch(config)#interface type member/module/number
- Switch(config-if)# switchport trunk pruning vlan {{{add | except | remove}vlan-list} | none}

Sw#sh vtp status

لرؤية عمل الـ vtp pruning





Sw1#conf t	لعمل بورت Trunk
Sw1(config)# int fa 0/23	
Sw1(config-if)# switchport mode trunk	and the second
Sw1(config)# switchport trunk encapsulation dot1q	
Sw1(config)# exit	
تنفيذ نفس الخطوات على السويتش الآخر لنفس البورت	يتم
Sw1# conf t	لعمل مجموعة بورتات Trunk
Sw1(config)# int range fa 0/23 – 24	
Sw1(config)# switchport mode trunk	
Sw1(config)# switchport trunk encapsulation dot1q	
يتم تنفيذ نفس الخطوات على السويتش الآخر لنفس البورتات	
Sw# conf t	لعدم ارسال رسالة dtp بين الترنكين كل 3
Sw# switchport negotiate	ثواني
	Dtp=dynamic trunk protocol

Sw#switchport trunk native vla	n 3	الترنك native vlan
Sw1#conf t		جعل الـ trunk يسمح لعدد معين من
Sw1(config)#int fa 0/23		الفيلان لرؤية بعضها وحجب البعض الآخر
Sw1(config)#switchport trunk a	allowed vlan 1-9	ملحوظة: يجب السماح فقط للفيلان المتواجد
Or	TO SEE SE	فقط على السويتش وليس كل الفيلان المتواجدة على جميع السويتشات
Sw1(config)#switchport trunk a	allowed vlan 2-4,7 من غير مسافة	and the second
Sw1#conf t	March 1	لإضافة كل الـ VLANs ما عدا Vlan واحدة
Sw1(config)#int fa 0/23	100	_
Sw1(config)#switchport trunk a	allowed vlan except 1	
	بمعني ضيف كل الفيلان ما عدا فيلان 1	_
Sw1#conf t	255	لإضافة فيلان مع الـ trunk للسماح لها
Sw1(config)#int fa 0/23		بالدخول مع المجموعة السابقة
Sw1(config)#switchport trunk a	allowed vlan add 1	
Sw1#conf t		لإلغاء فيلان من الـ trunk لعدم السماح لها
Sw1(config)#int fa 0/23		بالدخول مع المجموعة السابقة
Sw1(config)#switchport trunk a	16/1	

			لتشغيل البورت وجعله حسب الطرف الثاني	
Sw1#conf t Sw1(config)#int fa 0/23				
Sw1(config)#switchport mode dynamic desirable				
يتم تنفيذ هذه الخطوة على سويتش واحد والطرف الأخر حسب استخدامة إما Trunk or				
		mode access	واحد desirable أما إن كان الطرفان auto	
Thm				
SW2	mode Trunk		يجب الأخذ في الاعتبار عن جعل السويتش	
Desirable	work		Trunk Dynamic	
Auto	work	(0)		
Desirable	work	III .		
Auto	not work		_	
	500		لرؤية الـ trunk بين السويتشات	
<u> </u>			لرؤية الـ trunk على البورت والفيلان	
Sw#sh int fa 1/24 switchport			للتأكيد أن البورت اصبح ترنك	
Sw#Sh cdp neighbor				
	July 1		سيسكو أو hp المرتبطة بهذا السويتش	
	SW2 Desirable Auto Desirable Auto	SW2 mode Trunk Desirable work Auto work Desirable work Auto not work	يتم تنفيذ هذه الخطوة على سويتش واحد والطرف الآخر ح mode access SW2 mode Trunk Desirable work Auto work Desirable work Auto not work	

Sw#no cdp enable لإلغائه على بورت معينه	سواء كانت راوترات سويتشات ، تليفونات ،
SW#sh cdp المعرفة إن كان مفعل أم لا	أكسس بوينت
Sw# cdp run لتفعيله	
SW# lldp run لتفعيله على كل البورتات	هناك بروتوكول يسمى LLDP يقوم هو الآخر
SW(config-if)# lldp transmit لتفعيله على بورت معين و هنا يقوم بإرسال معلومات عن نفسه	باكتشاف الاجهزة المرتبطة بالسويتش أيا كانت سيسكو أو غيرها ولكنه disabled by
SW(config-if) # Ildp receive	default ولهذا يجب تفعليه
لتفعيله على البورت وهنا يقوم باستقبال معلومات من الغير ولا يعطي معلومات عن نفسه	_
SW#sh Ildp ne	
SW#sh Ildp ne detail	

DTP Combinations

Auto	Desirable	Trunk (on)	Access (off)	Non-Negotiate (access)	Non-Negotiate (trunk)
Static access (NT)	Trunk	Trunk	Static access	Static access	Unexpected Results
Trunk	Trunk	Trunk	Static access	Static access	Unexpected Results
Trunk	Trunk	Trunk	Unexpected Results	Unexpected Results	Trunk
Static access	Static access	Unexpected Results	Static access	Static access	Unexpected Results
Static access	Static access	Unexpected Results	Static access	Static access	Unexpected Results
Unexpected Results	Unexpected Results	Trunk	Unexpected Results	Unexpected Results	Trunk
	Static access (NT) Trunk Trunk Static access	Static access (NT) Trunk Trunk Trunk Trunk Static access Static access Static access	Static access (NT) Trunk Trunk Trunk Trunk Trunk Trunk Trunk Static access Static access Unexpected Results Static access Unexpected Results	Static access (NT) Trunk Trunk Trunk Static access Trunk Trunk Trunk Trunk Trunk Unexpected Results Static access Unexpected Results Static access Static access Unexpected Results Static access	Static access (NT) Trunk Trunk Static access Static access Trunk Trunk Trunk Static access Static access



- هو عبارة ربط سويتشين ببعض عن طريق عدة كابلات وجعلهم كأنهم كابل واحد وذلك بعمل channel-group
 - On , PAGP , LACP فناك ثلاثة أنواع
- لا يحبذ استخدام الـ mode on مع الـ Fastethernet بل يفضل استخدام واحد من البروتوكولين الآخرين وذلك لتفادي بعض المشاكل
- ملحوظة: يستخدم بروتوكول PAgP مع سويتشات سيسكوا فقط أما LACP فهو Standard Protocol أي يستخدم على أي سويتش آخر ولهذا يفضل استخدام الـ LACP كبروتوكول لكل السويتشات

Sw1#sh etherchannel summary	لرؤية عمل الـ configuration صح
Sw1(config)#int fa 0/23	لإلغاء الـ Channel-Group ON
Sw1(config-if)#no channel-group 1 mode on	
Sw1(config-if)#no int port-channel 1	لإلغاء الـ Port-Channel نهائيا
Sw1#sh run int port-channel 1	لرؤية إن كان موجود الـ Port-Channel
Sw1(config)#default int fa 0/23	لإسترجاع البورت إلى وضعه الرئيسي
Sw1#conf t	channel group اللغاء الـ
Sw1(config)#int fa 0/23	وهذا الأمر يقوم بالغاء الشانيل جروب وعودة
Sw1(config-if)#switchport host	SPANNING TREE PORT FAST
Sw1(config-if)#exit	



Sw1(config)#int fa 0/23

Sw1(config-if)#channel-protocol pagp

يعني المسئول عن ارسال الباكت Sw1 (config-if)#channel-group 1 mode desirable يعني المسئول عن ارسال الباكت

Sw1(config)#int fa 0/24

Sw1(config-if)#channel-protocol pagp

Sw1(config-if)#channel-group 1 mode desirable

على السويتش الآخر "#######################

Sw2(config)#int fa 0/23

Sw2(config-if)#channel-protocol pagp

Sw2(config-if)#channel-group 1 mode auto

يعنى المسئول عن استقبال الباكت

Sw2(config)#int fa 0/24

Sw2(config-if)#channel-protocol pagp

Sw2(config-if)#channel-group 1 mode auto

Sw1(config)#int fa 0/23

لإلغاء الـ PAgP

Sw1(config-if)#no channel-protocol pagp



Sw1(config)#int fa 0/23	لعمل جروب للكابل عن طريق
Sw1(config-if)#channel-protocol lacp	Protocol LACP
Sw1 (config-if)#channel-group 1 mode active ←	يعني المسئول عن ارسال
Sw1(config)#int fa 0/24	الباكث
Sw1(config-if)#channel-protocol lacp	7000
Sw1(config-if)#channel-group 1 mode active	
Sw2(config)#int fa 0/23	_
Sw2(config-if)#channel-protocol lacp	_
Sw2(config-if)#channel-group 1 mode passive ←	يعني المسئول عن استقبال
Sw2(config)#int fa 0/24	
Sw2(config-if)#channel-protocol lacp	
Sw2(config-if)#channel-group 1 mode passive	Sec.
Sw1(config)#int fa 0/23	لإلغاء الـ <u>LACP</u>
Sw1(config-if)#no channel-protocol LACP	




لو هناك سويتشين متصلين ببعض عن طريق 2 كابل نتورك وعند انقطار كابل منهم يتم تحويل الباكت إلى الآخر في خلال 30 ثانية أو أكثر ولاختصار هذا الوقت يتم استخدام uplink fast فعند انقطاع الاتصال من الأول ينتقل للأخر مباشرة ولعمل هذا:

SW# conf t	- 3		لتفعيل هذه الخاصية
Sw(config)# spanning-tree uplinkfast	10	100	
SW# conf t	10		لإلغائها
Sw(config)# no spanning-tree uplinkfast			
Sw#sh spanning-tree uplinkfast			لرؤية الـ uplink



هو البروتوكول المسئول عن استخدام مسار واحد فقط بين السويتشات وهو افضل مسار بين سويتش واخر ويقوم بإغلاق المسارات الأخرى إن وجدت



Sw1#sh spanning-tree	أمر معرفة البورتات المتصلة بالسويتش الآخر وتأخذ
SW1#sh spanning-tree vlan 2	designated path cost 0
	ملحوظة: البورت المتصل بالأجهزة عن طريق كابل Ethernet يكون الكوست بتاعته بـ designated path cost 19 أما البورت المتصل عن طريق كابل فيبر giga يكون الكوست بتاعته بـ 4
Sw1#conf t Sw1(config)#int fa 0/23 Sw1(config-if)#spanning-tree portfast	للبورت المتصل بجهاز وليس سويتش Spanning tree portfast لإلغاء وقت الاتصال في حالة إنقطاع الأتصال وعودته مرة أخرى

Sw1(config-if)#exit	الجهاز في حالة لـ , learning , listening
Or	forwording حتى تعود الترافيك
Sw1# int fa 0/23	ولجعل البورت spanning tree portfast
هذا الأمر يقوم باختصار أمرين Sw1#switchport host	
Mode access / protfast	
Sw1#conf t	ولجعل عدة بورتات spanning tree portfast
Sw1(config)#int range fa 0/1 - 24	
Sw1(config-if)#spanning-tree portfast	
Sw1(config-if)#exit	
SW1#conf t	العمل Spanning-Tree Rapid
Sw1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst	



هناك طريقتين لعمل DHCP الأولى وهي توجيه الفيلان لأخذ الـ IP من DHCP الأولى وهي توجيه الفيلان لأخذاك الـ IP وتسمى

Core#conf t	توجيه السويتشات للسير فر dhcp
Core(config)#int vlan 2	70000
Core(config-if)# ip helper-address 10.0.0.21	
وهكذا على جميع الفيلانات	
Core#conf t	ip helper-address الـ
Core(config)#int vlan 2	
Core(config-if)#no ip helper-address 10.0.0.21	
وهكذا على باقي الفيلان	

الطريقة الثانية لعمل الـ DHCP هي إعداد كونفجراشن الـ DHCP على الكور سويتش نفسه وهي كالتالي :

Core#conf t	لتفعيل الـ DHCP على الكور سويتش لفيلان واحدة
Core(config)#service dhcp	تحدید اسم Pool
Core(config)#ip dhcp pool SVS-Phase1	تحدید VLAN Subnet
Core(dhcp-config)#network 10.0.2.0 255.255.255.0	تحديد اسم الدومين
Core(dhcp-config)#domain-name svs.local	تحدید VLAN IP interface
Core(dhcp-config)#default-router 10.0.2.1	تحدید الـ DNS
Core(dhcp-config)#dns-server 10.0.0.21 8.8.8.8	تحدید فترة الـ Expiration
Core(dhcp-config)#lease 8	
Core(dhcp-config)#exit	استثناء عدد معین من الـ IPs
Core(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.2.1 10.0.2.10	_
Core#Conf t	لحجز أو إعطاء ip معين لجهاز معين عن طريق الـ
Core(config)#ip dhcp pool SVS-Phase1	MAC Address بتاعه و هي ما تسمى بـ RESERVATION
Core(config)#host 10.0.2.2 255.255.255.0	RESERVATION
Core(config)#client-identifier 0100.50b6.5bc0.11ed	
Core(config)#exit	

Core#sh ip dhcp pool	لرؤية dhcp pool	
Core#sh ip dhcp server statistics		
Core#sh ip dhcp binding	لرؤية الاجهزة اللي أخدت IP	
Core#conf t	لإلغاء الـ DHCP من على الكور سويتش	
Core(config)# no ip dhcp pool svs-phase1	ALL ASSESSMENT	
Core#clear ip dhcp binding 10.0.2.15	نمسح ip من الـ DHCP	
Core#clear ip dhcp binding *	لمسح كل الأيبيهات من على ال dhcp	
Core#ip dhcp pool IP-PHONES	لعمل بول خاصة بتليفونات سيسكو IP Phone	
Core(config)# network 10.1.200.0 255.255.255.0	عمل الإعدادات لفيلان 200 وإستثناء	
Core(config)# default-router 10.1.200.1	10.1.200.10 , 10.1.200.11	
Core(config)# option 150 ip 10.1.200.10 10.1.200.11	الخاصين بالـ Call Managers	
Core(config)# dns-server 8.8.8.8		
Core(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.200.11		
Core(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.200.1		
Core(config)# ip dhcp excluded-address 10.1.200.10		

Access Control List (ACL)

,		-	
		Y	
	L	N	


Standard	Extended		
(1 – 99)	(100 – 199)		
غیر محددة Unspecific	محددة Specific		
تستخدم للمنع أو السماح لشبكة بكاملها دون قيود	تستخدم لمنع أو السماح بجزء معين في الشبكة جهاز		
	أو عدة أجهزة أو بروتوكول معين مثل http , https		
	telnet , ftp , وهكذا		
تعتمد على Source IP	أكثر شمولا وتتعامل مع:		
بمعني عند منع يجب منع الـ Source Address وتسمى Deny	Source IP Address, Destination IP		
وكذلك عند السماح يسمح لـ Source Address وتسمى Permit	Address		
The Later of the same of the s	Protocol (TCP, UDP), Port Number		

لمنع أو السماح لشبكة كاملة يكون الـ subnet هكذا 0.0.0.255

لمنع جهاز واحد بعينه يكون الـ subnet هكذا 172.16.3.5 0.0.0.0

لمنع أو السماح للكل نكتب any ولمنع أو السماح لجهاز معين نكتب Host قبل رقم الجهاز any في المنع أو السماح لجهاز معين نكتب

يجب أن نأخذ في الحسبان أن الـ Deny any Default ولهذا يجب وضع Permit ولهذا يجب وضع Interface ب ACL يجب ربط الـ ACL بـ ACL عبد اتجاهها Source ودائما يكون من الـ Destination تكون أقرب ما يكون من الـ ACL Standard ودائما يكون اقرب ما يكون من الـ OUT ودائما يكون الله OUT ودائما يكون المتواجدة الأكسس ليست المتواجدة



Core#conf t	EX1: Deny VLAN 10 (Source) to access
Core(Config)#int vlan 30	VLAN 30 (Destination)
Core(Config-if)#ip access-group 1 out	
Core(Config-if)#exit	
Core(Config)#access-list 1 deny 10.1.10.0 0.0.0.255	
Core(Config)#access-list 1 permit any	and the second
Core#conf t	لإلغاء الـ Access List
Core(Config)#int vlan 30	
Core(Config-if)#no ip access-group 1 out	
Core(Config-if)#exit	_
Core(Config)#no access-list 1	
core#conf t	EX2: Deny PC1 from (VLAN 10) to
core(config)#int vlan 10	access PC5 from Network C (VLAN30)
core(config-if)#ip access-group 100 in	
core(config-if)#exit	
core(config)#access-list 100 deny ip host 10.1.10.2 host 10.1.30.2	
core(config)#access-list 100 permit ip any any	

Core#conf t	EX3: Permit only PC1 from		
Core(config)#int vlan 10	VLAN 10 to access Internet		
Core(config-if)#ip access-group 100 out Core(config-if)#exit	(http) from server 10.1.3.20 and deny other networks but permit any traffic		
Core(Config)#access-list 100 permit tcp host 10.1.10.2 host			
10.1.3.20 eq 80			
Core(Config)#access-list 100 deny tcp any host 10.1.3.20 eq 80	100		
Core(config)#access-list 100 permit ip any any			
TCP: 80			
telnet: 23	_		
FTP: 20 / 21			



تستخدم لعمل منع أو سماح ترافك من جهاز في فيلان لباقي الأجهزة في نفس الفيلان

VLAN Access Lists

- Switch(config)#vlan access-map map-name [sequence-number]
- Switch(config-access-map)# match ip address {acl-number | acl-name}
- Switch(config-access-map)# match mac address acl-name
- Switch(config-access-map)#action {drop | forward [capture] | redirect type mod/
- num}
- Switch(config)#vlan filter map-name vlan-list vlan-list

• Setp 1

#conf t

#vlan access-map THM-map 10

#match ip address THM-ACL

#action drop

#vlan access-map THM-map 20

#action forward

• Step 2

#Conf t

#ip access-list extended THM-ACL

#permit ip 10.1.130.0 0.0.0.255 host 10.1.2.2

#permit ip 10.1.130.0 0.0.0.255 10.1.1.0

لتطبيق هذه Access-list على فيلان معينة

#conf t

#vlan filter THM-map vlan-list 130

مثال 1: منع الفيلان 130 من الوصول لأي مكان في الشبكة ما عدا الدخول على الانترنت

VLAN Access Lists

- VLAN access lists (VACLs) are filters that directly can affect how packets are handled within a VLAN
- Switch(config)#ip access-list extended local-17
- Switch(config-acl)# permit ip host 192.168.99.17 192.168.99.0 0.0.0.255
- Switch(config-acl)#exit
- Switch(config)#vlan access-map block-17 10
- Switch(config-access-map)# match ip address local-17
- Switch(config-access-map)#action drop
- Switch(config-access-map)#vlan access-map block-17 20
- Switch(config-access-map)#action forward
- Switch(config-access-map)#exit
- Switch(config)#vlan filter block-17 vlan-list 99

مثال2: منع الترافيك من جهاز 99.17 للوصول لباقي الفيلان



هو عبارة تحديد ماكات الأجهزة المستخدمة بالشركة وتحديد أماكن البورتات المستخدمة لكل ماك وفي حالة دخول أي جهاز غير مصرح له يتم إغلاق البورت أو منع الترافيك للجهاز الغير مرغوب فيه ولعمل هذه الإعدادات:

#Int gi 1/0/1	تحديد البورت
#Switchport port-security maximum 2	تحديد عدد الماكات المستخدمة على هذا البورت وليكن جهازين
# Switchport port-security mac-address sticky	فهم البورت لأول وثاني ماك يتم توصيلهم بالبورت وضع ماك يدوي على البورت
# Switchport port-security mac-address	وسع دو پاري هي امبررت
0000.0000.0000	
# Switchport port-security violation (shutdown /	في حالة وجود ماك غير مصرح له قم بالتالي :
restrict / protect)	في حاله وجود ماك عير مصارح له قم بالنائي . • إغلاق البور ت
 Shutdown = close the port 	• منع كل الترافيك على الماك الغير مصرح له
 Protect = drop all packet if it isn't the right mac 	 منع كل الترافيك وإرسال رسالة تحذيرية
 Restrict = drop all packet and send message alert 	
# show port-security int gi 1/0/1	لرؤية port security على البورت
<pre>#clear port-security {all / configured / dynamic / sticky}</pre>	port-security لإلغاء


بعض الإعدادات لزيادة الـ Security في مجال العمل:

# no ip http server	لمنع الدخول على السويتش من خلال Web Browser				
#ip http secure server	للسماح لجهاز معين الدخول على السويتش من خلال صفحة				
#Access-list 1 permit 10.1.10.62 255.255.255.255	الويب				
#ip http access-class 1	7/10-21-22				
Sw# conf t	لإلغاء الـ Telnet & SSH على السويتش				
Sw(config)# line vty0 15					
Sw(config)# transport input none					
Sw(config)# exit					
Sw# conf t	لتحديد جهاز معين يقوم بالدخول على السويتش من خلال الـ				
Sw(config)# Access-list 10 permit 10.1.10.62	Telnet				
Sw(config)#Line vty 0 15					
Sw(config)#Access-class 10 in					
Sw(config)#end					
إغلاق جميع البورتات الغير مستخدمة					
Sw# Sh int stat	لرؤية البورتات الغير مستخدمة port statistics				
Sw# Sh int stat err-dis	لرؤية البورتات المغلقة				



Gateway Load Balancing Protocol





Active core with the greatest number الرقم الأكبر GLBP , HSRP for Cisco switches only VRRP for any vendor for example hp , jenuper ,



Switch A							Switch B		
SwitchA#interface vlan 50					W	Switch-B#Ir	Switch-B#Interface vlan 50		
Switch A(config)#Ip add 192.168.1.10 255.255.255.0					.10 255.255.255.0	0 Switch-B(co	Switch-B(config)#ip add 192.168.1.11 255.255.255.0		
Switch A(co	nfig)#	Glbp	1 p	riority 20	00	Switch-B(co	ch-B(config)#Glbp 1 priority 150		
Switch A(config)#Glbp 1 preempt				•			Switch-B(config)#Glbp 1 preempt		
Switch A(config)#Glbp 1 ip 192.168.1.1					8.1.1		Switch-B(config)#Glbp 1 ip 192.168.1.1		
Switch-A# S	how g	lbp k	orief		Ballion	-60			
Interface V150	Grp 1	Fwd -		State Active	Address 192.168.1.1	Active router local	Standby router 192.168.1.11		
V150 V150	1	1	7	Active Listen		local 192.168.1.11			
V150	1	3	7	Listen	0007.b400.0102	192.168.1.11			
Switch-B# S	how g	lbp b	orief			1000			
Interface	Grp			State	Address	Active router	Standby router		

local

- 150 Standby 192.168.1.1 192.168.1.10

7 Active 0007.b400.0102 local

3 7 Listen

7 Listen 0007.b400.0101 192.168.1.10

0007.b400.0103 192.168.1.12

V150

V150

V150

V150





Switch A	Switch B			
Switch-A#conf t	Switch-B#conf t			
Switch-A(config)#int vlan 50	Switch-B(config)#int vlan 50			
Switch-A(config-if)#ip add 192.168.1.10 255.255.255.0	Switch-B(config-if)#ip add 192.168.1.10 255.255.255.0			
Switch-A(config-if)#no shut	Switch-B(config-if)#no shut			
Switch-A(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1	Switch-B(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1			
وده الـ Gateway اللي هيكون عند جهاز اليوزر	Switch-B(config-if)#standby 1 priority 150			
Switch-A(config-if)#standby 1 priority 200	رقم أقل لأنه هيكون الـ backup			
الرقم الأعلى للأولوية	Switch-B(config-if)#standby 1 preempt			
Switch-A(config-if)#standby 1 preempt	Switch-B(config-if)#standby 1 authentication P@ssw0rd			
Switch-A(config-if)#standby 1 authentication P@ssw0rd	Switch-B(config-if)#standby 2 priority 200			
Switch-A(config-if)#standby 2 priority 150	Switch-B(config-if)#standby 2 ip 192.168.1.2			
Switch-A(config-if)#standby 2 ip 192.168.1.2	Switch-B(config-if)#standby 2 authentication P@assw0rd			
Switch-A(config-if)#standby 2 authentication P@assw0rd				
Switch-A# Show standby vlan 50 brief				
P indicates configured to	preempt.			
Interface Grp Prio P State Active addr V150 1 200 P Active local	Standby addr Group addr 192.168.1.11 192.168.1.1			
V150 2 100 Standby 192.168.1.11	local 192.168.1.2			
جود في السوينس رقم 1 Switch-B# int vlan 50	لجعل السويتش رقم 2 هو الأكتف نقوم بزيادة رقم الـ Priority عن الرقم اللي مو			
Switch-B# Standby 1 priority 210				
ول للسويتش الأخر ويجعله Active هول للسويتش الأخر ويجعله	بمعنى اعمل تراك على الإنترفيس 15 لو وقعت اخصم 50 درجة من الـ standby علشان يح			



Redundancy Protocol (VRRP)



Switch A	Switch B			
Switch-A#conf t	Switch-B#conf t			
Switch-A(config)#int vlan 50	Switch-B(config)#int vlan 50			
Switch-A(config-if)#ip add 192.168.1.10 255.255.255.0	Switch-B(config-if)#ip add 192.168.1.11 255.255.255.0			
Switch-A(config-if)#no shut	Switch-B(config-if)#no shut			
Switch-A(config-if)#vrrp 1 priority 200	Switch-B(config-if)#vrrp 1 priority 100			
Switch-A(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.1	Switch-B(config-if)#vrrp 1 ip 192.168.1.1			
Switch-A(config-if)#vrrp 2 priority 100	Switch-B(config-if)#vrrp 2 priority 200			
Switch-A(config-if)#no vrrp 2 preempt	Switch-B(config-if)#no vrrp 1 preempt			
Switch-A(config-if)#vrrp 2 ip 192.168.1.2	Switch-B(config-if)#vrrp 2 ip 192.168.1.2			
Switch-A# Show vrrp brief				

Interface	Grp	Pri	Time Own	Pre	State	Master addr	Group addr
Vlan50	<u></u>	200	3218	Y	Master	192.168.1.10	192.168.1.1
Vlan50	·2	100	3609		Backup	192.168.1.11	192.168.1.2

Backup and Restor Configuration



- Install CiscoKits.TFTPServer program
 - To backup configuration

Sw#conf t

Sw(config)#copy run tftp

Sw(config)#copy running-configt tftp

Sw(config)#Address or name of remote host []? 10.1.3.30

Sw(config)#Destination filename [running-configt]?

• To Restore Configuration File

Sw#conf t

Sw(config)#copy tftp run

Sw(config)#Address or name of remote host []? 10.1.3.30

Sw(config)#Source filename []?svs-core-sw-confg



تم بحمد الله الكورس العملئ لإحتراف أوامر سيسكو نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العمل وأن يجعله فئ ميزان حسناتنا يوم القيامة نسألكم الدعاء

