

Nomer Dokumen	: WI-HSE-05-00
Section	: Production
Revisi No.	: 01



Approved by	Checked by	Prepared by
Mr. Takahashi	Aditya P	Andre S

Tools Handling (Mengangkat) Coumpond di Atas BOM

LANGKAH KERJA	ILUSTRASI GAMBAR	
1. Gunakan APD (Masker, Sarung tangan Packing, Back Suport dan Kacamata).	1 	Tools Gancu
2. Tekan tombol stop pada conveyor, kemudian ambil Tools (Gancu) dan Rencanakan proses pengangkatan.	2 	
3. Posisikan kaki anda selebar bahu agar merasa nyaman, posisi seimbang, dekat dengan benda yang akan diangkat (pada pijakan yang tersedia)	3 	
4. Bengkokkan lutut kemudian kaitkan dan tarik coumpond dengan gancu.	4 	
5. Pegang compound dengan telapak tangan ketika posisi sudah mudah digapai.	5 	
6. Letakkan kembali Tools (gancu) setelah digunakan ke tempatnya	6 	
7. Letakkan compound diatas conveyor dan tekan tombol start.	7 	
8. Hal-hal yang perlu di perhatikan :	8 	

Tekan Tombol Start dan Jalan Process

Tgl Rev	Jenis Perubahan	Bagian yang terkait tentang perubahan	Diajukan oleh	Dicek oleh	Disetujui oleh
2-Oct-19	Created New		Bona M	Aditya P	Miyazaki
19-Mar-25	Revisi 01	Alat pelindung diri	Andre S	Aditya P	Mr. Takahashi