Michel GALLIEN avril 2021 1/8


9 – Les Timers

La plupart des microcontrôleurs possèdent 1 ou plusieurs « Timer » 8bits, 16bits ou même 32bits. Ces dispositifs peuvent être employés pour compter des événements ou générer des signaux temporels.

1. Le principe du Timer0 :

Le « Timer » compte des évènements suivant différentes sources ; (TMR0IF) indique le dépassement du registre, il peut déclencher une interruption sur dépassement (si TMR0IE=1).

En 8 bits \rightarrow 255+1 et en 16 bits \rightarrow 65535+1.



2. Les Sources :

- L'horloge interne (Fosc/4) avec ou sans pré-diviseur (Programmable Prescaler).
- Une horloge spécialisée (non représenté ici).
- Des impulsions sur des broches d'entrée dédiées. (T0CKI) avec la possibilité du choix du front (T0SE).

on Overflow

3. Générateur de temps ou « Horloge Temps Réel » :

Il faut donc provoquer un dépassement pour activer un évènement (une Interruption)

Val= Max-(T/H) où Max= 256 si en 8bits (ou 65 536 si en 16bits); T= la période souhaitée et H= la période de l'horloge d'entrée.

En chargeant « Val » dans le registre (TMR0L) une valeur équivalente à le registre basculera en dépassement à un nombre T d'impulsion d'Horloge.

Register 13-1: T0CON: TImer0 Control Register

R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1	R/W-1
TMR00N	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
bit 7					•		bit 0


- bit 7 TMR00N: Timer0 On/Off Control bit
 - 1 = Enables Timer0
 - 0 = Stops Timer0
- bit 6 T08BIT: Timer0 8-bit/16-bit Control bit
 - 1 = Timer0 is configured as an 8-bit timer/counter
 - 0 = Timer0 is configured as a 16-bit timer/counter
- bit 5 T0CS: Timer0 Clock Source Select bit
 - 1 = Transition on T0CKI pin is clock (counter mode)
 - 0 = Internal instruction cycle is clock (timer mode)
- bit 4 T0SE: Timer0 Source Edge Select bit
 - 1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin
 - 0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin
- bit 3 PSA: Timer0 Prescaler Assignment bit
 - 1 = Timer0 prescaler is NOT assigned. Timer0 clock input bypasses prescaler.
 - 0 = Timer0 prescaler is assigned. Timer0 clock input comes from prescaler output.
- bit 2-0 T0PS2:T0PS0: Timer0 Prescaler Select bits

These bits are ignored if PSA = 1

- 111 = 1:256 prescale value
- 110 = 1:128 prescale value
- 101 = 1:64 prescale value
- 100 = 1:32 prescale value
- 011 = 1:16 prescale value
- 010 = 1:8 prescale value 001 = 1:4 prescale value
- 001 = 1:4 prescale value 000 = 1:2 prescale value

Michel GALLIEN avril 2021 2/8

9 – Les Timers



Un compteur au choix issu du Timer1 ou du Timer3 tourne en permanence suivant la vitesse programmée. Les impulsions que l'on désire mesurer arrivent sur l'entrée (CCP1);


Elles peuvent être divisées par /1 /4 ou /16 (Prescaler).

On peut choisir le front sur lequel on fera la mesure (Edge Detect).

Une interruption peut marquer cet évènement et le compteur sélectionné est recopié dans le registre (CCPR1).

En faisant la différence avec la valeur précédemment relevée dans CCPR1 La période du signal sur (CCP1) est égal au nombre de coups horloge du Timer de référence.

5. Principe de la mesure de la période d'une impulsion :




A chaque front montant TIMER1 est recopié dans CCPR, une interruption est générée, le sous programme d'IT calcul D=CCPR-N puis N=CCPR. D représente la période du signal d'entrée

Michel GALLIEN avril 2021 3/8


9 – Les Timers

6. Le générateur d'impulsions « Output Compare » :



Un compteur au choix issu du Timer1 ou du Timer3 tourne en permanence suivant la vitesse programmée. Une valeur a été introduite dans le comparateur (CCPR1) ; Lors de l'égalité de ces 2 nombres un évènement est généré (CCP1IF) qui provoquera le changement d'état de la bascule de sortie sur la broche (CCP1). La période du signal de sortie correspondra à la valeur du comparateur multiplié par la base de temps du Timer de référence.

7. Principe de la génération d'impulsions avec le Timer1 :



Valuer ajoutée à CCPR entre deux évenements : D = <u>durée</u> ExN

Lors de chaque coincidence la broche CCP évolue. Une interruption est générée, CCPR est incrémenté de la durée voulue.


Michel GALLIEN avril 2021 4/8


9 – Les Timers

8. Le Modulateur de Largeur d'Impulsions « PWM » :

La modulation de largeur d'impulsion (ou de rapport cyclique) est courement utilisée dans la commande des hacheurs (pour commander un moteur à courant continu par exemple). La sortie CPP1 peut être configurée en PWM (TRISC<2> =0).

TMR2 cadence le processus, CCPR1 représente la durée de l'état haut et PR2 la période voir configuration de CCP1CON/CCP2CON (page 22)





Note: 8-bit timer is concatenated with 2-bit internal Q clock or 2 bits of the prescaler to create 10-bit time-base.

Exemples:


Fréquence PWM	2.44kHz	9.77kHz	39.06kHz	156.25kHz	312.50kHz	416.67kHz
Prédiviseur (1,4,16)	16	4	1	1	1	1
Valeur PR2	0xFF	0xFF	0xFF	0x3F	0x1F	0x17
Résolution Max bits)	14	12	10	8	7	6.58

Période PWM = (PR2) + 1] • 4 • TOSC • (TMR2 valeur du prédiviseur)
Rapport cyclique PWM= (CCPR1L:CCP1CON<5:4>) •TOSC • (TMR2 valeur du prédiviseur)

Michel GALLIEN avril 2021 5/8

9 – Les Timers

9. <u>Le Timer1</u>:



REGISTRE T1CON

7	6	5	4	3	2	1	0
RD16	_	T1CKPS1	T1CKPS0	T10SCEN	T1SYNC	TMR1CS	TMR10N

RD16: 16-bit Read/Write Mode Enable bit

1 = Acces à TMR1 par 16 bits 0 = Acces à TMR1 en 2 fois 8 bits

T1CKPS1:T1CKPS0: Valeur du prédiviseur

11 = 1:810 = 1:401 = 1:2

00 = 1:1

T10SCEN: Validation de l'oscillateur (entrées sur T10S0 et T10SI)

1 = activé 0 = désactivé

T1SYNC: Synchronisation avec l'horloge externe (pour le mode sleep)

Quand TMR1CS = 1:

1 = Ne pas synchroniser l'horloge externe

0 = Synchroniser l'horloge externe TMR1CS: Choix de l'horloge

1 = Horloge externe

0 = Horloge interne (Fosc/4) TMR10N: Validation du TIMER1

1 = TIMER1 activé 0 = TIMER1 arrêté

Remarques:

En plaçant un quartz de 32.768KHz sur T1OS, il est possible d'obtenir une base de temps de 1S. Validation de l'IT de débordement par PIE1 < TMR1IE>


Drapeau d'IT PIR1<TMR1IF>

Michel GALLIEN avril 2021 6/8

9 – Les Timers

10.Le Timer2:

Le Timer2 peut servir de base de temps soit au système PWM soit au périphérique série.



REGISTER 14-1: T2CON: TIMER2 CONTROL REGISTER

	U-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
	_	T2OUTPS3	T2OUTPS2	T2OUTPS1	T2OUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
bit	7							bit 0

bit 7 Unimplemented: Read as '0'

bit 6-3 T2OUTPS3:T2OUTPS0: Timer2 Output Postscale Select bits

0000 = 1:1 Postscale

0001 = 1:2 Postscale

:

1111 = 1:16 Postscale

bit 2 TMR2ON: Timer2 On bit

1 = Timer2 is on

0 = Timer2 is off

bit 1-0 T2CKPS1:T2CKPS0: Timer2 Clock Prescale Select bits

00 = Prescaler is 1

01 = Prescaler is 4


1x = Prescaler is 16

Michel GALLIEN avril 2021 7/8

9 – Les Timers

Le Timer3:

L'horloge du Timer3 peut être générée par un deuxième oscillateur externe ou par l'horloge interne /4.



REGISTRE TCON3

7	6	5	4	3	2	1	0
RD16	T3CCP2	T3CKPS1	T3CKPS0	T3CCP1	T3SYNC	TMR3CS	TMR3ON

RD16: Lecture/ ecriture 16-bit Read/Write

1 = Accès à TMR3 sur 16 bits

0 = Accès à TMR3 sur 2x8 bits

T3CCP2:T3CCP1: Liaisons Timer3 et Timer1 et CCPx

1x = Timer3 est l'horloge du module compare/capture CCP

01 = Timer3 est l'horloge du module compare/capture CCP2,

Timer1 est l'horloge du module compare/capture CCP1

00 = Timer1 est l'horloge du module compare/capture CCP

T3CKPS1:T3CKPS0: Prédiviseur

11 = 1:8

10 = 1:4

01 = 1:2

00 = 1:1

T3SYNC: Synchronisation avec l'horloge externe (pour le mode sleep)

Quand TMR1CS = 1:

1 = Ne pas synchroniser l'horloge externe

0 = Synchroniser l'horloge externe

TMR3CS: Choix de l'horloge

1 = Horloge externe

0 = Horloge interne (Fosc/4)

TMR3ON: Validation du TIMER1

1 = TIMER1 activé

0 = TIMER1 arrêté

Validation de l'IT de débordement par PIE2 < TMR3IE>

Drapeau d'IT PIR2<TMR3IF>

Michel GALLIEN avril 2021 8/8

9 – Les Timers

11. Mots clés :

- Horloge
- Pré diviseur
- Interruption par dépassement
- Input Capture
- Output-Compare
- PWM
- Période
- Duty Cycle