Michel GALLIEN février 2021 1/1

# UM2-L2 EEA: HLEE407 – Programmation des microcontrôleurs

# 2 TD – Analyse de programmes

## Réalisez les ordinogrammes ou organigrammes pour les fonctions suivantes:

Les fonctions de base utilisées sont :

Lire, Écrire, Ou, Et, Non, Add, Sub, Inc, Dec, >> Décalage à droite, << à gauche, Si=0, Si <>0, Si >, Si <, Si=, Si<>>, Fin, Fonction, Sub

## 1- Calculer la somme de deux nombres (opérations élémentaires)

Val1 = byte correspondant au premier nombre ; Val2 = byte correspondant au deuxième nombre Résultat = byte correspondant a la somme

# **2- Effectuer la multiplication de deux nombres** (Compteur de boucles)

Val1 = byte correspondant au multiplicande ; Val2 = byte correspondant au multiplicateur Résultat = byte correspondant à la multiplication

#### 3- Calculer le checksum d'une zone mémoire (Pointeur ou Index)

Début = adresse de début de la zone mémoire à tester ; Long = nombre d'octets à tester Résultat = résultat de la somme de test

### <u>4- Diviser une valeur par 16</u> (Propriété du binaire)

Mem1 = valeur à diviser ResDiv = résultat de la division

#### <u>5- Faire un programme pour tester un bit dans une mémoire</u> (Filtrage)

Un périphérique d'entrée est lu par l'instruction « Lire » dans la variable A En sortie on doit avoir « Vrai » si le bit est à « 1 » ; faux dans le cas contraire.

### 6- Faire 2 programmes pour forcer un bit à « 1 », et pour forcer un bit à « 0 » (Masque)

Un périphérique de sortie est lu par l'instruction « Lire » et écrit par « Ecrire »

# 7- Faire un programmes qui active une sortie si un bit d'entrée est à « 1 » (Algorithme)

Un périphérique de sortie est lu par l'instruction « Lire Périf » la variable A doit contenir le résultat

# 8- Conversion d'une valeur numérique exprimée en 2 Ascii en 1 octet Hexa (Fonctions)

ValAsc = premier caractère (MSB) ; VasAsc+1 = deuxième caractère (LSB) ValHex = résultat de la conversion

# 9- Réaliser une fonction télé rupteur (Aléas technologiques)

Un bouton poussoir permet l'allumage ou l'extinction d'une lumière Port1 (b0) = BP - Port1 (b7) = Lampe

# 10- Avancement d'une horloge numérique (Multitâche)

Cette tache est appelée toutes les 100ms

Seconde = mémoire des secondes ; Minute = mémoire des minutes ; Heure = mémoire des heures Prévoir une mémoire globale « Diz » pour compter les 1/10 s.