### UACS: Guide de l'utilisateur

#### **Table of Contents**

Simulation statique d'un circuit linéaire

Pont diviseur de tension

Circuit RC (simulation statique)

Simulation temporelle d'un circuit linéaire

Circuit RC, conditions initiales nulles

Circuit RC conditions Vc(0)= 2 V

Circuit RC-RC

Circuit RLC

Circuits Non Linéaires

Point de fonctionnement d'un circuit Resistance - Diode en série

Evolution de la tension V et courant I en fonction de la tension Eg (0 - 10 V):

Detecteur d'enveloppe

Amplificateur opérationnel

Amplificateur Opérationnel : uA741 : Inverseur

Amplificateur Opérationnel : uA741 : Inverseur (Saturation)

Amplificateur Opérationnel : uA741 : Inverseur (Slew Rate) Amplificateur Opérationnel : uA741 : Filtre Passe Bas Salen-Key

Amplificated Operationnel . uA741 . Filtre Passe Das Salen-Rey

Amplificateur Opérationnel : uA741 : Filtre Passe Bas Salen-Key, réponse à un échelon

Source de courant pour PT100

Oscillateur à réseau déphaseur (pont de Wien)

Electronique de puissance

Electronique de puissance - Hacheur Série


Electronique de puissance Hacheur 2 Quadrants

Oscillateur à réseau déphaseur (pont de Wien)

Oscillateur à réseau déphaseur (pont de Wien) avec controle automatique de l'amplitude

### Simulation statique d'un circuit linéaire

#### Pont diviseur de tension



Définition du circuit :

```
clear
netlist={
    'R1 1 2 1e3'
    'R2 2 0 10e3'
    'V1 1 0 5'
    };
sim=uacs(netlist)
```

```
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez

max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000

dt_max=, dt_min=1e-09, dt0=1e-12

2 Resistor(s), 0 Inductor(s), 0 Capacitor(s), 0 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage

Source(s) 2 electrical node(s)

in.t and in.t_bounds not provided ... OP solver

Calcul point de Fonctionnement

[ok]

sim = struct with fields:

X: [3×1 double]

in: [1×1 struct]

out_parser: [1×1 struct]

probe_name: {}

probe_id: []

names: {'V(1)' 'V(2)' 'I(V1)'}
```

uacs renvoie une structure sim avec sim.X correspondant au vecteur des inconnues de la formulation MNA: les potentiels des noeuds puis les inconnues de courant de la source de tension, dans l'ordre de in.V (si plusieurs sources). La *cell* sim.names donne la composition du vecteur des inconnues sim.X.

```
 fprintf('Potentiel du noeud 1 : %g V\nPotentiel du noeud 2 : %g V\nCourant débité par la source de tension : %g A\n',sim.X(1),sim.X(2),sim.X(3))
```

```
Potentiel du noeud 1 : 5 V
Potentiel du noeud 2 : 4.54545 V
Courant débité par la source de tension : -0.000454545 A
```

### Circuit RC (simulation statique)

En simulation statique, la capacité est équivalente à un circuit ouvert.

```
clear
netlist={
    'R1 1 2 1e3'
    'C1 2 0 1e-9'
    'V1 1 0 5'
    };
sim=uacs(netlist)
```

Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez

#### sim.X

```
ans = 3 \times 1
5.0000e+00
5.0000e+00
-5.0000e-12
```

### Simulation temporelle d'un circuit linéaire


#### Circuit RC, conditions initiales nulles

```
clear in
netlist={
    'R1 1 2 1e3'
    'C1 2 0 100e-9'
    'V1 1 0 5'
    '.tran tstop=1e-3 dtmax=1e-5 initTRAN=CI'
    };
sim=uacs(netlist)
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR NR=0.001 TolA NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=1e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
1 Resistor(s), 0 Inductor(s), 1 Capacitor(s), 0 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage
Source(s) 2 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.000999975, with Trapezoidal dicretization and automatic
time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
[ok]
118 time steps computed in 0.224776 seconds.
sim = struct with fields:
           X_t: [3×118 double]
             t: [1×118 double]
            in: [1×1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
```

```
probe_name: {}
  probe_id: []
  names: {'V(1)' 'V(2)' 'I(V1)'}
```

initTRAN=CI force la condition initiale à 0 (sauf pour les capacités si une tension initiale est définie par IC=...) pour t=0. Sinon la condition initiale = Point de fonctionnement (par défaut initTRAN=OP).

```
plot(sim.t,sim.X_t(2,:),'.-')
```



### Circuit RC conditions Vc(0)= 2 V

```
netlist={
    'R1 1 2 1e3'
    'C1 2 0 100e-9 IC=2'
    'V1 1 0 5'
    '.tran tstop=1e-3 dtmax=1e-5 initTRAN=CI'
    };
sim=uacs(netlist);
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
```

max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR\_NR=0.001 TolA\_NR=1e-12 maxIterNR=5000 dt\_max=1e-05, dt\_min=1e-09, dt0=1e-12

1 Resistor(s), 0 Inductor(s), 1 Capacitor(s), 0 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage Source(s) 2 electrical node(s)


Transient Simulation, t0=0, tmax=0.000999975, with Trapezoidal dicretization and automatic time step control.

Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC\_C IC\_L

[ok]

117 time steps computed in 0.0262243 seconds.

#### plot(sim.t,sim.X\_t(2,:))




#### **Circuit RC-RC**

```
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000 dt_max=1e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12 2 Resistor(s), 0 Inductor(s), 2 Capacitor(s), 0 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage Source(s) 2 electrical node(s) Transient Simulation, t0=0, tmax=0.000999975, with Trapezoidal dicretization and automatic time step control. Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L [ok]
```

117 time steps computed in 0.085466 seconds.


```
plot(sim.t,sim.X_t([1 2],:),'.-')
```



#### **Circuit RLC**

plot(sim.t,-sim.X\_t(end,:),'.-')

```
clear
netlist={
    'R1 1 2 220'
    'L1 2 3 0.1 IC=0'
    'C1 3 0 10e-9 IC=0'
    'V1 1 0 1'
    '.tran tstop=5e-3 dtmax=1e-5 initTRAN=CI'
    };
sim=uacs(netlist);
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=1e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
1 Resistor(s), 1 Inductor(s), 1 Capacitor(s), 0 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage
Source(s) 3 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00499987, with Trapezoidal dicretization and automatic
time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
[ok]
616 time steps computed in 0.113942 seconds.
```



#### Analyse symbolique du circuit RLC

```
netlist={
    'R1 1 2 220'
    'L1 2 3 0.1'
    'C1 3 0 10e-9'
    'V1 1 0 Ve'
    '.symb'
    };
sim1=uacs(netlist)

*** Analyse symbolique du Circuit ***
** fspice 2.43 ** (c) Frederic Martinez
sim1 = struct with fields:
    X: [4×1 sym]
    name: {'V(1)' 'V(2)' 'V(3)' 'I(V1)'}
```

#### Fonction de transfert :

```
H=sim1.X(3)/sim1.X(1)
H = \frac{1000000000}{s^2 + 2200 s + 1000000000}
```

#### Expression symbolique de la réponse indicielle :


```
syms s
```

#### vs=simplify(ilaplace(H/s))

VS = 
$$1 - e^{-1100t} \left( \cos(1300 \sqrt{591} t) + \frac{11 \sqrt{591} \sin(1300 \sqrt{591} t)}{7683} \right)$$


Superposition de la réponse calculée par l'expression symbolique et la simulation numérique :

```
t=linspace(0,5e-3,1000);
plot(t,subs(vs),sim.t,sim.X_t(3,:),'.-')
```



#### **Circuits Non Linéaires**

Point de fonctionnement d'un circuit Resistance - Diode en série



```
netlist={
    'V1 1 0 10'
                    % Générateur Eg
    'R1 1 2 1e3' % Resistance
    'D1 2 0 1N4001'
    '.model 1N4001 D (IS1=1e-9 n1=1)'
    };
sim=uacs(netlist)
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
1 Resistor(s), 0 Inductor(s), 0 Capacitor(s), 1 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage
Source(s) 2 electrical node(s)
in.t and in.t_bounds not provided ... OP solver
Calcul point de Fonctionnement
[ok]
sim = struct with fields:
            X: [3×1 double]
            in: [1x1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
    probe_name: {}
      probe_id: []
         names: {'V(1)' 'V(2)' 'I(V1)'}
```


#### sim.X

```
ans = 3×1
1.0000e+01
4.1559e-01
-9.5844e-03
```

La tension aux bornes de la diode est 0.4156 V, le courant tranversant la diode est 9.6 mA.

#### Evolution de la tension V et courant I en fonction de la tension Eg (0 - 10 V):

```
netlist={
     'V1 1 0 0'
                   % Générateur Eg
     'R1 1 2 1e3' % Resistance
    'D1 2 0 1N4001'
     '.model 1N4001 D (IS1=1e-9 n1=1)'
     '.mute'
    };
V1=linspace(0,3,50);
for i=1:length(V1)
    netlist{1}=['V1 1 0 ' num2str(V1(i))]; % num2str convertit un double en
string,
    % puis on concatène les chaines de caractères
    sim=uacs(netlist);
    X=sim.X;
    VD(i)=X(2);Id(i)=-X(3);
end
subplot(2,1,1);plot(V1,VD,'.-');xlabel('E_g (V)');ylabel('V_D (V)');grid
subplot(2,1,2);plot(V1,Id,'.-');xlabel('E_g (V)');ylabel('I_D (A)');grid
```



### **Detecteur d'enveloppe**


```
netlist={
    'R1 2 0 1000'
    'C1 2 0 100e-9'
    'D1 1 2 1N4001'
```

```
'.model 1N4001 D (IS1=14.11e-9 n1=1.984)'
'V1 1 0 @(t) 5*sin(2*pi*87e3*t).*(1+0.4*sin(2*pi*1e3*t))'
'.tran tstop=3e-3 dtmax=1e-6 initTRAN=CI'
'.probe 1 2'
};
sim=uacs(netlist)

Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
```

```
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR NR=0.001 TolA NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=1e-06, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
1 Resistor(s), 0 Inductor(s), 1 Capacitor(s), 1 Diode(s), 0 Current Source(s), 1 Voltage
Source(s) 2 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00299992, with Trapezoidal dicretization and automatic
time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
4935 time steps computed in 4.86883 seconds.
sim = struct with fields:
          X_t: [3×4935 double]
            t: [1×4935 double]
           in: [1×1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
    probe_name: {2×1 cell}
      probe_id: [1 2]
         names: {'V(1)' 'V(2)' 'I(V1)'}
```

## figure plot(sim.t,sim.X\_t(sim.probe\_id(:),:))



### **Amplificateur opérationnel**

### Amplificateur Opérationnel : uA741 : Inverseur

```
netlist={
              %Amplificateur Opérationnel uA741
              uA741('e+','e-','out')
              %% Circuit
              'R1 e+ 0 500'
               'R2 e- out 1000'
               'R3 e- vg 1000'
               'V1 vg 0 sin(f=1000 a=1 off=0)'
               '.tran tstop=2e-3 dtmax=.3e-4 initTRAN=CI'
               '.probe vg out'
              };
sim=uacs(netlist)
  Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
  \verb|max| time steps = 200000 | TolR=0.001 | TolA=1e-12 | TolR\_NR=0.001 | TolA\_NR=1e-12 | maxIterNR=5000 | TolA\_NR=1e-12 | TolR\_NR=0.001 | TolA\_NR=1e-12 | TolR\_NR=1e-12 | TolR
  dt_max=3e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
  17 Resistor(s), 0 Inductor(s), 4 Capacitor(s), 5 Diode(s), 3 Current Source(s), 10 Voltage
  Source(s) 22 electrical node(s)
  Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00199995, with Trapezoidal dicretization and automatic
  time step control.
  Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
  343 time steps computed in 0.503192 seconds.
  sim = struct with fields:
                                     X_t: [34×343 double]
                                           t: [1×343 double]
                                        in: [1x1 struct]
               out_parser: [1x1 struct]
               probe_name: {2×1 cell}
                     probe id: [20 9]
                               names: {1×34 cell}
```


#### Les tensions définies par .probe sont :

### sim.probe\_name

```
ans = 2×1 cell
'vg'
```

Si on souhaite visualiser les tensions 'vg' et 'out' :

```
figure
plot(sim.t,sim.X_t(sim.probe_id,:))
```




### **Amplificateur Opérationnel : uA741 : Inverseur (Saturation)**

```
netlist={
    %Amplificateur Opérationnel uA741
    uA741('e+','e-','out')
    %% Circuit
    'R1 e+ 0 500'
    'R2 e- out 1000'
    'R3 e- vg 1000'
    'V1 vg 0 sin(f=1000 a=15 off=0)'

    '.tran tstop=2e-3 dtmax=.3e-4 initTRAN=CI'
    '.probe vg out'
    '.mute'
    };
sim=uacs(netlist);
```

Si on souhaite visualiser les tensions 'vg' et 'out' :

```
figure
plot(sim.t,sim.X_t(sim.probe_id,:))
```




### **Amplificateur Opérationnel : uA741 : Inverseur (Slew Rate)**


```
netlist={
    %Amplificateur Opérationnel uA741
    uA741('e+','e-','out')
    %% Circuit
    'R1 e+ 0 500'
    'R2 e- out 1000'
    'R3 e- vg 1000'
    'V1 vg 0 sin(f=100e3 a=0.1 off=0)'
    '.tran tstop=2e-5 dtmax=.1e-6 initTRAN=CI'
    '.probe vg out'
    '.mute'
    };
% simulation 1 avec f=100 kHz, amplitude 0.1
sim1=uacs(netlist);
% simulation 2 avec f=100 kHz, amplitude 1
netlist{5}='V1 vg 0 sin(f=100e3 a=1 off=0)';
sim2=uacs(netlist);
% simulation 3 avec f=100 kHz, amplitude 2
netlist{5}='V1 vg 0 sin(f=100e3 a=2 off=0)';
sim3=uacs(netlist);
```

Si on souhaite visualiser les tensions 'vg' et 'out' :

```
figure
subplot(3,1,1);plot(sim1.t,sim1.X_t(sim1.probe_id,:));xlabel('t
(s)');ylabel('Vg, V_{out} (V)');legend('Vg','V_{out}');grid
subplot(3,1,2);plot(sim2.t,sim2.X_t(sim2.probe_id,:));xlabel('t
(s)');ylabel('Vg, V_{out} (V)');grid
subplot(3,1,3);plot(sim3.t,sim3.X_t(sim3.probe_id,:));xlabel('t
(s)');ylabel('Vg, V_{out} (V)');grid
```



### Amplificateur Opérationnel : uA741 : Filtre Passe Bas Salen-Key



```
'V1 vg 0 sin(f=10000 a=1 off=0)'

'.tran tstop=4e-4 dtmax=1e-4 initTRAN=OP'
'.probe vg out'


};
sim=uacs(netlist);

Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=0.0001, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
16 Resistor(s), 0 Inductor(s), 6 Capacitor(s), 5 Diode(s), 3 Current Source(s), 10 Voltage Source(s) 22 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00039999, with Trapezoidal dicretization and automatic time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale = OP
[ok]


360 time steps computed in 0.455567 seconds.
```

#### Si on souhaite visualiser les tensions 'vg' et 'out' :

```
figure
plot(sim.t,sim.X_t(sim.probe_id,:));xlabel('t (s)');ylabel('Vg, V_{out})
(V)');legend('Vg','V_{out}');grid
```



Amplificateur Opérationnel : uA741 : Filtre Passe Bas Salen-Key, réponse à un échelon



```
netlist={
    %Amplificateur Opérationnel uA741
    uA741('e+','out','out')
    %% Circuit
    'R1 vg A 1000'
    'R2 A e+ 1000'
    'C1 A out 63.6e-9'
    'C2 e+ 0 3.97e-9'

    'V1 vg 0 1'

    '.tran tstop=4e-4 dtmax=1e-4 initTRAN=CI'
    '.probe vg out'

};
sim=uacs(netlist);

Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
may time steps = 200000 TolR=0 001 TolA=1e-12 TolR NR=0 001 TolA NR=1e-12 may tens=5000
```

Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez

max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR\_NR=0.001 TolA\_NR=1e-12 maxIterNR=5000

dt\_max=0.0001, dt\_min=1e-09, dt0=1e-12

16 Resistor(s), 0 Inductor(s), 6 Capacitor(s), 5 Diode(s), 3 Current Source(s), 10 Voltage

Source(s) 22 electrical node(s)

Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00039999, with Trapezoidal dicretization and automatic

time step control.


Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC\_C IC\_L

[ok]


512 time steps computed in 0.69286 seconds.

Si on souhaite visualiser les tensions 'vg' et 'out' :

```
figure
plot(sim.t,sim.X_t(sim.probe_id,:));xlabel('t (s)');ylabel('Vg, V_{out})
(V)');legend('Vg','V_{out}');grid
```



### Source de courant pour PT100



```
netlist={
    %Amplificateur Opérationnel uA741 1
    uA741('e1+','e1-','out1')
    %Amplificateur Opérationnel uA741 2
```

```
uA741('e2+','out2','out2')
    %% Circuit R1 R2 R3 Rref Vref
    'R1 out2 e1+ 25e3'
    'R2 e1+ 1 25e3'
    'R3 e1- 0 25e3'
    'R4 e1- out1 25e3'
    'Vvref 1 0 2.5'
    'Rref out1 e2+ 2.5e3'
    % Resistance Thermal detector (RTD) PT100
    'Rrtd e2+ 0 100'
              % Simulation statique du point de fonctionnement DC
    '.OP'
    '.probe e2+'
    };
sim=uacs(netlist)
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR NR=0.001 TolA NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt max=, dt min=1e-09, dt0=1e-12
34 Resistor(s), 0 Inductor(s), 8 Capacitor(s), 10 Diode(s), 6 Current Source(s), 19 Voltage
Source(s) 42 electrical node(s)
in.t and in.t_bounds not provided ... OP solver
Calcul point de Fonctionnement
[ok]
sim = struct with fields:
            X: [65×1 double]
            in: [1x1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
    probe_name: {'e2+'}
      probe id: 12
         names: {1×65 cell}
```

```
fprintf('Tension Vout = %g Volts \n',sim.X(sim.probe_id))
```

Tension Vout = 0.100073 Volts

Avec des aplificateurs opérationnels idéaux, on obtient que Iref=1 mA. La tension Vout divisée par 1mA donne la valeur de la résistance de la RTD, et donc de la température avec Rrtd=100(1+0.00385 T). Le modèle de l'AOP UA741 dans uacs prend en compte la tension d'offset et les courant d'entrée (courants de polarisation), ceci introduit un écart sur le courant Iref traversant la RTD.

```
Ttheo=0;Rtheo=100*(1+.00385*Ttheo)

Rtheo = 100
```

```
Rmes=sim.X(sim.probe id)/1e-3;
```


```
fprintf('Résistance mesurée : %g ohms, erreur relative %2.3f %% par rapport à
la valeur théorique %g ohms\n',Rmes,abs(Rmes-Rtheo)/Rtheo*100, Rtheo)
```

Résistance mesurée : 100.073 ohms, erreur relative 0.073 % par rapport à la valeur théorique 100 ohms

```
Tmes=(Rmes/100-1)/0.00385;
fprintf('Temperature mesurée %g °C , valeur théorique %g °C\n',Tmes,Ttheo)
```

Temperature mesurée 0.190503 °C , valeur théorique 0 °C

### Oscillateur à réseau déphaseur (pont de Wien)




La fréquence d'oscillation est  $\frac{1}{2\pi RC}$ . L'amplitude des oscillations est réglé par la tension initiale sur la capacité entre e+ et 1. L'amplitude est égale à  $3 \times v_{c0}$  avec  $v_{C0} = \frac{1}{3}$  dans cet exemple.

```
netlist={
    'R1 0 e+ 1000'
    'C1 0 e+ 159e-9'
    'C2 e+ 1 159e-9 IC=1/3'
```

```
'R2 1 out 1000'
uA741('e+','e-','out')
'R3 0 e- 1000'
'R4 e- out 2000'
'.tran tstop=10e-3 dtmax=1e-5 initTRAN=CI'
'.probe out e+ e-'
};
sim=uacs(netlist)
```


```
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=1e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
18 Resistor(s), 0 Inductor(s), 6 Capacitor(s), 5 Diode(s), 3 Current Source(s), 9 Voltage
Source(s) 22 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00999975, with Trapezoidal dicretization and automatic
time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
[ok]
1228 time steps computed in 1.33579 seconds.
sim = struct with fields:
          X t: [33×1228 double]
             t: [1×1228 double]
            in: [1x1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
    probe_name: {3×1 cell}
      probe_id: [10 6 7]
         names: {1×33 cell}
```

```
plot(sim.t,sim.X_t(sim.probe_id(1:3),:))
grid
```



### Electronique de puissance

#### Electronique de puissance - Hacheur Série




L'interrupteur commandé S est inséré entre 1 et 2. Il est commandé par la tension vc=v(4)-v(0). Si vc=0, l'interrupteur est équivalent à 1e6 ohms, si vc>0.5 il est équivalent à 1 ohm.


```
netlist={
     'L1 2 3 100e-3'
     'R1 3 0 100'
     'D1 0 2 1N4001'
     '.model D 1N4001 (IS1=14.11e-9 n1=1.984)' % General rectifier diode 1N4001
     'S1 1 2 4 0 1e6 1' % interrupteur commandé
     'V1 1 0 10'
     'V2 4 0 @(t) double(sin(2*pi*1e3*t)>0)' % générateur de commande de
l'interrupteur commandé
     '.tran tstop=5e-3 dtmax=1e-5 initTRAN=CI'
     };
sim=uacs(netlist)
 Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
 max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR NR=0.001 TolA NR=1e-12 maxIterNR=5000
 dt_max=1e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
 1 Resistor(s), 1 Inductor(s), 0 Capacitor(s), 1 Diode(s), 0 Current Source(s), 2 Voltage
 Source(s) 4 electrical node(s)
 Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00499987, with Trapezoidal dicretization and automatic
 time step control.
 Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC C IC L
 [ok]
 517 time steps computed in 0.36285 seconds.
 sim = struct with fields:
           X_t: [6×517 double]
             t: [1×517 double]
            in: [1×1 struct]
     out_parser: [1x1 struct]
```

```
probe_name: {}
  probe_id: []
   names: {'V(1)' 'V(2)' 'V(3)' 'V(4)' 'I(V1)' 'I(V2)'}
```


```
figure
plot(sim.t,sim.X_t([2 3 4],:))
xlabel('t (s)');ylabel('Tensions (V)');legend('V','V_{R}','V_{commande}
inter}');grid
```




### **Electronique de puissance Hacheur 2 Quadrants**



```
'L1 2 3 470e-6 IC=0.6'
     'R1 3 0 50'
     'D1 0 2 1N4001'
     'D2 2 1 1N4001'
     'C1 3 0 35e-6 IC=30'
     '.model D 1N4001 (IS1=14.11e-9 n1=1.984)' % General rectifier diode 1N4001
     'S1 1 2 4 0 1e7 .1' % interrupteur commandé
     'S2 2 0 4 0 .1 1e7' % interrupteur commandé
     'V1 1 0 60'
     'V2 4 0 @(t) (sin(2*pi*10e3*t)>0)' % générateur de commande des
interrupteurs commandés
     '.tran tstop=50e-4 dtmax=1e-3 initTRAN=CI'
     '.force_t sort([(0.5e-4:0.5e-4:50e-4)-1e-7 (0.5e-4:0.5e-4:50e-4)+1e-7])'
     };
sim=uacs(netlist)
 Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
 max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR NR=0.001 TolA NR=1e-12 maxIterNR=5000
 dt max=0.001, dt min=1e-09, dt0=1e-12
 1 Resistor(s), 1 Inductor(s), 1 Capacitor(s), 2 Diode(s), 0 Current Source(s), 2 Voltage
 Source(s) 4 electrical node(s)
 Transient Simulation, t0=0, tmax=0.00499987, with Trapezoidal dicretization and automatic
 time step control.
 Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
 [ok]
 1329 time steps computed in 4.98782 seconds.
 sim = struct with fields:
           X_t: [6×1329 double]
             t: [1×1329 double]
            in: [1×1 struct]
     out parser: [1x1 struct]
     probe name: {}
       probe_id: []
          names: {'V(1)' 'V(2)' 'V(3)' 'V(4)' 'I(V1)' 'I(V2)'}
figure
subplot(2,1,1)
plot(sim.t,sim.X_t(2:3,:))
xlabel('t (s)');ylabel('Tensions (V)');legend('V_2','V_3');grid
subplot(2,1,2)
plot(sim.t, sim.X t(4,:))
xlabel('t (s)');ylabel('Tensions (V)');legend('V_{commande inter}');grid
```



### Oscillateur à réseau déphaseur (pont de Wien)




La fréquence d'oscillation est  $\frac{1}{2\pi RC}\approx 1.59\,$  kHz. L'amplitude des oscillations est réglé par la tension initiale sur la capacité entre e+ et 1. L'amplitude est égale à  $3\times v_{c0}$  avec  $v_{C0}=\frac{1}{3}$  dans cet exemple.


```
netlist={
    'R1 0 e+ 10e3'
    'C1 0 e+ 10e-9'
    'C2 e+ 1 10e-9 IC=1/3'
    'R2 1 out 10e3'
    uA741('e+','e-','out')
    'R3 0 e- 10e3'
    'R4 e- out 20e3'
    '.tran tstop=20e-3 dtmax=1e-5 initTRAN=CI'
    '.probe out e+ e-'
    };
sim=uacs(netlist)
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR_NR=0.001 TolA_NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=1e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
18 Resistor(s), 0 Inductor(s), 6 Capacitor(s), 5 Diode(s), 3 Current Source(s), 9 Voltage
Source(s) 22 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.0199995, with Trapezoidal dicretization and automatic
time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC_C IC_L
[ok]
2190 time steps computed in 3.91435 seconds.
sim = struct with fields:
           X_t: [33×2190 double]
            t: [1×2190 double]
            in: [1×1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
    probe_name: {3×1 cell}
      probe_id: [10 6 7]
         names: {1×33 cell}
```

plot(sim.t,sim.X\_t(sim.probe\_id(1:3),:))

grid



# Oscillateur à réseau déphaseur (pont de Wien) avec controle automatique de l'amplitude




La fréquence d'oscillation est  $\frac{1}{2\pi RC}\approx 1.59~\mathrm{kHz}$ . L'amplitude des oscillations est est obtenue par un detecteur crête, le potentiel du noeud g est l'image de l'amplitude (valeur négative). Pour le

maintien des oscillations, la résistance RV + la résistance équivalente du JFET doit etre égale à  $10\,k\Omega$ . La résistance équivalente du JFET en fonction de  $V_{GS}$  est donnée par  $R_{DS}=\frac{R_0}{1-\frac{V_{GS}}{V_p}}$  avec

```
R_0 = 100 \,\Omega et V_p = 4 \,V:
```

```
vgs=-4:.0001:0;figure;figure;semilogy(vgs,100./(1-vgs/-4));
xlabel('V_{GS} (V)');ylabel('R_{DS} (\Omega)');grid
ax = gca;
chart = ax.Children(1);
datatip(chart,-1.996,199.6,'Location','southwest');
```



Si  $RV=9.8\,k\Omega$ , il faut que la resistance équivalente du JFET soit égale à  $200\,\Omega$  pour que la somme fasse  $10\,k\Omega$ , ce qui implique que  $V_{GS}=-2V$ . L'amplitude de  $V_{out}$  est donc légerement supérieure à 2V (ceci est dû à la chute de tension dans la diode quand elle est passante). En changeant la résistance variable RV, on change l'amplitude des oscilations.

```
netlist={
    'R1 e+ 0 10e3'
    'C1 0 e+ 10e-9'
    'C2 e+ 1 10e-9'
    'R2 1 out 10e3'
    uA741('e+','e-','out')
    'R3 d e- 9.85e3'
```

```
'R4 e- out 20e3'
    'R1 g 0 100e3'
    'C3 g 0 10e-6'
    'D1 g out 1N34A'
    'B1 d 0 d g 1'
    '.fun 1{@(vd,vg) fun_jfet(vd,vg)}'
    '.model 1N34A D (IS1=2e-7 n1=1.3)'
    '.tran tstop=180e-3 dtmax=8e-5 initTRAN=CI'
    '.probe out e+ g'
    };
sim=uacs(netlist)
Analog Circuit Simulator v2 (c)Frederic Martinez
max time steps =200000 TolR=0.001 TolA=1e-12 TolR NR=0.001 TolA NR=1e-12 maxIterNR=5000
dt_max=8e-05, dt_min=1e-09, dt0=1e-12
19 Resistor(s), 0 Inductor(s), 7 Capacitor(s), 6 Diode(s), 3 Current Source(s), 9 Voltage
Source(s) 24 electrical node(s)
Transient Simulation, t0=0, tmax=0.179995, with Trapezoidal dicretization and automatic
time step control.
Solution initiale @ t=0 // Solution initiale Sources à 0 et IC C IC L
[ok]
8882 time steps computed in 10.605 seconds.
sim = struct with fields:
           X_t: [35×8882 double]
            t: [1×8882 double]
            in: [1×1 struct]
    out_parser: [1x1 struct]
    probe_name: {3×1 cell}
```

```
figure
plot(sim.t,sim.X_t(sim.probe_id(1:3),:))
grid
```

probe\_id: [12 7 9]
 names: {1×35 cell}

