

APLICACIÓN DE SILICONITE



ACTIVIDAD: APLICACIÓN DE
SILICONITE

**MATERIAL A USAR Y
CANTIDAD:
HIDROFUGO
IMPERMEABILIZANTE
SILICONITE 7**

Rendimiento: [75 - 100 m²]

Cantidad a usar: 7,9 CÑT

PROCEDIMIENTO:

1. No diluyas el producto. Revuelve y aplica con brocha, aspersión o rodillo según la absorción de la superficie.
2. Asegúrate de que la superficie esté seca, limpia y libre de polvo, sales, grasas, mortero o eflorescencias.
3. Aplica 2 capas. La segunda debe aplicarse antes de que seque la primera (aprox. 30 min). Limpia herramientas con varsol o thinner.



APLICACIÓN DE SILICONITE

SILICONITE		
CARA	M2 TOTALES DE FACHADA	USO SILICONITE 7
A1	34	
A2	9	
A3	33,48	
A4		
A5		
A6		
A7		
A8		
B1		
B2		
B3	33,49	
B4	9	
B5	34	
C1	36,18	
C2		
C3		
C4		
C5	36,18	
D1	34	
D2	18	
D3	35,75	
D4		
D5		
E1		
E2		
E3		
E4		
E5		
E6	30,6	
E7		
E8	88,74	
E9	35,75	
E10	18	
E11	36,18	
F1		
F2		
F3		
F4	36,18	
F5	34	
TOTAL METROS CUADRADOS	592,53	
RENDIMIENTO DE CNT SILICONITE/M2	75	
UNIDADES DE CNT SILICONITE REQUERIDOS	7,9004	

Firma residente:

Comprendo la información entregada en este documento
