Universidade Federal de Campina Grande

Centro de Engenharia Elétrica e Informática

Departamento de Engenharia Elétrica

Processamento Digital de Sinais

Prof. Dr. Edmar Candeia Gurjão

Alunos: Antonio Felipe de Melo Neto | matrícula: 121111174

## Laboratório 01

(Iniciação ao Arduíno)

- 1. Escreva um procedimento para que, antes de iniciar o experimento, verifique se o hardware está funcionando.
  - a) Realizar a verificação da IDE, cabo de conexão e do hardware completo.
  - b) Conectar o cabo ao computador.
  - c) Verificar se há conexão
    - a. Siga o caminha a seguir: ferramentas-> portas. (caso seja mostrado o nome da placa e a porta associada, está tudo correto).
    - b. Caso, tenha sido reconhecido pelo passo anterior, testar as portas restantes do computador. (caso o problema ainda persista, chamar o professor).
  - d) Realizar a verificação do código.
  - e) Enviar para o hardware, e ao funcionar, tem-se finalizado, o primeiro procedimento.
- 2. Implemente um código, que gera um sinal senoidal na saída analógica.
  - a) A saída analógica, assim como a digital, possui como saída de onda um PWM, ou seja, uma onda quadrada. O código abaixo busca realizar a minimização da onda quadrada, de maneira a deixa-la mais próxima a uma onda senoidal.
  - b) Realize o download do código endereçado no link: <a href="https://github.com/AFNetto/PDS/blob/main/Onda\_Senoidal\_arduino/Onda\_Senoidal\_arduino.ino">https://github.com/AFNetto/PDS/blob/main/Onda\_Senoidal\_arduino/Onda\_Senoidal\_arduino/Onda\_Senoidal\_arduino.ino</a>
  - c) Após realizar o download, deve-se implementa-lo e executa-lo no arduino.
- 3. Altere o código anterior para gerar uma soma de duas senoides.
- 4. Escreva um procedimento para, usando o código anterior, aumentar a frequência das senoides. Mostre como se comporta a saída.
- 5. Escreva um código para ler uma senoide via conversor ADC.
- 6. Use o código descrito no ponto 5, para descrever os parâmetros do ADC.