


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

→Flasher le Firmware d'automate


Machine  truxure



SoMachine



Schneider
 Electric

Description du matériel




1. Démarrage de SoMachine FirmwareUpdate

1-1 – Ouverture de FirwareUpdate





1-2 – Choix du firmware



Sélectionner l'emplacement du firmware (fichier .mfw)

C:\Program Files\Schneider Electric\SoMachine Basic\Firmwares & PostConfiguration\M221\V1.3.1.0\M221.mfw

1-3 – Exécution du changement



Merci pour votre attention.

Questions ?