Programmazione Assembly



Alessandro Pellegrini

Calcolatori Elettronici Sapienza, Università di Roma

A.A. 2012/2013

Scheletro di un programma assembly

```
1 ORG [INDIRIZZO CARICAMENTO]
2
3 ; Dichiarazione costanti e variabili globali
4
5 CODE
6
7 ; Corpo del programma
8
9 label:
10
11 halt ; Per arrestare l'esecuzione
12 END
```

Scheletro di un programma assembly (2)

- ORG permette di caricare il programma ad uno specifico indirizzo di memoria (la prima parte della memoria è riservata)
- Dichiarazioni di costanti e variabili:
 - La keyword EQU consente di dichiarare delle costanti (label)
 - Una label può essere utilizzata sia come dato che come indirizzo:

```
costante EQU Offfh ; costante associato a 4095 movb costante, RO ; Il byte all'indirizzo 4095 è copiato in RO movb #costante, RO ; RO = 4095
```

Una variabile (globale) si dichiara con la keyword Ds:

```
A DL 123; A contiene il numero 123 a 32 bit
B DW 123; B contiene il numero 123 a 16 bit
C DB 123: C contiene il numero 123 a 8 bit
```

• La keyword Ds può essere utilizzata per dichiarare un array:

ARR DL 0, 1, 2, 3, 4; Gli elementi successivi sono posti in modo contiguo in memoria



Scheletro di un programma assembly (3)

```
1 ORG 400h
3 dim EQU 3
4 arr DL 10, 9, 8
  CODE
     movb #dim, RO
     movl #arr, R1
10 repeat:
     mov1 (R1), R2
12
  addl #4, R1
  subb #1, R0
13
14
  jnz repeat
     halt.
15
16 END
```

Confronti: aritmetica non segnata

L'aritmetica non segnata impone che R1, R2 siano ≥ 0 .

$$\begin{array}{c} C=1: \text{R2}-\text{R1}<0 \text{ (R1}>\text{R2)}\\ \hline C=0: \text{R2}-\text{R1}\geq 0 \text{ (R1}\leq \text{R2)} {\rightarrow} Z=0 \text{ (R1}<\text{R2)}\\ \hline Z=1: \text{R2}-\text{R1}=0 \text{ (R1}=\text{R2)}\\ \hline Z=0: \text{R2}-\text{R1}\neq 0 \text{ (R1}\neq \text{R2)} \end{array}$$

Confronti: aritmetica segnata

L'aritmetica segnata implica che R1 ed R2 sono rappresentati in complemento a 2.

$$Z = 1: R2 - R1 = 0 \ (R1 = R2)$$

$$N = V: R2 - R1 \ge 0 \ (R2 \ge R1) \longrightarrow Z = 0 \ (R2 > R1)$$

$$N \ne V: R2 - R1 \le 0 \ (R2 \le R1) \longrightarrow Z = 0 \ (R1 < R2)$$

$$Z = 0: R2 - R1 \ne 0 \ (R1 \ne R2)$$

Confronti in breve

CMPL R1, R2

Condizione	Aritmetica non segnata	Aritmetica segnata
R2 > R1	C = 0 e Z = 0	$\mathbf{Z} = 0 \; \mathbf{e} \; \mathbf{N} = \mathbf{V}$
R2 ≥ R1	C = 0	N = V
R2 = R1	Z = 1	Z = 1
$R2 \leq R1$	$\mathtt{C}=\mathtt{1}\ \mathtt{o}\ \mathtt{Z}=\mathtt{1}$	$\mathtt{Z} = \mathtt{1} \ \mathtt{o} \ \mathtt{N} eq \mathtt{V}$
R2 < R1	C = 1	$ exttt{N} eq exttt{V}$
$R2 \neq R1$	Z = 0	z = 0

Confronti: un esempio

```
1 ORG 400h
3 x DW 3
4 y DW -2
6 CODE
      ; Imposta a 1 l'indirizzo 1280h solo se x > y
      ; Assumo che x ed y possano assumere valori negativi
      movw x, RO
      movw y, R1
10
   cmpw R1, R0
11
      jz nonImpostare
12
13
      in nset
14
      jv nonImpostare ; eseguita se N=0. Se V=1 allora N != V
15
```

Confronti: un esempio (2)

```
jmp imposta
property
jmp imposta
property
jmp imposta
jnv nonImpostare; eseguita se N=1. Se V=0 allora N != V

imposta:
    movb #1, 1280h

and nonImpostare:
    halt
    halt
    END
```

If-Then-Else

- I confronti tra registri possono essere utilizzati come condizioni di costrutti if-then-else
- Ogni blocco di codice dovrà avere alla fine un salto al termine del costrutto if-then-else
- Ogni controllo di condizione, se non verificato, dovrà saltare al controllo successivo

If-Then-Else

Un semplice (sciocco!) esempio:

```
1 int x = 0;
2 int val;
3
4 if(x == 2) {
5    val = 2;
6 } else if (x == 1) {
7    val = 1;
8 } else {
9    val = 0;
10 }
```

If-Then-Else

```
1 ORG 400h
3 x DB 1
4 val DB 0
6 CODE
      movb x, RO
8
      cmpb #2, R0 ; Test prima condizione
10
      jnz elseif
11
      movb #2, val ; blocco A
12
      jmp endif
13
14
15
```

If-Then-Else (2)

Le variabili booleane?

- Il tipo booleano non esiste realmente nei processori
- Si utilizzano degli interi, e per convenzione si assume:

```
    false = 0
    true = !false
    (cioè qualsiasi valore diverso da 0, normalmente si usa 1)
```

Le variabili booleane?

```
1 ORG 400h
3 var DB 1; considerato come 'true'
4
5 CODE
     movb var, RO
  cmpb #0, R0
8 jz elsebranch
  nop ; blocco A
   jmp endif
10
11 elsebranch: nop ; blocco B
12 endif: halt
13 END
```

Un errore comune

```
jnz elsebranch
jmp here; Un puro spreco di cicli di clock!
; da notare che jz non sarebbe stato meglio!
here: nop; blocco A
jmp endif
elsebranch: nop; blocco B
endif: halt
```

Saltare all'istruzione successiva non richiede alcun tipo di jmp particolare: è il comportamento comune di tutte le istruzioni!

Cicli while

Un ciclo while ha due forme, a seconda di dove si effettua il controllo sulla condizione:

La seconda forma è nettamente più chiara in assembly, e dovrebbe essere utilizzata laddove possibile

Cicli for

Un ciclo for, in generale, ha un numero limitato di iterazioni:

Per risparmiare un registro, si può riscrivere il controllo come:



Operazione bit a bit: estrazione

- Supponiamo di avere un numero a 32 bit e di voler sapere qual è il valore dei tre bit meno significativi
- Si può costruire una maschera di bit del tipo 00...00111, in cui gli ultimi tre bit sono impostati a 1
- La maschera di bit 00...00111 corrisponde al valore decimale 7 e al valore esadecimale 07h
- Si può quindi eseguire un AND tra il dato e la maschera di bit

```
1 ; il dato si trova in in RO
2 movl #7, R1; 07h va anche bene
3 andl RO, R1; se si invertono i registri si perde il dato originale!
```

Operazione bit a bit: forzatura

- Per forzare dei bit ad un valore specifico, si usano ancora delle maschere di bit
- Per forzare un bit a 1, si utilizza l'istruzione OR
- Per forzare un bit a 0, si utilizza l'istruzione AND
- Per invertire un bit, di utilizza l'istruzione XOR

Per forzare a 1 l'ultimo bit in R0:

```
1 orl #8000000h, R0
```

Per forzare a 0 l'ultimo bit in R0:

```
1 andl #7FFFFFFFh, RO
```

Per invertire l'ultimo bit in RO:

```
1 xorl #8000000h, R0
```

Operazione bit a bit: reset di un registro

- L'istruzione xor permette di invertire un bit particolare in un registro
- Ciò vale perché:
 - \circ $0 \oplus 1 = 1$
- \circ 1 \oplus 1 = 0
- Questa stessa tecnica può essere utilizzata per azzerare un registro:

```
1 movl #0, R0
2 xorl R0, R0
```

- Queste due istruzioni producono lo stesso risultato
- Tuttavia, è preferibile la seconda, perché è più efficiente (evita un accesso a memoria per caricare il valore 0)

- Iterare su degli array è una delle operazioni più comuni
- Questa operazione può essere fatta in più modi
 - Modo 1: si carica in un registro l'indirizzo del primo elemento e si utilizza la modalità di indirizzamento con postincremento per scandire uno alla volta gli elementi. La fine del vettore viene individuata con un confronto con il contenuto di un secondo regsitro (numero di elementi) che viene decrementato
 - Modo 2: come il modo 1, ma il primo elemento fuori dal vettore viene individuato dal suo indirizzo
 - Modo 3: come il modo due, ma l'elemento corrente del vettore viene aggiornato manualmente



Modo 1:

```
movl #array, R0; array: indirizzo primo elemento del vettore
movl #num, R1; num: numero di elementi
cycle:
movl (R0)+, ?; carica un dato, usa il postincremento per andare
all'elemento successivo
cyrocessa i dati>
subl #1, R1
jnz cycle
```

Modo 2:

```
1 ORG 400h
      array dl 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
      endarr dl OdeadcOdeh
6 CODE
      movl #array, RO; array: indirizzo primo elemento del vettore
8
      movl #endarr, R1; end: primo indirizzo fuori dal vettore
9
    cvcle:
10
      addl (RO)+, R2; processa un dato e vai al successivo
11
     cmpl RO, R1
12
13
     jnz cycle
14
    halt
15 END
```

Se non si ha a disposizione l'indirizzo del primo elemento fuori del vettore, ma si ha a disposizione il numero di elementi, si può calcolare l'indirizzo in questo modo:

```
1 movl #array, R0 ; array: indirizzo primo elemento del vettore
2 movl #num, R1 ; num: numero di elementi
3 lsll #2, R1 ; left shift per trasformare il numero in una taglia
4 ; Ogni elemento ha dimensione 4 byte ed uno shift di due posizioni
corrisponde a moltiplicare per 4
5 ; R1 contiene quindi la dimensione (in byte) dell'array. Sommando
il valore dell'indirizzo di base si ottiene il primo indirizzo
fuori dall'array
6 addl R0, R1
```

e si può poi iterare utilizzando il modo 2

Modo 3:

```
movl #num, R1; num: numero di elementi
lsll #2, R1; calcola la dimensione dell'array. lsll #1 se gli
    elementi fossero da 2 byte

xorl R0, R0; azzera il contatore

cycle:
movl array(R0), ?; sposta i dati dove serve

rocessa i dati

addl #4, R0; oppure 2, o 1, in funzione della dimensione


cmpl R0, R1
jnz cycle
```

Se dobbiamo saltare degli elementi in un vettore, si può decrementare il contatore degli elementi ancora da controllare. Nel controllo di terminazione del ciclo dobbiamo però accertarci che il puntatore non sia andato oltre l'ultimo elemento!

```
movl #array, R0
movl #num, R1
cycle:
addl (R0)+, R2
addl #4, R0; Salto un elemento!
subl #2, R1; Considero solo gli elmenti in posizione dispari
jn skip; R1 puo' diventare negativo senza passare per 0!
jnz cycle
skip:
```

Esercizio: calcolo della media di un vettore

Dato un vettore V di 32 byte senza segno, memorizzato a partire dalla locazione 0x20a0, calcolarne la media e memorizzarne il valore sovrascrivendo l'ultima posizione del vettore. Se viene rilevato un overflow, in V[31] è posizionato il valore 0xff (-1)



Esercizio: calcolo della media di un vettore

```
1 org 400h
      array EQU 20a0h ; indirizzo base vettore
      dim EQU 32; num elementi array
      log2dim EQU 5; log base 2 di dim
5 code
     movl #dim, RO; RO: dimensione array
6
     movl #array, R1; R1: indirizzo primo elemento del vettore
      xorl R2, R2; R2: contiene risultato parziale, all'inizio 0
8
    ciclo:
      addb (R1)+, R2; somma i-esimo elem. i=0..DIM-1
10
      jc error ; se bit c settato => Overflow
11
      subl #1. RO: decrementa contatore
12
      inz ciclo ; se contatore != 0 continua
13
      1srb #log2dim, R2 ; dividi per il numero di elementi (1srb per
14
          gli unsigned)
```

Esercizio: calcolo della media di un vettore (2)

```
movb R2, -(R1) ;memorizza la media in ARRAY[DIM-1]
15
      imp fine
16
    error:
17
      movl #dim, R1; gestione overflow, calcola in R1
18
      addl #array, R1; R1=ARRAY+DIM
19
      xorl R3, R3 ; R3 = 00000000
20
      not1 R3, R3; R3 = 111111111
21
      movb R3, -(R1); ARRAY[DIM] = 111111111
22
23
    fine:
      halt.
24
25 end
```

Esercizio: ordinamento di un vettore

```
1 org 400h
      array EQU 1200h; indirizzo base vettore
      dim EQU 4 ; num elementi vettore
6 code
      xorl RO, RO; indice del vettore
      xorl R1, R1; minimo temporaneo
      xorl R4, R4; registro contenente il dato da confrontare
      movb #8, 1200h; inizializzo il vettore
11
      movb #3, 1201h
12
     movb #10, 1202h
13
     movb #5, 1203h
14
15
```

Esercizio: ordinamento di un vettore (2)

```
iniziomin:
16
      cmpb #dim, RO
17
      jz fine
18
      xorl R3, R3 ; registro di spiazzamento
19
      mov1 RO, R3; copio per usare RO come spiazzamento
20
      movb array(R3), R1; inizializzo il minimo parziale
21
22
23
    ciclomin:
24
      cmpl #dim, R3
      jz finemin
25
      movb array(R3), R4; R4 <= elemento corrente del vettore
26
      addl #1, R3
27
      cmpb R4, R1; se R4 < R1 allora Carry = 0 ed R4 nuovo minimo
28
      ic ciclomin
29
      movb R4, R1; scambia minimo
30
      movb R3, R5; salvo la posizione
31
```

Esercizio: ordinamento di un vettore (3)

```
jmp ciclomin
32
33
    finemin:
34
      subb #1, R5
35
      movb array(RO), array(R5); scambia con il valore da ordinare
36
      movb R1, array(R0)
37
38
      addl #1, R0; passo all'elemento successivo
39
      jmp iniziomin
40
41
42 fine:
     halt
43
44 end
```

Esercizio: Elemento maggiore tra due vettori

Dati due vettori, v1 e v2, costruire un terzo vettore v3 che contenga all'interno di ciascun elemento i-esimo il massimo tra gli elementi in posizione i-esima dei vettori v1 e v2

```
1 org 600h
2
3    v1 dl 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4    v2 dl 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
5    v3 dl 0,0,0,0,0,0,0,0,0
6    dim equ 5
7
8 code
9    xorl R0, R0; Resetta il registro R0
10    movl #dim, R1
11    lsll #2, R1; R1 ora contiene lo spiazzamento dell'ultimo elemento
```

Esercizio: Elemento maggiore tra due vettori (2)

```
12
13
   ciclo:
      cmpl RO, R1
14
      jz fine ; Siamo alla fine del vettore
15
      mov1 v2(R0), R2
16
      cmpl v1(RO), R2; Confronta gli elementi correnti di v1 e v2
17
      in Ntrue ; v2[i] - v1[i] < 0</pre>
18
      jnv V2magg ; v2[i] - v1[i] > 0 e no overflow
19
      imp V1magg ; overflow
20
21
    Ntrue:
22
      jv V2magg ; overflow
23
24
    V1magg:
25
      movl v1(R0), v3(R0)
26
      jmp Inc
27
```

Esercizio: Elemento maggiore tra due vettori (3)

```
28
    V2magg:
29
      mov1 v2(R0), v3(R0)
30
31
    Inc:
32
      addl #4, R0 ; Scorre all'elemento successivo (4 byte)
33
      jmp ciclo
35
    Fine:
36
      halt.
37
38 end
```

Esercizio: moltiplicazione tra numeri positivi

- Il PD32 non supporta, in hardware, l'operazione di moltiplicazione
- Se si vuole fornire ad un programma la capacità di esegiure moltiplicazioni, si può implementare la funzionalità tramite software
- Esistono due soluzioni: una naif ed una ottimizzata
- La soluzione naif è semplice, e si basa sull'uguaglianza:

$$a \cdot b = \sum_{i=0}^{b} a$$

Moltiplicazione: soluzione naif

```
1 org 400h
    op1 dl 6
      op2 d1 3
6 code
      xorl RO, RO; Accumulatore del risultato
      movl op2, R1; Registro utilizzato per la terminazione
8
     ciclo:
      addl op1, R0; Un gran numero di accessi in memoria!
      jc overflow; Se incorriamo in overflow...
11
      subl #1, R1
12
      cmpl #0, R1
13
     jz fine
14
      jmp ciclo
15
```

Moltiplicazione: soluzione naif (2)


```
16
17    overflow:
18    movl #-1, RO; ...impostiamo il risultato a -1
19
20    fine:
21    halt
22    end
```

Moltiplicazione tra numeri positivi: shift-and-add

- Un algoritmo efficiente per la moltiplicazione è lo shift-and-add
- Consente di caricare da memoria gli operandi una sola volta
- Ha un costo logaritmico nella dimensione del moltiplicando
- Si basa sull'iterazione di operazioni di shift e somma:
 - Imposta il risultato a 0
 - Ciclo:
 - Shift del moltiplicatore verso sinistra, fino ad allinearlo all'1 meno significativo del moltiplicando
 - Somma il moltiplicatore shiftato al risultato
 - Imposta a 0 il bit meno significativo del moltiplicando impostato a 1
 - o Ripeti finché il moltiplicando è uguale a 0



Eseguiamo la moltiplicazione tra 22 e 5:



Il risultato della moltiplicazione è 1101110 (110)

- Ogni algoritmo, per essere efficiente, deve essere adattato all'architettura sottostante
- il PD32 non ha un'istruzione per calcolare il least significant bit set (cioè la posizione del bit meno significativo tra quelli impostati a 1)
 - Sarebbe necessario utilizzare un ciclo con all'interno uno shift e un contatore
- Il PD32 obbliga a specificare l'offset dello shift nell'istruzione
 - Dovremmo utilizzare un altro ciclo per shiftare il moltiplicatore



- Ogni algoritmo, per essere efficiente, deve essere adattato all'architettura sottostante
- il PD32 non ha un'istruzione per calcolare il *least significant bit set* (cioè la posizione del bit meno significativo tra quelli impostati a 1)
 - Sarebbe necessario utilizzare un ciclo con all'interno uno shift e un contatore
- Il PD32 obbliga a specificare l'offset dello shift nell'istruzione
 - o Dovremmo utilizzare un altro ciclo per shiftare il moltiplicatore
- Non ridurremmo il costo computazionale, ma lo aumenteremmo!
- Inoltre, il codice risultante sarebbe più lungo e più difficile da correggere in caso di errori!



- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

Moltiplicatore:
$$0110 \quad C = ?$$
 Moltiplicatore: $0 \quad 0$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

Moltiplicatore:
$$\begin{array}{ccc} & 1011 & C=0 \\ & 101 & \\ & & 101 & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{lll} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{101} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{10100} & \\ \mbox{Risultato:} & \mbox{1010} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C=1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{10} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{10100} & \\ \mbox{Risultato:} & \mbox{1010} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{10} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{10100} & \mbox{Risultato:} & \mbox{11110} \\ \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{lll} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{10} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{101000} & \mbox{Risultato:} & \mbox{11110} \\ \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \text{Moltiplicando:} & 1 & \text{C} = 0 \\ \text{Moltiplicatore:} & \underline{1010000} & \\ \text{Risultato:} & \underline{11110} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C=1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

$$\begin{array}{cccc} \mbox{Moltiplicando:} & \mbox{0} & \mbox{C} = 1 \\ \mbox{Moltiplicatore:} & \mbox{1010000} & \mbox{} \\ \mbox{Risultato:} & \mbox{11110} & \end{array}$$

- Possiamo utilizzare un doppio shift, sul moltiplicando e sul moltiplicatore:
 - \circ Shift a destra del moltiplicando: se C = 1, devo sommare il moltiplicatore
 - Shift a sinistra del moltiplicatore
 - Ripeto il ciclo

 $\begin{array}{cccc} \text{Moltiplicando:} & 0 & \text{C} = 1 \\ \text{Moltiplicatore:} & \underline{1010000} & \\ \text{Risultato:} & \underline{1101110} & \end{array}$

Shift-and-add: il codice

```
1 org 400h
      op1 dl 3
      op2 dl 2
4
5 code
      movl op1, RO; carico il moltiplicando
6
      movl op2, R1; carico il moltiplicatore
      xorl R2, R2 ; R2 conterra' il risultato
8
9
      cmpl #0, R1
10
      jz fine ; Se moltiplico per zero, ho finito
11
12
    moltiplica:
13
      cmpl #0, R0
14
      jz fine ; Quando il moltiplicando e' zero ho finito
15
```

Shift-and-add: il codice (2)

```
lsrl #1, R0
16
      inc nosomma ; Se C = 0 non sommo
17
      addl R1, R2
18
    nosomma:
19
      1s11 #1, R1
20
      jc overflow ; Basta controllare l'overflow qui
21
      jmp moltiplica
22
23
    overflow:
24
      movl #-1, R2; In caso di overflow, imposto il risultato a -1
25
26
    fine:
27
      halt.
29 end
```

Le Subroutine

- Possono essere considerate in maniera analoga alle funzioni/metodi dei linguaggi di medio/alto livello
- Garantiscono una maggiore semplicità, modularità e riusabilità del codice
- Riducono la dimensione del programma, consentendo un risparmio di memoria utilizzata dal processo
- Velocizzano l'identificazione e la correzione degli errori


Salto a sottoprogramma

- Per eseguire un salto a sottoprogramma si utilizza l'istruzione jump to subroutine (JSR)
- La sintassi è la stessa del salto incondizionato:

JSR sottoprogramma

 L'esecuzione del sottoprogramma termina con l'istruzione return (RET), che fa "magicamente" riprendere il flusso d'esecuzione dall'istruzione successiva alla JSR che aveva attivato il sottoprogramma (ritorno al programma chiamante)


Salto a sottoprogramma (2)



Differenza tra JMP e JSR

- A differenza della JMP, il microcodice della JSR memorizza l'indirizzo dell'istruzione successiva (indirizzo di ritorno) prima di aggiornare il valore contenuto nel registro PC
- L'unico posto in cui può memorizzare quest'informazione è la memoria
- Quest'area di memoria deve essere organizzata in modo tale da gestire correttamente lo scenario in cui un sottoprogramma chiama un altro sottoprogramma (subroutine annidate)
- La struttura dati utilizzata per questo scopo si chiama stack (pila)

Subroutine annidate



Lo stack

- Gli indirizzi di ritorno vengono memorizzati automaticamente dalle istruzioni JSR nello stack
- È una struttura dati di tipo **LIFO** (*Last-In First-Out*): il primo elemento che può essere prelevato è l'ultimo ad essere stato memorizzato
- Si possono effettuare due operazioni su questa struttura dati:
 - o push: viene inserito un elemento sulla sommità (top) della pila
 - o pop: viene prelevato l'elemento affiorante (top element) dalla pila
- · Lo stack può essere manipolato esplicitamente
 - Oltre gli indirizzi di ritorno inseriti dall'istruzione JSR possono essere inseriti/prelevati altri elementi

Istruzioni di manipolazione dello stack

Tipo	Codice	Operandi	CNZVPI	Commento
0	PUSH	S		Sinonimo di MOVL S, -(R7)
0	POP	D		Sinonimo di MOVL (R7)+, D
1	PUSHSR	_		Sinonimo di MOVFRSR -(R7)
2	POPSR	_		Sinonimo di MOVTOSR (R7)+


- Non si tratta di vere istruzioni, ma di pseudoistruzioni
 - Non sono implementate direttamente a livello hardware
 - Vengono tradotte dall'assemblatore in regolari istruzioni di movimento dati

Gestione dello stack

- Lo stack è composto da longword (non si può inserire nello stack un singolo byte)
- La cima dello stack è individuata dall'indirizzo memorizzato in un registro specifico chiamato SP (Stack Pointer)
- Nel PD32 lo SP coincide con il registro R7
 - Modificare il valore di R7 coincide con il perdere il riferimento alla cima dello stack, e quindi a tutto il suo contenuto
- Lo stack "cresce" se il valore contenuto in R7 diminuisce, "decresce" se il valore contenuto in R7 cresce
 - · Lo stack è posto in fondo alla memoria e cresce "all'indietro"



Gestione dello stack






Gestione dello stack


push RO




push R0
push R1




```
push R0
push R1
jsr subroutine
```




push R0 push R1 jsr subroutine push R6




push R0 push R1 jsr subroutine push R6 pop R6




```
push R0
push R1
jsr subroutine
push R6
pop R6
pushsr
```




push R0
push R1
jsr subroutine
push R6
pop R6
pushsr
push #128h




push R0
push R1
jsr subroutine
push R6
pop R6
pushsr
push #128h
pop R0




push R0
push R1
jsr subroutine
push R6
pop R6
pushsr
push #128h
pop R0
popsr



```
push R0
push R1
jsr subroutine
push R6
pop R6
pushsr
push #128h
pop R0
popsr
ret
```



push RO push R1 jsr subroutine push R6 pop R6 pushsr push #128h pop RO popsr ret pop R1



push RO push R1 jsr subroutine push R6 pop R6 pushsr push #128h pop RO popsr ret pop R1 pop RO

	128h	
	SR	
	ret addr	
	R1	
,	R0	
,		
	R7	

La finestra di stack

- Abbiamo visto come creare variabili globali e come definire costanti
- Dove "vivono" le variabili locali (o automatiche)?



La finestra di stack

- Abbiamo visto come creare variabili globali e come definire costanti
- Dove "vivono" le variabili locali (o automatiche)?
- Una subroutine può utilizzare lo stack per memorizzare variabili locali

```
void function() {
  int x = 128;
  ...
  return;
}
```

```
1 function:
2    push #128
3    ...
4    pop RO ; !!!
5    ret.
```

La finestra di stack

- Abbiamo visto come creare variabili globali e come definire costanti
- Dove "vivono" le variabili locali (o automatiche)?
- Una subroutine può utilizzare lo stack per memorizzare variabili locali

 Dopo aver fatto il push di tutte le variabili, si può accedere ad esse tramite R7:

Convenzioni di chiamata

- Affinché una subroutine chiamante possa correttamente dialogare con la subroutine chiamata, occorre mettersi d'accordo su come passare i parametri ed il valore di ritorno
- Le *calling conventions* definiscono, per ogni architettura, come è opportuno passare i parametri
- Le convenzioni principali permettono di passare i parametri tramite:
 - Lo stack
 - I registri
- Generalmente il valore di ritorno viene passato in un registro (per esempio R0) perché la finestra di stack viene distrutta al termine della subroutine
 - Se la subroutine chiamante vuole conservare il valore nel registro, deve memorizzarlo nello stack prima di eseguire la jsr



Esempio: calcolo del fattoriale

```
1 org 400h
     numero dl 20
     risultato equ 1200h
  code ; Programma principale (main)
      movl numero, R1
     jsr FATT
   jnc corretto
     movl #-1, risultato
    halt
10
    corretto:
11
     movl RO, risultato
12
    halt
13
14
```

Esempio: calcolo del fattoriale (2)

```
16 ; Subroutine per la moltiplicazione
17 : Parametri in R1 e R2
18 ; Valore di ritorno in RO
19; Se avviene overflow, ritorna con C=1
20 MUI.TTPI.Y:
      xorl RO, RO
21
    loop:
22
23
    cmpl #0, R1
   iz donemult
24
      addl R2, R0
25
      jc donemult
26
      subl #1, R1
27
      jmp loop
28
    donemult:
29
      ret
30
31
```

Esempio: calcolo del fattoriale (3)

```
32 ; Subroutine per il fattoriale
33 : Parametro in R1
34 : Valore di ritorno in RO
35; Se avviene overflow, ritorna con C=1
36 FATT:
      xorl RO, RO
37
    push R1
38
39
40
      cmpl #1, R1 ; Se R0 = 1, esegui il passo base
      inz passoricorsivo
41
42
      movl R1, R2
43
      jmp passobase
44
    passoricorsivo:
45
      subl #1, R1
46
      jsr FATT ; Salta alla stessa subroutine
47
```

Esempio: calcolo del fattoriale (4)

```
jnc nooverflow
48
      pop R1; Con overflow, tolgo dallo stack i valori salvati
49
      jmp doneFATT
50
51
    nooverflow:
52
      movl RO, R2
53
54
    passobase:
55
56
      pop R1
      jsr MULTIPLY ; R0 = n * fatt(n-1)
57
58
    doneFATT:
59
      ret.
61 end
```

Gli switch-case

 Quando il numero di rami all'interno di un costrutto if-then-else tende ad aumentare, si può ricorrere al costrutto switch-case che è una forma compatta di salto condizionato:

```
1 int x;
3 \text{ switch}(x)  {
     case 0:
        < blocco >
        break;
    case 1:
        < blocco >
10
        break;
13 }
```

- Anche in linguaggio assembly è possibile utilizzare un costrutto analogo
- La tecnica si basa sulla costruzione di tabelle di salto (branch tables) e sull'utilizzo dell'indirizzamento

Gli switch-case: tabella in memoria

```
1 org 400h
      branchTable dl 0, 0, 0
    var dl 2
4 code
      : inizializza branch table
      xorl RO, RO
      movl #branchTable, RO
      movl #case0, (R0)+
8
      movl #case1, (R0)+
9
      movl #case2, (R0)
10
      : Carica il valore della variabile su cui fare switch
12
      movl var, RO
13
      1s11 #2, R0
14
      : Effettua il salto condizionato
16
```

Gli switch-case: tabella in memoria (2)

```
movl branchTable(R0), R0
17
      jmp (R0)
18
19
    case0:
20
    : <codice>
21
   jmp fine
22
    case1:
    ; <codice>
24
    jmp fine
25
    case2:
26
      ; <codice>
27
      nop
28
    fine: halt
30 end
```

Gli switch-case: tabella nel codice

```
1 org 400h
      var dl 2
3 code
      : Carica il valore della variabile su cui fare switch
      movl var, RO
   ls11 #2, R0
      : Effettua il salto condizionato
      imp branchTable(R0)
9
      : Tabella cablata nel codice
10
    branchTable:
      imp case0
12
      jmp case1
13
      imp case2
14
15
      imp case3
16
```

Gli switch-case: tabella nel codice (2)

```
case0:
17
      : <codice>
18
      jmp fine
19
    case1:
20
    : <codice>
21
   jmp fine
22
    case2:
      ; <codice>
24
    jmp fine
25
  case3:
26
      ; <codice>
27
      nop
28
    fine: halt
30 end
```