

دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق درس ساختار کامپیوتر و ریزپردازنده و آزمایشگاه (25754)

آزمایش شماره 5 راهاندازی کیپد ماتریسی با میکروکنترلر PIC32

دكتر موحديان

تهیه کنندگان:

سيد اميرحسين آقاجري

سينا اكبرى

سينا رادمهر

ـــدا	خــــ	_ام	نـــــ	به
		,		•

راهاندازی کیپد ماتریسی با میکروکنترلر PIC32
هدف از این آزمایش آشنایی با راهاندازی keypad ماتریسی و 7segment با استفاده از میکروکنترلر PIC32 است.

پیش از شروع آزمایشگاه:

به دلیل حجیم بودن کدهای این قسمت از آزمایشگاه، کدهای مربوط به هر قسمت را حتما قبل از آزمایشگاه به طور کامل بنویسید، تا در آزمایشگاه دچار مشکل نشوید.


قبل از شروع آزمایش میبایست با نحوهی راهاندازی keypad و 4digit 7seg آشنا شوید:

نحوه راهاندازی 7-segmant:

سون سگمت چهار رقمی از چهار سون سگمنت تکی تشکیل شده است که پایه های مربوط به a تاg و نقطه ی این چهار 7seg به طور متناظر به هم متصل شده اند و به ازای هر رقم یک پایه مشتر ک بیرون آمده است وقتی پایه مشتر ک یک رقم به زمین وصل شود a متناظر آن طبق مقادیر a تاg و نقطه روشن می شود.

برای استفاده ی همزمان از بیش از یک رقم، باید در یک حلقه، با فرکانسی بیشتر از فرکانس دید انسان، رقمها را به ترتیب روی 7seg ها نمایش دهیم. در این صورت، هر لحظه، دقیقا یکی از 7seg ها روشن است اما ما همه ی رقمها را روشن میبینیم.

برای روشن شدن هر یک از رقم ها طبق شماتیک زیر لازم است پین مربوط به بیس ترانزیستور آن رقم را ۱ کنیم.




شکل ۱) مدار 7segment ۴رقمی




شکل۲) مدار چاپی 7segment ۴رقمی

نحوه راهاندازی keypad:

همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، keypad هایی که در اختیار شما قرار می گیرند، دارای چهار سطر و پنج ستون میباشند. (شکل ۲) برای راهاندازی keypad، می توان چهار سطر و پنج ستون را به پایههای I/O میکروکنترلر متصل کرد و سپس پینهای متصل به پنج ستون (پورت A) را در حالت خروجی و پینهای متصل به چهر سطر (۴ پین آخر پورت B) را در حالت ورودی قرار داد. در ابتدا در کد تمامی پینهای خروجی را برابر با مقدار صفر قرار دهید و به ترتیب هر بار تنها یکی از این پینهای خروجی را ۱ کنید و به کمک polling که در آزمایش قبل نیز با نحوه کار کرد آن آشنا شدید، چهار پین ورودی را چک کنید. سطر ها که به پینهای ورودی متصل هستند با یک مقاومت pull down به زمین متصل شده اند. پس پینهای ورودی در حالت عادی، صفر منطقی هستند. با زده شدن کلید و اتصال ستون متناظر آن کلید به سطر متناظر است.) در نتیجه می توانیم با تشخیص (توجه کنید که زمان فشرده شدن کلید بسیار بیشتر از دوره ی تناوب ۱ شدن سطر متناظر است.) در نتیجه می توانیم با تشخیص سطری که مقدارش ۱ شده است و ستونی که در این مرحله ۱ کرده ایم، کلید زده شده را بیابیم، مثلا در شکل زیر، اگر کلید متناظر با سطر سوم و ستون اول فشرده شود، پین متصل به سطر سوم از صفر به ۱ تغییر می کند.



شکل۳) مدار داخلی keypad ماتریسی



شکل۴) مدار چاپی keypad ماتریسی

روش دوم خواندن keypad:

توضيح رجيسترهای CNPUx و CNPDx:

برخی از پینهای میکروکنترلر قابلیت این را دارند که از داخل pull-up یا pull-down شوند. Pull-up یعنی اگر پین از بیرون مقدار نداشته باشد 1 خوانده می شود. در مورد PIC32MX110F016B همان طور که در دیتاشیت نوشته شده است همه ی I/O ها قابلیت pull-down و pull-down را دارند.

CNIDLIA	31:16	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_
CNPUA	15:0		_	_	_	_	CNPUA10 ⁽²⁾	CNPUA9 ⁽²⁾	CNPUA8 ⁽²⁾	CNPUA7 ⁽²⁾	_	_	CNPUA4	CNPUA3	CNPUA2	CNPUA1	CNPUA0
CNIDDA	31:16	1	_		_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_
CNPDA	15:0	_	_	_	_	_	CNPDA10 ⁽²⁾	CNPDA9 ⁽²⁾	CNPDA8 ⁽²⁾	CNPDA7 ⁽²⁾	_	_	CNPDA4	CNPDA3	CNPDA2	CNPDA1	CNPDA0

CNPUB	31:16	_	1	_	_	_	1	-	1	1	1	1	1	1	_	_	_
	15:0	CNPUB15	CNPUB14	CNPUB13	CNPUB12 ⁽²⁾	CNPUB11	CNPUB10	CNPUB9	CNPUB8	CNPUB7	CNPUB6 ⁽²⁾	CNPUB5	CNPUB4	CNPUB3	CNPUB2	CNPUB1	CNPUB0
CNPDB	31:16	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	15:0	CNPDB15	CNPDB14	CNPDB13	CNPDB12 ⁽²⁾	CNPDB11	CNPDB10	CNPDB9	CNPDB8	CNPDB7	CNPDB6 ⁽²⁾	CNPDB5	CNPDB4	CNPDB3	CNPDB2	CNPDB1	CNPDB0

روش خواندن از keypad:

A0 هستند. برای این روش لازم است B15 تا B12 به صورت سخت افزاری B10 مستند. برای این روش لازم است B15 تا B12 را نیز B12 کنید. B15 کنید. برای این کار بیت های مربوطه در رجیستر B15 را نیز B15 کنید.

ايده كلى:

ستون ها را 1 می کنیم و سطر ها را می خوانیم سپس سطر ها را 1 می کنیم و ستون ها را می خوانیم. یک ۴ بیتی و یک ۵ بیتی به دست می آید.(در صورتی که یکی از کلید ها فشرده شده باشد سطر و ستون خوانده شده ی مربوط به آن، ۱ می شوند).

تبدیل مکان ۱ها به عدد:

یک شمارنده را روی مقدار اولیه (که بسته به Look-Up Table شما متفاوت است مثلا ۱) تنظیم می کنیم و بیت lsb عدد ۴ بیتی خوانده شده را با ۱ مقایسه می کنیم. اگر ۱ نبود عدد را شیفت می دهیم و شمارنده را یک واحد افزایش (یا کاهش) می دهیم تا به انتها برسیم. رجیستر شمارنده، عدد مورد نظر ماست.

همین روش را برای تبدیل عدد ستون ها هم استفاده می کنیم.

تبدیل عدد به معادل آن روی کیپد:

یک Look-Up Table طراحی کنید که اعداد کیپد و سایر کلید ها را با یک عدد در حافظه (stack) معادل کند. برای تبدیل آدرس دو بعدی به دست آمده از قسمت قبل به آدرس word حافظه کافیست عدد مربوط به ستون را در ۴ ضرب کرده و با عدد مربوط به سطر ها جمع کنید. دقت کنید که در Look-Up Table برای سایر کلید ها به جز رقم های ۰ تا ۹ باید از اعداد دو رقمی استفاده کنید.

تذكّر:

برای خواندن کیپد، برای این آزمایش، لبههای بالارونده با دقّت خوبی نیازی به debounce ندارند اما برای لبهی پایینرونده ی کلید، که نشانگر رهاشدن کلید است به debouncing نیاز داریم که مطمئن شویم که کلید واقعاً رها شده است. یعنی در صورتی که در استیت قبلی یک کلید فشرده شده بوده اگر کیپد را خواندیم و دیدیم همهی بیتها صفر هستند باید اندکی delay ایجاد کنیم و دوباره بررسی کنیم. این امر به این خاطر است که هنگام رها شدن یک کلید صفر و یک شدن های متوالی باعث نشود یک کلید را چند بار بخوانیم.(دقت کنید که اگر در همین حال ۰۱ بخوانیم باید تمهیدات مربوط به ۱ بودن را انجام دهیم؛ یا این که کاری نکنیم تا دفعه بعد که تابع صدا زده می شود و کلید پایدار شده است خوانده شود)

آزمایش اول:

تابعی بنویسید که یک عدد ۴رقمی را گرفته و آن را روی 7segment نمایش دهد.

آزمایش دوم:

با استفاده از تابع آزمایش اول و تایمر میکروکنترلر، یک زمان سنج طراحی کنید که با فشرده شدن یکی از push button مای پورت A شروع به شمارش کند و با فشرده شدن دوبارهی آن، متوقف شود. زمان باید روی 7segment نمایش داده شود. (نیازی نیست که زمان به صورت دقیق برحسب ثانیه شمرده شود. کافی است فرکانس شمارنده به گونهای باشد که با چشم دیده شود.)

آزمایش سوم:

* قسمتهای الف و ب اجباری هستند. تکمیل یکی از قسمتهای ج یا د امتیازی است. (حداکثر یکی را انجام دهید.)

الف) تابعی برای خواندن ورودی از کیپد ماتریسی بنویسید. (تشخیص این که کدام کلید فشرده شدهاست)

 $oldsymbol{\psi}$ با استفاده از تابع قسمت الف و کدی که برای آزمایش اول نوشته اید، کد را به صورتی تکمیل کنید که عددی که کاربر در کی پد وارد می کند، روی 7segment نمایش داده شود. عدد وارد شده می تواند حداکثر 4 رقمی باشد و دقیقا مانند وارد کردن عدد در ماشین حساب، با وارد کردن هر رقم جدید، رقمهای قبلی یک واحد به چپ شیفت خورده و رقم جدید ظاهر می شود. (بعد از وارد کردن رقم چهارم، کلیدها غیرفعال می شوند.) یک کلید هم برای پاک کردن عدد در نظر بگیرید. (با فشردن این کلید یک رقم 0 نمایش داده می شود.)

ج) فرض کنید میخواهید از ایس مدار به عنوان یک قفل دیجیتال استفاده کنید. در برنامه ی خودتان، یک رمیز 4 رقمی تعریف کنید و در صورتی که کاربر ایس عدد را وارد کند، نقطه ی اعشار (Decimal Point) یکی از 7 رقمی تعریف کنید و در صورتی که کاربر بتوانید برنامه را به نحوی تکمیل کنید که کاربر پس از وارد کردن رمز درست، بتواند رمز قبلی را عوض کند، امتیاز بیشتری از این قسمت به دست می آورید.

د) برنامه ی قسمت ب را تکمیل کنید و یک ماشین حساب ساده با 4 عمل اصلی بسازید. ماشین حساب در ابتدا عملوند اول، سپس عملگر و در آخر عملوند دوم را از طریق کی پد می گیرد و با فشردن کلید = نتیجه حاصل را روی 7segment نمایش می دهد. هر 2 عدد ورودی در هنگام فشرده شدن کلیدها باید نمایش داده شوند.