# 임베디드 MCU 프로그래밍 실습 AURIX TC275 보드 GPIO 사용

현대자동차 입문교육 박대진 교수






#### : 입력, <del>출</del>력 제어

- 1. 보드의 GPIO 출력을 제어해서 LED를 toggle 해보도록 한다.
- 2. 확장 보드의 Push 버튼 (SW2) 상태를 GPIO로 입력 받아 버튼이 눌렸을 때 LED를 켜보도록 한다.



# (1/3) MCU 프로그래밍 개요 및 읽어야 할 문서들






### (2/3) 스펙을 읽고나서 코딩 - 주소 및 타입

```
372
373
       /** \brief 10, Port Input/Output Control Register 0
      #define P10 IOCR0 /*lint --e(923)*/ (*(volatile Ifx P IOCR0*)0xF003B010u)
375
                              Doct Input/Output Control Dedictor A
       /** \brief 1/
376
                                          564 /** \brief Port Input/Output Control Register 0 */
                                          565⊖ typedef union
                                          566 {
                                          567
                                                                                    /**< \brief Unsigned access */
                                                 unsigned int U;
                                                                                    /**< \brief Signed access */
                                          568
                                                signed int I:
                                                                                     /**< \brief Bitfield access */
                                          569
                                                Ifx P IOCR0 Bits B;
                                      157 /** \brief Port Input/Output Control Re
                                      1580 typedef struct Ifx P IOCR0 Bits
                                      159 {
                                      160
                                             unsigned int reserved 0:3;
                                      161
                                             unsigned int PC0:5;
                                      162
                                             unsigned int reserved 8:3;
                                      163
                                             unsigned int PC1:5;
                                      164
                                             unsigned int reserved 16:3;
                                      165
                                             unsigned int PC2:5;
                                             unsigned int reserved 24:3;
                                             unsigned int PC3:5;
                                          } Ifx P IOCR0 Bits;
                                      168
```

### (3/3) 스펙을 읽고나서 코딩 - 해당 비트 셋팅






# 확장 보드 연결

#### : TC275 + ShieldBuddy + YwRobot Shield

- 본 실습에서 사용하는 보드
  - Infineon 사의 AURIX TriCore TC275 MCU 를 기반으로
  - Hitex 사에서 제작한 ShieldBuddy TC275 개발 보드
- 여러 가지 센서를 브레드보드 없이 연결하기 위해
  - YwRobot Easy Module Shield V1 확장 보드 사용











## 확장 보드를 TC275 보드에 연결한 모습



## LED 회로 구조 파악

- 보드의 LED를 사용하기 위해서는 TC275 보드의 어떤 핀이 Easy Module Shield 확장 보드의 LED와 연결되어 있는지 알아야 함
  - → 데이터 시트 분석 필요




# 회로도@확장보드데이터시트

LED는 D12, D13 핀에 연결 LED에 해당하는 D12 **RED BLUE** R1 1K IOREF RST RST 3V3 3V3 VCC 5V VDN VDN NC IOREF RST SDA SDA SCL SCL GND1 GND2 GND3

#### Pin Map @ TC275 보드

- 앆서 LED는 확장 보드의 핀 D12, D13에 연결 되어있는 것을 확인
- → 그렇다면 확장 보드의 핀 D12, D13는 TC275 보드의 어느 핀에 연결?

Infineon-ShieldBuddy TC275 -UM-v02 08-EN.pdf p.44




Infineon-ShieldBuddy TC275 -UM-v02 08-EN.pdf p.46



### LED를 제어하려면...


- LED 회로를 보면 D12, D13 핀 반대쪽에 GND가 있으므로
  - → HIGH 값을 인가해야 LED가 켜질 수 있음
  - → 반대로 LOW 값을 인가하면 LED는 꺼짐
- 즉, LED를 켜려면 MCU의 P10.1, P10.2 핀에 HIGH 값을 인가해야 함
- 어떻게 MCU의 핀에 HIGH 또는 LOW 값을 인가?
- → GPIO 하드웨어 모듈을 설정해야 함





#### **GPIO (General Purpose Input Output)**

MCU 칩 외부와 통신하기 위해 범용(general purpose)으로 사용되는 **디지털 신호** 입/출력 모듈




Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1067





#### **GPIO (General Purpose Input Output)**

- GPIO 하드웨어 모듈의 다양한 기능을 원하는 대로 사용하기 위해
- → GPIO 해당하는 레지스터 설정 필요
  - 입력으로 사용할 것인지, 출력으로 사용할 것인지
  - 풀-업(pull-up)으로 사용할 것인지, 풀-다운(pulldown)으로 사용할 것인지
  - 속도를 얼마나 빠르게 사용할 것인지
  - etc ...
- MCU의 하드웨어가 "레지스터"라는 이름으로 <u>특정 주소에 설정 (configuration) 가능하도록</u> 매핑 되어 있음
- 본 실습에서 GPIO 동작 목표는
- → P10.1, P10.2 핀의 출력 모드 동작







- P10.1, P10.2 핀의 출력 모드 동작을 위해서는 어떤 레지스터 설정이 필요? → 데이터 시트에서 찾을 수 있음
- GPIO Port 레지스터 항목에서
  - P10\_OUT
  - P10\_IOCR0
- 2가지 레지스터에 설정이 필요함

#### Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1163

Table 13-16 Port 10 Functions (cont'd)

Port	I/O	Pin Functionality	Associated	Port I/O Cont	rol Select.
Pin			Reg./ I/O Line	Reg./Bit Field	Value
P10.1	I	General-purpose input	P10_IN.P1	P10_IOCR0.	0XXXX <sub>B</sub>
		GTM input	TIN103	PC1	
		QSPI1 input	MRST1A		
_		GPT120 input	T5EUDB		
L	0	General-purpose output	P10_OUT.P1		1X000 <sub>B</sub>
		GTM output	TOUT103		1X001 <sub>B</sub>
		QSPI1 output	MTSR1	1	1X010 <sub>B</sub>
		QSPI1 output	MRST1		1X011 <sub>B</sub>
		MSC0	EN01	1	1X100 <sub>B</sub>
		VADC output	VADCG6BFL1	1	1X101 <sub>B</sub>
		MSC0 output	END03	1	1X110 <sub>B</sub>
		Reserved	_		1X111 <sub>B</sub>
P10.2	I	General-purpose input	P10_IN.P2	P10_IOCR0.	0XXXX <sub>B</sub>
		GTM input	TIN104	PC2	
		QSPI1 input	SCLK1A		
		SCU input	REQ2		
		MSC0 input	SDI01		
		GPT120 input	T6INB	1	
_		CAN node 2 input	RXDCAN2E		
	0	General-purpose output	P10_OUT.P2		1X000 <sub>B</sub>
_		GTM output	TOUT104		1X001 <sub>B</sub>
		Reserved	_	1	1X010 <sub>B</sub>
		QSPI1 output	SCLK1	1	1X011 <sub>B</sub>
		MSC0	EN00	1	1X100 <sub>B</sub>
		VADC output	VADCG6BFL2	1	1X101 <sub>B</sub>
		MSC0 output	END02	1	1X110 <sub>B</sub>
		Reserved	_	1	1X111 <sub>B</sub>
	_1			1	



#### GPIO 레지스터 설정 - Address

- 레지스터 설정을 위해 레지스터가 위치한 주소 파악 필요
- GPIO (Ports) 레지스터 영역 찾기

Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.227




Figure 3-1 Segment F Structure

- 2. 실습에서 사용하는 Port 10 에 해당하는 레지스터 영역 찾기
  - 시작 주소 (Base address)
  - = 0xF003B000

Table 3-3 On Chip Bus Address Map of Segment 15 (cont'd)

Unit	Address	Size	Access Type	
	Range		Read	Write
Reserved	F003 A300 <sub>H</sub> - F003 AFFF <sub>H</sub>	_	SPBBE	SPBBE
Port 10	F003 B000 <sub>H</sub> - F003 B0FF <sub>H</sub>	256 byte	access	access
Port 11	F003 B100 <sub>H</sub> - F003 B1FF <sub>H</sub>	256 byte	access	access

Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.231





#### : P10\_IOCRO Direction Reg Addr 계산

- 3. 사용할 특정 레지스터의 주소 찾기
  - P10\_IOCRO
  - Offset Address = 0x0010
  - 즉, Base Address로부터 0x0010만큼 떨어져 있음
  - → P10 IOCRO 레지스터 주소
  - → = [P10 Base Addr] + [P10\_IOCRO Offset Addr]
  - $\rightarrow$  = 0xF003B000 + 0x0010 = 0xF003B010

사용할 Port 번호 n = 10 → Pn = P10

Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1074

Table 13-4	Registers Overview					
Register Short Name	Register Long Name	Offset Addre	Access Mode		Reset	Desc. see
		ss	Read	Write		
Pn_OUT	Port n Output Register	0000 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-3
Pn_OMR	Port n Output Modification Register	0004 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-3 9
ID	Module Identification Register	0008 <sub>H</sub>	U, SV	BE	Application Reset	Page 13-1 3
Pn_IOCR0	Port n Input/Output Control Register 0	0010 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-1 4
Pn_IOCR4	Port n input/Output	0014 <sub>H</sub>	U, SV	U,	Application	Page 13-1

왜 P10 이 아니라 Pn 으로 표기?

- MCU에서 사용할 수 있는 Port 는 여러 개 존재 ✓ Port 1, Port 2, ... Port 10, ...
- 각 Port 들이 동일한 레지스터 구성을 가지기 때문!
- 모든 Port에 대한 레지스터는 동일한 map을 참고하기 위해 Pn (n 자리에는 Port 번호) 사용



#### : P10\_OUT Data Reg Addr 계산 $fine on - \Gamma C27x D-step-UM-v02 O2-EN.pdf p.1074$

- 사용할 특정 레지스터의 주소 찾기
  - P10\_0UT
  - Offset Address = 0x0000
  - 즉, Base Address로부터 0x0000만큼 떨어져 있음
  - → P10\_OUT 레지스터 주소
  - → = [P10 Base Addr] + [P10\_OUT Offset Addr]
  - $\rightarrow$  = 0xF003B000 + 0x0000 = **0xF003B000**

Tab	le 13-4	Registers Overview					
Register Short Name		Register Long Name	Offset Addre	Access Mode		Reset	Desc. see
			ss	Read	Write		
Pn_	OUT	Port n Output Register	0000 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-3
Pn_	OMR	Port n Output Modification Register	0004 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-3 9
ĪD		Module Identification Register	0008 <sub>H</sub>	U, SV	BE	Application Reset	Page 13-1 3
Pn_	IDCR0	Port n Input/Output Control Register 0	0010 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-1 4
Pn_	IDCR4	Port n Input/Output	0014 <sub>H</sub>	U, SV	U,	Application	Page 13-1

왜 P10 이 아니라 Pn 으로 표기?

사용할 Port 번호 n = 10  $\rightarrow$  Pn = P10

- MCU에서 사용할 수 있는 Port 는 여러 개 존재 ✓ Port 1, Port 2, ... Port 10, ...
- 각 Port 들이 동일한 레지스터 구성을 가지기 때문!
- 모든 Port에 대한 레지스터는 동일한 map을 참고하기 위해 Pn (n 자리에는 Port 번호) 사용



#### : P10 IOCRO에 값을 쓰기 -> Output Direction 설정

P10.1, P10.2를 General Purpose Output (push-pull)으로 사용하기 위해 P10\_IOCRO 레지스터에 어떤 값을 써야 하는지 확인

#### where?

- Pin 1 과 Pin 2 이므로 PC1, PC2 영역에 write 필요



Field	Bits	Туре	Description
PC0, PC1, PC2, PC3	[7:3], [15:11], [23:19], [31:27]	rw	Port Control for Port n Pin 0 to 3 This bit field determines the Port n line x functionality (x = 0-3) according to the coding table (see Table 13-5).
0	[2:0], [10:8], [18:16], [26:24]	r	Reserved Read as 0; should be written with 0.

Table 13-5 PCx Coding

PCx[4:0]	I/O	Characteristics	Selected Pull-up / Pull-down / Selected Output Function
10000 <sub>B</sub>	Output	Push-pull	General-purpose output
10001 <sub>B</sub>	what?		Alternate output function 1
10010 <sub>B</sub>		모드로	Alternate output function 2
10011 <sub>B</sub>			Alternate output function 3
10100 <sub>B</sub>	사용하	기 위해	Alternate output function 4
10101 <sub>B</sub>		을 PC1,	Alternate output function 5
10110 <sub>B</sub>			Alternate output function 6
10111 <sub>B</sub>	PC2 명	역에 write	Alternate output function 7
11000 <sub>B</sub>		Open-drain	General-purpose output
11001 <sub>B</sub>			Alternate output function 1
11010 <sub>B</sub>			Alternate output function 2
11011 <sub>B</sub>			Alternate output function 3
11100 <sub>B</sub>			Alternate output function 4
11101 <sub>B</sub>			Alternate output function 5
11110 <sub>B</sub>			Alternate output function 6
11111 <sub>B</sub>			Alternate output function 7

This is the default pull device setting after reset for powertrain applications.

Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.1080


Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.1090






#### Lab1 – Let's Do it by Yourself

#### : 프로젝트 환경 복사 및 셋업











#### Lab1 – Let's Do it by Yourself

#### : 프로젝트 환경 복사 및 셋업



#### 새로 복사한 project 마우스 오른쪽 click




# Lab1 - Let's Do it by Yourself : P10\_IOCRO 레지스터에 값 쓰기

```
86
87⊖ void initLED(void)
88
        P10 IOCRO.U &= ~(0x1F << PC1 BIT LSB IDX);
89
                                                        // reset P10 IOCR0 PC1
        P10 IOCRO.U &= ~(0x1F << PC2 BIT LSB IDX);
                                                        // reset P10 IOCR0 PC2
90
91
                                                        // set P10.1 push-pull general output
92
        P10 IOCRO.U |= 0x10 << PC1 BIT LSB IDX;
                                                        // set P10.2 push-pull general output
93
        P10 IOCRO.U |= 0x10 << PC2 BIT LSB IDX;
94
95
```

#### Lab 1 - Memory Map된 하드웨어 영역을 주소로 접근

: P10 IOCRO 레지스터 선언부

LED 사용을 위한 초기화 함수 initLED()



Undo Typing Ctrl+Z Revert File Ctrl+S Open Declaration F3 .nclude .nclude F4 Open Type Hierarchy .nclude Ctrl+Alt+H Open Call Hierarchy xCpu sy Quick Outline Ctrl+O

'Open Declaration'

click 375 레지스터의 주소를 가리키는 변수는 volatile 키워드 사용

/\*\* \brief 10, Port Input/Output Control Register 0 \*/ #define P10 IOCR0 /\*lint --e(923)\*/ \*(volatile Ifx P IOCR0\* 0xF003B010u

Libraries\Infra\Sfr\TC27D\ Reg\IfxPort reg.h

앞서 데이터 시트에서 찾았던 P10\_IOCR0 레지스터의 주소와 동일 = 0xF003B010





#### Lab1 - 구조체를 이용한 비트 slice, 공용체 이용한 타입선택

• 레지스터 주소 pointer에서 사용되는 구조체 (struct) / 공용체 (union)

```
372
   373
        /** \brief 10, Port Input/Output Control Register 0 */
        #define P10 IOCR0 /*lint --e(923)*/ (*(volatile Ifx P IOCR0* 0xF003B010u)
   375
Libraries\Infra\Sfr\TC27D\ Reg\IfxPort reg.h
                                                                  Ifx_P_IOCRO 이라는 자료형은 어디로부터?
                                                      564 /** \brief Port Input/Output Control Register 0 */
       87⊖ void initLED(void)
                                                      565@ typedef union
                                                                          Libraries\Infra\Sfr\TC27D\_Reg\IfxPort_regdef.h
                                                      566
             P10 IOCRO.U = ~(0x1F << PC1 BIT LSB IDX);
                                                                                               /**< \brief Unsigned access */
                                                              unsigned int U;
              P10 IOCR0.U = ~(0x1F << PC2 BIT LSB IDX);
                                                                                               /**< \brief Signed access */
                                                      568
                                                                                                /**< \brief Bitfield access */
                                                      569
                                                              Ifx P IOCR0 Bits B
              P10_IOCRO.U |= 0x10 << PC1_BIT_LSB_IDX;
       92
                                                      570
                                                            ITX P IOURO;
             P10 IOCRO.U |= 0x10 << PC2 BIT LSB IDX;
       93
       95
                                                                         공용체 (union)의 형태로 선언되어 있음
공용체 (union)의 멤버 중, U 사용 =
unsigned int 에 해당하는 크기만큼 사용
                                                           156
→ 변수 P02_IOCRO 은 32bit 의 크기를 가짐
                                                              /** \brief Port Input/Output Control Re
                                                           157
                                                                                              레지스터를 이루는 bit
                                                           1580 typeded struct Ifx P IOCRO Bits
                                                           159 {
                                                                                              필드 단위로 사용하고
                                                           160
                                                                  unsigned int reserved 0:3;
                                                           161
                                                                 unsigned int PC0:5;
                                                                                              싶으면 공용체 멤버 중,
                                                                  unsigned int reserved 8:3;
                                                           162
                                                           163
                                                                  unsigned int PC1:5;
                                                                                              B 사용
                                                                  unsigned int reserved 16:3;
                                                           104
                                                           165
                                                                  unsigned int PC2:5;
                                                                                              (LSB가 작은 주소에 위치하므로
                                                           166
                                                                  unsigned int reserved 24:3;
               PC<sub>1</sub>
                                      PC0
                                                           167
                                                                  unsigned int PC3:5;
                                                                                              → Little Endian)
                                                           168
   HYUNDAI
                                                           169
                                                                 ZUZZ EIT Libraries\Infra\Sfr\TC27D\ Reg\IfxPort regdef.h
           P10 IOCRO 레지스터 32bit
```


#### 구조체 bit slice 이용하여 특정 비트만 접근하는 방법

- 레지스터 값을 수정할 수 있는 2가지 방법 두 코드는 동일한 결과를 가짐
- → P10\_IOCRO 레지스터의 PC1 영역에 0x10 이라는 값을 write 하는 코드



P10\_IOCRO 레지스터에 unsigned int 의 32bit 크기 전체로 접근 (PC1 영역이 시작되는 11번째 bit까지 shift 필요)

P10\_IOCRO 레지스터 중, PC1 영역에 해당하는 5개의 bit 에 구조체 필드로 접근 (다른 영역에는 영향 X) P10\_IOCRO 레지스터 32bit






#### Lab 설명: 비트 Clear

LED 사용을 위한 초기화 함수 initLED()


```
30
    // Port registers
   #define PC1 BIT LSB IDX
                                         11
   #define PC2 BIT LSB IDX
                                         19
   #define P1 BIT LSB IDX
                                         1
   #define P2 BIT LSB IDX
                                         2
36
```


```
87⊖ void initLED(void)
                                                                                              88
            P10 IOCRO.U &= ~(0x1F << PC1 BIT LSB IDX);
                                                    // reset P10 IOCR0 PC1
                                                                                              89
            P10_IOCRO.U &= ~(0x1F K< PC2_BIT_LSB_IDX);
                                                    // reset P10 IOCR0 PC2
                                                                                              90
      91
                                                                                              91
            P10_IOCR0.U |= 0x10 << PC1_BIT_USB_IDX;
                                                    // set P10.1 push-pull general output
                                                                                              92
            P10_IOCR0.U |= 0x10 << PC2_BIT_ISB_IDX;
                                                    // set P10.2 push-pull general output
                                                                                              93
      94 }
                                                                                              94 }
                                         shift 하는 숫자 (BIT LSB IDX)의
                                          의미
P10_IOCRO 레지스터 32bit
```



PC2, PC1의 bit 위치만큼 0x1F 값을 left shift

Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.1080





PC1 영역 "0"을 AND 연산하면 반드시 0의 결과 (나머지는 "1"과 AND 연산하면 값 유지)

전체 레지스터 중, PC2 또는 PC1 등 특정 영역만을 0으로 clear





#### Lab 설명: Bit Set

LED 사용을 위한 초기화 함수 initLED()

```
87⊖ void initLED(void)
88 {
89
                                   // reset P10_IOCR0 PC1
     P10_IOCRO.U &= ~(0x1F << PC1_BIT_LSB_IDX);
     P10 IOCRO.U &= ~(0x1F << PC2 BIT LSB IDX);
                                   // reset P10 IOCR0 PC2
91
92
     P10_IOCRO.U |= 0x10 << PC1_BIT_LSB_IDX;
                                   // set P10.1 push-pull general output
93
     P10 IOCRO.U |= 0x10 << PC2 BIT LSB IDX;
                                   // set P10.2 push-pull general output
94
                   OR 연산을 사용한 레지스터 write
                                   PC1 영역에 0x10을 OR
     0x10 << 11
                                   연산하면 해당 위치의
     = 0x00008000
                                   비트만 값이 변경됨
                                   (나머지는 "0"과 OR
                                    연산하여 값 유지)
```

전체 레지스터 중, PC2 또는 PC1 등 특정 영역에만 값 write






#### : P10\_OUT 에 값을 쓰기 → Output Value 설정

P10.1, P10.2 출력에 HIGH("1") 또는 LOW("0")의 값을 인가하기 위해 P10\_OUT 레지스터에 어떤 값을 써야 하는지 확인

#### P10\_OUT 레지스터의 32bit 전체 영역



Field	Bits	Type	Description
Px (x = 0-15)	X	rwh	Port n Output Bit x This bit determines the level at the output pin Pn.x if the output is selected as GPIO output.  0 <sub>B</sub> The output level of Pn.x is 0.  1 <sub>B</sub> The output level of Pn.x is 1. Pn.x can also be set or cleared by control bits of the
			Pn_OMSR, Pn_OMCR or Pn_OMR registers.
0	[31:16]	r	Reserved Read as 0; should be written with 0.

Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.1103

#### where?

- Pin 1 과 Pin 2 이므로 P1, P2 영역에 write 필요
- 전체 32bit 중, P2, P1 영역은 1bit 씩 차지

#### what?

- 출력하고자 하는 값("0" 또는 "1")을 P1, P2 영역에 write





#### Lab2 – Let's Do it by Yourself : P10\_OUT에 값을 써서, 출력 제어해보자, (토글)

```
43
440 int core0 main(void)
45 {
        IfxCpu_enableInterrupts();
46
47
48⊖
        /* !!WATCHDOGO AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE!!
         * Enable the watchdogs and service them periodically if it is required
49
50
        IfxScuWdt_disableCpuWatchdog(IfxScuWdt_getCpuWatchdogPassword());
51
52
        IfxScuWdt disableSafetyWatchdog(IfxScuWdt getSafetyWatchdogPassword());
53
54
        /* Wait for CPU sync event */
55
        IfxCpu emitEvent(&g cpuSyncEvent);
56
        IfxCpu waitEvent(&g cpuSyncEvent, 1);
57
58
59
        initLED();
60
61
        while(1)
62
63
            // 1. GPIO OUT
64
            for(uint32 i = 0; i < 10000000; i++);
                                                      // delay
65
            P10 OUT.U ^= 0x1 << P1 BIT LSB IDX;
                                                                    // toggle P10.1 (LED D12 RED)
66
            for(uint32 i = 0; i < 10000000; i++);
67
                                                      // delay
68
69
            P10 OUT.U ^= 0x1 << P2 BIT LSB IDX;;
                                                                    // toggle P10.2 (LED D13 BLUE)
7<u>0</u>
72
        return (1);
73 }
74
```



#### Lab 2: P10 OUT 셋팅

```
30
   // Port registers
   #define PC1 BIT LSB IDX
                                         11
   #define PC2 BIT LSB IDX
                                         19
   #define P1 BIT LSB IDX
                                         1
   #define P2 BIT LSB IDX
```

main 함수 while문 내에 원하는 동작에 대한 코드를 작성

Infineon-TC27x D-step-UMv02 02-EN.pdf p.1103

```
43
44⊖ int core0_main(void)
45 {
46
       IfxCpu enableInterrupts();
47
48⊖
       /* !!WATCHDOG0 AND SAFETY WATCHDOG ARE DISABLED HERE!
49
        * Enable the watchdogs and service them periodically if it is required
50
51
       IfxScuWdt disableCpuWatchdog(IfxScuWdt getCpuWatchdogPassword());
52
       IfxScuWdt disableSafetyWatchdog(IfxScuWdt getSafetyWatchdogPassword());
53
54
        /* Wait for CPU sync event */
55
       IfxCpu emitEvent(&g cpuSyncEvent);
56
       IfxCpu waitEvent(&g_cpuSyncEvent, 1);
57
                        LED 초기화
58
59
60
61
       while(1)
62
63
           // 1. GPIO OUT
64
           for(uint32 i = 0; i < 10000000; i++);
                                                               // toggle P10.1 (LED D12 RED)
65
           P10 OUT.U ^= 0x1 << P1 BIT LSB IDX;
67
           for(uint32 i = 0; i < 10000000; i++);
68
69
           P10 OUT.U ^= 0x1 << P2 BIT LSB IDX;;
                                                               // toggle P10.2 (LED D13 BLUE)
70
71
72
       return (1
73 }
       /** \brief 0, Port Output Register */
       #define P10 OUT /*lint --e(923)*/ (*(volatile Ifx P OUT) 0xF003B000u)
       /** \brief 40. Port Pad Driver Mode 0 Register */
```

```
P10_OUT 레지스터 32bit
                                         P4
                                                 P2
                                                     P1
                                                        P0
      P13 P12
                  P10
                              P7
                                      P5
                                             P3
                      rwh
                             rwh
                                 rwh
```

XOR 연산을 사용한 bit toggle

P1 영역과 "1"값을 XOR 연산하면, 두 값이 다를 경우 1을 출력

- → 현재 bit값이 "0"인 경우 "1"을 write
- → 현재 bit값이 "1"인 경우 "0"을 write

toggle 동작을 수행

앞서 데이터 시트에서 찾았던 P10\_OUT 레지스터의 주소와 동일 = 0xF003B000





#### Lab1, Lab2 수행 결과 SW가 HW를 제어

- SW에서 변수의 형태로 특정 주소의 레지스터에 write한 값이 **하드웨어에** 미치는 영향
  - P10\_IOCRO 레지스터에 의해 pin으로 출력되는 값이 P10\_OUT으로 multiplexing 되도록 함

#### Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1067





Figure 13-1 General Structure of a Port Pin





## Build 및 Debug


- 프로젝트 빌드 (ctrl + b)
- 디버그 수행하여 보드에 실행 파일 flash







# 동작 확인

• 두 LED가 차례로 toggle 하는 모습 확인 가능






### Push 버튼 회로 구조 파악



#### Pin Map @ TC275 보드

- 사용할 Push 버튼 (SW2) 은 확장 보드의 핀 D3에 연결 되어있는 것을 확인
- → 그렇다면 확장 보드의 핀 D3은 TC275 보드의 어느 핀에 연결?

Infineon-ShieldBuddy\_TC275 -UM-v02\_08-EN.pdf p.44




Infineon-ShieldBuddy TC275 -UM-v02 08-EN.pdf p.46






#### Push 버튼 상태를 읽기 위해

- Push 버튼 회로를 보면 D3 핀에 VCC가 pull-up으로 연결 되어있음
  - → 버튼이 눌리지 않으면 핀에 HIGH가 전달됨
  - → 반대로 버튼이 눌리면 핀에 LOW가 전달됨
- 즉, LOW 값이 입력될 때 Push 버튼이 눌려 있는 상태인 것
- GPIO를 입력 모드로 사용해서 MCU의 핀이 HIGH 또는 LOW 값인지 확인해야 함









- P02.1 핀의 입력 모드 동작을 위해서는 어떤 레지스터 설정이 필요?
  - → 데이터 시트에서 찾을 수 있음
- GPIO Port 레지스터 항목에서
  - P02\_IN
  - P02\_I0CR0
- 2가지 레지스터에 설정이 필요함

Table 13-14 Port 02 Functions (cont'd)

Port	I/O	Pin Functionality	Associated	Port I/O Contr	Port I/O Control Select.		
Pin			Reg./ I/O Line	Reg./Bit Field	Value		
P02.1	I	General-purpose input	P02_IN.P1	P02_IOCR0.	0XXXX <sub>B</sub>		
		GTM input	TIN1	PC1			
		ASCLINZ Input	ARX2B				
		CAN node 0 input	RXDCAN0A				
		ERAY input	RXDA2	1			
		CIF input	CIFD1				
		SCU input	REQ14	1			
	0	General-purpose output	P02_OUT.P1		1X000 <sub>B</sub>		
		GTM output	TOUT1	1	1X001 <sub>B</sub>		
		Reserved	_	1	1X010 <sub>B</sub>		
		QSPI3 output	SLSO32		1X011 <sub>B</sub>		
		DSADC output	DSCGPWMP		1X100 <sub>B</sub>		
		Reserved	_		1X101 <sub>B</sub>		
		Reserved	-	1	1X110 <sub>B</sub>		
		CCU60 output	COUT60	1	1X111 <sub>B</sub>		
B02.2	1	Canaral nurnaca innut	בם ואו בחם	חסט והכפת	nvvvv		

Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1151





## GPIO 레지스터 설정

#### **Port02 Group Base Address**

- 레지스터 설정을 위해 레지스터가 위치한 주소 파악 필요
- GPIO (Ports) 레지스터 영역 찾기

Infineon-TC27x D-step-UM-v02 02-EN.pdf p.227





Figure 3-1 Segment F Structure

- 2. 실습에서 사용하는 Port 02 에 해당하는 레지스터 영역 찾기
  - 시작 주소 (Base address)
  - = 0xF003A200







## GPIO 레지스터 설정 - Address 계산

- 3. 사용할 특정 레지스터의 주소 찾기
  - P02\_IN
  - Offset Address = 0x0024
  - 즉, Base Address로부터 0x0024만큼 떨어져 있음
  - → P02\_IN 레지스터 주소
  - → = [P02 Base Addr] + [P02 IN Offset Addr]
  - $\rightarrow$  = 0xF003A200 + 0x0024 = 0xF003A224
  - P02\_I0CR0
  - Offset Address = 0x0010
  - 즉, Base Address로부터 0x0010만큼 떨어져 있음
  - → P02 IOCRO 레지스터 주소
  - → = [P02 Base Addr] + [P02\_IOCRO Offset Addr]
  - $\rightarrow$  = 0xF003A200 + 0x0010 = 0xF003A210

Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1075

Register Short Name	Register Long Name	Offset Addre ss	Access Mode		Reset	Desc. see
			Read	Write		
Pn_IOCR12	Port n Input/Output Control Register 12	001C <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-
_	Reserved	0020 <sub>H</sub>	BE	BE	_	_
Pn_IN	Port n Input Register	0024 <sub>H</sub>	U, SV	BE	Application Reset	Page 13- 2
1	Reserved	0028 <sub>H</sub> - 003C <sub>H</sub>	BE	BE	_	_
	사용할 Po	rt 번	호 n	= 02	2	
$\longrightarrow$	→ Pn = P0	)2				

ıа	Table 13-4 Registers Overview							
Register Short Name		Register Long Name	Offset Addre	Access Mode		Reset	Desc. see	
			ss	Read	Write			
Pn	OUT	Port n Output Register	0000 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-3 8	
Pn	OMR	Port n Output Modification Register	0004 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-3 9	
ĪD		Module Identification Register	0008 <sub>H</sub>	U, SV	BE	Application Reset	Page 13-1 3	
Pn_	_IOCR0	Port n Input/Output Control Register 0	0010 <sub>H</sub>	U, SV	U, SV, P	Application Reset	Page 13-1 4	






### P02.1 포트 Direction 설정

#### : P02\_IOCRO 레지스터에 값 쓰기

 P02.1를 General Purpose Input 으로 사용하기 위해 P02\_IOCRO 레지스터에 어떤 값을 써야 하는지 확인

#### where?

- Pin 1 이므로 PC1 영역에 write 필요



Field	Bits	Туре	Description
PC0, PC1, PC2, PC3	[7:3], [15:11], [23:19], [31:27]	rw	Port Control for Port n Pin 0 to 3 This bit field determines the Port n line x functionality (x = 0-3) according to the coding table (see Table 13-5).
0	[2:0], [10:8], [18:16], [26:24]	г	Reserved Read as 0; should be written with 0.

P02\_IOCRO 레지스터 32bit 중, PC1 영역에 해당하는 5bit

Infineon-TC27x\_D-step-UM-v02\_02-EN.pdf p.1080

#### (I) KNU AI-SoC Lab (II) AYUNDAI

#### what?

- 풀-업 회로가 연결된 입력 모드로 사용하기 위해 0x02 값을 PC1 영역에 write
- (X 는 무관항(don't care)을 의미)

Table 13-5	PCx Coding		
PCx[4:0]	I/O	Characteristics	Selected Pull-up / Pull-down / Selected Output Function
0XX00 <sub>B</sub>	Input	-	No input pull device connected, tri-state mode
0XX01 <sub>B</sub>			Input pull-down device connected
0XX10 <sub>B</sub>			Input pull-up device connected <sup>1)</sup>
0XX11 <sub>B</sub>			No input pull device connected, tri-state mode

# Lab 3: P02\_IOCR0이용하여 Direction 제어

```
95
96⊖ void initButton(void)
        P02_IOCR0.U &= ~(0x1F << PC1_BIT_LSB_IDX); // reset P02_IOCR0_PC1
98
99
        P02_IOCR0.U |= 0x02 << PC1_BIT_LSB_IDX;
                                              // set P02.1 general input (pull-up connected)
100
101 }
102
```

# Lab 3 설명: P02\_IOCRO 레지스터 정의부


Push 버튼 사용을 위한 초기화 함수 initButton()

```
95
96⊜ v
       ra inicoaccom(ve<mark>ld)</mark>
97
                         ~(0x1F << PC1_BIT_LSB_IDX);
                                                               // reset P02 IOCR0 PC1
98
         P02 IOCR0.U &=
99
100
         P02 IOCR0.U | 0x02 << PC1 BIT LSB IDX;
                                                               // set P02.1 general input (pull-up connected)
101
102
```

#### AURIX에서 제공하는 헤더파일의 레지스터 주소 확인

- 레지스터 이름 (PO2\_IOCRO) right click

레지스터의 주소를 가리키는 변수는 volatile 키워드 사용



Libraries\Infra\Sfr\TC27D\\_Reg\IfxPort\_reg.h


앞서 데이터 시트에서 찾았던 P02 IOCRO 레지스터의 주소와 동일





### GPIO 레지스터 설정 - PO2\_IN값 Read

P02.1 핀으로 입력되는 HIGH("1") 또는 LOW("0")의 값을 읽기 위한 레지스터



where?

- Pin 1 이므로 P1 영역을 read

User's Manual Ports, V2.0

13-52

PO2\_IN 레지슈텄 32bit



TC27x D-Step

General Purpose I/O Ports and Peripheral I/O Lines (Ports)

Field	Bits	Туре	Description		
Px (x = 0-15)	x	rh	Port n Input Bit x This bit indicates the level at the input pin Pn.x.  0 <sub>B</sub> The input level of Pn.x is 0.  1 <sub>B</sub> The input level of Pn.x is 1.		
0	[31:16]	r	Reserved Read as 0.		

#### what?

- 입력되는 값이 HIGH이면 P1 영역의 값이 "1"
- 입력되는 값이 LOW이면 P1 영역의 값이 "0"






#### Lab 4: P02.1 포트 값에 따른 출력 제어

main 함수 while문 내에 원하는 동작에 대한 코드를 작성

Infineon-TC27x D-step-UMv02 02-EN.pdf p.1103



앞서 데이터 시트에서 찾았던 P02\_IN 레지스터의 주소와 동일 = 0xF003A224





### Lab 3, Lab 4 실행결과 SW가 HW를 제어함.

- SW에서 변수의 형태로 특정 주소의 레지스터에 write한 값이 **하드웨어에** 미치는 영향
  - PO2\_IOCRO 레지스터에 의해 pin이 입력으로 동작하도록 함





Figure 13-1 General Structure of a Port Pin






# 동작 확인

Build & Debug 후, Push 버튼을 누를 때만 LED RED가 켜지는 모습 확인 가능




Switch is not pushed



Switch is pushed



# Lab1: LPF - 샘플링 3번해서 유지되는지 판단



for(unsigned int i = 0; i < 100; i++);</pre>






#### Lab1: LPF - 샘플링 3번해서 유지되는지 판단

```
while(1)
    a = P02_{IN.U} & (0x1 << P1_{BIT_LSB_IDX});
    for(unsigned int i = 0; i < 100; i++);</pre>
    b = P02_IN.U \& (0x1 << P1_BIT_LSB_IDX);
    for(unsigned int i = 0; i < 100; i++);</pre>
    c = P02_{IN.U} & (0x1 << P1_{BIT_LSB_IDX});
    for(unsigned int i = 0; i < 100; i++);</pre>
    if( a == 0 && b == 0 && c == 0 )
        P10_OUT.U |= (0x1 << P1_BIT_LSB_IDX);
    else
        P10_OUT.U &= ~(Ox1 << P1_BIT_LSB_IDX);
```



# Lab2: Polling기반 Edge Detection



#### Pre cur 는 SW영역의 변수






## Lab2: Polling기반 Edge Detection

```
unsigned char pre = 1, cur = 1;
while(1)
    pre = P02_IN.U & (0x1 << P1_BIT_LSB_IDX);</pre>
    for(unsigned int i = 0; i < 1000; i++);</pre>
    cur = P02_IN.U & (0x1 << P1_BIT_LSB_IDX);</pre>
    // edge detection
    if( pre ^ cur )
        P10_OUT.U |= (0x1 << P1_BIT_LSB_IDX);
                                                     // set P10.1 (LED D13 RED)
        for(unsigned int i = 0; i < 100000; i++);</pre>
        P10_OUT.U &= \sim(0x1 << P1_BIT_LSB_IDX); // clear P10.1 (LED D13 RED)
```

## Lab2: Polling기반 Edge Detection



#### 감사합니다. 휴식~~

#### FAQ

- 상판 LED소자가 P10.1에 연결된 정보는 스펙 문서 2개 (타겟보드, MCU보드) 각각을 확인해야 한다
- 비트를 clear, set, toggle, 그리고 그 값을 확인 하는 4가지 비트 연산 방법을 꼭 기억하자!