# Lab2 使用Sobel算子提取Lena的边缘

### 目标

在完成本实验后, 您应当学会:

- 在Vitis HLS中创建使用AXI Stream接口的Sobel IP
- 在Vivado中构建包含DMA的IP集成
- 在PYNQ中学习DMA等接口的使用
- 在PYNQ中构建一个高效的Sobel图像处理应用

# 环境要求

- PYNQ-Z2远程实验室服务或物理板卡
- Vitis HLS
- Vivado

# 实验步骤

由于整体开发流程已经在Lab1中详细介绍,本部分仅重点介绍与Lab1中的区别之处,重复部分不再赘述

### 1. 在Vitis\_HLS中设计Sobel IP

- 1. 参考Lab1第一部分,创建项目,输入项目名称为sobel\_hls\_prj
- 2. 在Add/Remove Design Files 窗口中 Add Files 时选择以下文件
  - sobel.h
  - sobel.cpp
- 3. 在Add/Remove Testbench Files 窗口中 Add Files 时选择以下文件
  - 1. sobel\_test.cpp TB
  - 2. data.txt 原始图像
  - 3. dst\_1280x720 参考结果
  - 4. imgo.txt TB输出的图像
- 4. 由于部分版本的Vitis HLS填写相对路径可能出现的问题,请将 sobe1\_test.cpp 中第83行的 imgo.txt 的路径替换为您系统中的 imgo.txt 的绝对路径
- 5. 参考Lab1第一部分,依次进行C-Simulation, C-Synthesis, C/RTL Co-simulation和导出RTL
- 6. 解压 export.zip 所得到的文件夹即为下一步所用的IP

# 2. 在Vivado中进行IP集成

### 2.1 创建一个新Vivado项目


参考Lab1的2.1完成,输入项目名称为sobel\_vivado\_prj

#### 2.2 导入IP

参考Lab1的2.2完成,选择文件夹时选择1.5中解压所得到的文件夹/export


### 2.3 添加PS7, AXI DMA与Sobel IP

- 1. 参考Lab1的2.3.1-2.3.4的步骤,创建一个Block Design并添加ZYNQ7 Processing System
- 2. 参考Lab1的2.3.5,搜索并添加名为**Sobel**和**AXI Direct Memory Access**的两个IP到Block Design 中




#### 2.4 配置AXI DMA

- 1. 双击AXI Direct Memory Access模块进行IP的配置
- 2. 在弹出的Re-customize IP中取消勾选Enable Scatter Gather Engine
- 3. 将Width of Buffer Length Register (8-26) bits配置为26
- 4. 将左侧的Stream Data Width配置为8
- 5. 最后点击OK




#### 2.5 连线


- 1. 将以下接口进行连接
  - 1. axi\_dma\_0::M\_AXIS\_MM2S to sobel\_0::src
  - 2. axi\_dma\_0::S\_AXIS\_S2MM to sobel\_0::dst




2. 点击上方的Run Connection Automation,弹出对应窗口,将左侧All Automation 选项勾选上,再点击OK




3. 可得到如下连接,同时可以发现窗口上方仍然有Run Connection Automation



4. 再次点击Run Connection Automation,弹出对应窗口,将左侧All Automation 选项勾选上,再点击OK



5. 待自动连接完毕,可以得到如下的Block Design



6. 参考Lab1的2.3.8-2.3.11,完成Validation和Create HDL Wrapper等操作

#### 2.5 综合与导出比特流

1. 参考Lab1的2.4的操作,完成综合与生成比特流的操作。

# 3. 构建PYNQ设计

#### 3.1 提取bit与hwh文件

- 1. 将\sobel\_vivado\_prj\sobel\_vivado\_prj.runs\impl\_1目录下的design\_1\_wrapper.bit文件复制 到自己的文件夹中保存,并重命名为sobel.bit
- 2. 将\sobel\_vivado\_prj\sobel\_vivado\_prj.gen\sources\_1\bd\design\_1\hw\_handoff目录下的 design\_1.hwh文件复制到自己的文件夹中保存,并重命名为sobel.hwh

### 3.2 访问Jupyter

- 1. 请先完成PYNQ远程实验室的账号注册与Jupyter访问
- 2. 登录**Jupyter**界面,点击界面右上方的**upload**按钮,将 / jupyter 目录下的以下文件上传到开发板上
  - 。 Lab2\_sobel\_axis.ipynb Notebook文件
  - o lena.jpg 待处理的图片
- 3. 在Lab2\_sobel\_axis.ipynb的目录下新建 /overlay\_axis 文件夹, 将3.1中得到的sobel.bit与 sobel.hwh文件传入到该目录下
  - o 如果你在前面操作中导出失败了,你也可以先使用提供的 /overlay\_axis 目录下的sobel.bit 与sobel.hwh文件上传,以完成余下上板实验

### 3.3 部署与运行Overlay

- 1. 在Jupyter Notebook中进入到Lab2\_sobel\_axis.ipynb页面,Kernel自动加载完成显示为 Python3字样
- 2. 点击窗口上侧的Run按钮,Jupyter Notebook会执行当前Cell,同时自动切换到下一个Cell
- 3. 完成按照顺序依次点击Run至结束即可,各代码块的含义在Jupyter Notebook中已经标注,请阅读Jupyter Notebook中的信息继续完成实验。