

安规系列单表计量接线方法

交直流耐压绝缘电压计量接线方法:




标准高压表

交直流耐压电流计量接线方法:




毫安电流表

绝缘电阻计量接线方法:




可变绝缘高阻箱


泄漏计量接线方式:



功率计量接线方式:




接地电阻计量接线方式:



标准低电阻

接地电流计量接线方式:



标准电流表

标准低电阻