开机，点击“开机界面”、“系统设置”，密码是：6。如下图：

点击“调试系统”，密码是：456。如下图：




进去系统界面之后，

V2.0.8.4.9 之前的版本，点击“匝间”，如下图：

V2.0.8.4.9 及之后的版本，依次点击“系数”、“匝间”，如下图：




在匝间这个界面，先点击“清空”，再点击“查询”，系数会全部变成 1024，如下图：





连接好示波器，分别点击左边的 1000 2000 3000，把对应的真实值输到对应的右边，1000、2000、3000 都测完后，依次点击“计算”、“保存”、“退出”。如下图：



调试完成。