匝间误判，不良率较高

1. 波形取值范围设置的不对，可以修改波形取值范围进行验证

2. 产品本身问题，可以在采集波形时多采集几个样品以此来解决产品本身问题

3. 设备接地不好，对设备进行可靠接地可以解决

4. 探针接触不好导致，可以更换探针来验证

5. 匝间板或输出板有问题，可以通过对调匝间板和输出板进行验证

6. 匝间模式选择错误，冲击次数是否一致

7. 匝间电压输出错误，可以看一下设定的电压值是否正确，实际输出电压是否正确

8. 真空匝间的真空度设置错误