
1.要求:一代软件要求分辨率必须为 1440X900;二代没有要求;

2.设置方法:

2.1 一代软件显示不全时,检查分辨率设置是否正确,操作方法:桌面空白处---右键—屏幕分辨率



2.1 如果分辨率无法修改或分辨率列表没有 1440X900,请将”多显示器”设置更改为”只在 2 上显示桌面”,然后点击"应用"(如果选择后黑屏,也不要紧张,等待一会后会自动便会原来的,因为不点”保存更改”的话是不会生效的).然后将分辨率再改为 1440X900.

2.2 更改完成后如果显示器出现两边有黑框,按下图设置为"保持显示缩放比"



2.3 如果"屏幕适配"组选项里没有"保持显示缩放比",鼠标右键----图形属性---显示器---刷新率改为 60Hz.

注意:最新的英特尔显示驱动(如研华工控机\应客户要求安装的正版 win7),在更换显示器后都需要重新设置分辨率.