11.刘泽厚--匝间测试无波形排查方法

测试时匝间无波形。
一，二代设备。
1.依次排查被测品，测试工装线路，输出板，匝间板。
被测品和测试工装线路，看下电阻是否正常。
电阻开路先修电阻，电阻正常再看输出板，匝间板，板卡故障多半为继电器故障。

二，一代设备。
先用售后自备测试线在主机后测试，确认故障在主机内外。
主机外部，
1. 先排查测试工装线路，同二代。
2. 排除线路问题，有切换仪的排查高压继电器切换板和双工位板，无切换仪的排查长条继电器切换板。
主机内部，
1.输出板继电器故障。
2.高压切换板故障。
3.匝间板与高压切换板的连接线松动。
4.匝间板故障。可能是插头旁光耦坏了。
5.功放板故障。
如果是真空设备也可能是没抽真空，或者真空没抽到位。
匝间测试无波形，可以是顶端直线，中间直线，不显示波形。每种情况对应到不同类型设备也有非常多种可能，排查起来还是要根据现场具体情况具体分析，很难一一列举提前预判。

如果是采集时匝间无波形。
一，波形为顶端直线。
压缩。
二，波形为中间直线。
拉伸。
拉伸压缩十余次无变化，排查方法同测试。
三，部分产品匝间正常，部分波形。
1.将匝间板高频二极管换成低频。