

LE000010 Adaptateur Bluetooth USB Classe 2 LE000030 Adaptateur Bluetooth USB Classe 1

#### Introduction

Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour l'achat de votre adaptateur USB Bluetooth Sweex. Cet adaptateur vous offre rapidement et simplement des possibilités diverses. En voici quelques exemples :

- Synchroniser un ANP Bluetooth avec votre ordinateur.
- Envoyer votre carte de visite à une personne avec un matériel Bluetooth.
- Recevoir et envoyer des données vers un matériel Bluetooth.
- Envoyer des courriers électroniques sans connexion câblée sur le réseau.
- Etablir une connexion avec l'Internet via un téléphone mobile avec Bluetooth.
- Envoyer une télécopie depuis votre ordinateur via votre téléphone mobile Bluetooth.
- Clavarder avec une personne avec un ordinateur équipé d'un Bluetooth.
- Jouer un jeu sériel face à face sans câble.

La plupart des appareils Bluetooth offrent la possibilité de servir de :

- Serveur Bluetooth, offrant un certain nombre de services.
- Client Bluetooth, qui utilise les services offerts par le serveur.

Un appareil Bluetooth fonctionnant à la fois comme serveur et comme client peut remplir ces deux fonctions simultanément.

Pour un bon fonctionnement de cet adaptateur USB Bluetooth Sweex, nous vous conseillons de lire au préalable attentivement le présent manuel. Si en dépit du présent manuel vous rencontrez encore des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, visitez notre site Web à l'adresse http://www.sweex.com, vous y trouverez d'autres informations.

## Important!

La technologie Bluetooth est entièrement compatible avec Windows 2000, XP & Mac OS X. Sous Windows 98SE, il est uniquement possible d'utiliser le Bluetooth comme un client. Pour utiliser le Bluetooth comme un serveur sous Windows 98SE, vous devez installer un logiciel de partage de l'Internet, comme par exemple WinRoute Lite (voir www.kirio.com).

## Contenu de l'emballage

Contrôlez avant l'installation que tous les éléments nécessaires sont bien présents. Vous devez trouver dans la boîte les éléments suivants :

- Stick IISB Bluetooth Sweex
- Un CD-ROM d'installation contenant les pilotes et un manuel détaillé en anglais
- Le présent manuel

Si l'un des éléments ci-dessus fait défaut, veuillez prendre contact avec votre fournisseur.

## Caractéristiques techniques LE000010

Adaptateur Bluetooth USB Classe 2

- Bluetooth 1.2. Classe 2
- Distance maximale pour connexion Bluetooth: 10 mètres
- Taux de transfert maximal : 723 Kb/s
- Interface : USB 1.1
- Compatible avec Windows 98SE, ME, 2000, XP et Mac OS 10.1.14 ou supérieur

## Caractéristiques techniques complémentaires

- Consommation électrique : 30mA (utilisation), < 1mA (en veille)
- Zone de fréquences : Bande ISM 2.400 Ghz ~ 2.480 GHz
- Sensibilité : -80dBm @0.1%BER
- Tension de sortie : 5V
- Température de service : -10 ~ 55 ° C
- Dimensions: 45 x 22 x 8.5 mm (L x H x I)
- Poids : < 8g</li>

## Caractéristiques techniques LE000030

Adaptateur Bluetooth USB Classe 1

- Bluetooth 1.2. Classe 1
- Distance maximale pour connexion Bluetooth: 100 mètres
- Taux de transfert maximal : 723 Kb/s
- Interface : USB 1.1
- Compatible avec Windows 98SE, 2000 et XP

# Caractéristiques techniques complémentaires

- Consommation électrique : 30mA (utilisation), < 1mA (en veille)</li>
- Zone de fréquences : Bande ISM 2.400 Ghz ~ 2.480 GHz
- Sensibilité : -80dBm @0.1%BER
- Tension de sortie : 5V
- Température de service : -10 ~ 55 ° C
- Dimensions: 45 x 22 x 8.5 mm (L x H x I)
- Poids : < 8a



## **Configuration système requise**

- Un port USB libre
- Processeur 500 Mhz minimum
- Au moins 256 MB de mémoire
- Au moins 50 MB d'espace libre sur le disque
- Windows 98SE, 2000 ou XP

#### Installation

Avant d'entamer l'installation, nous vous conseillons de vous assurer que le système d'exploitation est bien à jour. C'est simple à contrôler en choisissant le menu "Outils" de l'Internet Explorer puis l'option "Windows Update"

## Installation des appareils USB en général

Lors de l'installation d'appareils USB, il est important d'installer tout d'abord les pilotes et logiciels avant de connecter l'appareil USB à l'ordinateur.

Dans le cas contraire, l'installation peut échouer et de nombreux problèmes peuvent alors surair pour parvenir à mener l'installation à bien.

Durant l'installation, les pilotes sont installés. Ceux-ci sont très importants pour permettre une communication sans problème entre le matériel (Adaptateur USB Bluetooth Sweex) et le système d'exploitation.

# Windows 98SE, 2000 et XP Installation du programme pilote

Démarrez l'ordinateur et attendez que ce dernier soit entièrement prêt en ce qui concerne le chargement et le lancement des programmes. Suivant les paramètres, il faut avant toute chose se connecter sur l'ordinateur avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Utilisez le curseur pour vous y aider. Dès que celui-ci se transforme d'un sablier en une flèche et que le témoin lumineux sur le disque dur ne clignote plus, l'ordinateur a terminé de démarrer et est prêt pour l'installation. Il se peut que sous Windows 2000 ou XP, vous n'ayez pas les droits suffisants pour installer des logiciels et programmes pilotes. Dans pareil cas, contactez votre administrateur système. Des droits d'administrateur sont nécessaires pour installer un nouveau logiciel ou du nouveau matériel.

Introduisez le CD-ROM Sweex également fourni dans le lecteur de CD-ROM. L'installation démarrera automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur le bouton "Démarrer" puis choisissez "Exécuter" Dans la fenêtre qui apparaît, tapez : "DAşetup.exe" (D correspond à la lettre de votre lecteur de CD-ROM).



L'assistant d'installation se lance, Cliquez sur « Suivant » (Next) pour poursuivre,



La fenêtre du contrat de licence s'affiche à l'écran. Lisez l'ensemble du contrat de licence et marquez votre accord. Cliquez deux fois sur « Suivant » (Next) pour poursuivre.



Choisissez « Installer » (Install) pour commencer l'installation. Le processus d'installation dure quelques minutes.

L'étape suivante dépend de votre système d'exploitation.



## Windows 2000 et XP

Le système d'exploitation affiche ensuite un message : le "Driver Signature Notice". Choisissez "OK" pour poursuivre.



### Windows 98SE

Le message suivant peut s'afficher pendant l'installation : « Veuillez insérer le disque 'CD-ROM Windows 98 Deuxième Edition' puis cliquer sur "OK" (OK). » Placez le CD-ROM de Windows 98 dans le lecteur de CD et suivez les instructions pour passer à l'écran suivant.

## Windows 98SE, 2000 ou XP

L'assistant d'installation demande de connecter l'adaptateur Bluetooth. Cliquez sur « Annuler » (Cancel) pour passer cette étape.





L'installation est achevée. Cliquez sur « Terminer » (Finish).




L'ordinateur doit être redémarré pour clôturer l'installation. Veuillez fermer tous les programmes ouverts et redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur « Oui » (Yes) lorsque l'ordinateur le propose.

Une fois que vous avez redémarré l'ordinateur, l'Adaptateur Bluetooth USB peut être branché sur un port USB. Le système reconnaîtra alors l'adaptateur. Cliquez sur « Suivant » (Next) pour une installation automatique des pilotes. Cliquez ensuite sur « Terminer » (Finish). Vous pouvez maintenant configurer l'Adaptateur Bluetooth USB.

## Configuration de l'Adaptateur Bluetooth USB

En bas à droite de l'écran, dans la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth et choisissez « Start Bluetooth ».



Cliquez sur « Suivant » (Next).





L'ordinateur doit d'abord être identifié. Dans le champ « Nom de l'ordinateur » (Computer name), attribuez à l'ordinateur un nom unique. Choisissez ensuite le « Type d'ordinateur » (Computer type) dans la liste déroulante. Cliquez sur « Suivant » (Next) pour poursuivre.



Cliquez sur « Suivant » (Next).



Cochez les cases correspondant aux services que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur « Suivant » (Next). L'assistant de configuration installe maintenant les logiciels nécessaires. Ceci peut durer quelques instants.



Sur l'appareil que vous souhaiter connecter à l'ordinateur, activez la fonction Bluetooth et cliquez sur « Suivant » (Next).



L'Adaptateur Bluetooth USB détecte un ou plusieurs appareils avec lesquels une connexion est possible. Choisissez l'appareil que vous souhaitez connecter et cliquez sur « Suivant » (Next).



L'étape suivante consiste à associer les appareils. Pour ce faire, vous devez choisir et introduire un code pin. Cliquez sur « Initiate Paring » pour commencer la connexion des appareils. Le code doit également être introduit sur l'appareil à connecter. Un code pin standard a peut être déjà été réalé par le fabricant ; veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil.



Cochez les cases correspondant aux services que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur « Suivant » (Next).



Cliquez sur « Terminer » (Finish) pour clôturer la configuration.

Le CD-ROM contient un mode d'emploi en anglais qui décrit différentes options en détail. Pour y accéder, cliquez sur Démarrer (Start) puis sur Exécuter (Run). Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez « D'\ UsrGuide.pdf » (au besoin, remplacez la lettre D par la lettre du lecteur de CD-ROM).

## Garantie

Une garantie de trois ans s'applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex Essentials. Toutefois, pour les caméras vidéo et les appareils photo numériques Sweex, une garantie de deux ans est applicable. En ce qui concerne les piles et accus rechargeables, nous appliquons une garantie de 6 mois.

La prise en compte de la garantie n'a lieu que via le revendeur chez qui tu as acheté l'article en question.

