固件更新操作手册

V1.3

步骤 1: 安装软件及 USB 驱动

下载固件更新软件 kflash_gui.exe 并进行安装,下载地址: https://dl.sipeed.com/MAIX/tools/kflash_gui/kflash_gui_v1.6.5

下载 USB 驱动并进行安装,下载地址:

http://www.wch.cn/downloads/CH343CDC EXE.html

步骤 2: 连接设备

将 Sentry2 视觉传感器通过 Type-C USB 数据线连接至电脑

步骤 3: 更新固件

打开"kflash_gui.exe"应用程序,按照下图所示步骤进行操作



图 1: 设置参数

点击"下载"后将会出现下图所示界面,此时压按视觉传感器的摇杆键约 2 秒来启动下载 并等待下载完成.

注意: 如果设备不能自动进入下载模式, 可以尝试以下操作:

方法 1: 在'断电'状态下,垂直压按摇杆不要松开,然后再插入 USB 上电,松开按键方法 2: 在'上电'状态下,垂直压按摇杆不要松开,然后点击 RESET 复位按键,松开按键



图 2:等待下载



图 3: 进入烧录模式



图 4: 下载中



图 5: 下载成功

步骤 4: 重启传感器

固件更新完成后传感器会自动重启,如果没有,可以短按"复位键"或者重新上电来重启设备。

// end