



Módulo de Internet das Coisas

• Prof.













Objetivos da Aula

- Instalar o broker Mosquitto em um servidor Linux na Digital Ocean
- Conectar o ESP32 à nuvem usando o MQTT


















Cloud MQTT Broker [1]

- MQTT Broker está executando na nuvem
- Você pode configurar vários ESP32 para trocar dados usando o mesmo broker



















Serviço de Hospedagem - Digital Ocean [1]

- Digital Ocean oferece uma interface de linha de comando para instalar qualquer software em um servidor Ubuntu Linux
- Você precisa fazer uma conta na Digital Ocean e escolhe o plano trial de 60 dias gratuitos


















Criar conta na Digital Ocean [1]

- Entre no <u>site da Digital</u>
 Ocean
- Use uma das opções para assinar
- Você receberá \$200,00
 para testar a plataforma
 durante 60 dias
 - você precisa validar com o cartão de crédito, podendo cancelar a qualquer momento


















Acessar a conta da Digital Ocean [1]




















 Para criar uma VM, clique no botão Create no canto superior à direita



















Selecione as seguintes opções:

- Distributions: Ubuntu
- Choose a plan: Shared CPU Basic - \$6/mo





















Escolha uma região para seu datacenter - escolha a localidade mais próxima

Amsterdam

Choose a datacenter region







This resource can communicate over Private IP address only with other resources in the same VPC network, Learn more






























Criar uma senha que permita acessar sua Droplet (salve essa senha porque você vai precisar para acessar o servidor)

















Você pode selecionar qualquer uma das opções adicionais que você acha que vai ser útil no seu projeto

Select additional options 🔞

	20/mo (per Droplet) of the Droplet price
Monitoring Enables additional Droplet metrics collection, monitoring, and alerting.	FREE
IPv6 Enables public IPv6 networking.	FREE
User data Enter user data when you create a Droplet to perform tasks or run scripts as the root user during a Droplet's first boo	FREE t.


















- escolher um hostname para identificar a máquina virtual que você está trabalhando. Por exemplo, home-automation-system
- Para finalizar, você deve clicar no botão Create Droplet




















Acessando sua Ubuntu Linux VM [1]

Clique em Droplets para ver sua nova máquina virtual


















Acessando sua Ubuntu Linux VM [1]

- Clique no nome da droplet para abrir uma nova página.
- No canto superior à direita, clique no link Console para abrir uma janela de terminal para digitar comandos Linux

















Acessando a Ubuntu Linux VM [1]

 Para acessar o servidor, digite o seu username (root) e senha definidas anteriormente e pressione Enter

```
nome-automation-system - DigitalOcean Droplet Web Console - Google Chrome
 cloud.digitalocean.com/droplets/314635732/terminal/ui/
Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.0-41-generic x86 64)
* Documentation:
                   https://help.ubuntu.com
                   https://landscape.canonical.com
* Management:
* Support:
                   https://ubuntu.com/advantage
 System information as of Tue Aug 30 10:19:41 UTC 2022
                                   Users logged in:
 System load: 0.52099609375
 Usage of /:
                                   IPv4 address for eth0: 178.62.104.233
                6.3% of 24.05GB
 Memory usage: 22%
                                   IPv4 address for eth0: 10.16.0.6
 Swap usage:
                                   IPv4 address for eth1: 10.131.0.2
                08
  Processes:
                96
0 updates can be applied immediately.
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
root@home-automation-system:~# [
```















Instalar o Mosquitto MQTT Broker na Linux Ubuntu VM [1]

- 1. Execute o comando abaixo para upgrade e update do seu sistema sudo apt update && sudo apt upgrade -y
- 2. Quando pedido, pressione Y e Enter
- 3. Para instalar o Mosquitto Broker, entre com o seguinte comando: sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
- 4. Para o Mosquitto iniciar durante o boot do servidor, execute o seguinte comando:

sudo systemctl enable mosquitto.service

5. Teste a instalação com o seguinte comando

mosquitto -v

















1. Execute o seguinte comando e substitua YOUR_USERNAME com o username que você deseja, por exemplo sara

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd YOUR_USERNAME

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd sara

Você precisa criar uma senha. Não será mostrado nenhum caractere digitado

- 2. Execute o seguinte comando para editar o arquivo de configuração sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
- 3. Adicione a seguinte linha no começo do arquivo

per_listener_settings true















4. Adicione também no final do arquivo as seguintes linhas que permitem a conexão e autenticação de usuários e diz ao Mosquitto onde estão o username/password

```
allow_anonymous false
listener 1883
password_file /etc/mosquitto/passwd
```















Sua configuração deve se parece com esta abaixo (novas linhas estão em

negrito)

```
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
per_listener_settings true
pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
allow_anonymous false
listener 1883
password_file /etc/mosquitto/passwd
```

















- 5. Salve o arquivo: CTRL+X, pressione Y
- 6. Reinicie o Mosquitto

sudo systemctl restart mosquitto

7. Espere alguns segundos e veja se o Mosquitto está executando com o seguinte comando:

sudo systemctl status mosquitto


















- 1. Use o Putty para se conectar à máquina virtual via SSH.
- 2. Use o endereço IP da Droplet e usuário root e senha criados anteriormente.



















- Após o login, execute o seguinte comando para a subscrição no testTopic.
 Substitua user e pass pelo usuário e senha criados anteriormente
- mosquitto_sub -h localhost -t testTopic -u user -P pass
 na janeia terminai window #1, use o comando abaixo para publicar a mensagem "Hello, world!"

mosquitto_pub -h localhost -t testTopic -m "Hello, world!" -u user -P pass

















```
DigitalOcean Droplet Console - Google Chrome
 cloud.digitalocean.com/droplets/314635732/console?no_layout=true&i=72dd31
root@home-automation-system:~# ^C
root@home-automation-system:~# mosquitto_pub -d -t testTopic -m "Hello world!"
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (5)
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Error: The connection was refused.
root@home-automation-system:~# mosquitto_pub -d -t testTopic -m "Hello world!" -
u sara –P minhaP@ss9999a
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (0)
Client (null) sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'testTopic', ... (12 bytes))
Client (null) sending DISCONNECT
root@home-automation-system:~# mosquitto_pub -d -t testTopic -m "Hello world!" -
u sara –P minhaP@ss9999a
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (0)
Client (null) sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'testTopic', ... (12 bytes))
Client (null) sending DISCONNECT
root@home-automation-system:~# mosquitto_pub -d -t testTopic -m "Hello world!" -
u sara –P minhaP@ss9999a
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (0)
Client (null) sending PUBLISH (d0, q0, r0, m1, 'testTopic', ... (12 bytes))
Client (null) sending DISCONNECT
root@home-automation-system:~# _
```















Na janela do terminal #2 você deve ter recebido a mensagem

```
root@home-automation-system: ~
0 updates can be applied immediately.
 ** System restart required ***
Last login: Tue Aug 30 10:37:30 2022
root@home-automation-system:~# mosquitto sub -d -t testTopic
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (5)
                                                             username and pass
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Client (null) sending DISCONNECT
root@home-automation-system:~# mosquitto sub -d -t testTopic -u sara -P minhaP@s
s9999a
Client (null) sending CONNECT
Client (null) received CONNACK (0)
Client (null) sending SUBSCRIBE (Mid: 1, Topic: testTopic, QoS: 0, Options: 0x00
                               Message received
Client (null) received SUBACK
Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'testTopic', ... (12 bytes))
Hello world!
Client (null) received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'testTopic', ... (12 bytes))
Hello world!
```

















Conectar o ESP32 ao Mosquitto Broker: Publisher [1]

- Instalar as bibliotecas do MQTT
- 1. Clique <u>aqui</u> para baixar a Async MQTT client library (baixa um zip).
- 2. Na Arduino IDE, vá em Sketch > Include Library > Add .ZIP e selecione a biblioteca do download

- Instalar a biblioteca Async TCP Library
- 3. Clique aqui para baixar a Async TCP client library (baixa um zip).
- 4. Na Arduino IDE, vá em Sketch > Include Library > Add .ZIP e selecione a biblioteca do download















Conectar o ESP32 ao Mosquitto Broker: Publisher [1]

- 1. Baixe o código do subscriber MQTT do classroom (Aula 18)
- 2. Abra o código mo Arduino IDE e insira suas credenciais de rede em:

```
#define WIFI_SSID "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"
```

3. Insira o endereço IP da sua Droplet da Digital Ocean para que o ESP32 se conecte ao broker

```
#define MQTT_USERNAME "YOUR_USER"
#define MQTT_PASSWORD "YOUR_PASSWORD"
```

Faça o upload do código no ESP32 e abra o Serial Monitor do Arduino IDE
 O ESP32 publica mensagens a cada 5 segundos.

















Conectar o ESP32 ao Mosquitto Broker: Publisher [1]

- 5. Faça o upload do código no ESP32 e abra o Serial Monitor
- 6. Estabeleça uma conexão SSH com o servidor da nuvem pelo Putty
- 7. Digite o seguinte comando substituindo user com seu username e pass com sua senha mosquitto_sub -h localhost -t test -u user -P pass

8. Você deve começar a receber mensagens MQTT publicadas pelo seu

ESP32

```
COMS

Send

A

Send

A

TRUE

Publish received.

message: Hi #1!

topic: test

qos: 0

dup: 0

retain: 0

len: 6

index: 0

total: 6
```

















Conectar o ESP32 ao Mosquitto Broker: Subscriber [1]

- Baixe o código do subscriber MQTT do Classroom (Aula 18)
- Modifique o código na parte das credenciais de rede

```
#define WIFI_SSID "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"
```

3. Insira o endereço IP da sua Droplet para conectar o ESP ao Broker

```
#define MQTT_HOST IPAddress(178, 62, 83, 231)
```

4. Se o broker requer autenticação, insira o username e senha MQTT

```
#define MQTT_USERNAME "YOUR_USER"
#define MQTT_PASSWORD "YOUR_PASSWORD"
```

















Conectar o ESP32 ao Mosquitto Broker: Subscriber [1]

5. Na janela do terminal do servidor na nuvem, digite os seguintes comandos para publicar dados. Substitua user e pass com seu username e senha MQTT

```
mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hi #1!" -u user -P pass mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hi #2!" -u user -P pass mosquitto_pub -h localhost -t test -m "Hi #3!" -u user -P pass
```

6. Veja no Serial Monitor

















Referências Bibliográficas

[1] R. Santos. Run your Cloud MQTT Mosquitto Broker (acess from anywhere using Digital Ocean). 2020. Disponível em:

https://randomnerdtutorials.com/cloud-mqtt-mosquitto-broker-access-anywhere-digital-ocean/. Acesso em 21/04/2023.











Dúvidas?

Módulo de Internet das Coisas









