DISPOSITIVOS DE POTÊNCIA

12.1 - INTRODUÇÃO

As pesquisas atuais buscam desenvolver dispositivos semicondutores de potência ideal, ou seja, com comutação instantânea e sem perdas de comutação ou de condução.

Hoje em dia, procura-se reduzir o tamanho e o custo dos circuitos eletrônicos e com este intuito, estudos buscando aumentar a frequência de chaveamento, os níveis de integração e melhoria no desempenho térmico, vêm sendo de grande interesse por parte dos pesquisadores.

O aumento da frequência de chaveamento permite a redução do tamanho dos transformadores, capacitores e indutores. O rendimento tem sido melhorado através de técnicas de chaveamento não dissipativas e diminuição das perdas de condução nos dispositivos.

Para um melhor desempenho térmico, procura-se reduzir a impedância, com o uso de novos materiais, na tentativa de melhorar o contato entre o dispositivo e o dissipador.

Neste capítulo, iremos estudar os seguintes dispositivos de potência: transistor bipolar de potência, MOSFET de potência, GTO (gate turn-off) e IGBT (Insulated gate bipolar transistor).

12.2 - TRANSISTOR BIPOLAR DE POTÊNCIA

O Transistor bipolar de potência é um dispositivo unidirecional de corrente e tensão (não suporta tensão reversa).

Para conseguirmos um transistor que possa suportar altas correntes e altas tensões de bloqueio direto, temos que sacrificar o beta.

Os transistores bipolares de potência podem atingir 1400V e 400A e chaveiam até 100KHz.

Devido ao baixo ganho apresentado pelos transistores bipolares de potência, estes dispositivos podem ser ligados em Darlington, conseguindo assim um maior ganho de corrente (entre 75 a 200).

A configuração darlington, apesar de aumentar o ganho, apresenta as seguintes desvantagens: aumento do VCE de saturação e diminuição da velocidade de chaveamento.

Os transistores bipolares de potência são utilizados em baixa e média potência e frequência.

12.3 - MOSFET DE POTÊNCIA

Os MOSFET de potência são desenvolvidos por alguns fabricantes como:

- SIPMOS (Siemens power metal oxide silicon) Siemens
- HEXFET (Hexagonal field effct transistor) International Rectifier
- TMOS (T flowing current metal oxide silicon) Motorola

Os MOSFET's passam a conduzir quando a tensão aplicada entre gate e a fonte ultrapassar o limiar (VGSTH). Ficam ligados enquanto permanece a tensão aplicada entre gate e fonte.

Não há corrente no terminal do gate, exceto durante o ligamento e o desligamento, ou seja, quando a capacitância do gate está carregando ou descarregando.

Como os MOSFET's comuns, existem: MOSFET's de potência canal N e canal P. A predominância no mercado é do canal N, pelo fato de apresentar maior condutividade e menor custo, visto que o processo de fabricação do canal P é mais complexo. Assim a relação custo x desempenho leva a utilizar o canal N.

A grande vantagem dos MOSFET's de potência é a sua velocidade de chaveamento e como desvantan temos uma razoável resistência entre dreno e fonte, ocasionando uma razoável perda na condução. Embora não ultrapasse 1000V e 200A, atinge frequências elevadas até 25MHz e é o grande concorrente ransistor bipolar de potência em aplicações de baixa potência e frequência elevada.

4 - GTO (gate turn-off)

O GTO é um tiristor disparado da mesma maneira que o SCR, mas tendo a vantagem adicional de ser queiado pela injeção de um pulso negativo de corrente no gate.

O símbolo do GTO é apresentado na figura 12.1.




Fig. 12.1 - Símbolo do GTO.

A corrente negativa aplicada ao gate, deve durar um certo tempo e o seu valor deve ter amplitude capaz esligar o componente. Como exemplo, um GTO de 2500V, 600A necessita de uma corrente negativa de de 150A, a fim de comutá-lo.

Hoje, temos GTO com valores de até 2500A e 4500V, com uma frequência máxima de chaveamento de Hz.

- IGBT OU COMFET

FIGURE 1

O IGBT (Insulated gate bipolar transistor) ou COMFET (Conductivity modulate field effect transitor) mbina as boas características dos MOSFET's, BJT Darlington e do GTO.

Como o MOSFET, pode ser disparado e bloqueado pelo gate, possui uma alta impedância de gate e neta de pouca energia para o disparo.

Como o BJT, possui uma pequena queda de tensão na condução (2 a 3V para dispositivos de 1000V).

Como o GTO, suportam tensões reversas.

Na figura 12.2, apresentamos os simbolos e os circuitos equivalentes para o IGBT canal N e canal P.

O IGBT passa a conduzir quando a tensão VGE ultrapassa do valor de limiar (VGETH). Para ocorrer o gamento do IGBT, um resistor RGE (resistor entre gate e emissor) é necessário, pois é através deste corre a descarga da capacitância de entrada do componente. O valor mínimo deste resistor é especificanos Data Books.

IGBT já pode ser encontrado no mercado com valores de até 1000V e 300A e frequência de 50KHz.
Os IGBT's são utilizados em circuitos de média potência e frequência.




Fig. 12.2 - a) Simbolo e circuito equivalente do IGBT canal N.
b) Simbolo e circuito equivalente do IGBT canal P.