


Protocolo industrial aberto - MODBUS


PEDRO URBANO B. DE ALBUQUERQUE


REDES INDUSTRIAIS

Estrutura de um CIM



Fieldbus - Faixas de aplicação





31/03/16
RW / July 97

BARRAMENTOS DE CAMPO

- MODBUS MODICON (MODBUS-IDA.org community)
- PROFIBUS SIEMENS (PROFIBUS User Organization)
- MAP (Manufacturing Automation Protocol) OSI
- ◆ EPA (Enhanced Performace Architeture) MAP2.2
- ◆ WorldFIP (Factory Information Protocol) AB +
- ◆ ISP (Interoperable Systems Projet) SIEMENS +
- SP50 ISA (International Standards Association)
- **◆ FOUNDATION** (Foundation Fieldbus)

Abreviações:

ADU - Application Data Unit

HDLC - High level Data Link Control

HMI - Human Machine Interface

IETF- Internet Engineering Task Force

I/O - Input/Output

IP - Internet Protocol

MAC - Medium Access Control

MB - MODBUS Protocol


MBAP - MODBUS Application Protocol

PDU - Protocol Data Unit

PLC - Programmable Logic Controller


31/03/16**TCP** - Transport Control Protocol


Arquitetura Distribuída hierárquica mestre escravo



- Mestre-Escravo
- Modo Pergunta/resposta

Modos de menssagem





Response message from Slave

- MODBUS ASCII transmite dados codificados em caracteres ASCII (American Standard Code for Information Interchange) de sete bits.
 Apesar de gerar mensagens legíveis por pessoas este modo consome mais recursos da rede.
- MODBUS RTU neste modo os dados são transmitidos em formato binário de oito bits, no modo RTU(Remote Terminal Unit) - cada byte na mensagem contém dois caracteres hexadecimais de quatro bits cada.

CRC-16 (Cyclic Redundancy Check)

31/03/16

Transmissão serial Assíncrona:

Vários modos de operação (Ex: 7n1, 8n1, 7o2,8o1);




Exemplo: 11001100 - O Nº de bits 1 no frame são quatro.

Se a paridade usada for "par", o bit de paridade será um 0, fazendo que o N° de bits 1 seja um número par (quatro). Se a paridade for "impar", o bit de paridade será um 1, fazendo a quantidade de bits 1 impar (cinco).

MODBUS - Frame (telegrama, mensagem)

START	ADDRESS	FUNCTION	DATA	CRC CHECK	END
T1-T2-T3-T4	8 ВПЗ	8 BITS	AX 8 BITS	16 BITS	T1-T2-T3-T4





Start
≥ 3.5 char

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Address	Function	Data	CRC Check		
8 bits	8 bits	N x 8 bits	16 bits		

MODBUS message

	End				
≥	3.5 char				






Ocorrência de um erro (exceção)


Variações do protocolo MODBUS:

MODBUS/TCP – Aqui os dados são encapsulados em formato binário em quadros para autilização do meio físico Ethernet (IEEE 802.3). Quando o MODBUS/TCP é utilizado, o mecanismo de controle e acesso é o CSMA-CD (próprio da rede Ethernet) e as estações utilizam o modelo cliente-servidor.




Modbus Plus – Versão que possui vários recursos adicionais de roteamento, diagnóstico, endereçamento e consistência de dados. Esta versão ainda é mantida sob domínio da Schneider Electric e só pode ser implantada sob licença deste fabricante.

Variações do protocolo MODBUS:



Variações do protocolo MODBUS:




Mensagens/endereços em MODBUS

• Uma mensagem MODBUS pode ser uma seqüência que varia desde alguns poucos bytes (menos de 10) até algumas centenas (máximo de 256 bytes).

256bytes - Server address (1 byte) - CRC (2bytes) = **253 bytes**.

• O endereço pode variar de 1 a 247, sendo possível, portanto, haver 1 mestre e 247 escravos.



Principais funções dos mestres / escravos

Mestre(master):

- Comunicação com os outros níveis
- Interpretação dos comandos
- Sincronização do sistema
- Coordenação
- Cálculos


Escravo(Slave):


- Atuar em tarefas localizadas
- Processamentodos sinais
- Medidas
- Manipular o evento conforme o predeterminado

Principais funções para troca de mensagens:

- 1. leitura de dados;
- 2. escrita de Dados e
- ★ 3. difusão de dados (Broadcast):
- O protocolo Modbus define os seguintes tipos de dados:
 - Dados de 1 bit:
 - Bobinas (coils): podem ser lidos do escravo ou escritos no escravo;
 - Entradas (inputs): somente podem ser lidos do escravo;
- Dados de 16 bit (ou registros registers):
 - Retentivos (holding): podem ser lidos do escravo ou escritos no escravo;
 - Entradas (inputs): somente podem ser lidos do escravo;


MODBUS - Modos de mensagens:





Difusão

MODBUS - Modos de mensagens:



Código hexadecimal das funções do MODBUS

	Código	Hex Função
	01	Leitura de um bit (bobina)
	02	Leitura de n bits
	03	Leitura de n palavras – Registros Retentivos
•	04	Leitura de n palavras – Registros de Entrada
	05	Escrita de 1 bit – Simples Bobina
•	06	Escrita de 1 palavra – Preset um Registro
	07	Leitura rápida de 1 byte – Status de Execução
	0F	Escrita de n bits
	10	Escrita de n palavras

MODBUS - Endereçamento:

Endereçamentos lógico dos dados


Cada um dos tipos de dados definidos anteriormente pode ter até 9999 operandos ou variáveis. Cada operando deve ter um endereço lógico para diferenciá-lo dos demais operandos. Existe uma faixa de endereços destinada aos operandos de cada tipo de dados, conforme relacionado a seguir:

- coils: 00001 a 09999;
- Inputs: 10001 a 19999;
- input registers 30001 a 39999;
- holding registers: 40001 a 49999.

31/03/16

MODBUS - Endereçamento:

Endereçamentos lógico dos dados



Pergunta:

- O número do "escravo" (1 byte), que designa o destinatário da mensagem;
- O código da função a realizar (1 byte), que designa um comando de escrita ou leitura sobre os escravos;
- O endereço respectivo (2 bytes), que designa a posição de memória (endereço inicial dos dados) do escravo;
 - Byte mais significativo;
 - Byte menos significativo;
- Os dados a transmitir (2 bytes), que designa o número de registros (dados) a ser lido do escravo;

Byte mais significativo número de registros;

Byte menos significativo número de registros;

Uma palavra de controle (2 bytes), CRC-16

Resposta:


- O número do "escravo" (1 byte), ao qual se solicitou os dados;
- O código da função realizada (1 byte), que designa um comando de escrita ou leitura sobre os escravos;
- A quantidade de bytes da resposta (1 byte);
- Os dados solicitados, organizados da seguinte forma:

Byte mais significativo;

Byte menos significativo;

Uma palavra de controle (2 bytes) -CRC-16 31/03/16

Resposta:



Exemplo de resposta com exceção:

The function code (01) – Função de *Read Output Status*. Solicita o status de uma saída no endereço 1185

Request		Response		
Field Name (Hex)		Field Name (H		
Function	01	Function	81	
Starting Address Hi	04	Exception Code	02	
Starting Address Lo	A1			
Quantity of Outputs Hi	00			
Quantity of Outputs Lo	01			

Pergunta (Query) (Request)

	Field Name	(hex)	ASCII	RTU 8 - Bit Field
٠	Slave Addres	06	0 6	0000 0110
•	Function	03	0 3	0000 0011
	Starting Address HI	00	0 0	0000 0000
	Starting Address LO	6B	6 B	0110 1011
	Nº. of Registers HI	00	0 0	0000 0000
•	Nº. of Registers LO	03	0 3	0000 0011
	Error Check		LRC (2 chars.)	CRC (16 bits)

• Resposta (Response) (Replay)

Field Name (hex)

Slave Addres

Function 03

Byte Count06

Data HI 02

Data LO 2B

Data HI00


Data LO

Data HI 00

Data LO 63

Error Check CRC (16 bits)

CRC - Algoritmo



31/03/16

CRC - Algoritmo

Example of CRC calculation (frame 02 07)

CRC register initialization		1111	1111	1111	1111
XOR 1st character		0000	0000	0000	0010
		1111	1111	1111	1101
	Move 1	0111	1111	1111	1110 1
Flag to 1, XOR polynomial		1010	0000	0000	0001
		1101	1111	1111	1111
	Move 2	0110	1111	1111	1111 1
Flag to 1, XOR polynomial		1010	0000	0000	0001
		1100	1111	1111	1110
	Move 3	0110	0111	1111	1111 0
	Move 4	0011	0011	1111	1111 1
		1010	0000	0000	0001
		1001	0011	1111	1110
	Move 5	0100	1001	1111	1111 0
	Move 6	0010	0100	1111	1111 1
		1010	0000	0000	0001
		1000	0100	1111	1110
	Move 7	0100	0010	0111	1111 0
	Move 8	0010	0001	0011	1111 1
		1010	0000	0000	0001

31/03/16

CRC - Algoritmo

XOR 2nd character

	1000	0001	0011	1110
	0000	0000	0000	0111
	1000	0001	0011	1001
Move 1	0100	0000	1001	1100 1
	1010	0000	0000	0001
	1110	0000	1001	1101
Move 2	0111	0000	0100	1110 1
	1010	0000	0000	0001
	1101	0000	0100	1111
Move 3	0110	1000	0010	0111 1
	1010	0000	0000	0001
	1100	1000	0010	0110
Move 4	0110	0100	0001	0011 0
Move 5	0011	0010	0000	1001 1
	1010	0000	0000	0001
	1001	0010	0000	1000
Move 6	0100	1001	0000	0100 0
Move 7	0010	0100	1000	0010 0
Move 8	0001	0010	0100	0001 0

Most significant

0001


0011

1110

least significant

1000

31/03/ The CRC 16 of the frame is then: 4112



OBRIGADO!!!!!

purbano@dpmengenharia.com.br

purbano@cefetce.br

