Um processador (CPU) pode apresentar <b>menor</b> _ um circuito dedicado, mas tem <b>maior</b>	como desvantagem, se comparado a como vantagem.
desempenho; flexibilidade	
eficiência energética; flexibilidade	
Um processador (CPU) pode apresentar maior _ circuito dedicado, mas tem menor cflexibilidade; desempenho	como vantagem, se comparado a um como desvantagem.
flexibilidade; eficiência energética	
Um processador (CPU) apresenta maiorse comparado com um circuito dedicado.	e menor como <b>vantagens</b> ,
flexibilidade; custo por unidade	
flexibilidade; custo	
flexibilidade; preço por unidade	
flexibilidade; preço	
Um processador (CPU) apresenta menorcomparado com um circuito dedicado.	e maior como <b>vantagens</b> , se
custo por unidade; flexibilidade	
custo; flexibilidade	
preço por unidade; flexibilidade	
preço; flexibilidade	
Um processador (CPU) apresenta menor desvantagens, se comparado com um circuito dedic	<del></del>
eficiência energética, desempenho	
O DSP utiliza instruções do tipo SIMD. Isso perm eficiência energética.	ite diminuir o tempo de computação e a aumentar a
TRUE	
O é um exemplo de processador	soft-core.
MicroBlaze	
NIOS II	
NIOS 2	
OpenRISC	
Leon3	

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta maior desempenho (velocidade) que um processador "de prateleira" equivalente.

#### **FALSE**

Um processador soft-core (implementado em FPGA) apresenta menor eficiência energética que um processador "de prateleira" equivalente.

# TRUE

Um processador "de prateleira" apresenta menor desempenho (velocidade) que um processador soft-core (implementado em FPGA) equivalente.

## **FALSE**

Um processador "de prateleira" apresenta maior eficiência energética que um processador soft-core (implementado em FPGA) equivalente.

## **TRUE**

O FPGA e o ASSP são tecnologias disponíveis para se implementar uma aplicação embarcada. O ASSP oferece maior eficiência energética.

## **TRUE**

O ASSP e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior desempenho (velocidade) e eficiência energética.

# **FALSE**

O ASIC e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o ASIC pode oferecer maior desempenho (velocidade) e eficiência energética.

# TRUE

O FPGA e o ASIC são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior flexibilidade e menor time-to-market.

## TRUE

O FPGA e o ASIC são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o ASIC apresenta menor time-to-market.

# **FALSE**

O ASIC e o FPGA são equivalentes em sua capacidade de produzir hardware específico. Entretanto, o FPGA pode oferecer maior flexibilidade e menor tempo de projeto.

#### TRUE

Sistemas híbridos são SoC que oferecem	como parte de usa lógica interna.
um FPGA	
um módulo reconfigurável	
um reconfigurável	
SoC que oferecem como parte c híbridos.	le usa lógica interna são chamados sistemas
um FPGA	
um módulo reconfigurável	
um reconfigurável	
Quando é necessário prolongar os cabos de conexão UART, uma da estratégias é aumentar os níveis de te isso.	
drivers RS-232	
Os usados com a interface UART tensões aplicadas no cabo de conexão.	de um microcontrolador permitem elevar as
drivers RS-232	
Para aumentar o alcance da interface UART de um m no cabo de conexão. Isso pode ser feito pelo(s)	
drivers RS-232	
Um dos motivos para a Linguagem C ser predo embarcadas é a disponibilidade de compiladores para to	
TRUE	
A disponibilidade de compiladores para todas as plata ser predominante no desenvolvimento de aplicações en	
TRUE	
A linguagem C tem acesso mais facilitado ao hardwrápido, comparado com linguagens orientadas a objeto.	
FALSE	

foi a linguagem de programação usada nas primeiras aplicações embarcadas. Uma das razões para isso era
Assembly, a falta de compiladores
Assembly, a simplicidade das aplicações
Assembly, a baixa complexidade das aplicações
As aplicações embarcadas antigamente eram escritas em linguagem era uma das razões para isso.
Assembly, a falta de compiladores
Assembly, a baixa complexidade das aplicações
As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguagem Uma das razões para isso era
Assembly, a falta de compiladores
Assembly, a baixa complexidade das aplicações
As primeiras aplicações embarcadas eram escritas em linguageme eram as razões para isso.
Assembly, A falta de compiladores, a baixa complexidade das aplicações
Assembly, A baixa complexidade das aplicações, a falta de compiladores
Assembly, A simplicidade das aplicações, a falta de compiladores
No padrão SPI o endereço de destino da mensagem vai na própria mensagem.  FALSE
Na comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock. É o caso do SPI. <b>TRUE</b>
O padrão I2C utiliza apenas um fio para tráfego de dados enquanto o SPI utiliza dois.  TRUE
SPI e I2C adotam comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock.  TRUE
Os padrões I2C e SPI permitem operar a uma taxa de transmissão maior que a UART.  TRUE

Nos barramentos de comunicação, como o I2C, os mesmos sinais conectam todos os dispositivos. Já no padrão UART, a conexão é ponto a ponto.

#### TRUE

Os processadores VLIW dissipam menor potência que os superescalares convencionais. Isso é conseqüência de seu menor desempenho.

## **FALSE**

Os processadores VLIW apresentam menor desempenho que os superescalares convencionais, por isso dissipam menor potência.

## **FALSE**

Os processadores VLIW possuem menor número de unidades funcionais que os superescalares convencionais, diminuindo a potência dissipada.

#### **FALSE**

Com os processadores VLIW (EPIC) a detecção de paralelismo é movida do processador para o compilador. Isso evita gastos com silício e energia em tempo de execução, aumentando a eficiência energética em relação aos superescalares normais.

#### TRUE

Um motor opera a 500 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 300 rpm é \_\_\_\_\_\_.

# 0,6 (porcentagem)

Um motor opera a 600 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é \_\_\_\_\_\_.

# 0,75 (porcentagem)

Um motor opera a 1000 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo. O valor de ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm é

# 0,45 (porcentagem)

O termo duty cycle (ciclo de trabalho), na modulação conhecida como PWM, descreve a proporção de tempo ligado em relação a um período de tempo.

## TRUE

O uso de linguagens de mais alto nível de abstração em aplicações embarcadas vem sendo imposto pelo aumento da complexidade dessas aplicações.

#### TRUE

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou ao uso de linguagens de mais alto nível de abstração.

# **TRUE**

O aumento da complexidade das aplicações embarcadas levou à necessidade de combinar em um projeto diferentes linguagens, como Assembly e Python.

## **FALSE**

O critério de Nyquist diz que a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser maior ou igual ao dobro da maior freqüência contida no sinal.

#### TRUE

O critério de Nyquist diz que a freqüência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser menor ou igual à metade da maior freqüência contida no sinal.

## **FALSE**

Segundo o critério de Nyquist, a maior frequência contida num sinal não deve ultrapassar a metade da frequência de amostragem para digitalização do sinal.

# **TRUE**

Segundo o critério de Nyquist, a frequência de amostragem para digitalização de um sinal deve ser maior ou igual à maior frequência contida no sinal.

# **FALSE**

O(s)	apresentam n	nenor flexibilidade	e maior	tempo	de prototipação	como d	lesvantagens
em relação aos R	econfiguráveis						

## ASIC

Os Reconfiguráveis oferecem como vantagens sobre o(s) \_\_\_\_\_ maior flexibilidade e menor tempo de prototipação.

# **ASIC**

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é a introdução de cache no sistema. A desvantagem desse método é o aumento da potência.

#### **FALSE**

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. A desvantagem desse método é o aumento da potência.

#### **FALSE**

A introdução de cache no sistema é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

## **TRUE**

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é a introdução de cache no sistema. Adicionalmente, esse método ajuda a diminuir a potência.

# **TRUE**

Um Cross compiler é um compilador sendo executado em uma plataforma e gerando código executável em outra plataforma.

## **TRUE**

Um compilador sendo executado em uma plataforma e gerando código executável em outra plataforma é chamado Cross compiler.

## **TRUE**

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é substituir o algoritmo. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

# **FALSE**

Substituir o algoritmo é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. Adicionalmente, esse método pode diminuir a energia.

## TRUE

Uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação é aumentar a frequência de operação do processador. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

#### **FALSE**

Aumentar a frequência de operação do processador é uma estratégia para diminuir o tempo de computação de uma aplicação. A desvantagem desse método é o possível aumento da energia.

## **FALSE**

Ao se aplicar uma estratégia que reduza a potência de um sistema digital haverá um benefício extra de também reduzir a sua energia.

## **FALSE**

INCL

Diminuir a memória de um SoC tem um benefício duplo, no preço e na potência dissipada.

TRUE

Processador, Memórias e dispositivos de E/S são os elemento que compõem um SoC (System on Chip).

TRUE

Um SoC (System on Chip) é composto de Processador, Memórias e dispositivos de E/S.
TRUE
UART adota comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock.
FALSE
Na comunicação síncrona, transmissor e receptor usam o mesmo sinal de clock. É o caso da UART.
FALSE
Estudos indicam que cerca de 75% do código de aplicações embarcadas em microcontroladores foi carrito em Assembly. Issa acerta parque a aquina do projeto usou
escrito em Assembly. Isso ocorre porque a equipe do projeto usou
bibliotecas escritas em assembly
Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de
integração simples, o tempo de uma conversão é de
$(2^10)/200$ Khz = 5,12ms $(2^Bits/Frequencia.clk)$
Dado um ADC com resolução de 10 bits, frequência de clock de 200 kHz e que utiliza o método de
aproximação sucessiva, o tempo de uma conversão é de us.
10/200Khz = 50 (bits/frequencia.clk)
Dado um ADC com resolução de 12 bits, frequência de clock de 100 kHz e que utiliza o método de
aproximação sucessiva, o tempo de uma conversão é de us.
12/100Khz = 120 (bits/frequencia.clk)
12/100KHZ 120 (DRS/ITCQUCHCIA.CIK)
A técnica de salto de frequência do padrão Bluetooth contribui para diminuir a sua potência de
operação.
FALSE
A técnica de salto de frequência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua taxa de
transmissão.
FALSE
A técnica de salto de frequência do padrão Bluetooth contribui para aumentar a sua robustez.
TRUE
O padrão Bluetooth opera a uma taxa de comunicação menor que o Wi-fi, mas o que o torna atraente é a menor potência dissipada.
TRUE
INUL

Um ASIC implementa uma lógica dedicada (específica) para uma aplicação. Essa estratégia permite uma menor potência dissipada pelo dispositivo podendo manter o tempo de computação de um processador de propósito geral.

## **TRUE**

Compiladores não são muito eficientes ao traduzir código a partir da linguagem de alto nível. A solução para isso é os projetos de aplicações embarcadas contarem com algum desenvolvedor em Assembly.

## **FALSE**

Um ASIP possui instruções especializadas para atender a um certo domínio de aplicações. Isso aumenta o seu time-to-market, comparado com um microprocessador, já que requer programadores especializados.

#### **FALSE**

As funções (em software) que usam os recursos de um ASIP (Application-Specific Instruction set Processor) são escritas originalmente em assembly.

## **TRUE**

Medimos o tempo de execução de um trecho de código usando o osciloscópio para observar os sinais Tx e Rx.

# **FALSE**

A taxa (ou frequência) de um conversor analógico-digital se refere ao numero de digitalizações feitas por unidade de tempo.

# **TRUE**

é o tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado.

## Time-to-market

O tempo necessário desde a concepção de um projeto até o seu lançamento no mercado e chamado

# Time-to-market

Aumentar a memória de um SoC tem um prejuízo duplo, no preço e na potência dissipada. **TRUE** 

Considere um sistema que é ativado em intervalos regulares de 20 minutos. O processo (computação/comunicação) dura 10 segundos e durante esse tempo o consumo é de 50mA. Depois disso o sistema entra em repouso e seu consumo é desprezível.

A alimentação é feita por baterias de 3V. As baterias devem ser capazes de fornecer uma potência de \_\_\_ mW. Se for usada uma bateria de 2000mAh, ele precisará ser substituída ou recarregada em \_\_\_ horas. \*

50 mA x 3V = 150 mW; 4800

3v\*2000mAh = 6000mWh = 6000 \* 60 (min) \* 60 (sec) = 21600000mWs

150 mW \* 10 (sec) \* 3(x por h) = 4500

21.600.000mWs / 4500 = 4800

**21600000** 

60\*30\*3 = 6400

21600000/6400

3v

20 minutos

30 segundos

**20mA** 

# FORMS???????????????

A	comunicação	por pai	r trançado	é mais	robusta	que a tradi	cional (	(sinalgnd).	Isso se	deve a	ao uso	de
cir	cuitos eletrôn	icos ma	is rápidos	pra imp	olementar	a conexão	com o	meio físico	de con	nunica	ção.	

# **FALSE**

Dado um ADC com resolução de 12 bits, frequência de clock de 100 kHz e que utiliza o método de aproximação sucessiva, o tempo de uma conversão é de 120 us.

# TRUE

Processadores com conjunto de instruções comprimidas (como o Thumb do ARM) permitem otimizar o tempo de computação pela diminuição do tempo de acesso à memória.

# **FALSE**

É dada uma aplicação embarcada em uma plataforma que consome 400mA com uma tensão de 3,3V. Uma bateria de 3,6V deve ser capaz de fornecer no mínimo W para alimentar esse sistema. 1,32
Considere uma aplicação que é ativada em períodos regulares (T). Ela roda por um tempo (t1) e desliga o sistema no restante do tempo. Mantendo o algoritmo e a tensão do processador e diminuindo a freqüência de clock, a Potência máxima do sistema vai e a Energia vai; desde que o novo tempo de computação (t2) seja menor do que
diminuir; se manter; T
é um barramento de comunicação, em que os mesmos fios conectam todos os dispositivos (nós). Já no padrão, a conexão é ponto a ponto I2C; UART
Tanto o quanto o são chips projetados para uma aplicação específica. A diferença entre eles está no(a)
ASIC; ASSP; mercado alvo
Um motor opera a 500 rpm quando submetido a uma tensão de 5,0V. Considere a disponibilidade de um driver PWM que fornece 5V quando em nível alto e 0V quando em nível baixo é o valor do ciclo de trabalho (razão cíclica ou Duty cycle) para que o motor opere a 450 rpm.  0,9
Os processadores de 8 bits apresentam menor e menor como vantagens sobre os de 32 bits.
preço; potência

A de um Conversor Digital-Analógico está ligada ao número de bits que ele utiliza.
resolução
O modelo de programação "laço combinado com serviço de interrupção" é superior ao modelo para aplicações embarcadas com tarefas que sejam sensíveis a atrasos.
laço simples
Um System on Chip é composto de,e dispositivos de E/S.
Processador; Memórias
Defina time-to-market no contexto de sistemas embarcados.  Tempo necessário desde a idealização de uma produto até a sua chega ao mercado.  Fundamental na competição entre os produtos de eletrônica de consumo, principalmente.