

# بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم

الموضوع: كيفية انشاء مشروع بسيط لسيارة ذاتية القيادة بالأردوينو.

#### ~ تەھىد ~

## ما هي لوحة الأردوينو؟ (Arduino Board):

هي لوحة ألكترونية شبه ذكية مفتوحة المصدر، حيث لا توجد لها وظيفة معينة صنع لأجلها حيث تمكن للمستخدم من إنشاء العديد من المشاريع الصغيرة البسيطة أو الكبيرة المعقدة وله العديد من الاستخدامات، وللتحكم به نستخدم البرمجة وذلك بلغة «C».

## ما هي البرمجة ولغاتها؟ (Programming and its languages):

هي وسيلة نستعملها للتواصل مع الآلة بسهول حيث نقوم بإعطاء أوامر للآلة ليقوم بتنفيذها ثم تعرض لنا النتائج بعدة طرق، وللبرمجة عدة لغات وكل لغة ما يميزها عن الأخرى، ولكل لغة استعمال خاص وقواعد خاصة بها.

واللغة التي سنستعملها في هذا المشروع هي: «C».

ملاحظة: لغة «C» ليست مخصصة للأردوينو فقط فهي لغة عامة والأردوينو حالة خاصة منها حيث يتم الاستعانة ببرنامج خاص بالأردوينو لكتابة النص البربمجي (الأوامر) وهو برنامج «Arduino IDE» وهذا البرنامج مهم فهو يمكنك من التواصل بالأردوينو.

## ~ خطوات إنشاء المشروع ~

## اللوازم هي:

الدور	كيفية الربط	الشكل	الاسم	رقم
العنصر الرئيسي والوحيد الذي سيتحكم بالسيارة			لوحة أردوينو (Arduino Board)	01
أسلاك للتوصيل والربط بين العناصر			أسلاك حسب الحاجة (Cabels)	02
لتثبيت العناصر والتوصيل	GIO		لوحة التجارب (BreadBoard)	03
لتحريك السيارة	1296N1- pin		عجلتين بمحرك 2 Wheels with DC ) (Motor	04
موازنة السيارة			عجلة محورية (Caster wheel)	05
تغذية العناصر		DURACELL® PLACELE PLACE	بطارية و فولط (Battery 9V)	06
لحمل العناصر			هيكل السيارة	07
لتعيين مسافة التوقف	-GND -A0 -Vcc		مقاومة متغيرة (Variabel Resistance)	08
للتحكم باتجاه دوران المحركات (العجلات)	GND Arduino Battery Backwords Margorite		لوحة التحكم بالمحركات (L298N Board)	09
قياس المسافة الفاصلة بين السيارة والجدار	AC-SRO*  WCC GIAND  Trig Pin Echo Pin	Hid-SR04	جهاز قياس المسافة (Ultra Sonic 4 pin)	10







### محرك 180 درجة (Servo Motor 180°)

#### المشروع ينقسم لقسمين هما:

- 1. الجانب البرمجي (النص البرمجي).
  - 2. الجانب الهيكلي (هيكل السيارة).

#### الجانب البرمجي:

• نقوم بتشغيل برنامج Arduino IDE لكتابة النص البرمجي وأول واجهة ستقابلنا:





• كما نلاحظ بالصورة توجد دالتين أو قسمين: (void Setup, void loop)

Void setup: وهو المكان المخصص للأوامر أو الإعدادات الأولية مثل تحدد المخارج والمداخل التي نحتاجها بالأردوينو وهي تكون مرقمة من 0 إلى 13 أو أكثر على حسب نوع الأردوينو، وغيره من الإعدادات.

Void loop: وهو المكان المخصص للأوامر الأساسية التي سيطبقها الأردوينو باستمرار وتكرار.

1. نقوم بتسمية المداخل التي نحتاجها في متغيرات ثابتة (أي لا يمكن تغيير قيمتها أي ذاكرته ثابتتة) ونقوم بحجز متغيرات لتخزين فيها العلومات كما في المخطط:





#### ملاحظات:

- تحدید المتغیرات لا یهم أن یكون داخل void loop أو void setup یمكنك وضعها في أي مكان شریطة أن یكون تعیین المتغیر قبل استعماله (یكون ترتیبه هو الأول) فلا یمكن استعمله قبل تعیینه، والأحسن تعینها خارج الدوال أو في الدالة (void setup).
  - الأمر (<include <Servo.h) دوره إستدعاء ملف (مكتبة جاهزة) به مجموعة من أوامر</li>
     المعدة مسبقا فهي تساعد فاختصار الكود وهي خاصة بـ«Servo Motor» .
    - الأمر (Servo servo1) دوره إعطاء اسم جديد للمكتبة.
  - الكلمات (float, long, int, const int) هي لتحديد نوع المتغير وهي على الترتيب (رقم حقيقي قابت، رقم حقيقي، رقم طويل، رقم عشري).
- الكتابة التي تأتي بعد (text //) أو التي بين الرمزين (/\* text \*/) تعتبر تعليقا ولا تؤثر في في الكود حيث يتم تخطيها عند تنفيذه.
- الفرق بين الرمزين (text) و /\* text \*/) هو أن الأول ينتهي التعليق بانتهاء السطر، أم الثاني ينتهي التعليق قبل الرمز (/\*) حيث يمكن كتابة العديد من أسطر التعليقات شريطة أن تكون داخل الرمز.
  - الحرص على عدم الخلط بين الأحرف الصغيرة والكبيرة فهي تؤثر بالكود.
  - الرمز (;) يدل على إنتهاء الأمر فبها يتم غلق الأمر وهو ضروري ويمكن أن يكون لأمر واحد
     أكثر من سطر.
- 2. ضبط الإعدادات في void setup: نقوم بإعداد المداخل التي نحتاجها حيث بدلا من وضع الأرقام نقوم بوضع أسماء المتغيرات الثابتة التي تم تعينها سابقا

```
- - X
∞ sketch_sep26c | Arduino 1.8.7
File Edit Sketch Tools Help
    sketch sep26c§
     ng duration: /
                           /// send reselt to echo pin to UltraSonic read
// send a distance after calculat
           distance;
  float distancestop; // Send the stop distance that we calculate fr
 float Left; // send the distance on Left side
float Right; // send the distance on Right side
     servol.attach(ServoMotor); // select a ServoMotor pin
     servol.write(90); // rotate a ServoMotor on center (90°)
delay(200); // wait for until give "Servo" some time to rotate
    // UltraSonic Sitting
    pinMode(echoPin, INPUT); // select a Echo pin to UltraSonic
     // Motors Sitting
    // Heaters Straing
pinMode (Motor1F, OUTPUT); // select a forward pin to Motor1
pinMode (Motor1B, OUTPUT); // select a forward pin to Motor2
pinMode (Motor1B, OUTPUT); // select a back pin to Motor1
pinMode (Motor2B, OUTPUT); // select a back pin to Motor2
  void loop() {
```

#### ملاحظات:


- ن تكون الأوامر داخل ({Commands}).
- الأمر ((servo1.attach(ServoMotor)) دوره تحديد المخرج الخاص ب
   الذي من خلاله يتحكم به.
- الأمر (servo1.write(90)) دوره إعطاء الأمر لـ(Servo Motor) بالدوران للزاوية التي نريد (في هذا المثال الزاوية هي 90).
  - الأمر (delay(200)) دوره التأخير (الإنتظار) ويكون اختياريا (في هذا مثال قدر التأخير هو
     200ms).
  - الأوامر (pinMode(Pin, OUTPUT)) دوره تحديد المداخل والمخارج، حيث
     (INPUT, OUTPUT, Pin) هي على الترتيب (رقم المدخل أو المخرج، في حالة المخرج، في حالة المخرج، في حالة المدخل).
    - الرمز (,) مهم للفصل بين القيم في الأوامر.
    - 3. الأوامر الأساسية void loop: نقوم بتحديد الأوامر الأساسية التي سيطبقها الأردوينو بصفة دورية (بالتكرار) كما في الشكل:

```
sketch_sep26c | Arduino 1.8.7
                                                                      _ D X
File Edit Sketch Tools Help
                                                                                  Ø.
   sketch_sep26c§
   pinMode (Motor1B, OUTPUT); // select a back pin to Motor1
pinMode (Motor2B, OUTPUT); // select a back pin to Motor2
  roid loop() {
   UltraSonicScan(); // go to UltraSonicScan() function
distancestop = ((analogRead(resistancevar)+115)*50)/1023; // get
       comparing the distance with distancestop
    if(distance>distancestop)
      // forward the car
      digitalWrite(Motor1F, HIGH); // Motor1 forward
digitalWrite(Motor2F, HIGH); // Motor2 forward
      digitalWrite (Motor1B, LOW);
      digitalWrite (Motor2B, LOW);
      delay(50); // wait
    else if(distance<=distancestop)
      digitalWrite (Motor1F, LOW);
      digitalWrite (Motor2F, LOW);
      digitalWrite (Motor2B, LOW);
      ServoRotate(); // goto Servo rotation function
```

#### ملاحاظات:

- الأمر ((GetDistance)) دوره تطبيق دالة (موجموعة من الأوامر) جاهزة هذه المرة ليست بملف (مكتبة) أي أنه يتم إعدادها داخل الكود وهي مشابهة لـ (void setup, void loop)، الإختلاف أنها لا يتم تطبيقها إلا إن تم استدعائها.
- (distancestop = ((analogRead(resistancevar)+115)\*50)/1023) دوره حساب مسافة التوقف (المسافة بين الجدار والسيارة) حيث القيمة الأعضمية للمقاومة المتغيرة هي (1023)، أما المسافة الأعضمية فهي اختيارية (سبب زيادة العدد 115 لكي لا تكون النتيجة معدومة).
  - الأمر ((if(distance>distancestop)) دوره المقارنة بين المسافة الحالية بمسافة التوقف، إن تحقق الشرط يطبق الأوامر التي بداخله، نفسه مع الأوامر المماثلة التي بها كلمة (if).
    - العبارة (else if) تعنى إن لم يتحقق الشرط السابق تحقق (جرب) من هذا الشرط.
  - الأمر (digitalWrite(pin, HIGH)) دوره تعيين اشارة الخروج في المدخل أو المخرج
     المحدد، حيث (HIGH, LOW) هي على الترتيب (1, 0).
    - ⊙ قيم الـ(HIGH, LOW) كهربائيا هي على الترتيب (3.3v, 0v).


4. دالة حساب المسافة GetDistance: نقوم بتحديد الأوامر التي سيطبقها الأردوينو عند استدعاء الدالة، حيث ستكون الأوامر متعلقة بحساب المسافة باستخدام جهاز (UltraSonic).



#### ملاحاظات:

وره التأخير (الإنتظار) بالميكرو ثانية حيث (delayMicroseconds(2)) و الأمر ( $\mu s = 1.10^{-6} s$ ).

- ألأمر (duration = pulseln(echoPin, HIGH)) دوره قرائة وقت النبضة وحفظها في المتغير (duration).
  - ألأمر (distance = duration\*0.034/2) دوره حساب المسافة، وهو يوافق العبارة (المسافة = (وقت النبضة / 2) × (سرعة الصوت في الهواء [340 م / ث])) وحفظها في المتغير (distance).
- 5. دالة مقارنة المسافات في الجهتين ScanAllSides: نقوم بتحديد الأوامر التي سيطبقها الأردوينو عند استدعاء الدالة، حيث ستكون الأوامر متعلقة توجيه السيارة للمسافة الأبعد مع الأخذ بعين الإعتبار المسافة المحددة من المقاومة المتغيرة حيث يجب أن تكون المسافة الأكبر في الجهتين أكبر من المسافة المحددة.



```
File Edit Sketch Tools Help


COD_Auto_Car_with_Aeduino.ino S

digitalWrite (Motor2F, HIGH);
digitalWrite (Motor2F, LOW);
deley(2000);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, LOW);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, HIGH);
digitalWrite (Motor1F, LOW);
digitalWrite (Motor
```

### الجانب الهيكلي:

- 1. تحضير الهيكل (الشكل 07):
- يجب أن يكون الهيكل ملئما لحمل جميع العناصر.
- يمكن صناعة هيكل يدويا شرط أن يكون قادر على حمل العناصر.
  - ثقب الأماكن التي سيتم تثبيت فيها العناصر.
    - 2. تثبيت لوحة التجارب (الشكل 03) في الهيكل:
      - □ يستحسن أن تكون في مقدمة السيارة.
- □ يمكن الاستغناء عنها وتثبيت العناصر في الهيكل والتوصيل بالأسلاك.
  - 3. تثبيت العجلة المحورية (الشكل 05) في الهيكل:
- يجب أن تكون في خلف السيارة وفي المنتصف لتحافظ على التوازن.

- یجب تثبتها جیدا بالبراغی.
- لايهم أن تكون بطول العجلات الأخرى.
- 4. تثبيت العجلات بالمحرك (الشكل 04) في الهيكل:
- ستحتاج لقطعتين لوحيتين لكل عجلة من أجل تثبيتها في الهيكل.



- يجب أن تكون العجلات بنفس الارتفاع عن الأرض.
  - 5. تثبيت لوحة الأردوينو (الشكل 01) في الهيكل:
    - يجب تثبيت اللوحة جيدا في الهيكل.
    - يجب تثبيت الكود البرمجي في اللوحة.
- 6. وضع لوحة التحكم بالمحركات (الشكل 09) فوق لوحة التجارب:
  - لايهم أن توضع فوق لوحة التجارب.
- يستحسن أن تكون تغذيته مستقلة أي من البطارية مباشرة.
  - 7. وضع المحرك °180 (الشكل 11) فوق لوحة التجارب:
    - يجب أن يكون موضعه في مقدمة السيارة.
      - یجب أن یرفق بالحامل لخاص به.
  - 8. تثبيت جهاز قياس المسافة (الشكل 10) في المحرك °180:
- یجب أن یکون موجها للأمام عندما یکون المحرك فی °90.
- ₀ ستحتاج لحامل لحمل العنصر وتثبيته في المحرك °180 (يمكن شرائه أو إنشائه).



- 9. تثبيت المقاومة المتغيرة (الشكل 08) في لوحة التجارب:
- يجب تثبيتها في 3 أعمدة مستقلة أي كل عمود غير متصل بالآخر.
  - 10. تثبيت البطارية (الشكل 60) في الهيكل:
  - من المستحسن أن تكون البطارية 9 فولط فما فوق.
    - 11. توصيل العناصر بالأسلاك (الشكل 02):
- لكل عنصر طريقة ربط خاصة، وطريقة ربط كل عنصر موجودة في الجدول.
- o من المستحسن أن تعدد الألوان لكي يسهل التمييز بينها، مثل (الأسود للموجب، الأحمر للسالب).

12. الشكل الإفتراضى النهائى للسيارة (بدون التوصيل):

