Teensy 4.1 Pin Ma)		
Teensy Pin	BD Analog	BD Digital	BD Special
3.3V	3V	DD Digital	BB opecial
3.3V max	3V Out		
A0	A0	D14	TX3
A1	A1	D15	RX3
A2	A2	323	
A3	A3		
A4	A4	D20	SDA
A5	A5	D21	SCL
A6	A6		
A7	A7		
A8	A8	D22	
A9	A9	D23	
A10	A10	D24	
A11	A11	D25	
A12	/ .==	D26	
A13		D27	
A14		D38	
D0			Rx1
D1			Tx1
D2		D2	17.2
D3		D3	
D4		D4	
D5		D5	
D6		D6	
D7		D17	Rx2
D7		D7	RX2
D8		D16	Tx2
D9		D9	
D10		D10	SS
D11		D11	MOSI
D12		D12	MISO
D13		D13	SCK
D26		D26	
D27		D27	
D28		D28	
D29		D29	
D30		D30	
D31		D31	
D32		D32	
D33		D33	
D34		D34	
D35		D35	

D36		D36	
D37		D37	
D38		D38	
Extra Header			
A15	D39		
A16	D40		
A17	D41		
VBAT			
GND			
NC	5V IN		
NC	AREF		
NC	Reset		