
Kalibrering av syremätaren OC 2010

Eftersom man kan göra stora ekonomiska och miljömässiga besparingar på att syremätaren är rätt kalibrerad bör man kalibrera den minst 2 ggr per år. Beskrivningen nedan är utarbetad för kalibreringsväskan CAL 2, men den gäller i princip även om man har annan, liknande utrustning.

Principskiss på kalibreringsväskans komponenter




- 1. Flaska med referensgas, vanligen 2% O₂ i N₂
- 2. Nålventil på flaskan
- 3. Luftpump
- 4. Flödesmätare
- 5. Kalibreringsadapter
- 6. Koppling till referensgas
- 7. Koppling till luftpumpen
- 8. Slangkoppling till flödesmätare
- 9. Sond OS 2000 som skall kalibreras

Förfarande

- A. Mätsondens kontaktdon lossas från mätförstärkaren.
- B. Mätsonden nr 9 skruvas ur gasledningsröret eller gaskanalen och ansluts till kalibreringsadaptern nr 5.
- C. Mätsondens kontaktdon ansluts åter till mätförstärkaren och därefter skruvas mätförstärkarens topplucka bort.
- D. Anslut slangkopplingen nr 8 till kopplingen för referens<u>luft</u> nr 7. Anslut pumpens elkontakt till 230 V uttag och starta pumpen med strömbrytaren. Justera på flödesmätaren nr 4 så att flödet blir ca 0,6 liter/minut.

- E. Efter 10 minuter justeras potentiometern "AIR" (se figur nedan). Om displayen visar mindre än 20,9 % vrider man potentiometern långsamt medurs tills displayen visar 20,9 %. Om displayen visar "HHH" vrider man potentiometern långsamt moturs tills värdet är 20,9 %.
- F. Stäng luftpumpens strömbrytare och skifta slangkopplingen nr 8 till kopplingen nr 6 från referensgasflaskan. Öppna nålventilen nr 2 och justera på flödesmätaren nr 4 så att flödet blir 0,6 liter/minut.
- G. När displayen visar ett stabilt värde justeras potentiometern "GAS" tills värdet på displayen överensstämmer med referensgasens syrehalt, vanligen 2 %.
- H. Upprepa stegen D-G om nödvändigt.
- I. Lossa sondens kontaktdon från mätförstärkaren och montera tillbaka sonden i rökgaskanalen. Anslut därefter återigen kontaktdonet till mätförstärkaren.
- J. Montera tillbaka toppluckan på mätförstärkaren.
- K. Klart!

Mätförstärkare med borttagen topplucka



Efter genomförd kalibrering är vi mycket tacksamma om det kalibreringsprotokoll som finns på vår hemsida fylls i och skickas till oss.