

# BLM3061 Mikroişlemci Sistemleri ve Assembly Dili LAB LAB 8 ADC/DAC Kullanımı

### Uygulama

Aşağıdaki devre bileşenlerini kullanarak istenilenleri karşılayacak devreyi tasarlayıp Proteus benzetim ortamında çalıştırınız.

- 1. **Kare dalga üretimi:** DAC yardımıyla 20 Hz frekansında (0V-5V arası) kare dalga üretilecektir. İstenilen frekansı tutturmak için yeterli beklemeyi sağlayan bir DELAY alt prosedürü tanımlayınız.
- 2. **Testere dişi dalga üretimi:** DAC yardımıyla 40 Hz frekansında testere dişi dalga üretilecektir. Bu dalga için DAC'a artan ve azalan değerler gönderilerek dalga formu oluşturulacaktır. İstenilen frekansı sağlamak için uygun bir DELAY prosedürü kullanılacaktır.

### Bileşenler:

- 1. 8086 Mikroişlemci
- 2. 74273 Sekizli D Tipi Flip-Flop (3 adet)
- 3. 74LS138 Demultiplexer
- 4. DAC0830 Dijitalden Analoga Çevirici
- 5. OP1P Opamp
- 6. Osiloskop

## İstenenler:

#### Proteus devresini tasarlayın:

- DAC0830, 8086 mikroişlemci ile bağlanacaktır. DAC0830'un çıkışı bir osiloskopa bağlanarak dalga formları gözlemlenecektir.
- Kare ve testere dişi dalga üretimi için ayrı devreler tasarlanacaktır.

# Dalga formlarını üretin:

- Kare dalga için DAC'a sırasıyla 0x00 ve 0xFF değerleri gönderilerek dalga formu oluşturulacaktır.(30 puan)
- Testere dişi dalga için DAC'a artan (0x00'dan 0xFF'e) ve azalan (0xFF'ten 0x00'a) değerler gönderilerek dalga formu oluşturulacaktır. (30puan)

### Osiloskop ekranında dalga formlarını gözlemleyin:

- Osiloskop ayarları doğru yapılmalıdır. Dalga hareket ediyorsa, tetikleme modu Normal olarak ayarlanmalıdır. Trigger Level değeri dalganın ortalama seviyesine ayarlanarak sabitlenmelidir.
- Yatay eksende bir tam çevrim süresini belirlemek için dalganın başlangıç ve bitiş noktaları arasında kaç kare olduğunu sayınız.
- Çevrim süresini hesaplayınız:  $T = Kare Sayısı \times Time/Div$ . Ardından frekansı bulunuz: f = 1 / T.
- Genlik için, dalganın maksimum ve minimum noktaları arasındaki kare farkını dikey eksende ölçünüz. Genliği hesaplayınız: V = Kare Sayısı × Volt/Div.
- Not: Bu ölçümlerin doğruluğunu sağlamak için osiloskop ayarlarınızı kontrol ediniz.


## Teorik-pratik karşılaştırma yapın(20 puan(Kare)+20 puan(Testere))


- Frekans ve genlik ölçümleri teorik değerlerle karşılaştırılarak hata oranı hesaplanacaktır.
- Hata formülü:
  - Hata (%) = |Teorik Değer Ölçülen Değer| / Teorik Değer × 100.
- Örnek: Teorik frekans 20 Hz ve ölçülen frekans 19.5 Hz ise, hata oranı: Hata (%) =  $|20 19.5| / 20 \times 100 = 2.5\%$ .

#### Hatırlatma:

- 1. Osiloskop ayarları doğru yapılmalıdır. Dalga hareket ediyorsa, tetikleme modu **Normal** olarak ayarlanmalıdır. Trigger Level değeri dalganın ortalama seviyesine ayarlanarak sabitlenmelidir.
- 2. Her iki dalga formu için ayrı devreler tasarlanmalıdır.
- 3. Frekans ve genlik hesaplamaları için:
  - Frekans: Bir tam dalga çevriminin yatay eksendeki kare sayısı Time/Div değeriyle çarpılarak çevrim süresi hesaplanır. Formül: T = Kare Sayısı × Time/Div. Ardından f = 1 / T formülü ile frekans hesaplanır.
  - Genlik: Dalganın dikey eksende tepe ve dip noktaları arasındaki fark hesaplanarak V = Kare Sayısı × Volt/Div formülüyle genlik bulunur.
- 4. Proteus'ta DAC ve osiloskop bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.

Deneyin bazı bağlantıları eksik devre yapısı aşağıdaki görselde görülebilir:





## **Teslim Edilecek Dosyalar**

### 1. Video Kaydı:

o **4 dakikayı geçmeyen bir video** hazırlanmalıdır. Bu videoda, istenilen soruların cevapları ve yazılan kodun açıklaması detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

#### 2. Proteus Projesi:

- Proteus simülasyon ortamında çalışan devre ve kodun yer aldığı bir proje dosyası hazırlanmalıdır.
- o Dosya ismi şu formatta olmalıdır: OgrenciNo\_IsimSoyisim.pdsprj
- o Dosyada:
  - Devrenin Proteus'ta çalışan halleri,
  - Mikroişlemciye bağlı kod ve devrenin tam bağlantıları bulunmalıdır.
  - Frekans ve genlik hesaplamalarını ve hata oranını içeren rapor.

### 3. Zip Dosyası:

- o Tüm dosyalar **zip formatında bir arşiv** haline getirilmelidir.
- O Zip dosyasının ismi şu formatta olmalıdır: OgrenciNo\_İsimSoyisim.zip
- Zip dosyası şu dosyaları içermelidir:
  - Video kaydı
  - Proteus projesi dosyaları (.pdsprj)
  - Frekans ve genlik hesaplamalarını ve hata oranını içeren bir rapor.

# 4. Soru ve İletişim:

- Odevle alakalı sorularınızı aşağıdaki mail adresine ya da classroom üzerinden ödev paylaşımı altına yazabilirsiniz:
  - **E-posta:** imran.gul@yildiz.edu.tr