# MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ FIZ1951

Ders Adı		Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuar (saat/hafta)	
Mühendisler için Yarıiletken Fiziği		FIZ1951	3	5	3	0	0	
	Ara Sınavlar	2			60			
	Final	1			40			
		TOPL	AM		100			

Hafta	Konular	<b>DERS İÇERİĞİ</b>
1	Ders içeriği tanıtımı, Yarıiletken Fiziği-1 (Elektriksel, optik, manyetik) Yarıiletkenlerin Uygulamaları	3
2	Elektriksel Özellikler Maddelerin elektriksel özelliklerine göre sınıflandırılması. (Özdirenç ve sıcaklıkla değişimi, Bant yapıları)	
3	Yarıiletken tipleri (Saf, n-tipi, p-tipi)	
4	Denge durumunda yarıiletkenlerde taşıyıcı konsantrasyonu Enerji ve durum yoğunluğu	
5	Dağılım fonksiyonu Akım Yoğunluğu, Taşıyıcı Sürüklenmesi ve Difüzyon akımı, Jenerasyon ve Recombinasyon	
6	Optik Özellikler Elektromanyetik dalga-yarıiletken etkileşimi Fotoiletkenlik, Foto ışıma ve elektrolüminesans	
7	Manyetik Özellikler Elektronun spin ve yörünge hareketi Mıknatıslanma çeşitleri (ferromanyetizma, paramamanyetizma, diamanyetizma)	
8	Ara Sınav 1	
9	Yarıiletkenlerin Uygulamaları p-n eklemler, diyotlar (Schottky)	
10	Transistörler (eklem transistörler ve alan etkili transistörler)	
11	LED, OLED	
12	LASER	
13	Ara Sınav 2	
14	Güneş pilleri	
15	Final	

### **KAYNAKLAR**

- •Modern Fizik; J.R.Taylor, C.Zafaritos Çev.Prof.Dr.B.Karaoğlu.
- •Fen ve Mühendislik için Fizik R.A.Serway Çev: K.Çolakoğlu, Palme Yayıncılık.
- •Katıların Fiziği Richard Turton; Çeviren: Yahya Kemal Yoğurtçu Aktif Yayınevi; Erzurum, 2005.
- •Yarıiletken Fiziği1 Prof.Dr.Tayyar Caferov YTÜ Yayınları.
- Katıhal Fiziğine Giriş, Prof.Dr. Mustafa Dikici
- •Katıhal Fiziğine Giriş, Prof.Dr. Tahsin Nuri Durlu, AÜ, 1996
- •Katıhal Fiziği, J.R. HOOK & H.E. Hall, çeviri: F. Köksal, M. Altunbaş, M. Dinçer, E. Başaran, Literatür Yayınları, 1998
- •Katıhal Fiziği Temelleri: Ercüment Akat, Papatya Yayıncılık, 2010.
- •Yarıiletken Fiziği, Donalt Neamen Ceviri Mustafa Sağlam,
- •Optoelektronik TÜBA Açık Ders, H.Sarı,
- •Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, M. Ali OMAR, 1974

# **ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI**

#### Elektrik iletimi

- Bir malzeme içinde kaç tane hareketli elektron (taşıyıcı yoğunluğu)?
- Ne kadar kolay hareket ediyorlar (hareketlilik)?

$$V = IR$$

$$J = \frac{I}{A}$$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$ho = \frac{1}{\sigma}$$

$$J = \sigma E$$

V – Uygulanan voltaj (Volt, (V))

I – akım (Ampere, (A))

R – elektriksel Direnç (Ohm,  $(\Omega)$ )

J – Akım yoğunluğu (Ampere/m², (A/m²))

A – Kesit alanı (metre kare, (m²))

ℓ – Uzunluk (metre, (m))

 $\rho$  – Öz direnç (Ohm metre, ( $\Omega$ .m)

E– Elektrik alan (V/m)

 $\sigma$  – öziletkenlik (1/ Ohm metre, ( $\Omega$ .m)<sup>-1</sup>

 $\mu$  – mobilite (m<sup>2</sup>/V.s)


n- Serbest yük Tşıyıcısı sayısı

e- elektronun yükü (1.6x10<sup>-19</sup> Coulomb)

$$\rho = \frac{1}{ne\mu}$$

$$\sigma = ne\mu$$

- Bir malzemenin elektriksel iletkenliği, malzemenin içersinde yük taşıyıcı akışı kolaylığı/zorluğu ile alakalıdır.
- Elektronlar, iyonlar, yüklü boşluklar ve bunların kombinasyonları yük taşıyıcısı olabilir.
- Ohm yasası bu yük akışının teorik bir ifadesini sağlar.





Malzemenin elektrik direnci, maddeye özgü bir özellik DEĞİLDİR yani nesne geometrisine bağlıdır.


Öz direnç, maddeye özgü bir özelliktir geometriden bağımsızdır, tersi öziletkenlik olarak adlandırılır.

# **ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI**


# Alternatif ve doğru güç kaynağı/Akım/gerilim Nedir?







# **ELEKTRIKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI**



Elektronun Mobilitesi

$$\overrightarrow{\vartheta_d} = \mu_e \vec{E}$$

Elektronun Sürüklenme (Drift) hızı

• Elektrona etki eden kuvvet

$$\vec{F} = -e\vec{E}$$


Burada e, elektron yükü

Bu kuvvet, sabit bir ivme üretir, böylece engellerin yokluğunda elektron bir elektrik alanında sürekli olarak hızlanır.

Gerçek bir katıda, elektronlar kusurlarla çarpışmalar ve atomik termal titreşimler nedeniyle saçılır. Saçılmalar elektron hareketinin net sürüklenme hızını belirler.

$$\rho = \rho_{\text{ISII}} + \rho_{\text{katkı}} + \rho_{\text{defekt}}$$

# **ELEKTRİKSEL DİRENÇ/İLETKENLİK TANIMI**



Malzeme (@300 K)	Mobilite $\muig(m^2/_{V.S}ig)$	Yük taşıyıcı yoğunluğu $n(m^{-3})$	İletkenlik $\sigma(\Omega.m)^{-1}$
Aluminyum (Al) -Metal	0.0053	2.60x10 <sup>28</sup>	3.80x10 <sup>7</sup>
Gümüş (Ag)- Metal	0.0057	5.90x10 <sup>28</sup>	6.25x10 <sup>7</sup>
Altın (Au)- Metal			4.30x10 <sup>7</sup>
Silisyum (Si)- Yarıiletken	0.15	1.50x10 <sup>10</sup>	4.00x10 <sup>-4</sup>
GaAs- Yarıiletken	0.85	1.80x10 <sup>6</sup>	2.50x10 <sup>-7</sup>
Kuartz			x10 <sup>-13</sup>
Sülfür			x10 <sup>-14</sup>

Elektronun Mobilitesi

 $\overrightarrow{\vartheta_d} = \mu_e \vec{E}$ 

Elektronun Sürüklenme (Drift) hızı

 $n_{metal} \gg n_{Yarliletken}$   $\mu_{metal} < \mu_{Yarliletken}$   $\sigma_{metal} > \sigma_{Yarliletken}$ 

$$\sigma = ne\mu$$


## ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLER MADDELERIN ELEKTRIKSEL ÖZELLIKLERINE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

#### SiO Porcelain Dry wood ILETKENLER (METALLER) Rubber Glass Quartz Mica GaAs NaCl Özdirenç: 10<sup>-6</sup>-10<sup>-4</sup> Ohm.cm zelliklerine 10-16 10-14 10-12 10-10 10-18 10-8 10-6 Yalıtkan Değerlik elektronları bir "elektron gazı" olusturur ve belirli bir iyona bağlı değildir. YARIİLETKENLER Özdirenç: 10<sup>-4</sup>-10<sup>10</sup> Ohm.cm Çoğunlukla kovalent bağlanma ve zayıf bağlar Elektrikse YALITKANLAR Özdirenç: ≥10<sup>10</sup> Ohm.cm Değerlik elektronları sıkıca bağlanır (veya bireysel atomlarla paylaşılır - en güçlü iyonik (kısmen kovalent) bağlanma.

 $\sigma (\Omega.cm)^{-1}$ Ge Doped Si 10-2  $10^{2}$ 104  $10^{6}$ Yarıiletken Metal İletken ile yalıtkan elektriksel direnç >1020 mertebe fark var!!!! **BAND YAPISI** Hem iletken hem yalıtkan yapmak miimkiin!!! Katkılama, sıcaklık,... ile yük taşıyıcı sayısı ve çeşidi değişebilir!!! Katkılama ile yapı içerisinde yapısal E oluşturulabilir!!!

Katılarda basitleştirilmiş bağlanma modelleri

- -İyonik
- -Kovalent
- -Metallik
- -Van der Waals
- -Hidrojen




#### Bir atomun yapisi su bilesenlerden olusur

Protonlar "+" yüklü kütlesi=1.67\*10-27kg
 Nötronlar yüksüz kütlesi=1.67\*10-27kg
 Elektronlar "-" yüklü kütlesi=9.11\*10-31kg

Atom numarası(Z):Protonların sayısı


Atom ağırlığı(A):Proton ve nötronların kütlelerinin toplamı.

### Hidrojen (H) Atomu



1 proton: Z=1 Atom agirligi A=6.02\*10<sup>23</sup> \*1.67\*10<sup>-27</sup>kg A=1gr/mol

### Helyum (He) atomu




2 proton: Z=2 Atom agirligi A=4\*6.02\*10<sup>23</sup> \*1.67\*10<sup>-27</sup> A=4gr/mol

Kuantum	Ana Orbital	Alt Orbitaller	Alt Orbital	Elektron Sayısı	
Numarası	İsmi		Sayısı	Alt Orbital	Ana Orbital
1	K	S	1	2	2
2	L	s	1	2	8
		р	3	6	
3	M	s	1	2	18
		р	3	6	
		d	5	10	
4	N	s	1	2	32
		р	3	6	
		d	5	10	
		f	7	14	

Na (Z=11) P (Z=15) Enerji 3p -o----o-- 3s \_\_\_\_ 3s 2p


#### **IYONIK BAĞ**

- İyonik bağ, iki atomun bir veya daha fazla dış elektronun bir atomdan diğerine aktarılacağı şekilde birleşmesiyle oluşur.
- İyonik bağlar temel olarak zıt yüklü iyonlar arasındaki Coulomb etkileşmesinden kaynaklanır.
- Bir elektron E = 0'dan bir negatif enerji durumuna geçiş yaptığında, enerji açığa çıkar.
- Bu enerjinin miktarı, atomun elektron afinitesi olarak adlandırılır.
- Ayrışma enerjisi, moleküler bağları kırmak ve nötr atom üretmek için gerekli olan enerji miktarıdır.
- Molekülün enerjisi, iki nötr atom sisteminin enerjisinden daha düşüktür.





#### **IYONIK BAĞ**


- Elektronun elektropozitif iyondan elektronegatif iyona aktarılması
- Coulomb etkileşimleri önemli bir rol oynar
- İyonlar arasındaki elektro-negatiflik farkı iyonik bağlanma gücüne karar verir.
- İyonik kristallerde bağlanma enerjisine esas katkı elektrostatik olur ve Modelung enerjisi adını alır.
- Pozitif iyonlar, bir veya daha fazla dış kabuk elektronunun kaybı nedeniyle nötr atomdan daima daha küçüktür.
- Negatif iyonlar, elektron kazandıkları için nötr atomdan daima daha büyüktürler.













### **IYONIK BAĞ**

- Sodyum, Na: Z=11: 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>1</sup>
  - ◆ Pozitif bir iyon üretmek için bir elektronu kaybeder
- Klor, Cl: Z=17: 1s<sup>2</sup> 2s<sup>2</sup> 2p<sup>6</sup> 3s<sup>2</sup> 3p<sup>5</sup>
  - ◆ Negatif bir iyon üretmek için bir elektron kazanır.






- Nispeten kararlı, sert kristaller oluştururlar.
- Zayıf elektrik ve ısı iletkenleridir
- Serbest elektron içermezler.
- Her elektron iyonlardan birine sıkıca bağlanır
- Yüksek erime noktalarına sahipler
- Işık geçirgen, ancak kızılötesi bölgede güçlü soğurucudurlar.
- Elektronların oluşturduğu kabuklar, görünebilir ışığın, bir sonraki izin verilen kabuğa elektronları ilerletmek için yeterli enerjiye sahip olmadığı çok sıkı bir şekilde bağlıdır.
- Kızılötesi güçlü bir şekilde emilir, çünkü iyonların titreşimleri düşük enerjili kızılötesi bölgede doğal rezonans frekanslarına sahiptir.

## **KOVALENT BAĞ- (A METAL-A METAL ARASINDA)**

- İki elementin elektron afinitesi (Elektron alma eğilimi) birbirine yakınsa, iyonik bağ yerine kovalent bağ kurarlar.
- İki veya daha fazla atom arasında elektronların paylaşıldığı bağ türüdür



### **KOVALENT BAĞ- (A METAL-A METAL ARASINDA)**


- Güçlü bağlardır
- Yöne bağımlı bağlardır
- Silisyumda tetrahedral yapı oluşur açı yaklaşık 109,5° dir.
- Elektriği çok iyi iletmezler


#### Polar olmayan Kovalent Bağ:


H<sub>2</sub> oluşumunda her iki Hidrojen atomu afinitesi de aynı olduğu için paylaşılan elektronlar üzerine uygulanan çekim kuvvetleri eşit olur ve polarizasyon gözlenmez.

#### Polar Kovalent Bağ:

H<sub>2</sub>O molekülü oluşumunda h atomları valans elektronlarına, O atomu tarafından uygulanan çekim kuvveti H atomları tarafından uygulananlardan daha şiddetli olduğundan paylaşılan elektronlar O atomuna daha yakın olur. Polarizasyon oluşur.









### METALİK BAĞ- (METAL- METAL ARASINDA)

- Düşük sayıda valans elektronuna sahip elementler arasında oluşur
- Elektron paylaşımı içeren yönden bağımsız bir bağ çeşididir.






### METALİK BAĞ- (METAL- METAL ARASINDA)


 Metale bir dış gerilim kaynağından gerilim uygulandığında elektron denizindeki elektronlar kolayca hareket ederler.

Serbest elektronlarin sayisi ne kadar artarsa bagin kuvveti de o derece artar.


- Sodyum:  $1s^22s^22p^63s^1$   $T_{erg} = 371$ °K,  $T_{kay} = 1156$ °K
- Magnezyum:1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>  $T_{erg}$  = 922°K  $T_{kay}$  = 1363°K

- Güçlü bağlardır
- Yöne bağımlı değillerdir. Atomları bir arada tutan elektronlar belirli bir yöne sabitlenmemişlerdir.
- Elektriği çok iyi iletirler.






Bir atomdan (a) bir moleküle (b) ve bir katıya (c) Li enerji spektrumunun oluşması




Bir lityum kristalinde 2s ve 2p seviyelerinin enerji bantlarına genişlemesi ( $a_0$ , Bhor yarıçapı, 0.53 A), dikkat edilirse, atomlar arası mesafe yaklaşık 6 $a_0$  a düştüğünde, bant genişlemesinden dolayı bantlar üst üste biniyor ve yasak bant aralığı ortadan kalkıyor.

Atomlar birbirine yaklaştıkça bantlar genişler, çekirdekten daha uzak bantlar daha fazla genişler, çünkü çekirdekten uzaklaştıkça atomik orbitallerin yarıçapı büyür, ve atomik orbitallerin etkileşmesi daha fazla olur. Daha fazla etkileşme de bant genişliğini arttırır. Çekirdeğe yakın alt yörüngelerin yarıçapları daha küçük ve çekirdeğe daha sıkı bağlıdırlar, dolayısıyla bunların etkileşmesi daha az ve bant genişlemesi çok daha küçük olacaktır. Artık kristalde, atomik orbitaller yerine, elektronların hareket edebileceği katı boyunca yayılmış kristal orbitalleri vardır.



Elektron tarafından görülen kristal potansiyeli





Bir elektronun kristal örgüde hareketi, genellikle, serbest uzaydakinden farklı olacaktır. Dışardan uygulanan kuvvete ilaveten pozitif yüklü iyon veya proton ve negatif yüklü elektronlardan dolayı iç kuvvetler de vardır, dolayısıyla bu iç kuvvetler örgüde elektronların hareketini etkileyecektir. İlgili atomun alt yörüngelerdeki elektronların ve çekirdeğin yükü birlikte düşünüldüğünde, atomun bu kısmı (alt yörünge elektronları ve çekirdek) son yörünge elektronuna bir pozitif iyon gibi davranacaktır. Bu iç kuvvetlerin etkisini hesaplamak karmaşık ve zor olduğundan bu iç kuvvetlerin etkisi etkin kütle olarak hesaba katılır. Etkin kütle, kuantum mekaniksel sonuçları klasik kuvvet denklemlerine bağlar. Çoğu durumda, iç kuvvetler ve kuantum mekaniksel özellikler etkin kütle içinde hesaba katılmak şartıyla, iletkenlik bandının dibindeki elektrona klasik bir parçacık gibi bakılabilir ve onun hareketi klasik mekanikle modellenebilir.


 $F_{\text{top}} = F_{\text{diş}} + F_{\text{iç}} = ma$ , burada iç kuvvetleri hesaplamak zor olduğundan  $F_{\text{diş}} = m^*a$  yazılır. a diş kuvvetle doğru orantılı ivmedir.  $m^*$  parametresi de etkin kütle olarak isimlendirilir, ve hem parçacık kütlesini hem de iç kuvvetlerin etkisini hesaba katar. İletkenlik bandının dibindeki elektrona bir elektrik alan uygulandığında  $a = -\frac{eE}{m_n^*}$  olur.  $m_n^*$  elektronun etkin kütlesidir. Etkin kütle pozitif de olabilir negatif de olabilir. İletkenlik bandı dibi yakınında elektrunun etkin kütlesi pozitif, valans bandı tepesi yakınında negatiftir. Burada  $a = -\frac{eE}{-m^*} = \frac{eE}{m^*}$  olur. Dolayısıyla bu da pozitif etkin kütleli bir parçacık davranışı ile aynıdır. O da holün etkin kütlesine karşılık gelir.


Yarıiletkenlerde bant yapısının oluşumunu silikon atomlarının kristali oluşturmak için bir araya getirerek açıklanabilir.

Si: 1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>2</sup>










yarım doludur.

Ayrık Si atomunun Bir Si atomunun yanına 3s ve 2p yörüngeleri başka bir Si geldiğinde 3s ve 3p yörünge enerjileri ikiye bölünür diğer, alt alt yörüngeler (2s ve 2p) tersine bu yörüngeler her iki atoma aittir.

Si atomlarının sayısı artınca 3s ve 3p yörünge enerjileri atom sayısı kadar bölünmeye uğrar ve bu yörünge enerjileri bütün atomlara aittir. Bir araya gelen atom sayısı arttıkça (kristal) s ve p yörüngeleri Avagadro sayısı kadar yarılmaya uğrar ve artık kesikli enerjilerden oluşan sürekli bir enerji aralığı (bant) oluşur. s ve p yörüngelerini yarılması ile oluşan enerji bantları arasında kalan bölge ise yasak enerji aralığıdır.

E<sub>c</sub>: İletim Bandı E<sub>v</sub>: Değerlik Bandı E.: Yasak Bant

10



[001]

k<sub>z</sub>


[111]

Γ [000]


X [100]

L [111]

Yarıiletkenlerin elektronik ve optik özelliklerini sergileyebilmek için kristal içindeki taşıyıcıların dalga vektörüne (k) karşı enerjiyi (E) grafiğe geçirmek oldukça faydalıdır.




Dalga vektörü k, kristal içinde farklı doğrultularda farklı değerlere sahip olacağından farklı yönler için E-k grafikleri beraber çizilir.




Yarıiletkenlerdeki taşıyıcıların enerji E-k grafiği bize önemli bilgiler verir. Enerji bantlarının şekline göre yarıiletkenleri iki sınıfa ayırabiliriz.

- Eğer iletim bandı ile değerlik bandı arasındaki enerji en düşük değere k=0'da sahip ise bu yarıiletkenlere <u>doğrudan bant aralıklı</u> (direct bantgap) yarıiletkenler denir (örnek: GaAs).
- Eğer iletim bandı en düşük enerjiye k ≠ 0'da sahip ise bu yarıiletkenlere <u>dolaylı bant aralıklı</u> (indirect bandgap) yarıiletkenler denir (örnek: Si, Ge).




Bir yarıiletkenin direk veya indirek band aralığına sahip olması optik özelliklerini belirler ve u optoelektronik uygulamalar için kullanılıp kullanılmayacağı için en büyük kriterlerden biridir.



Deşik (hole): Değerlik bandında elektronun yokluğuna denir. Yükçe elektrona eşit, değeri pozitiftir.

#### Etkin kütle (m\*):

Kristaldeki elektronlar (ve deşikler) tümüyle serbest değildir. Elektronlar (deşikler) kristal içinde zayıf da olsa periyodik olan örgü potansiyeli ile etkileşmektedirler. Bu sebepten elektronların (deşiklerin) "dalga-parçacık" hareketinin boş uzaydakinden farklı olması beklenir. Periyodik örgü potansiyelini dikkate alarak elektronun (deşiğin) hareketini tanımlamak istersek elektronun (deşiğin) boş uzaydaki kütlesi (m<sub>o</sub>) yerine kristal etkisini içeren etkin kütlesinden (m\*) bahsetmemiz gerekir.





Atomlar bir katı oluşturmak için bir araya geldiklerinde, değerlik elektronları Coulomb kuvvetleri nedeniyle birbirleriyle ve çekirdeklerle etkileşime girer. Ayrıca iki özel kuantum mekaniksel etki meydana gelir.

- 1- Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre, elektronları küçük bir hacme sınırlamak enerjilerini yükseltir,
- 2- Pauli dışlama ilkesi nedeniyle ikinci etki, aynı enerjiye sahip olabilen elektronların sayısını sınırlar.

Bu etkilerin bir sonucu olarak, atomların değerlik elektronları bir katı oluşturduklarında geniş elektron enerji bantları olustururlar.

Bantlar, elektronların bulunamayacağı boşluklarla ayrılırlar.





**Izole** atom

#### **BAND YAPISI**


- Mutlak sıfırda elektronlarla dolu en üstteki band valans bandıdır.
- Yasak band aralığıyla valans bandından ayrılmış olan band ise iletkenlik bandıdır.
- Metallerde en yüksek enerjili band ya kısmen doludur veya valans ile iletim bandı üstüste binmiştir.
- Yarıiletken ve yalıtkanlarda elektronlar valans bandındadır ve iki band arasında yasak band aralığı (Eg) vardır.
- Yalıtkanlarda Eg yarı iletkenlere göre daha büyüktür.


Bazı saf yarıiletkenlerin Eg'leri

Т=300К	Germanyum	Silisyum	Gallium Arsenide
Eg (eV)	0.66	1.12	1.42

Bazı saf yalıtkanların Eg'leri


T=300K	SiO <sub>2</sub>	Elmas	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>
Eg (eV)	9	5.47	5






#### **BAND YAPISI**

- Mutlak sıfırda elektronlarla dolu en üstteki band valans bandıdır.
- Yasak band aralığıyla valans bandından ayrılmış olan band ise iletkenlik bandıdır.
- Metallerde en yüksek enerjili band ya kısmen doludur veya valans ile iletim bandı üstüste binmiştir.
- Yarıiletken ve yalıtkanlarda elektronlar valans bandındadır ve iki band arasında yasak band aralığı ( $E_{\rm g}$ ) vardır.




### **BAND DİYAGRAMLARI**


- Metallerde (iletkenlerde), işgal edilen en yüksek bant kısmen dolu veya bantlar üst üste biniyor.
- İletim, elektronların başlayan iletim bandı seviyesine geçmeleriyle gerçekleşir. İletken durumlar, Bir elektrik alanı tarafından sağlanan enerji, birçok elektronu iletim bandına geçirmek için yeterlidir.



- Sodyumun 3s ve 3p seviyelerinin atomlar arası mesafeye bağlı değişimi
- 3s seviyesi yarı dolu olması kristalin iletken olmasına yeterlidir.
- Ayrıca 3p seviyesi 3s ile kısmen üst üste gelmesi nedeniyle ortak genişlemiş bantdaki boş seviye sayısı artmış olur.
- · Tüm metallerde bu durum mevcut.



- Bakırın enerji band diyagramı
- Tam dolu 3d, yarı dolu 4s ve tam boş 4p üst üste binmiş durumdadır.
- Aynı durum gümüş 4d¹05s ve Altın 5d¹06s için de böyledir.
- 2 değerlikli metallerde valans bandı tam dolu bunların iletkenlikleri boş band ile üst üste gelmelerine bağlıdır.



### **BAND DİYAGRAMLARI**


#### Yalıtkan

Enerji İletim Bandı  $\mathsf{E}_\mathsf{g}$ Valans Bandı

**Dolu Band** 

- Yarı iletkenlerde ve yalıtkan, valans bandı dolu, daha fazla elektron eklenemez (Pauli prensibi).
- Elektrik iletimi, elektronların enerji kazanabilmelerini gerektirir. Serbest olmak için elektronların yasak bant aralığını geçmeleri gerekir bu durum uyarma elektrik alan, ısı veya ışıkla sağlanabilir.

  Yarıiletken



#### METAL VE YARIİLETKENLERDE İLETKENLİĞİN SICAKLIĞA BAĞLILIĞI

