Derge Doromondelii Jeriletleenlede Togryce Konsentrosyonui:
Dreji ve Dorom Jepanluğu

Driletkenlerin energi disterplerinin e-larla dolma dosslipini, geriletterlerin tevel ozellikleri belirler. Yariletterlede durum yopunlupum ve bu durumlarin e-larla izpal edilme clasilifini bilmek gorelen -

iletim bandinda enerji direylemin e-la dolması Fermi-Dirac dopilin ferksigen ile belirleir -


$$F(E,T) = \frac{1}{1 + enp(\frac{E - Ef}{kT})}$$

E: Belirli bir energi durumu

Ef: Fermi Energisi

T: Sicalelik

K: Boltzman sabitidir. (1,38.10-23 J/K)



$$F_{P}(\bar{E})=1-F_{n}(\bar{E})=1$$

$$enp(\bar{E}-\bar{E}F)+1$$

## Etkin Kutle:

Kristal iginde yeterli enerjiyi karanan elektronlar,
Serbest elektronlar gibi ivmelenebilirler- Ancak kristal
igindeki bu e-ların kütlesi , serbest elektronların kütlesinden
forlehdir. Bu durum elektronun etkin bütlesi (Me\*)
olarak tanımlanır. Yariiletbenlede e-lar igin (Mn\*) olarak gösterilir.
Yariiletkerlerdə benzer bir durum bozluk igin de
tanımlanabilir. (Mp\*) veya (Mh\*).

Saf Yariiletkenlerde Yük Taşıyıcı Konsantrasyonu: ( ve Fermi Seviyesinin Yeri:

Saf ypriletberlerde iletim bandındaki e-ların konsantrasyonu;

Ne: iletini bandındaki etkin durum yoğulluğudur.

$$Nc = 2 \left( \frac{2\pi m^* kT}{h^2} \right)^{3/2}$$

Deliklerin valans bandındaki konsantrasyonu;

$$P = Nv exp\left(-\frac{E_F - E_V}{kT}\right)$$
 olarak tanımlanır.

Tine Nv: valous bandindaki ettin durum yopunlupudur.

Saf yoriletkenlerde elektronların ve deliklerin konsantrasyonlarının garpımı;

olarak ifade edilebilir.

Aynı ifade enerji durum yepunluğu ve fermi. fonksiyonu yordımıyla da ifade edilebilir.

## Jarviletkenlerde Enerji Durum Yopunlupu:

Enerji durom yopoduju, her bir bantta kan tane enerji seviyesi oldupumu ve bu enerji seviyelerinin ; ne kadarının elelitronlarla dolu olduğunu gösterir.


Bantlardon var olan buantuulu enerji Direykrinin yopunlugur (Everji durum yopunlugu)

ile ifade edilis.

Ferni Dapilin forksiyonunun da';

$$f(\hat{\epsilon}) = \frac{1}{e^{(\hat{\epsilon}-\hat{\epsilon}f)} + 1}$$

harterlanissa



$$\eta_{i} = \int \left( D(\overline{t}) = \frac{4\pi}{h^{3}} \left( 2me^{*} \right) \overline{t^{1/2}} \right) \times \left( f(\overline{t}) = \frac{1}{e^{\left( \frac{\overline{t} - \overline{t}f}{kT} \right)} + 1} \right) d\overline{t}$$

Saf yoniletterlerde Fermi Energisinin Yeri:

Sof yoniletkenlede Femi Enerjisinin yeri, i letim bandındaki elektronlarla valans banttaki boşlukların konsontrasyen eşitliği (elektriksel notr) sartından bolunur.

$$N = P$$
 $N = P$ 
 $N =$ 


$$\frac{N_{v}}{N_{c}} = enp\left(-\frac{E_{c}-E_{F}}{kT}\right)enp\left(\frac{E_{F}-E_{V}}{kT}\right)$$
 $E_{F}$  celularse

Bir önceki derblemder logaritma almarak;

veyor

$$E_F = \frac{E_3}{2} + \frac{3}{4} LT \ln \frac{Mp^*}{Mn^*}$$

Formulder de anlaşılacağı pibi, mutlak Sıfırda; T>0 E Fermi Erenji seviyesinin yeri, yasak bandın ortasıdır. Sıcalelde arttıkça değisim gösterir.



## Katkili Geriletberleide Tagiyici Konsontraggerii:

Tek tip katkı yapıldığında;

Mapi i ginde n-tipinde tim kathi atomlari (donor) i yonizedir.

Nd: malzemedeki donor yopunliqu

(eleltronlarin sayisi) n ≈ Nd (igonize dorior atomlari sayisi)

p-tipinde ise;

Na: maltenedeli akseption yopunlipu

(boşluk konsantrasyen) p > Na (iyonize abseptor atomor sayısı)

Hem donor, hem abseptor bathlari varsa;

Hangisinin yoponluju fortlaise a yener.


Dororles forter ise, goponlule gibbasignoss n, a timbe p derir.

Akseptorler fatte ise, appuller juletagyeur p, attille n dentr.

n-tipi baskinsa: n = Nd-Na

p-tipi baskinsa: p = Na -Nd

7/n, p ≈ n; 2 ≈ 10<sup>20</sup> cm<sup>3</sup> olur.



Kollub 9.7 lude Ferni Eig-Seugesuch geri

N'tipi 2 ts/2

Ef = Ei + kT ln no => n tipi isin

Ef = Ei - kTenppo => p tipi 15

ni

Koutkili Yanilettande Fermi Enerji Seyiyesinin Yeri! eigin; f(E) = 1 1+0(E-EF) bostulitain;  $1-f(E)=1-\frac{1}{1+e^{\left(\frac{E-EE}{kT}\right)}}=\frac{e^{-\left(\frac{EE}{kT}-E\right)/kT}}{1+e^{-\left(\frac{EE}{kT}-E\right)/kT}}$  id). \* E dépertik bandındaki boş elektren durunu, boşluk enerjisi; Ex-E potitif your Ex-E>> kTigin =) e-(Ex-E)/kT/((1 alur-1-f(E)=e -(EF-E)/LT olur. elef.E) > D = 0 \* EF-E forks azaldikaa => EF-E yeine EF-EV konur. P=Nve-(Fc-Ev)/KT n.p=n;2=Nc.Nve Ec-Ex = Nc.Nve ET Ex = Esof + Ex kathelar EF = Eq + 3 LT en (Mp\* ) + KT sinh 1 (Nd-Na) Sinh 1 = ) Ters sinis liperbolic ferbigender.