

## 得一智慧厕所 API 说明文档



公司名称: 得一(杭州)环境科技有限公司



# 目录

得一	智慧厕所 api 说明文档	1
修改i	己录	3
НТТР	(客户端)	4
设置	置网关对接功能	4
客/	<sup>-</sup> 端主动请求传感器数据	5
HTTP	(线上服务端)	7
设量	置网关对接功能	7
服务	<b>务器接收传感器数据</b>	8
传点	感器字段	9
HTTP(	线下服务端)	11
设旨	置大屏/网关内网转发功能	11
设征	备主动发送传感器数据至本地服务器	12
	感器字段	
MQTT	[线下服务端,付费定制版]	15
1.	需要对接方提供一个 MQTT 服务器,且符合下列要求	15
2.	当前客户端实现功能	15
3.	接入报文格式	15
4.	交互流程	15
1	.) 设备登录	15
2	2) 数据上报	16
3	3) 事件上报	17
4	1) 指令下发	17
5	i) 设备登出	18
6	5) 数据上报 JSON 协议	19
7	7) 事件上报 JSON 协议	20
8	3) 指令下发协议	. 20



# 修改记录

修订时间	修订内容			
2021-06-29	● 初始版本			
2021-07-13	● 增加 api 对接设置文档			
	● 增加水表电表,取纸机的绑定指南			
2021-07-29	● 増加离线版本			
	● 増加空气质量参考标准			
2021-08-02	● 取消能耗设备			
2021-09-06	● 增加协议表格数据类型提醒			
2021-10-25	<ul><li>● 修改硫化氫参考标准</li></ul>			
2021-11-25	● 修改线上对接版本,增加新内容,修改部分协议内容			
2022-02-21	● 增加主动请求的水表电表,取纸机数据			
2022-08-19	● 增加 MQTT 协议对接模型			



# HTTP (客户端)

## 设置网关对接功能

1. 在 得一管家 中登录并进入 网关管理 页面;



2. 选择 API 对接 按钮(若是没有显示该按钮,则联系管理员)



3. 在弹出框内输入管理员提供的 唯一 token

例如

url:(无需输入)

token: 2NzQyNWZiYjg2OTVjYzI4ODQzYmM5OTM





#### 客户端主动请求传感器数据

```
示例:
```

```
说明:
接口地址: https://od-api.oderaway.cn/api/v1/apis/toilet/toilets
返回格式: json
请求方式: http get
请求参数:{
  token: "填入 token",
   ser nums: "厕所序列号(多个请用,隔开,一次至多20个,若超出,请分成两次获取)",
平台响应: 返回参数: {
                "code": 200,
                "message": ok,
                "data": {
                   "gateways":[
                        ser_num: # 设备序列号(设备的唯一编号)
                        time: # 设备最近活跃时间(时间戳),
                        star_sum: 5.0, #总星级(厕所软件评价) 星级 = 总星级 / 星数
                        star_count: 1, #星数(厕所软件评价)
                        evl_star_sum: 5, #总星级(评价器)级 星级 = 总星级 / 星数
                        evl_star_count: 1, #星数(评价器)
                        today: {
                          rate: 当日总人流量统计,
                          air_quality_a: #当日空气质量优次数,
                          air_quality_b: #当日空气质量良次数,
                          air quality c: #当日空气质量差次数,
                          male_count: 20, #男厕数量
                          female_count: 8, # 女厕数量
                          others_count: 0, # 第三卫生间数量
                          male_occupy: "0", # 男厕占用数量
                          female_occupy: "0", # 女厕占用数量
                          others_occupy: "0", # 第三卫生间占用数量
                          male times: "0", # 男厕使用次数
                          female_times: "0", # 女厕使用次数
                          others_times: "0", # 第三卫生间使用次数
                          male_time: "0", # 男厕使用时间(秒)
                          female_time: "0", # 女厕使用时间(秒)
                          others time: "0", # 第三卫生间使用时间(秒)
                          warning: 厕所报警状态 #0 无报警 非 0 报警
                          co2: 402.0, # 二氧化碳数值
                          pm25: 19, # PM25 数值
                          temp: 24.0, # 温度数值
                          hum: 16.0, # 湿度数值
                          voc: 1.9, # VOC 数值
                          nh3: 0.06, # 氨气数值
```

h2s:0, # 硫化氢数值





# HTTP (线上服务端)

## 设置网关对接功能

1. 在 得一管家 中登录并进入 网关管理 页面;



2. 选择 API 对接 按钮(若是没有显示该按钮,则联系管理员)



3. 服务器主动上报模式下:

在弹出框内输入接收数据的 url 以及管理员提供的唯一 token 例如

url : http://xxxx/api/v1/apis/st/post-sensors

token: 2NzQyNWZiYjg2OTVjYzI4ODQzYmM5OTM





## 服务器接收传感器数据

```
示例:
说明: 传感器信息上报
接口地址: {baseurl}
返回格式: json
请求方式: http post
请求参数: {
  token: "填入 token",
  ser_num: "厕所序列号",
  data : [
  (详情见<u>下表</u>)
平台响应: 返回参数: {
            "code": 200,
            "message":,
            "data": {
         该指令用于上报设备传感器信息, 定时上报
说明:
```



## 传感器字段

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	1	1		T
type	index	time	power	特殊属性
(传感器类型)	(传感器编号)	(活跃时间,通 用属性)	(电量)	
login	0	当前时间戳	0xFF	desc <string> : 设备名称,</string>
登录信息				lat 〈string〉: 设备纬度
32,4414,43				lng <string>: 设备经度</string>
				Ing Overing, Figure 2
idtk	0 (全局)	活跃时间	电量	rate_in <int>: 进入厕所人数(个)</int>
人流量	16 (男厕)	(该字段表示该类传感器		rate_out <int>: 离开厕所人数(个)</int>
	32 (女厕)	的最近一次上报时间,是	0~100(%)	focus <int>: 聚焦状态例(1:正常, 2: 失焦)</int>
nh3	64 (第三卫生间)	每个传感器在线与否的判		value <float>: 氨气数值 (ppm)</float>
氨气	(通用属性)	断依据,每个传感器都有	若大于 100	value (110at). W (MH (ppm)
		自己单独的上传周期与在	则为电源供	1(C1)
h2s		线与否的判断标准)	电	value <float> : 硫化氢数值 (ppm)</float>
硫化氢		超时时间:15(分	(通用属性)	N 2011
hum		钟)		value <float>: 湿度值 (ppm)</float>
湿度				
temp				value 〈float〉:温度 (℃)
温度				
co2				value 〈float〉: 二氧化碳数值(ppm)
二氧化碳				
pm25				value <float>: pm2.5 数值 (ug/m3)</float>
pm2.5				
voc				value 〈float〉: tvoc 数值(ppm)
tvoc 数值				
air_quality				value〈float〉: 空气质量指标值 (1. 超过 1 为空气质量
空气质量				差. 2. 低于 1 大于 0. 41 为良, 低于 0. 41 为优)
cubicle				male_count <int>: 男厕总数</int>
厕位				female_count <int>: 为例总数</int>
)%()   <u>T</u>				others count 〈int〉:其他厕位总数
				male_occupy 〈int〉: 男厕占有数量
				female_occupy <int>: 女厕占有数量</int>
-				others_occupy <int>: 其他厕所占有数量</int>
alarm				status 〈int〉: 报警状态 (0: 无报警 其他: 报警)
厕位报警				alarm_key <int>: 报警键值(每个报警按键有一个唯一值)</int>
smk_alarm				status <int>: 烟雾报警状态(0: 无报警 其他: 报警)</int>
烟雾报警器				
wm	唯一码	超时时间:		value 〈int〉:总用水量(当前水表读数)
(水表)		7*24(小时)		power <int> : 电池电量</int>
				status 〈int〉: 水表状态(0: 正常, 1:磁干扰)
em	唯一码	超时时间:		value 〈float〉: 总用电量(当前电表读数〈浮点数〉)
(电表)		3 (小时)		
pm	唯一码	超时时间:	1	value <int>: 纸张剩余量(0~100 对应 0% -&gt; 100%)</int>
(取纸机)		3 (小时)		
	I	<u> </u>	l .	





## HTTP(线下服务端,需客户自备 wifi 环境)

## 设置大屏/网关内网转发功能

第一步.点击下图中红圈位置(标题叶子位置)



第二步 点击弹出框内红圈位置(转发设置)



第三步 在下框内

打开 转发使能

输入需要转发的目标 url 地址(仅限 wifi 模式,或者内网模式下,否则流量不足导致的设备异常概不负责)





## 设备主动发送传感器数据至本地服务器

## 示例: 说明: 设备主动上报传感器信息 接口地址: {baseurl}/api/v1/apis/toilet/post-sensor-data ({baseurl} 为用户自定义部分) 返回格式: json 请求方式: http post 请求参数: { ser\_num: "厕所序列号", sensor: { 见下方传感器表格 Demo 'ser\_num' : ' 43-0D-0629D4174' 'sensor' : {'time': '1627282410', 'pm25': '1', 'type': 'pm25', 'index': '16'} 'ser\_num': '43-0D-0629D4174' 'sensor': {'time': '1627282411', 'voc': '1.5181546', 'type': 'voc', 'index': '16'}, 'ser\_num': '43-0D-0629D4174', 'sensor': { 'power': 255, 'index': 0 'time': 1627283068, 'type': 'cubicle', 'cubicles': [ {'status': 0, 'index': 1, 'gender': 16}, {'status': 0, 'index': 2, 'gender': 16}, {'status': 0, 'index': 3, 'gender': 32}, {'status': 0, 'index': 4, 'gender': 32}, {'status': 0, 'index': 5, 'gender': 32}, {'status': 0, 'index': 6, 'gender': 32}, {'status': 0, 'index': 7, 'gender': 32} 平台响应: 返回参数: { "code": 200, "message":, "data": {

该指令用于上报设备传感器信息

说明:



## 传感器字段

type	index	time	power	特殊属性
(传感器类型)	(传感器编号,通用属性)	(活跃时间,通用属性)	(电量, 通用属性)	
idtk 人流量	0(全局) 16(男厕) 32(女厕)	活跃时间 (该字段表示该类传感器的最 近一次上报时间,是每个传感	电量 0~100(%)	rate_in <int>: 进入厕所人数 (个) rate_out <int>: 离开厕所人数 (个) focus <int>: 聚焦状态例(1:正常, 2: 异常)</int></int></int>
nh3 氨气 h2s	64(第三卫生间)	器在线与否的判断依据,每个 传感器都有自己单独的上传 周期与在线与否的判断标准)	若大于 100 则为电源 供电	nh3 <float>: 氨气数值 (ppm) h2s <float>: 硫化氢数值 (ppm)</float></float>
硫化氢 hum 湿度		超时时间:15 (分钟)		hum 〈float〉: 湿度值(%)
temp 温度				temp <float>: 温度 (℃)</float>
co2 二氧化碳 pm25				value <float>: 二氧化碳数值 (ppm) pm25 <float>: pm2.5 数值 (ug/m3)</float></float>
pm2. 5				pm25 (110at/: pm2.5 数値 (ug/ms) voc (float): tvoc 数値 (ppm)
tvoc 数值				
cubicle 厕位	0			cubicles:[ {     gender <int>: 0x10(男) 0x20(女) 0x30(其他)     index <int>: 0-255(厕位编号)     status <int>: 0 (未占用) 1(占用) }, ]</int></int></int>
alarm 厕位报警	0			status <int>: 报警状态(0: 无报警 其他: 报警) alarm_key <int>: 报警键值(每个报警按键有一个唯一键值,该键值称为 报警键值,报警键值与厕所厕位的绑定需要自行记录)</int></int>
smk_alarm 烟雾报警器	0-255			status <int>: 烟雾报警状态(0: 无报警 其他: 报警)</int>
wm (水表)	唯一码			value <float>: 总用水量(当前水表读数) power <float>: 电池电量 status <int>: 水表状态(0: 正常, 1:磁干扰)</int></float></float>
em (电表)	唯一码			Value 〈float〉: 总用电量(当前电表读数〈浮点数〉)
pm (取纸机)	唯一码			value〈float〉: 纸张剩余量(0~100 对应 0% -> 100%)



		excellent: 0(非常满意数量),
evl	唯一码	good: 0(满意数量)
(评价器)		smelly: 0(不满意数量,异味太重)
		inefficiency: 0(不满意数量, 厕位太少)
		badattitude: 0(不满意数量,服务太差)
		poorsanitary: 0(卫生太差)



## MQTT(线下服务端,付费定制版)

- 1. 需要对接方提供一个 MQTT 服务器,且符合下列要求
- 支持 QoS1
- 支持 json 解析
- 符合《MQTT3.1》版本协议

#### 2. 当前客户端实现功能


- 暂不支持 will、retain msg
- 暂时只支持 QoS1
- Username 及 Password 用户可自定义.
- JSON 数据格式

#### 3. 接入报文格式

MQTT 协议报文格式符合标准协议要求,规范具体内容详见《MQTT\_v3.1.1》报文格式。

#### 4. 交互流程


## 1) 设备登录



- i. 此处的 deviceId 为设备序列号,用户可以通过该标志区分不同设备(公厕)
- ii. 此处的 password 为设备特征串,用户可以通过屏幕自行选择是否输入 (用户服务器自行选择是否校验)




## 2) 数据上报



- i. 数据上报的 topic 为 \${device\_id}/property /pub ,所有传感器数据将从该 topc 处 发布
- ii. 数据上报回复的 topic 为 \${device\_id}/property /pub-reply




## 3) 事件上报



- i. 事件上报的 topic 为 \${device\_id}/event/pub(该功能暂未开启使用)
- ii. 事件上报回复的 topic 为 \${device\_id}/event/pub-reply(该功能暂未开启使用)


#### 4) 指令下发



- iii. 指令下发的 topic 为 \${device\_id}/command/pub(所有服务端主动发起的指令,以及客户端对于指令请求的响应结果,都从此 topic 处发布)
- iv. 指令下发回复的 topic 为 \${device\_id}/command/pub-reply



## 5) 设备登出





## 6) 数据上报 JSON 协议

## i. 数据结构

type	index	time	power	特殊属性
(传感器类型)	(传感器编号,通用属性)	(活跃时间,通用属性)	(电量,通用属性)	
idtk	0 (全局)	活跃时间	电量	rate_in <int>: 进入厕所人数 (个)</int>
人流量	16 (男厠)	(该字段表示该类传感	0~100 (%)	rate_out <int>: 离开厕所人数(个)</int>
	32 (女厠)	器的最近一次上报时		focus <int>: 聚焦状态例(1:正常, 2: 异常)</int>
nh3	64(第三卫生间)	间,是每个传感器在线	若大于 100 则为电源供电	nh3 〈float〉: 氦气数值(ppm)
氨气		与否的判断依据,每个		
h2s		传感器都有自己单独		h2s <float>: 硫化氢数值 (ppm)</float>
硫化氢		的上传周期与在线与		
hum		否的判断标准)		hum <float>: 湿度值(%)</float>
湿度		超时时间:15 (分钟)		
temp				temp 〈float〉: 温度(℃)
温度				
co2				value 〈float〉:二氧化碳数值(ppm)
二氧化碳				
pm25				pm25 <float>: pm2.5 数值 (ug/m3)</float>
pm2.5				
voc				voc 〈float〉: tvoc 数值 (ppm)
tvoc 数值				
cubicle	0			cubicles : [
厕位				{
				gender 〈int〉: 0x10(男) 0x20(女) 0x30(其他)
				index <int> : 0-255(厕位编号)</int>
				status 〈int〉: 0 (未占用) 1(占用)
				l.
				1
alarm	0			status <int>: 报警状态 (0: 无报警 其他: 报警)</int>
厕位报警				alarm_key <int>: 报警键值(每个报警按键有一个唯一键值,该键值称为报警键值,报警</int>
				键值与厕所厕位的绑定需要自行记录)
smk_alarm	0-255			status (int): 烟雾报警状态 (0: 无报警 其他: 报警)
烟雾报警器				
wm	唯一码			value 〈float〉:总用水量 (当前水表读数)
(水表)				power <float>: 电池电量</float>
				status <int>: 水表状态(0: 正常, 1:磁干扰)</int>
em	唯一码			value〈float〉:总用电量(当前电表读数〈浮点数〉)
(电表)				
pm	唯一码			value <float> : 纸张剩余量 (0~100 对应 0% -&gt; 100%)</float>
(取纸机)				



			excellent: 0(非常满意数量),
ii. evl	唯一码		good: 0(满意数量)
(评价器)			smelly: 0(不满意数量,异味太重)
			inefficiency: 0(不满意数量, 厕位太少)
			badattitude: 0(不满意数量,服务太差)
			poorsanitary: 0(卫生太差)

7) 事件上报 JSON 协议

暂无

- 8) 指令下发协议
  - i. 时间校准
  - ii. 滚动字幕发布
  - iii. 天气预报发布



## 数据评价标准参考

nh3			
氨气	优	(0.1 ppm	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	< 1.5 ppm	]
	差	> 1.5 ppm	7
h2s			
硫化氢	优	( 0.02 ppm	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	(0.08 ppm	7
	差	0.08 ppm	7
hum			
湿度	优	无	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	无	1
	差	无	1
temp			
温度	优	无	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	无	
	差	无	1
co2			
二氧化碳	优	< 1000 ppm	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	( 1800 ppm	1
	差	> 1800 ppm	
			,
pm25			
pm2.5	优	< 2000 ppm	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	5000 ppm	1
	差	> 5000 ppm	1
			,
voc			
tvoc 数值	优	< 2.5 ppm	数值标准仅供参考,可以根据实际需求进行更改
	良	< 5 ppm	
	差	> 5 ppm	1
			N 1 製 仕

以上数值仅供参考