Лист утвержден

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ-ЛУ

ТЕНТОВОЕ МОБИЛЬНОЕ УКРЫТИЕ ДЛЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ (ТМУ-ВВТ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ



СОДЕРЖАНИЕ стр. ОБШИЕ УКАЗАНИЯ......6 1 2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ...... ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА ТМУ К МОНТАЖУ......13 3.2 Правила распаковывания......15 3.3 Проверка комплектности......15 3.5 Проверка площадки для монтажа комплекса ТМУ.......39 3.6 Правила расконсервации комплекса ТМУ39 3.7 Предмонтажная проверка40 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ41 4.1 Монтаж элементов крепления каркаса.......43 4.2 Монтаж каркаса50 4.3 Монтаж контура статического заземления63 Поппись и пата 4.4 Монтаж тента внутреннего (теплозащиты), утеплителя и тента наружного 4.5 Монтаж ворот......71 4.6 Монтаж электрооборудования (инженерных систем)......78 MHB. No 4.7 Монтаж дополнительного оборудования105 5 НАЛАДКА, СТЫКОВКА И ИСПЫТАНИЯ128 6 2 7 8 9 10 СДАЧА СМОНТИРОВАННОГО И СОСТЫКОВАННОГО КОМПЛЕКСА ТМУ......134 ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Изм Лист № докум. Дата Подп/// Разраб. Ельков Пров. Карцев Н. контр. Бочкарева

Погорелов ор Now heesot

Инв. № полл.

Утв.

Тентовое мобильное укрытие ТМУ-ВВТ

Инструкция по монтажу

Лист Лит. Листов Oi 2 136

3A0 «Мясищев-Техсервис»

Настоящая инструкция по монтажу распространяется на ТМУ вариант 2 исполнение 8 размером 12,2 x100,54 м (ТМУ-9900.7-0-05).

В инструкцию по монтажу включены сведения о содержании и порядке выполнения работ по монтажу комплекса как изделия в целом, так и его составных частей.

При монтаже комплекса ТМУ следует руководствоваться следующими документами:

- -Инструкцией по монтажу ТМУ-9900.7-0-05 ИМ;
- -Руководством по эксплуатации ТМУ-9900.7-0-05 РЭ;
- —Формуляром ТМУ-9900.7-0-05 ФО.

Полпись и пата

Инв. №

윋

Взам. Инв.

Поппись и пата

Инв. № полл.

Копирование и тиражирование технических и конструкционных решений, принятых в изделии категорически запрещается. Запрещается выполнение работ по монтажу изделия без выполнения привязки изделия к конкретному объекту и при отсутствии проекта производства работ, оформленных в установленной порядке.

К работе по монтажу "Тентового мобильного укрытия (ТМУ)" допускаются лица, прошедшие специальную подготовку по выполнению операций, предусмотренных настоящий инструкцией, и инструктаж по технике безопасности.

Изделие представляет собой каркасно-тканевое сооружение с механически напрягаемым тентовым покрытием с локальными внутренними климатическими условиями. Между секциями металлоконструкции встроены ворота для въезда/выезда автотранспорта, а также (при необходимости) обеспечения естественной вентиляции. Для обеспечения устойчивости комплекта к действию ветровых нагрузок изделие жестко крепится к поверхности площадки (бетон)

				T		
						ТМУ-9900.7-0-05 ИМ
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
_	 					

специальными анкерными болтами. Для изготовления элементов каркаса комплекса, в соответствии с требованиями температурных воздействий используются:

-профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций, ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия»;

–швеллеры стальные горячекатаные, ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент».

При изготовлении каркаса применяются электроды марки Э-50A ГОСТ 9467-75 полуавтоматическая сварка в среде CO₂ сварочной проволокой CB-08ГС по ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия».

В инструкции по монтажу приняты следующие условные обозначения:

ИМ – инструкция по монтажу;

ТО – техническое обслуживание;

ТУ – технические условия.

ТМУ – Тентовое мобильное укрытие;

ВВТ – вооружение и военная техника;

ЗИП – запасные части, инструмент, приспособления.

Общий вид комплекса ТМУ представлен на рисунке 1.


Инв. № полл. Поппись и пата

Инв. №

Взам. Инв. №

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ



Настоящая инструкция дает описания работ и операций, проводимых в процессе подготовки площадки и монтажа комплекса ТМУ на ней.

В инструкции приведены способы выполнения работ, необходимое специальное оборудование, инструменты, приспособления, принадлежности и приборы.

Указаны мероприятия, проводимые обслуживающим персоналом при подготовке его к монтажным работам и при непредвиденных остановках или задержках в работе. Приводятся указания, направленные на предупреждение повреждения комплекса ТМУ.

При выполнении работ по подготовке площадки и монтажа комплекса ТМУ на ней необходимо руководствоваться требованиями настоящей инструкции.

При выполнении земляных работ по подготовке площадки для монтажа комплекса ТМУ необходимо руководствоваться требованиями СНИП, учитывая состояние и плотность грунта. При этом необходимо обеспечить выполнение условий, изложенных в настоящей инструкции.

К монтажу изделия допускаются лица изучившие настоящую инструкцию, прошедшие специальную подготовку по выполнению операций предусмотренных данной инструкцией, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие твердые практические навыки по выполнению монтажно-демонтажных работ связанных со спецтехникой и имеющие допуск на проведение соответствующих работ.

Перед началом всех видов работ по монтажу комплекса ТМУ провести подготовку наземно-технического оборудования.

Изделия и материалы применяемые в стальных конструкциях изготовлены согласно комплекту конструкторской документации на ТМУ (ТМУ-9900.7-0-05).

Подп. Дата Изм. Лист № докум.

Поппись и пата

Взам. Инв. №

Инв. № полл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Комплект конструкторской документации отвечает требованиям ГОСТов ЕСКД и технических условий ТМУ-9900-0 ТУ.

В процессе монтажа запрещается:

- загрязнять комплекс ТМУ и прилегающею территорию горюче-смазочными материалами, вытирать о тенты руки, делать на них надписи и наклейки;
- навешивать на изделие лозунги, плакаты, щиты без согласования с разработчиком изделия.

Поп					i	
Инв. № гебл.						
Взам. Инв. №						
Полпись и дата						
Инв. № полл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	TMM 0000 7 0 05 170 6	Пис 7

Подготовка и монтаж комплекса ТМУ должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации на изделие и требованиям нормативной документации в составе:

-ГОСТ 12.3.002-76 «Работы погрузоразгрузочные».

К монтажу допускается персонал аттестованный, имеющий право работать на высоте, имеющий допуск к такелажным и погрузо-разгрузочным работам. Работы по монтажу изделия производить под непосредственным руководством лица, ответственного за технику безопасности монтажных работ.

Траверсы, стропы и другие грузозахватные приспособления должны быть аттестованными, исправными и иметь грузоподъемность и длину, соответствующую поднимаемой массе и размерам конструкции.

Все рабочие операции должны производиться только по команде лица, ответственного за проведение работ.

Перед началом выполнения монтажных работ должен быть проведен инструктаж по технике безопасности со специалистами, участвующими в проведении указанных работ.

При проведении такелажных работ разрешается применять только проверенную на соответствие требованиям документации, испытанную и аттестованную оснастку.

При получении команды «Стоп» от любого лица из числа монтажной бригады-расчета, работы должны быть немедленно приостановлены. Продолжение работ разрешается только по команде лица, ответственного за проведение работ, после выяснения причины остановки и устранения неисправностей (помех), вызвавших остановку работ.

Взам.	
и. Подпись и дата	
№ под	

Поппись и пата

Поднимаемый и опускаемый груз (пакет) должен быть подстрахован от разворотов и раскачивания стропами вручную, количество которых должно быть не менее двух. Разрывное усилие стропы не менее 0,15 т.

При выполнении монтажных работ запрещается:

- присутствие посторонних лиц на монтажной площадке, не участвующих в работе;
 - оставлять оборудование, инструмент и приспособления без надзора;
 - находиться под грузом в момент его подъема, опускания и перемещения;
 - выполнять монтажные работы при скорости ветра более 10 м/с.

Для обеспечения пожарной безопасности при монтаже комплекса ТМУ и прилегающей территории запрещается:

- -проливать топливо и смазочные материалы;
- -выжигать траву и сжигать мусор;
- -курить в не отведенных для этого местах;
- оставлять без надзора работающие двигатели внутреннего сгорания и средства подогрева;
 - -пускать на территорию спец. автомобили без средств пожаротушения.
 - 2.1 Меры безопасности при проведении работ с металлоконструкциями

Производство и приемку работ при монтаже стальных конструкций, при сборке болтовых соединений, сварке монтажных соединений надлежит выполнять в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при производстве монтажных работ, а также руководствоваться настоящей инструкцией по монтажу.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке. Все заводские соединения - сварные, монтажные на болтах нормальной точности и сварке.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Взам. Инв. №

Полпись и пата

№ поли.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

При монтаже изделия следует строго соблюдать следующие требования техники безопасности:

- -при проведении сборочно-разборочных работ должен быть назначен старший команды, который обязан руководить производством работ в соответствии с правилами, изложенными в настоящей инструкции и контролировать качество их выполнения;
- все типовые элементы каркаса и инвентарь для сборки и разборки изделия должны быть исправны;
- —не допускается выполнять монтажные работы при скорости ветра 10 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ;
- -не рекомендуется выполнять работы по монтажу металлоконструкций при температуре окружающего воздуха ниже минус 30°C;
- -не допускается нахождение личного состава под элементами каркаса во время его сборки-разборки;
- —при сборке все замыкающие устройства и фиксаторы должны устанавливаться и находиться в положении, обеспечивающем предохранение от самопроизвольного раскрытия стыков и монтажных швов;
- -все резьбовые соединения элементов каркаса при сборке должны быть затянуты с применением ключей.
 - 3.2 Меры безопасности при электромонтажных работах

Все работы по монтажу систем проводит технический состав, подготовленный по специальности и прошедший инструктаж по технике безопасности.

подп.

Поппись и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Во избежание поражения током в электрощитках, распределительных коробках и устройствах, работы проводить при отключенных источниках электроэнергии.

Запрещается оставлять открытыми электрощитки, распределительные коробки, клеммные панели аппаратуры, находящиеся под током.

Подавать детали для установки на конструкции или оборудование следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура. Находящийся внизу работник должен удерживать канат (веревку, шнур) для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведущим частям.

Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется уверенность в достаточной устойчивости и прочности опоры. Необходимость и способы укрепления опоры, прочность которой вызывает сомнение (недостаточное заглубление, вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины в бетоне и тому подобное), определяются на месте производителем или руководителем работ.

Работы по усилению опоры с помощью растяжек следует выполнять без подъема на опору, то есть с телескопической вышки или другого механизма для подъема людей, с установленной рядом опоры, либо применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется подниматься по опоре.

Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления.

Отдельные виды работ на высоте должны выполнять работники, имеющие группы по электробезопасности, установленные требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

В процессе проверок систем запрещается:

Инв. № полл. Полпись и лата Взам. Инв. №

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

11

-держать инструмент за провод; -устанавливать предохранители на номинал тока, не соответствующий схеме. Взам. Инв. № Инв. № подл. Лист ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 12 Подп. Дата № докум.

-оставлять неизолированными концы проводов;

-проводить пайку проводов с использованием кислоты;

-использовать осветительные приборы без плафонов.

Во время работы с электроинструментом запрещается:

-работать без диэлектрических перчаток, если напряжение выше 36 В;

3.1 Порядок транспортирования

Требование к транспортированию комплекса ТМУ

Комплекс должен транспортироваться в транспортной таре.

Каждый блок (составная часть) комплекса, подготовленный к упаковке, должен быть помещен в транспортировочный ящик.

Пространство между стенками, дном и крышкой транспортировочного ящика должно быть заполнено до уплотнения амортизирующим материалом (гофрированный картон или другие разрешенные для этих целей материалы).

Закрепляют гвоздями крышку транспортировочного ящика, обтягивают его стальной лентой или проволокой и пломбируют; места расположения пломб обводят краской.

Изделие можно транспортировать в транспортной упаковке автомобильным, железнодорожным и водным транспортом на большие расстояния, если при этом обеспечиваются климатические условия, не выходящие за границы предельных условий (температура от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 98%, атмосферное давление от 460 до 780 мм.рт.ст.)

Скорость транспортировки груза:

- по дорогам с твердым покрытием до 60 км/час
- по дорогам с грунтовым покрытием до 40 км/час

Порядок подготовки изделия для транспортирования различными видами транспорта.

Транспортирование железнодорожным транспортом.

Транспортирование изделия по железной дороге должно осуществляться с

Изм. Лист Подп. Дата № докум.

Поппись и пата

№ полл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Транспортирование водным транспортом.

Транспортирование изделия водным (морским и речным) транспортом должно выполняться без каких-либо специальных требований и ограничений в специализированных морских контейнерах.

Транспортирование изделия водным транспортом (морским и речным) должно осуществляться на открытых палубах, на специальных палубах или в трюмах судов общего или специального назначения, предназначенных для перевозки сухих грузов, техники или крупнотоннажных контейнеров.

Перевозку изделия осуществлять в соответствии с правилами, действующими на морском и речном флоте с учетом особенности упаковки частей изделия.

По согласованию с портовыми службами и ответственными за груз плавсоставом допускается применение иных схем установки контейнера на морском (речном) судне, а также перевозка контейнера, установленного на автомобиле, на специальных палубах судов, предназначенных для перевозки большегрузного автотранспорта.

Транспортирование автомобильным транспортом.

Транспортирование изделия автомобильным транспортом должно осуществляться с помощью грузовых автомобилей в кузовах имеющих длину 6,0 м и более.

Транспортирование грузовым авиационным транспортом.

Транспортирование изделия грузовым авиационным транспортом должно осуществляться с помощью авиационного транспорта, способного перевозить в грузовых отсеках грузы, имеющие длину более 6,0 м.

Порядок погрузки и выгрузки изделия и меры предосторожности

При погрузке/разгрузке необходимо исключить удары, падение, броски. Не кантовать.

Инв. № полл. Поллись и дата Взам. Инв. № 1

Полпись и дата

Изм., Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

3.2 Правила распаковывания

Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям стандартов и норм. Сборочные единицы и узлы поставляются на объект монтажа в упакованном виде. Распаковка металлоконструкций осуществляется в присутствии материально ответственного лица. Работы по распаковке заканчиваются составлением акта о принятии комплектов в работу.

3.3 Проверка комплектности

Проверка комплектности осуществляется по поставляемым упаковочным листам (спецификациям) на изделие и номеру маркировки на сборочных единицах и узлах. Работы по проверке комплектации заканчиваются составлением акта о принятии комплектов в работу.

Комплектация комплекса ТМУ (ТМУ-9900.7-0-05):

			,		
	№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Τ		Сборочные	е единицы:		1
	1.	Установка тента наружного	ТМУ-9901.7-0-05	1	
HOMINOD N BAIA	2.	Установка тента внутреннего (теплозащиты)	ТМУ-9901.7-700-05	1	
	3.	Каркас	ТМУ-9902.7-0-05	1	
	4.	Контур статического заземления	ТМУ-9902.7-1000-05	1	
	5.	Элементы крепления укрытия	ТМУ-9903.7-0-05	1	
1		Электрообо	рудование:		
	6.	Система электроснабжения и светотехнического оборудования	ТМУ-9905.7-10-05	1	
	7.	Система сигнализации о пожаре	ТМУ-9905.7-30-05	1	
7777	8.	Система охранной сигнализации	ТМУ-9905.7-50-05	1	

						Лист
				<u> </u>	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

	Дополнител	ьное оборудование:		
9.	Система пожаротушения	ТМУ-9907.7-10-05	1	14
10.	Система вентиляции и дымоудаления	ТМУ-9907.7-50-05	1	
	Комплект	средств монтажа		,
11.	Тура TT1600; h=5,24 м	744	2	*

Комплектация установки тента наружного ТМУ-9901.7-0-05:

№	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
п.п.	Сборочные	единицы:	<u> </u>	
1.	Тент торца	ТМУ-9901.7-20-05	2	****
2.	Тент крыши торцевой передний	ТМУ-9901.7-40-05	1	
3.	Тент крыши торцевой задний	ТМУ-9901.7-50-05	1	
4.	Тент крыши рядовой	ТМУ-9901.7-60-05	8	. 7
5.	Тент тыльной стены	ТМУ-9901.7-70-05	1	
6.	Тент воротной стены	ТМУ-9901.7-90-05	1	
7.	Рама прижимная воротной стены	ТМУ-9901.7-130-05	20	
8.	Рама прижимная тыльной стены	ТМУ-9901.7-140-05	20	
	Дета	ли:		
9.	Держатель прутка	ТМУ-9901.7-1-05	205	
10.	Труба	ТМУ-9901.7-2-05	18	
11.	Труба	ТМУ-9901.7-3-05	2	
12.	Труба	ТМУ-9901.7-4-05	4	
13.	Труба	ТМУ-9901.7-5-05	40	
14.	Труба	ТМУ-9901.7-6-05	21	

-				
Изг	м. Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Полпись и пата

B3am. Hhb. Ne Hhb. Ne 124511.

Полпись и лата

Инв. № подл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

16

15.	Пруток	ТМУ-9901.7-7-05	81	
16.	Полоса прижимная	ТМУ-9901.7-8-05	20	<u> </u>
17.	Полоса прижимная	ТМУ-9901.7-9-05	1	
18.	Полоса прижимная	ТМУ-9901.7-10-05	40	
19.	Полоса прижимная	ТМУ-9901.7-11-05	2	
20.	Полоса прижимная	ТМУ-9901.7-12-05	2	
21.	Полоса прижимная	ТМУ-9901.7-13-05	19	
	Стандартные	изделия:	<u> </u>	
22.	Шпилька M16-6gx400.58		48	
23.	Шпилька M16-6gx300.58	1	242	
24.	Крюк (полукольцо) с метрической резьбой M12 x150		144	
25.	Анкерный болт с гайкой/ D=10,0мм/L=70мм/Оцинкованный		189	
26.	Рым-болт M10.019		18	
27.	Натяжитель троса (Талреп)/ крюк-кольцо М12		9	
28.	Болт М18х80		240	
29.	Гайка М18	į	240	
30.	Гайка М16		870	
31.	Гайка M12		80	
32.	Гайка М10		18	-
33.	Шайба 18		240	
34.	Шайба 16		870	
35.	Шайба 12		80	
36.	Шайба 10		18	
		ТМУ-9900.7-0-05 ИМ		····

Поппись и пата

Взам. Инв. № Инв. № 7-бл.

Инв. № попл. Поппись и пата

	•		
37.	Винт 5,5-19.016	205	<u> </u>
38.	Веревка Х/Б 8 Т А	250	п.м.
39.	Веревка Х/Б 6 Т А	750	п.м.
40.	Рым-гайка М12	20	
41.	Шайба M16.01.016	2376	

Комплектация установки тента внутреннего (теплозащиты) ТМУ-9901.7-700-05:

No	Наименование	Обозначение	Кол-	Примечани
п.п.			во	e
	Сборочные	единицы:	7	Ţ ·
1.	Тент торца	ТМУ-9901.7-710-05	2	
2.	Тент крыши торцевой левый	ТМУ-9901.7-720-1-05	1	
3.	Тент крыши торцевой правый	ТМУ-9901.7-720-2-05	1	
4.	Тент крыши рядовой	ТМУ-9901.7-730-05	8	
5.	Крюки двухрядные столбовые	ТМУ-9901.7-740-05	4	
6.	Крюки двухрядные столбовые правые	ТМУ-9901.7-750-1-05	2	
7.	Крюки двухрядные столбовые левые	ТМУ-9901.7 750-2-05	2	
8.	Крюки двухрядные с вылетом	ТМУ-9901.7-760-05	4	_
9.	Крюки двухрядные с вылетом	ТМУ-9901.7-770-05	4	
10.	Крюки двухрядные с вылетом	ТМУ-9901.7-780-05	4	
11.	Крюки двухрядные с вылетом	ТМУ-9901.7-790-05	4	
12.	Крюки двухрядные	ТМУ-9901.7-800-05	342	
13.	Крюки однорядные столбовые	ТМУ-9901.7-810-05	108	

ПОП					_
3. №					
Инв.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Полпись и лата

14.	Кронштейн	ТМУ-9901.7-820-05	11	
	Дет	али:		
15.	Труба	ТМУ-9901.7-701-05	4	
16.	Труба	ТМУ-9901.7-702-05	4	
17.	Труба	ТМУ-9901.7-703-05	20	
18.	Труба	ТМУ-9901.7-704-05	20	
19.	Уголок	ТМУ-9901.7-705-05	100	
20.	Уголок	ТМУ-9901.7-706-05	11	
21.	Уголок	ТМУ-9901.7-707-05	21	
22.	Кронштейн	ТМУ-9901.7-708-05	99	
23.	Труба 60х40 L=1060 мм.	ТМУ-9901.7-700-03-05	22	
24.	Труба 60х40 L=1430 мм.	ТМУ-9901.7-700-05-05	11	
25.	Труба 60х40 L=1510 мм.	ТМУ-9901.7-700-07-05	11	
26.	Труба 60х40 L=2020 мм.	ТМУ-9901.7-700-09-05	22	
27.	Труба 60х40 L=2060 мм.	ТМУ-9901.7-700-11-05	22	
	Стандартн	ые изделия:		
28.	Шпилька M16-6gx400.58		48	
29.	Шпилька M16-6gx300.58		100	
30.	Крюк (полукольцо) с метрической резьбой M12 x150		40	
31.	Болт М18х50		484	
32.	Болт M18x80		12	
33.	Гайка М18		496	
34.	Гайка М16		444	
_	, I		l	
				<u> </u>

Полпись и пата

Взам. Инв. № Инв. № 775л.

Полпись и пата

Инв. № подл.

	•		· •
35.	Гайка M12	80	
36.	Винт 6,3-90.016	2700	**
37.	Винт 6,3-25.016	1100	-
38.	Веревка Х/Б 8 Т А	125	п.м.
39.	Держатель для изоляции (рондоль)/D=60мм/полипропилен	2700	_
40.	Утеплитель для ТМУ/вспененный/ фольгированный полиэтилен/ S=40мм/ B=1050	3000	м.кв.

Комплектация каркаса ТМУ-9902.7-0-05:

Полпись и пата

Взам. Инв. № Инв. №

Поппись и пата

Инв. № полл.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

	№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол- во	Примечание
		Сборочные	единицы:		
	1.	Арка боковая	ТМУ-9902.7-30-05	2	
	2.	Арка	ТМУ-9902.7-110-05	19	
:	3.	Надворотная балка	ТМУ-9902.7-270-05	20	
	4.	Пластина в сборе левая	ТМУ-9902.7-130-1-05	1	
	5.	Пластина в сборе левая	ТМУ-9902.7-130-2-05	1	
	6.	Пластина в сборе	ТМУ-9902.7-140-05	9	
	7.	Распорка	ТМУ-9902.7-150-05	40	
	8.	Ригель тыльной стены	ТМУ-9902.7-160-05	36	
	9.	Ригель стены повернутый	ТМУ-9902.7-170-05	4	
	10.	Ригель стены фахверка правый	ТМУ-9902.7-180-1-05	4	
	11.	Ригель стены фахверка левый	ТМУ-9902.7-180-2-05	4	
	12.	Связь колонн вертикальная	ТМУ-9902.7-190-1-05	4	
ľ		J.,			

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист

20

13.	Связь ферм вертикальная	ТМУ-9902.7-200-1-05	4	
14.	Тавр сварной	ТМУ-9902.7-210-1-05	2	N. C.
15.	Связь горизонтальная	ТМУ-9902.7-220-1-05	8	
16.	Связь горизонтальная	ТМУ-9902.7-230-1-05	2	
17.	Связь горизонтальная	ТМУ-9902.7-240-1-05	8	,
18.	Связь горизонтальная	ТМУ-9902.7-250-1-05	4	3718
19.	Связь горизонтальная	ТМУ-9902.7-260-1-05	4	•
		Детали:	·	
20.	Пластина	ТМУ-9902.7-1-05	29	
21.	Пластина	ТМУ-9902.7-2-05	2	
22.	Пластина	ТМУ-9902.7-3-05	167	
23.	Пластина	ТМУ-9902.7-4-05	8	
24.	Пластина	ТМУ-9902.7-5-05	4	
25.	Уголок	ТМУ-9902.7-6-05	8	
26.	Пластина	ТМУ-9902.7-7-05	4	
27.	Пластина	ТМУ-9902.7-8-05	19	
28.	Уголок	ТМУ-9902.7-9-05	4	
29.	Пластина	ТМУ-9902.7-10-05	6	<u> </u>
30.	Уголок	ТМУ-9902.7-11-05	4	
31.	Пластина	ТМУ-9902.7-12-05	8	
32.	Пластина	ТМУ-9902.7-13-05	16	
33.	Пластина	ТМУ-9902.7-14-05	4	
34.	Уголок	ТМУ-9902.7-15-05	21	
			•	

Инв. № полл. Полпись и дата

Изм. Лист

№ докум.

Полпись и дата

Взам. Инв. № Инв. №

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Дата

Подп.

21

35.			1 12	<u> </u>
	Уголок	ТМУ-9902.7-16-05	42	
36.	Уголок	ТМУ-9902.7-17-05	84	V .
37.	Уголок	ТМУ-9902.7-18-05	42	
38.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4690мм	ТМУ-9902.7-19-05	18	
39.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=5140мм	ТМУ-9902.7-20-05	10	
40.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=10140мм	ТМУ-9902.7-21-05	8	
41.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=9990мм	ТМУ-9902.7-22-05	77	
	Стандартн	ные изделия:	1 1	·
42.	Болт М18х50		2340	
43.	Болт M18x60	X .	672	
44.	Болт М18х70		704	
45.	Болт М24х90		84	
46.	Гайка М18		3716	
47.	Гайка М18		84	
48.	Шайба 18		3716	
49.	Шайба 24		84	
К	омплектация арки боковой ТМУ-9	9902.7-30-05:		
№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечани

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
	Сборочные	единицы:		
1.	Ферма	ТМУ-9902.7-40-05	1	
2.	Стойка 1	ТМУ-9902.7-80-1-05	1	
3.	Стойка 2	ТМУ-9902.7-80-2-05	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Поппись и пата

Взам. Инв. № Инв. № 726л.

Поппись и пата

Инв. № полл.

4. 	Стойка фахверка	ТМУ-9902.7-100-05	1	
		Детали:	1	
5.	Пластина	ТМУ-9902.7-31-05	1.	
	Станд	дартные изделия:	,	
6.	Болт M18x50		2	
7.	Болт M18x60		12	
8.	Болт М18х70		8	
9.	Гайка М18		22	
10.	Шайба 18		22	
1.		очные единицы: TMV-9902 7-40-05	1	
№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
	Сбор	очные единицы:		
1.	Ферма	ТМУ-9902.7-40-05	1	
2.	Стойка 3	ТМУ-9902.7-120-05	2	
		Детали:		
3.	Пластина	ТМУ-9902.7-31-05	2	
	Станд	артные изделия:		
4.	Болт М18х60		16	
5.	Болт М18х70		8	
6.	Гайка М18		24	
7.	Шайба 18		24	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
К	омплектация надворотной бал	ıки ТМУ-9902.7-270-05:		
№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечани
		Детали:		

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Дата

Подп.

Лист

23

Поппись и пата

Взам. Инв. № Инв. № джбл.

Поппись и пата

Инв. № полл.

Изм. Лист

№ докум.

1.	Профиль Сигма 400х70х2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-89-05	4	1
	Стандарт	гные изделия:		
2.	Болт M18x50		48 -	
3.	Гайка М18		48	
4.	Шайба 18	,	48	,

Комплектация пластины в сборе левой ТМУ-9902.7-130-1-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
	Дета	ли:		
1.	Пластина	ТМУ-9902.7-2-05	1	
	Матери	иалы:		
2.	Лист 6.0 ГОСТ19903-74 50х50мм.		1	
3.	Труба 22х2х50 кр. ГОСТ 8734-75		2	
4.	Квадрат 60-В ГОСТ 2591-88 L=50мм		1	

Комплектация пластины в сборе правой ТМУ-9902.7-130-2-05:

№	Наименование	Обозначение	Кол-во Г	Іримечание
п.п.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ļ	Дета	и.		
1.	Пластина	ТМУ-9902.7-2-05	1	
	Матеря	иалы:	1	
2.	Лист 6.0 ГОСТ19903-74 50х50мм.	j "	1	
3.	Труба 22х2х50 кр. ГОСТ 8734-75		2	
4.	Квадрат 60-В ГОСТ 2591-88 L=50мм		1	

L		***		
1 1				1
\square				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Комплектация пластины в сборе ТМУ-9902.7-140-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
	Дета	ли:		
1.	Пластина	ТМУ-9902.7-1-05	1	
	Матери	иалы:	1	
2.	Лист 6.0 ГОСТ19903-74 50х50мм.		2	
3.	Труба 22х2х50 кр. ГОСТ 8734-75		2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.	Квадрат 60-В ГОСТ 2591-88 L=50мм		2	

Комплектация распорки ТМУ-9902.7-150-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
	Дета	ли:	,	
1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4390мм	ТМУ-9902.7-59-05	2	
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-151-05	2	
3.	Пластина	ТМУ-9902.7-151-05	3	
	Стандартны	е изделия:		
4.	Болт M18x50	í .	20	
5.	Гайка М18	ż	20	
6.	Шайба 18		20	

Комплектация ригеля тыльной стены ТМУ-9902.7-160-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание		
Детали:						
1.	Профиль Сигма 200x70x2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-54-05	2			
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-161-05	2			

						_
						Лис
					ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		23

3.	Болт М18х50	8	
4.	Гайка М18	8 .	
5.	Шайба 18	8	

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
	Дета	ли:		
1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-54-05	1	
2.	Уголок	ТМУ-9902.7-171-05	2	
	Стандартны	е изделия:		
3.	Болт M18x50	. "	8	
4.	Гайка М18		8	
5.	Шайба 18		8	

Комплектация ригеля стены фахверка правого ТМУ-9902.7-180-1-05:

Полпись и лата

Взам. Инв. № Инв. № дмбл.

Инв. № полл. Поппись и пата

		i		
№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
 <u>-</u>	Д	тали:		
1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-54-05	1	
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-181-05	1	
3.	Пластина	ТМУ-9902.7-182-05	1	
	Стандарт	ные изделия:		
4.	Болт M18x50		8	
5.	Гайка М18		8	***
6.	Шайба 18		8	

				<u> </u>	TH (T) 0000 = 0 05 = 0
<u> </u>			 		ТМУ-9900.7-0-05 ИМ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Комплектация ригеля стены фахверка левого ТМУ-9902.7-180-2-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
11.11.	Дета	ли:)	
1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-54-05	1	
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-181-05	1	
3.	Пластина	ТМУ-9902.7-182-05	1	
	Стандартны	е изделия:		
4.	Болт M18x50		8	
5.	Гайка М18		8	
6.	Шайба 18		8	

Комплектация связи колонн вертикальной ТМУ-9902.7-190-05:

	$N_{\overline{0}}$	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	п.п.	Tammonobamio		1001 20	Търиме шине
		Дета.	ли:		
	1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=5840мм	ТМУ-9902.7-65-05	1	
	2.	Пластина	ТМУ-9902.7-191-05	6	
	3.	Пластина	ТМУ-9902.7-192-05	2	
		Стандартны	е изделия:		
	4.	Болт М18х50		28	
	5.	Гайка М18		28	
	6.	Шайба 18		28	
- 1					

1				
			+	╅
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Комплектация связи ферм вертикальной ТМУ-9902.7-200-05:

No	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
п.п.	·	<u> </u>		
		али:	,	
1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=3090мм	ТМУ-9902.7-62-05	1	
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-201-05	2	
	Стандартн	ые изделия:		
3.	Болт M18x50		8	
4.	Гайка М18		8	
5.	Шайба 18		8	

Комплектация тавра сварного ТМУ-9902.7-210-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание	
	Детали:				
1.	Пластина	ТМУ-9902.7-211-05	1		
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-212-05	1		

Комплектация связи горизонтальной ТМУ-9902.7-220-05:

- 1				
	№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во Примечание
		Дета	ли:	
	1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=5140мм	ТМУ-9902.7-56-05	2
	2.	Пластина	ТМУ-9902.7-191-05	3
	3.	Пластина	ТМУ-9902.7-201-05	2
		Стандартны	е изделия:	
	4.	Болт M18x50		20
	5.	Гайка М18		20
ľ		 · ,		

					_
					1
				 -	-
					l
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
	Изм.	Изм. Лист	Изм. Лист № докум.	Изм. Лист № докум. Подп.	Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Взам. Инв. №

Полпись и пата

Инв. № полл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

6.	Шайба 18		 20	
				V .

Комплектация связи горизонтальной ТМУ-9902.7-230-05:

N₂	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
п.п.				
	Дета	ли:		
7.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-54-05	1	
8.	Пластина	ТМУ-9902.7-231-05	1	
	Стандартны	е изделия:		
9.	Болт M18x50	. ;	4	
10.	Гайка М18		4	
11.	Шайба 18	;	4	

Комплектация связи горизонтальной ТМУ-9902.7-240-05:

Наименование Обозначение К		Кол-во	Примечание
		1031 20	
Дета	ли:		
Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4690мм	ТМУ-9902.7-58-05	2	
Пластина	ТМУ-9902.7-191-05	3	
Пластина	ТМУ-9902.7-201-05	2	
Стандартны	е изделия:		,
Болт M18x50	ļ	20	
Гайка М18		20	
Шайба 18		20	
	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4690мм Пластина Пластина Стандартны Болт M18х50 Гайка M18	Детали: Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4690мм Пластина ТМУ-9902.7-58-05 Пластина ТМУ-9902.7-191-05 Стандартные изделия: Болт М18х50 Гайка М18	Детали: Профиль Сигма 200х70х2,5 ТМУ-9902.7-58-05 2 Пластина ТМУ-9902.7-191-05 3 Пластина ТМУ-9902.7-201-05 2 Стандартные изделия: Болт М18х50 20 Гайка М18 20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Поппись и пата

Взам. Инв. №

Комплектация связи горизонтальной ТМУ-9902.7-250-05:

Nº	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
п.п.	П			
	Дета	ЛИ: 	· ·	
1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4490мм	ТМУ-9902.7-55-05	2	
2.	Пластина	ТМУ-9902.7-191-05	3	
3.	Пластина	ТМУ-9902.7-201-05	-2	
	Стандартны	е изделия:		
4.	Болт M18x50		20	
5.	Гайка М18		20	
6.	Шайба 18	:	20	

Комплектация связи горизонтальной ТМУ-9902.7-260-05:

		№	Наименование	Обозначение	Кол - во	Примечание
	- 1	п.п.	Tianwenobanne	Обозначение	1031-10	Тримсчанис
			Дета	ли:		
пата		1.	Профиль Сигма 200х70х2,5 L=4590мм	ТМУ-9902.7-54-05	2	
Полпись и		2.	Пластина	ТМУ-9902.7-191-05	3	
Подп		3.	Пластина	ТМУ-9902.7-201-05	2	
-			Стандартны	е изделия:		
Инв. № дубл.		4.	Болт M18x50		20	
Инв. Ј		5.	Гайка М18		20	
Инв. №		6.	Шайба 18		20	
IAE	ľ					

					ļ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	L

Комплектация контура статического заземления ТМУ-9902.7-1000-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
11.71.	Сборочн	ые единицы:	,	<u></u>
1.	Контур	ТМУ-9902.7-1000-05	1	
	Д	етали:		,
2.	Полоса	18897806.529613.006-1	16	
3.	Полоса	18897806.529613.006-2	2	
4.	Полоса	18897806.529613.006-3	1	
5.	Полоса	18897806.529613.006-4	1	
6.	Винт	18897806.529613.006-5	23	
7.	Стержень	18897806.529613.006-6	6	
	Комплекты м	онтажных частей:	•	
8.	Анкерный болт с гайкой d10 l=65		80	

Комплектация элементов крепления каркаса ТМУ-9903.7-0-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во Примечание
	Сборочные	единицы:	
1.	Опора А1	ТМУ-9903.7-10-05	1
2.	Опора А2	ТМУ-9903.7 20-05	19
3.	Опора А3	ТМУ-9903.7-30-05	1
4.	Опора А4	ТМУ-9903.7-40-05	1
5.	Опора А5	ТМУ-9903.7-50-05	19
6.	Опора Аб	ТМУ-9903.7-60-05	1
7.	Опора Б1	ТМУ-9903.7-70-05	1
	Стандартны	е изделия:	

<u>Лист</u> 31

					, <u> </u>
		·			ТМУ-9900.7-0-05 ИМ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.

8.	Анкер шпилька HST M20x200	172	

Комплектация системы электроснабжения и светотехнического оборудования ТМУ-9905.7-10-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Щит с монтажной панелью, IP54	ЩМП-650х500х220 (ЩРНМ-3)	1	
2.	Выключатель нагрузки 80А, 3Р		1	
3.	Независимый расцепитель		1	
4.	Автомат 10А, 3Р		6	· INC. II
5.	Автомат 10А, 1Р	i	11	
6.	Автомат 16А, 1Р		1	···-
7.	DIN рейка 500мм		3	,
8.	Шина N, PE 2 изолятора «стойка»		2	
9.	Шина соединительная типа PIN, 3P, 63A		1	
10.	Колодка клеммная JXB-4/35		69	
11.	Заглушка JXB-4/35		17	
12.	Перфорированый кабельный канал 40х40		2	
13.	Сальник PG11		80	
14.	Сальник PG36	Ji	1	
15.	Переключатель кулачковый, ІР54		8	
16.	Коробка распаячная 100х100х50		27	
17.	Колодка клеммная безвинтовая 4отв. 1,5-2,5мм	B273/4	48	
18.	Колодка клеммная безвинтовая	B273/3	30	

Изм. Лист № докум. Подп.

Дата

Поппись и пата

Инв. № джбл.

Взам. Инв. №

Полпись и лата

Инв. № полл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

 19.	3отв. 1,5-2,5мм Светильник с Л.Л., 2х36 не менее	ПСП44 2у26	20	
	IP20	ЛСП44 2х36	38	
20.	Лампа люминесцентная		76 ·	
21.	Прожектор 1х50	NFL-P-50-6K-BL- IP65-LED	20	
22.	Светильник ВЫХОД		4	
23.	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5		750	
24.	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5		410	
25.	Труба гофрированная ПВХ d16мм		1200	
26.	Труба гофрированная ПВХ d20мм		410	
27.	Хомут нейлоновый 4,8х350		3000	
28.	Бирка кабельная		300	
29.	Саморез 5,5х19 по металлу		100	
30.	Болт М18	·	4	
31.	Гайка М18		4	
32.	Шайба 18		4	
33.	Болт М5		76	
34.	Гайка М5		76	
35.	Шайба 5		76	
36.	Перфорированная монтажная лента 20x0,7 L=25м	[28	
37.	Кронштейн навесной	ТМУ-9907.7-10-10- 05	2	

Поппись и пата

Взам, Инв. № Инв. № публ.

Инв. № подл. Поллись и дата

Комплектация системы сигнализации о пожаре ТМУ-9905.7-30-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечани
1.	Контрольный прибор	Сигнал-20М	1	
2.	Извещатель пожарный пламени	Спектрон 201	4	
3.	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3СУ	4	
4.	Оповещатель комбинированный светозвуковой	Маяк-24-КП	4	
5.	DIN рейка 500мм		1	
6.	Извещатель тестовый ИТ-08	ИТ-08	1	
7.	Устройство коммутационное 24B/220B	УК/ВК04	1	
8.	Пульт контроля и управления	C2000-M	1	
9.	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х1		550	
10.	Труба гофрированная ПВХ d16мм		600	٠
11.	Хомут нейлоновый 4,8х350		1500	
12.	Бирка кабельная	:	150	
13.	Резистор 130 Ом, 0.25 Вт	ı	4	
14.	Резистор 4.7 кОм, 0.25 Вт	!	1	
15.	Коробка распаячная 100х100х50		3	
16.	Саморез 5,5х19 по металлу		100	
17.	Резистор 2.2 кОм, 0.125 Вт		1	
18.	Резистор 4.7 кОм, 0.5 Вт		1	1.00
19.	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1		300	
20.	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5		10	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Полпись и дата

Инв. №

Взам. Инв. №

Поппись и пата

Инв. № полл.

Комплектация системы охранной сигнализации ТМУ-9905.7-50-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечани
1.	Прибор контроля и управления	C2000-4	1	
2.	Извещатель охранный радиоволновой - штора на 60 м	Зебра-60	6	
3.	Извещатель охранный радиоволновой - веер на 60 м	Зебра-60	2	
4.	Кронштейн-120 к извещателю охранному радиоволновому Зебра-60		8	
5.	Резервный блок питания	РИП24 24В-исп.06 4A	1	
6.	Аккумуляторная батарея 12B 26 А/ч	Delta DT 1226	2	
7.	Считыватель Touch Memory		1	
8.	Электронный ключ Touch Memory		2	
9.	Пульт управления	С2000ПУ	1	
10.	Коробка распаячная 100х100х50		2	
11.	DIN рейка 500мм		1	
12.	Кабель КПСЭнг-FRLS 1x2x1	:	300	
13.	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5	:	50	
14.	Труба гофрированная ПВХ d16мм		350	
15.	Хомут нейлоновый 4,8х350		700	
16.	Бирка кабельная		70	
17.	Саморез 5,5х19 по металлу		100	
18.	Болт М18		4	
19.	Гайка М18		4	

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Поппись и пата

Взам. Инв. №

Полпись и лата

Инв. № полл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

		·		
20.	Шайба 18		4	
21.	Кронштейн навесной	ТМУ-9907.7-10-10- 05	2	

Комплектация системы пожаротушения ТМУ-9907.7-10-05:

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Пульт контроля и управления	С2000-АСПТ	1	
2.	Резервный блок питания	РИП24 24В-исп.06 4A	2	
3.	Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А/ч	Delta DT 12045	2	
4.	Аккумуляторная батарея 12B 26 . А/ч	Delta DT 1226	4	
5.	Считыватель Touch Memory		1	
6.	Электронный ключ Touch Memory		2	
7.	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ	2	
8.	Модуль порошкового пожаротушения	Тунгус6И	32	
9.	Кронштейн крепления для МПП Тунгус 6И настенный		15	
10.	Табло «Порошок уходи»	Молния-24В	4	
11.	Табло «Порошок не входи»	Молния-24В	4	
12.	Табло «Автоматика отключена»	Молния-24В	1	
13.	Модуль подключения нагрузки	МПН	9	-
14.	DIN рейка 500мм		1	
15.	Коробка распаячная 100х100х50		4	
16.	Кабель КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1		1200	
17.	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5		110	

Инв. № подл.

Изм. Лист

№ докум.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Дата

Подп.

		•		
18.	Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5		110	
19.	Труба гофрированная ПВХ d16мм		1500	V .
20.	Хомут нейлоновый 4,8х350		3500	
21.	Бирка кабельная		350	
22.	Саморез 5,5х19 по металлу		100	
23.	Болт М18		8	
24.	Гайка М18		8	•
25.	Шайба 18		8	-
26.	Кронштейн навесной	ТМУ-9907.7-10-10- 05	4	

Комплектация системы вентиляции и дымоудаления ТМУ-9907.7-50-05:

	і наименование і	Обозначение	KOH-PO	Примечание
п.п.	Наименование	Ооозначение	ICOJI-BO	примечание
1.	Радиальный вентилятор ВР 86- 77-5,0 (Пр90), Р=2,2кВт		3	
2.	n=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами		12	
3.	Радиальный вентилятор ВР 86- 77-5,0 (Лв90), Р=2,2кВт	;	3	
4.	n=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами	· : :	12	
5.	Гибкая вставка d500 фланец- ниппель		6	
6.	Гибкая вставка 350х350 L=240 фланец- фланец		6	
7.	Воздуховод прямоугольный 350х350 L=400 фланец-фланец			
8.	Решетка инерционная 350х350		6	
9.	Врезка воздуховода 600х200 d630		12	
10.	Врезка воздуховода 600х200 d500		18	
	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	77-5,0 (Пр90), P=2,2кВт 2. п=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами 3. Радиальный вентилятор ВР 86-77-5,0 (Лв90), P=2,2кВт 4. п=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами 5. Гибкая вставка d500 фланец-ниппель 6. Гибкая вставка 350х350 L=240 фланец-фланец 7. Воздуховод прямоугольный 350х350 L=400 фланец-фланец 8. Решетка инерционная 350х350 9. Врезка воздуховода 600х200 d630	77-5,0 (Пр90), P=2,2кВт 2. п=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами 3. Радиальный вентилятор ВР 86-77-5,0 (Лв90), P=2,2кВт 4. п=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами 5. Гибкая вставка d500 фланец-ниппель 6. Гибкая вставка 350х350 L=240 фланец-фланец 7. Воздуховод прямоугольный 350х350 L=400 фланец-фланец 8. Решетка инерционная 350х350 9. Врезка воздуховода 600х200 d630	77-5,0 (Пр90), P=2,2кВт 2. п=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами 3. Радиальный вентилятор ВР 86-77-5,0 (Лв90), P=2,2кВт 4. п=1450об/мин. в комплекте с виброизоляторами 5. Гибкая вставка d500 фланец-ниппель 6. Гибкая вставка 350х350 L=240 фланец-фланец 7. Воздуховод прямоугольный 350х350 L=400 фланец-фланец 8. Решетка инерционная 350х350 9. Врезка воздуховода 600х200 d630 12

		<u> </u>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Поппись и пата

Взам. Инв. № Инв. №

Поппись и пата

Инв. № полл.

		•		ě,
11.	Врезка воздуховода 600х200 d400		15	
12.	Заглушка d400		6	
13.	Отвод d630 90 градусов		6	
14.	Ниппель внутренний d630		6	"
15.	Ниппель внутренний d500	·	12	
16.	Ниппель внутренний d400		9	
17.	Ниппель наружный d630		12	
18.	Ниппель наружный d500		6	
19.	Переход (симметричный) ф630x500		12	
20.	Переход (симметричный) Ф500х400	::	6	,
21.	Решетка вентиляционная двухрядная с регулируемыми жалюзи 600х200		42	
22.	Воздуховод d630 L=3000		18	
23.	Воздуховод d500 L=3000		18	
24.	Воздуховод d400 L=3000		15	

Инв. № попл. Поплись и лата Взам. Инв. № Инв. № публ. Поппись и пата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u> 38 Для площадки должен быть применен бетон марки не ниже M250. Габаритные размеры площадки $102 \times 15 \text{ м}$.

Площадку под установку анкеров проверяют на соответствие габаритным размерам и перепадом высот с помощью оптического нивелира (либо теодолита).

Для установки анкеров осуществляют разбивку (наносят продольные и поперечные оси) площадки под установку металлоконструкций (рисунок 2). С помощью перфоратора делают отверстия под анкерные болты. Отверстие в бетоне нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру анкерного болта.

3.5 Проверка площадки для монтажа комплекса ТМУ

Возведение каркаса комплекса ТМУ необходимо начинать после приемки фундамента (площадки) под монтаж.

Площадка должна быть очищена, иметь подъездные пути для техники, не иметь видимых дефектов.

3.6 Правила расконсервации комплекса ТМУ

При расконсервации комплекса ТМУ провести следующие работы:

- протереть от пыли и грязи;
- удалить парафинированную бумагу;
- очистить наружные поверхности деталей и механизмов от консервирующей смазки;
 - удалить консервирующие материалы.

Инв. № полл. Полпись и пата

Поппись и пата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u> 39

3.7 Предмонтажная проверка

Предмонтажная проверка сводится к визуальному осмотру составных частей комплекса ТМУ. На металлоконструкциях должны отсутствовать механические повреждения и деформации, нарушение лакокрасочного покрытия. На тентах (полимерных конструкциях) не допускается появление потертостей, сквозных и поверхностных повреждений, неоднородность (выцветание) окраса. Места сварки и запрессовки не должны иметь повреждений.

Системы электрооборудования и дополнительного оборудования не должны иметь механических повреждений, нарушений лакокрасочного покрытия.

Попимес и пада Взам. Инв. № пада Взам. Инв. Пад							;	
ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 40	Инв. № жбл.							
ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 40	Взам. Инв. №							
Лист ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 40	Поппись и пата							
⊠ Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		<u>Іист</u> 40

Для монтажа комплекса ТМУ необходимо следующее оборудование и инструмент:

- автокран грузоподъемностью не менее 25 тонн, вылетом стрелы не менее 21 м;
 - оптический нивелир;
 - динамометрический ключ «Дело Техники ДТ/20 690111» 6 шт.
 - трещотка для торцевых головок «STAYER MACTEP 2778-3/8» 6 шт.
 - набор торцевых головок 3/8, 30 шт. Stanley 1-94-652 6 шт.
 - шуруповерт «Зубр ЗДА-18-Ли-К» 2 шт.
 - набор рожковых ключей Matrix 4 шт.
 - рулетка 10 м x 32 мм Status magnet 3 fixations MATRIX 31000 4 шт.
 - стремянки или подмости высотой не менее 15 м 2 шт.;
 - капроновый или пеньковый канат длиной 50 м 4 шт.;
 - рулетка 40 м;
 - электрошлифмашинка с отрезным кругом;
 - электродрель, перфоратор;
 - кувалда, молотки, монтировки;
 - комбинированные плоскогубцы, или пассатижи;
 - инструмент для удаления изоляции;
 - набор для опрессовки кабелей;
 - набор отверток;
 - клепальный инструмент;
 - строительный уровень.

При проведении работ необходимо пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями в соответствии с их назначением. Весь

Инв. № попл. Поппись и пата Взам. Г

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

41

Лист

Лист ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 42 № докум. Подп. Дата

инструмент должен быть с изолируемыми рукоятками для электромонтажных

Измерительное оборудование и инструмент должны быть поверены.

работ.

Полпись и лата

Взам. Инв. №

Поппись и лата


Инв. № подл.

4.1 Монтаж элементов крепления каркаса


Установка опор основания и анкеров должны соответствовать чертежу ТМУ-9903.7-0-05 (рисунок 2).

Схема расположения опор представлена на рисунке 2. В подготовленной площадке высверливаются отверстия под анкерные болты М 24 х 200 по отверстиям в опорах (рисунок 2 позиция 1...7) согласно схеме расположения анкерных болтов. В высверленные отверстия устанавливаются анкерные болты. При установке анкерных болтов не допускается их перекос. Затем произвести монтаж опор «А1», «А2», «А3», «А4», «А5», «А6», «Б1» (рисунок 2 позиция 1...7, рисунки 2.1...2.5) согласно схеме расположения опор. Фиксация опор к фундаментному основанию осуществляется с помощью анкерных болтов.


110711						:	
VIHB. Mg							
D3aM. TIHB. Ng							
поликсь и лата							
71HB. JAG 110/LJ.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТМУ-9900	.7-0-05 ИМ	 <u>Лис</u>




Формат













Рисунок 2.2 Узлы крепления каркаса комплекса ТМУ "Опора А2".


Изм. Лист N^o доким. Подп. Дата


46

Копировал

Формат







Конструкции, поставляемые на монтаж, должны соответствовать требованиям стандартов и норм. Сборочные единицы и узлы поставляются на объект монтажа в упакованном виде. Распаковка металлоконструкций осуществляется в присутствии материально ответственного лица. Проверка комплектности осуществляется по поставляемым спецификациям на изделие и номеру маркировки на сборочных единицах и узлах. Работы по распаковке и проверке комплектации заканчиваются составлением акта о принятии комплектов в работу.

Монтаж металлоконструкций осуществляется силами 5-15 человек. В бригаде монтажников должны быть квалифицированные специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, в том числе не менее 2-х человек, имеющих допуск на производство высотных работ.

Общий вид каркаса комплекса ТМУ представлен на рисунке 3. Сборка арок производиться согласно чертежу ТМУ-9902.7-0-05 (рисунок 3...3.7). Общий вид арок комплекса ТМУ представлен на рисунках 3.1...3.2.

Арки боковые собрать из ферм и стоек (рисунок 3.1, позиции 1...4) на болтовые соединения. Арки комплекса ТМУ собрать из ферм и стоек (рисунок 3.2, позиции 1...2) на болтовые соединения. Сборку необходимо начинать с арки боковой. Разложить, ориентируя по сторонам, элементы арок. Соединить элементы между собой с помощью болтового соединения.

Под гайки болтов следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371-78). Резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки. Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без

Изм. Лист № докум. Подп.

Полпись и дата

публ.

Инв. №

쒿 Инв.

Поппись и пата

Инв. № полл.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

50

Лис<u>т</u>

зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм.

Аналогичным образом осуществить сборку 3 арок на площадке.

Монтаж арок вести пространственно-устойчивыми секциями — пролетами (рисунок 3.3...3.7). Установленные в проектное положение элементы конструкции или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в «рабочее» положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки не допускается. Запрещается перемещение любых конструкций волоком.

Для обеспечения устойчивости необходимо (рисунок 3.3...3.7):

- установить арку боковую в «рабочее» положение;
- поддерживая краном арку боковую, установить арку № 2 (рисунок 3.3,
 позиция 2);
- соединить обе арки между собой используя надворотные балки, пластины и распорки (рисунок 3.4, позиции 1...5);
 - установить связи горизонтальные (рисунок 3.6, позиции 27...28);
 - установить профиль Сигма (рисунок 3.7, позиция 28...30);
 - установить арку № 3 (рисунок 3.3, позиция 2);
- соединить арки между собой используя надворотные балки, пластины и распорки (рисунок 3.4, позиции 1...5);
 - установить профиль Сигма (рисунок 3.6, позиция 26, 28);
 - установить профиль Сигма (рисунок 3.7, позиция 28...30);
- между арками № 8 и 9; 13 и 14 (рисунок 3.3) установить связи колонн вертикальные, ригели стены повернутые, ригели тыльной стороны и пластины (рисунок 3.5, позиции 6...11);

.

Полпись и лата

Взам. Инв. №

Полпись и пата

Инв. № полл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист 51 - по окончании работ опустить краны. Лист ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 52 Дата № докум. Подп.


- аналогичным образом, осуществить монтаж всех арок каркаса комплекса


ТМУ;

Взам. Инв. №


Поппись и пата


Инв. № подл.






WN 50-0-L'0066-FWI A(1:10) 8695 $\oplus \circ \oplus \oplus \circ \oplus$ $\oplus \circ \oplus \oplus \circ \oplus$ 11800 12200 Рисунок 3.2 Арка комплекса ТМУ. 1 поз. Ферма ТМУ-9902.7-40-05 СБ 2 поз. Стойка 3 ТМУ-9902.7-120 СБ Лист 55 TMY-9900.7-0-05 MM Копировал






Формат А.


Κοπυροδαπ





Формат АЗ

Копировал



28поз. Профиль Сигма 70х200х9990мм-ТМУ-9902.7-22-05 29поз. Профиль Сигма 70х200х5140мм-ТМУ-9902.7-20-05 30поз. Профиль Сигма 70х200х10140мм-ТМУ-9902.7-21-05

Рисунок 3.7 Монтаж каркаса комплекса ТМУ.

-		_				
	Изм	/lucm	№ доким.	Подп.	Noma	
	1311.	mucm ,	ii oongii.	110011.	дати	

TMY-9900.7-0-05 MM

B0

Копировал

ормат A.


4.2.1 Монтаж воротных проемов

Монтаж воротных проемов производиться согласно чертежу ТМУ-9902.7-0-05 (рисунок 3...3.7).

В процессе монтажа каркаса устанавливают надворотные балки ТМУ-9902.7-110-05 (рисунок 3.4, позиция 1). Образовавшийся воротный проем не должен иметь перекосов. Отклонение линейных размеров не должен превышать 1мм/м.

Общий вид ворот подъемных комплекса ТМУ представлен на рисунке 4.

Инв. № д				
B3am. Инв. №			,	
Полпись и лата				
Инв. № полл.	Изм. Лист № докум.	Подп. Дата	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	<u>Лист</u> 61




4.3 Монтаж контура статического заземления

Монтаж контура статического заземления начинать с монтажа полос заземления (рисунок 5, позиции 1...4). Крепление контура производить с помощью анкерных болтов с гайкой М 10 х 65 мм по месту по отверстиям в деталях позиция 1...4 (рисунок 5).

Контур заземления смонтировать снаружи комплекса ТМУ с применением стержней (рисунок 5, позиция 5) на глубине 0,7 м.

Монтаж контура статического заземления проводить согласно чертежу ТМУ-9902.3-1000-01 (рисунок 5).

Инв.			• • •	
Взам. Инв. №				
Поппись и пата				
Инв. № полл.	Изм. Лист № докум.	Подп. Дата	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	<u>Лист</u> 63



Монтаж тентов включает в себя следующие этапы:

- монтаж тентов торцов (рисунок 6, позиция 1);
- монтаж тента крыши торцевого левого (рисунок 6, позиция 2);
- монтаж тента крыщи торцевого правого (рисунок 6, позиция 3);
- монтаж тентов крыши рядных (рисунок 6, позиция 4);
- герметизация тентов;
- монтаж утеплителя (рисунок 6, позиция 5);
- монтаж тентов наружных торца (рисунок 7, позиция 1);
- монтаж тента наружного торцевого переднего (рисунок 7, позиция 2);
- монтаж тента наружного торцевого заднего (рисунок 7, позиция 3);
- монтаж тентов наружных крыши рядных (рисунок 7, позиция 4);
- монтаж тента наружного тыльной стороны;
- монтаж тента наружного воротной стороны;
- монтаж примыкания деталей тента к фундаментному основанию (герметизация).

Общий вид тента внутреннего представлен на рисунке 6.

Подготовка полотнищ тента внутреннего к установке и установка на ТМУ:

Монтаж тента внутреннего необходимо начинать с монтажа тентов крыши рядных (рисунок 6, позиция 4). Перед тем как приступить к натяжению тентов внутренних необходимо выполнить следующие операции:

- -распаковать тент;
- -развернуть его по всей длине и уложить зигзагообразным способом (по типу "гармошка"). Расположить вдоль пролета;
 - -продеть в подгиб тента трубу натяжения и произвести зацеп троса и балки;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист 65

Полпись и дата

Поппись и пата

подп.

윋

-произвести "заброс" троса через крышу ТМУ на противоположную сторону;

-приступить к аккуратному протягиванию полотна вдоль арки ТМУ, одновременно ориентируя его по пролету;

Монтаж внутреннего тента крыши можно осуществлять двумя способами : а) с использованием техники для подъема полотна б) без использования техники (в случае ее отсутствия).

После протяжки тента осуществляется зацеп троса, находящийся в подгибе, к приваренным скобам и с дальнейшей натяжкой его с помощи крючков внизу каркаса ТМУ.

Вставить балки натяжения и натянуть полотно до проектных значений. Проектное положение балки натяжения 200 мм. от уровня земли.

Прикрепить фартук полотна к фундаментному основанию с помощью прижимной полосы или перфоленты.

Монтаж остальных внутренних тентов крыши осуществить подобным образом.

После монтажа 3-х полотен (6-и пролетов крыши) параллельно начинается монтаж утеплителя на стену со стороны ворот, а также устанавливается прижимные рамы.

Важно! При монтаже утеплителя сначала следует произвести его натяжку, только после этого выполнить его фиксацию с помощью держателей для изоляции (рондоль). Эта операция необходима для минимизации зазоров в стыках между рулонами утеплителя.

После установки прижимных рам на 2-х пролетах начинается монтаж наружных воротных тентов стены.

Установка наружного тента стены осуществляется с помощью вваренного троса в подгибе тента и фиксируется на прижимной раме. Трос натягивается и крепится к прутку торцевой стойки с помощью держателей.

Полпись и лата

Инв. № подл.

Следующим этапом следует приступить к установке внутреннего тентового торца (рисунок 6, позиция 1). Его монтаж имеет следующую последовательность:

- -поднять упакованный тент на крышу ТМУ, развернуть на нем;
- -сделать несколько подвязок к прутку на торце каркаса ТМУ;
- -аккуратно опустить полотно;
- вставить рамы натяжения и натянуть полотно.

После монтажа внутреннего тента торца следует установка утеплителя, а также начинается параллельный монтаж второго внутреннего тента торца.

Когда установка утеплителя торца завершена, приступить к монтажу наружного тента торца (рисунок 7, позиция 1) в аналогичной последовательности, как и у внутреннего.

Далее необходимо приступить к монтажу утеплителя на крышу ТМУ. Он выполнен на всю длину комплекса ТМУ, поэтому его установка должна осуществляться следующим образом:

- -поднять с помощью крана на конек крыши 10-15 рулонов утеплителя;
- -распаковать утеплитель, отметить начало таким образом, чтобы рулон перекрыл всю кровлю ТМУ по длине утеплителя;
 - -закрепить утеплитель на коньке ТМУ с помощью держателя для изоляции;
 - -отпустить второй конец утеплителя в сторону сплошной стены ТМУ;
 - -осуществить монтаж всего утеплителя как описано выше;
 - -закрепить утеплитель с помощью держателей.

После установки утеплителя осуществить монтаж прижимной рамы со стороны сплошной стенки (тем самым фиксируя утеплитель).

Монтаж наружных тентов крыши (рисунок 7) производить таким же образом, как и внутренние тента крыши.

Выполнить натяжку наружного тента крыши с помощью трубы к прижимным рамам, до момента, когда застежка текстильная на фартуках совместится с ответной частью на стене.

Натянуть тенты стен до момента, когда расстояние между ними примет значение ≈ 200 мм от земли.

Прикрепить фартук полотна к фундаментному основанию с помощью полос прижимных.

Зашнуровать нижние фартуки крыш с тентами стен с помощью полиамидного шнура.


Перекинуть длинновые (вертикальные) фартуки, закрывая щели между тентами.


Натянуть фартук с помощи троса, закрепляя талрепы к рым-гайкам прижимной рамы.

Зашнуровать фартуки торца с тентами крыш.


Ë.	Изм.	Лист	 Подп.	Дата	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	68
Инв. № подл.						Лист
Полпись и лата						
B3am. MHB. Ne						
NHB. No LA	_					








Утеплитель поз. 5 не показан





поз. 1 – тент торца ТМУ-9901.7-710


поз. 2 – тент крыши торцевой левый ТМУ-9901.7-720-1-05

поз. 3— тент крыши торцевой правый ТМУ-9901.7-720-2-05 поз. 4— тент крыши рядовой ТМУ-9901.7-730-05 поз. 5— Утеплитель для ТМУ/вспененный/фольгированный полиэтилен/ S=40мм/ B=1050

Рисунок 6 Тент внутренний (теплозащиты) комплекса ТМУ.

TMY-9900.7-0-05 UM

Копировал



В комплексе ТМУ применяются ворота секционные, подъемного типа с механическим приводом открытия (подъема), с размером въездного проема 4,5х5 метров в количестве 20шт., в том числе 4 шт. – с калитками. Расположение ворот с калитками приведено на рисунке 8.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Приведенное сопротивление теплопроводности	1,13 м² ·°C/B⊤ (ГОСТ 31174-2003)
Теплопроводность	0,88 Bt/M²- °C (DIN 4108)
Ветровая нагрузка	2 класс (EN12424:2000)
Воздухонепроницаемость	4 класс (EN12426:2000)
Водонепроницаемость	3 класс (EN12425:2000)
Группа горючести	Г2 (ГОСТ 30244-94)
Группа воспламеняемости	B2 (FOCT 30402-96)
Звукоизоляция	24 дБ
Усилие подъема	до 40 кг
Вес полотна ворот	17 Kr/M²

Эксплуатационные характеристики:

Поппись и пата

MHB. No

Взам. Инв. №

Поппись и пата

- прочность крепления панелей друг к другу, Н..... не менее 1500;
- прочность крепления ручек к полотну, Н..... не менее 500;
- усилие ручного открытия и закрытия ворот, Н...... не более 260. Меры безопасности.

Монтажные работы производятся только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих отлетающую стружку, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, наклепа, сколов и трещин. Длина рукоятки молотка должна быть не менее 250 мм; молотки должны быть прочно надеты на рукоятки и закреплены клиньями. Все инструменты, имеющие

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

заостренные концы для рукояток, должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть стянуты бандажными кольцами. Ударные инструменты не должны иметь косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев. Гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, должны соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть параллельны, не разработаны и не закатаны. Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента использовать специальные пояса. Класть инструменты в карманы спецодежды запрещается.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Работы на высоте 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работам, выполняемым на высоте. При работах на высоте следует пользоваться предохранительным монтажным поясом. В случае, когда нет возможности закрепления предохранительного пояса за элементы строительной конструкции, следует пользоваться страховочным канатом, предварительно заведенным за элементы строительной конструкции. Выполнение работ, в данном случае, производится тремя монтажниками. Приспособления и инструменты должны быть закреплены (привязаны) во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.

Применение предохранительных поясов со стропами из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части, ЗАПРЕЩЕНО.

Подача наверх элементов ворот, инструмента и монтажных приспособлений должна осуществляться с помощью «бесконечного» каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

Запрещается:

Взам. Инв. №

Полпись и пата

[нв. № подл.

F	\exists					T) (I) (0000 7 0 05 H) (Лист
Изм	Ізм.	. Лист	№ докум.	м. Подп. Дата	Дата	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	72

- подбрасывать какие-либо предметы для подачи работающему наверху, подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвигаи опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне) на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

Запрещается:

MHB. Mo

Взам. Инв. №

Поппись и пата

Инв. № полл.

- -работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
 - -работать с механизированным инструментом с приставных лестниц;
- -работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- -находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
 - -стоять под лестницей, на которой производится работа;
 - -класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

работающем при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электротоком.

Металлический корпус электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасен и при наружных установках должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инструмента осуществлять к электросети, имеющей заземление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с заземляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться защитными средствами (резиновые перчатки, галоши). Защитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке. Перед началом работы следует производить:

- -проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- -проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличия защитных кожухов и их исправности;
- -проверку исправности цепи заземления (между корпусом и заземляющим контактом штепсельной вилки);
 - -проверку четкости работы выключателя;
 - -проверку работы электроинструмента на холостом ходу.

При работе применять только исправный и проверенный инструмент.

При выполнении работ не допускать переломов, перегибов электропровода,
а также прокладки его в местах складирования конструкций, материалов,
движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Полпись и лата

Полпись и лата

Инв. № подл.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами правил устройства электроустановок (ПУЭ), с соблюдением требований правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

Монтаж ворот осуществляется в следующей последовательности:

- в воротные проемы каркаса монтируются направляющие подъемных ворот. Поверхность плоскостей проема должна быть ровной и гладкой. Перепад уровня пола по всей длине проема должен составлять не более 1 см. Пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно и не загромождено;
- в направляющие монтируется воротное полотно путем сбора отдельных панелей.

Общий вид ворот комплекса ТМУ представлен на рисунке 4.

После монтажа необходимо провести проверку движения ворот. Ворота должны двигаться плавно, без рывков. Ролики не должны заедать в направляющих. При установке ворот в любом промежуточном по высоте месте ворота не должны совершать самопроизвольное движение вверх или вниз.

Если при проверочном открывании ворот наблюдается перекос панелей по горизонтали, то отрегулируйте натяжение тросов.

В случае неплотного прилегания полотна ворот к проему необходимо отрегулировать положение роликов. Поднимите полотно ворот на 50 мм и подложите под него деревянные бруски. Отрегулируйте положение роликодержателей с роликами таким образом, чтобы ролики плотно прилегали к поверхности впадин вертикальных направляющих. Уберите деревянные бруски и

Изм. Лист Подп. № докум.

Дата

Полпись и лата

Поппись и пата

подл.

MHB. Mg

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ


Лист

составлять 12 мм.		`.
	· ;	
	 - -	
-		
Изм. Лист № докум. Подп. Да	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	<u>Лис</u>

Полпись и пата

Инв. № полл.

закройте ворота. Проверьте люфт между полотном ворот и проемом, он должен



В состав электрооборудования комплекса ТМУ входят следующие системы:

- система электроснабжения и светотехнического оборудования ТМУ-9905.7-10-05;
 - система сигнализации о пожаре ТМУ-9905.7-30-05;
 - система охранной сигнализации ТМУ-9905.7-50-05.
 - 4.6.1 Монтаж системы электроснабжения и светотехнического оборудования.

Система электроснабжения (СЭС) предназначена для обеспечения всеми необходимыми видами электроэнергии приемников (потребителей) комплекса ТМУ при эксплуатации.

СЭС выполнена в соответствии с требованиями «Правил устройства установок ПЭУ (седьмое издание)», утвержденным техническим управлением по эксплуатации энергосистем МЭС и Госэнергонадзором, «Правил технической эксплуатации электрических установок потребителей и правил техники безопасности по эксплуатации электрических установок потребителей».

Основным источником электроэнергии СЭС является внешний источник переменного трехфазного тока напряжением 380/220В частоты 50 Гц.

Система электроснабжения выполнена трехфазной по 5 проводной схеме электроснабжения TN-S. Питание осуществить от существующего распределительного устройства. На вводе установлен щит ЩО который осуществляет распределение электроэнергии по всем потребителям. Заземления осуществляется от существующего контура.

Монтаж выполняется кабелем с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющего горение марки BBГнгLS. Кабели прокладываются в профиле металлоконструкций в гофротрубе.

При прокладке кабелей должны соблюдаться требования к минимальному допустимому радиусу изгиба кабелей. Прокладка кабелей выполняется по

Дата Изм. Лист № докум. Подп.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист 78

Поппись и пата

установленным металлоконструкциям. Прокладка кабелей и проводов по нагреваемым поверхностям не допускается.

Под один винтовой зажим может подключаться не более двух медных жил. При наличии на оборудовании разъемов концы жил кабелей и проводов должны быть оконцованы съемной частью разъема. Включение жил на разъем должно осуществляться в соответствии с его конструкцией. Зазор между металлическими частями корпуса разъема и жилами - не менее 3 мм.

Провода и кабели прокладывают многослойно с упорядоченным или произвольным (россыпью) взаимным расположением. Подведенные к оборудованию кабели и провода подключаются к нему через вводные гребенки (колодки), разъемы или клеммы, установленные на оборудовании.

После прокладки кабелей проверяют:

- отсутствие натяжения проводов, кабелей и жгутов на металлоконструкциях;
- отсутствие задиров, порезов, глубоких вмятин на наружной поверхности изоляции кабелей, жгутов;
- жесткость и место крепления в конечных точках, у концевых заделок, с обеих сторон изгибов.

С целью защиты людей от поражения электрическим током все открытые проводящие части электроустановок (в том числе лотки электрические), которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции необходимо занулить путем присоединения их к защитному проводнику (РЕ) в соответствии с ПУЭ изд. 7 глава 1.7.

Подсоединение комплекса ТМУ к внешнему источнику электроэнергии производится с помощью кабеля подключенного к выключателю (рубильнику).

Защита линий питания осуществляется промышленными трехфазными и однофазными автоматами защиты.


Инв. № попл. Полпись и пата Взам. Ин


Полпись и лата


Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u> 70







Примечания	6				-												TMY-9907.7-10-10-05									
Масса едениць, кг	8				***																					
одшээнгич	7		750	0,17	1200	4.10	3000	300	100	7	-4	7	76	76	76	28	2									
Eg. naw.	9		Ę.	n. M.	Ξ,	Ę.	Ü,	WM.	m.	.mm	Ë	ŒW.	mm.	mm.	mm.	n. M.	.ma									
Завад- изготовитель	5	บบค	Россия	Рассия	Рассия	Россия	ЕКЕ, Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Рассия	Рассия	Россия	Россия	Рассия	Рассия									
Кад оборудования, изделия, материала	7	Материалы					plc-c-4,8x350																			
Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	3																									
Наименодание и техническая характеристика	2		Kaõenb BBFH2-LS 3x15	Kođens BBT H2-LS 5x2,5	Труба гофрираваная ПВХ с зондон d16	Труба гофрированая ПВХ с зандам d20	Хомут нейлоновый L=350мм, B=4,8мм, s=1,2мм неоткрыбающийся	Бирка кадельныя	Саморез 5,5x19 по металлу со сверлам	5onm M18-6gx50.58.096 FOCT 7798-70	Taika M18-6H.5.096 FOCT 5915-70	Waŭõa 18 096 ľOCT 6402-70	50nm M5-6gx12.58.096 FOCT 7798-70	Гайка MS-6H5.096 ГОСТ 591570	Ulaŭãa 5 096 FOCT 6402-70	Ленто дерофорудованоя очинкованный	Кронштейн надеснай									
1	1	1 1	_	!	—	—	Ė	\vdash	 	Ь—		\vdash		<u> </u>	_	\vdash	<u> </u>	\vdash		<u> </u>	<u> </u>		-	!	├	-

Полпись и лата

Взам. Инв. № Инв. № дубл.

Полпись и пата

Инв. № подл.

Рисунок 9.3 Монтаж системы электроснабжения и светотехнического оборудования.

						Лист
					ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	02
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		83

			•	фW																														
		Кадель, правод	По проекту	Длинд п. м	8	1	-	18.5	24	23	18,5	24	29,5	97		1	18,5	24	23	18,5	24	. 29,5	78	1	1	18,5	24	23	18,5	24	29,5	110	1	
ú			0 <u>1</u>	число, сечение ₂ жил, мм	3x1,5	3x15	3x15	3x1,5	3x1,5	3x15	3x15	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x15	3x15	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x15	3x15	3x15	3x1,5	3x15	3x1,5	3x15	3x1,5							
				Марка	BBT-HZ-LS	ввтк-с	BBT+r2-LS	BBT+2-Ls	BBTH2-LS	BBT H2-LS	BBT H2-LS	BBT+r2-LS	BBT+12-LS	SJ-2H_BB	BBT H2-LS	BBF HZ-LS	ввтн2-1.5	BBT-R2-LS	BBT H2-LS	BBFH2-LS	BBT H2-LS	BBT+2-LS	BBT H2-LS	BBT H2-LS	BBT H2-LS	BBT H2-LS	ВВГнг-Ls	вв-нг-С	ВВТн2-Ц.S	ВВГн2-LS	8BT+r2−LS	BBT-LS	BBT-H2-LS	
•			Пропяжной	жптк																														
	,			Длина, п. м	8	1	1	18,5	24	23	18,5	74	29,5	97	1	1	18,5	24	23	18,5	24	29,5	78	1	1	18,5	24	23	18,5	24	29,5	110	-	
и лата		ריסם לטיסם ל	רווחרתה וולימציותהצת	Размер по стандарту	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
п. Полпись и лата				Обозначение	труба гофр.	труда гофр.	труда гофр.	труда гофр.	пруба гофр.	труба гофр.	πριjδα 20φρ.	труда гофр.	πριjδα 20φρ.	труба гофр.	труда гофр.	πρυδα 20φρ.	πρυδα 20φρ.	πρυδα εσφρ.	πριγόα 20φρ.	труда гофр.	труба гофр.	труба гофр.	πρύδα 20φρ.	πρυδα 20φρ.	πρίξα 20φρ.	πρυδα εσφρ.	труба гофр.	πρηδα 2αφρ.	труба гофр.	πρύδα 20φρ.	πρυδα 20Φρ.	труба гофр.	труба гофр.	
Инв. № дубл.				Примечания																														
Взам. Инв. №		Tmpagra	יווומתררת	Конец	KR1	SA1	KR1.1	E1-E12	E13-E14	KR12	£15-£16	EL7-EL8	EL9-EL10	KR2	SA2	KR2.1	EL11-EL12	EL13-EL14	KR2.2	EL15-EL16	EL17-EL18	EL19-EL20	KR3	SA3	KR3.1	E121-E122	EL23-[24	KR3.2	EL25-216	EL27-L28	EL29-L30	KR4	SA4	
Взам				Начала	ЩРЛ	KR1	KR1	KR1.1	KR1.1	KR1.1	KR1.2	KR1.2	KR1.2	ЩР1	KR2	KR2	KR2.1	KR2.1	KR2.1	KR2.2	KR2.2	KR2.2	ЩР1	KR3	KR3	KR3.1	KR3.1	KR3.1	KR3.2	KR3.2	KR3.2	⊪P1	KR4	
Поппись и пата		Oğostuarağına	onoshuvenue	ruoena, Follonsi	Гр1.1	Fp1.2	[p13	Fp1.4	Гр15	Fp1.6	Гр1.7	Гр18	Гр1.9	Гр2.1	Гр2.2	Гр2.3	rp2.4	Гр2.5	Гр2.6	Гр2.7	Гр2.8	Гр2.9	Гр3.1	Гр3.2	Грзз	Гр3.4	Гр3.5	Гр3.6	Грз.7	Гр3.8	Гр3.9	Γρ4.1	Гр4.2	
Пошт				P	ис	ун	ок	9.	4]	Μo)H	гах	КС	сис	сте	MI	ы Э	ле	кт	рс	СН	ra6	ж	ен	ия	И	СВ	ет	этс	exi	ИF	че	CK	ого

оборудования.

Подп.

Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист

84

Инв. № полл.

Изм. Лист

№ докум.

				Σ		_			<u> </u>																								
		Кабель, провод	зекту	Длина, п. м	-	18,5	77	23	18,5	77	20	1	-	L	7	18	7	7	13	46	-	. 1	7	7	18	7	7	13	72,5	1	-	7	7
и			По праекту	число, сечение ₂ жил, мм	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x1,5	3x15	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x15	3x15	3x1,5	3x15	3x1,5	3x15	3x1,5	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15
				Мерко	BBF HZ-US	BBFH2-LS	88FH2-LS	BBT+R2-LS	BBT H2-LS	SJ-2HJ88	sj-zh_gg	SJ-SHJ88	s)-2H_J89	BBFH2-LS	BBLH2-LS	BBFH2-LS	BBT H2-LS	BBT H2-LS	BBT H2-LS	BBT rz-Ls	BBT HR-LS	SJ-24_199	BBT H2-LS	BBT H2-LS	8BLH2~LS	BBT H2-LS	BBL H2-LS	BBFH2-Ls	BBT+r2-Ls	SJ-2HJ88	BBLH2-LS	BBLH2-LS	BBLH2-LS
		1	Протяжной	ящик						1		J	1	1	1												_						
	,			Длина, п. м	1	18,5	24	23	18,5	24	20	1	1	7	7	18	٦ -	7	13	9†	1	1	7	7	18	7	7	13	72,5	1	1	7	7
	-	ריספט אספט אספטר פריספרי	כוסכסם וומחשונים	Размер па стандарту	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
				Обозначение	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	πριγδα εσφρ.	труда гофр.	труда гофр.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	πριλδα 20φρ.	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	труда гофр.	πριγόα εσφρ.	труба гофр.	πριλοία 20φρ.	труба гофр.	труба гофр.	труда гофр.	πρήδα 20φρ.	труда гофр.				
				Примечания																													
		Tanacca	וווייים	Конец	KR4.1	EL31-EL32	EL33-EL34	KR4.2	EL35-EL35	EL37-EL38	KR5	SA5	KR5.1	HII	H(2	KR5.2	띥	7H	HS	KR6	SA6	KR6.1	HI6	H.7	KR6.2	H18	H9	H110	KR7	SA7	KR7.1	H11	H12
				Начало	KR4	KR4.1	KR4.1	KR4.1	KR4.2	KR4.2	ЩP1	KR5	KR5	KR5.1	KR5.1	KR5.1	KR5.2	KR5.2	KR5.2	ЩP1	KR6	KR6	KR6.1	KR6.1	KR6.1	KR6.2	KR6.2	KR6.2	ЩР1	KR7	KR7	KR7.1	KR7.1
		Oğumununun	ounsuntenue knikana	Группы	Γp4.3	4.4qT	Γp4.5	7.p4.6	Lp4.7	Fp4.8	Гр5.1	Гр5.2	[pS3	Lp5.4	Гр5.5	Гр5.6	Гр5.7	Гр5.8	Гр5.9	Гр6.1	Гр6.2	Гр63	Гр6.4	Гр65	Гр6.6	Гр6.7	Гр6.8	Cp6.9	Tp7.1	Гр 7. 2	Fp73	Lp7.4	Cp75
				P	ис	ун	οк	9.	5 1	Mo)H	гах	кс	сис	те							аб ия.		ені	Я	и	СВ	ет	эте	exi	ни	че	ск

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист

85

Инв. № полл.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

				Mapi																													
		Кодель, провод	По проекту	Длина, п. м	18	7	7	13	66	1		7	7	18	7	7	13	œ	9	38,5	9	. 43	75	17	17	54	75	130	130	100	m	3	3
9			- Per	YUCAO, CEYEHUE ₂ XUA MM	3x15	3x15	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x15	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	3x15	3x15	3x15	3x2,5
				Морка	BBTH2-LS	SJ-2HJBB	s)-гн Jgg	s:)-гн_Jgg	вВГнг-Сѕ	ВВГнг-Ls	ввгнг-Ls	89F42-Ls	BBFH2-LS	SJ-2HJ88	BBT+r2-Ls	SJ-SH_IBB	SJ-2H_BB	BBFrz-Ls	s7-гн_189	BBľ+r2-LS	BBFH2-LS	вяне-с	ВВГнг-Цѕ	BBΓH2-LS	ввгн2-1.5	BBF#2-Ls	вВГнг–Ls	ввгнг-Сѕ	s7-гн_189	8ВГнг-1.s	BBCH2-LS	BBT+R2-LS	BBTrz-Ls
			Протяжной	ящик													·																
	`			Длина, п. м	18	7	L	13	66	1	1	7	1	18	7	7	13	80	9	38'2	9	64	75	17	17	54	54	130	130	100	3	3	3
		Charto anakandku	בוותרמת וואמצוותמצת	Размер по спандарту	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	22	16	16	16	16	16	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16
				Обазначение	труба гафр.	πριζα εσφρ.	πριjδα 20φρ.	труба гофр.	πριζα εσφα.	πρυδα εαφρ.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	труда гафр.	πριμόα 20φρ.	πρηδα 2αφρ.	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	πρυδα εσφρ.	труба гафр.	труба гофр.	труба гофр.	труда:20фр.	πριδα 20φρ.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	mpyða 20¢p.	труба гофр.	πρίδα 20φρ.	труда гофр.	πριήδα 20φρ.	πριյδα 20φρ.
				Примечания																				-									
		Tmonreo	יייישטעריי	Конец	KR7.2	H13	H14	H/15	KR8	SA8	KR8.1	H.16	H.T?	KR8.2	HI18	HI19	H(20	KR9	HA1	KR9.1	HA2	HA3	HA4	ЩУВЛ	111.052	ЩУВЗ	1119B4	III/305	995111	KR10	PMIZ	PMT3	PMIN
				Начало	KR7.1	KR7.2	KR7.2	KR7.2	ЩР1	KR8	KR8	KR8.1	KR8.1	KR8.1	KR8.2	KR8.2	KR8.2	IIIP1	KR9	KR9	KR9.1	KR9.1	KR9.1	IIP1	ЩРЛ	ЩР1	ЩР1	l dm	Ы	ЩР1	KR10	KR10	IIIP1
		Пбпанпчение	vañora	Группы	Гр7.6	LTq7	Fp7.8	£173	Гр8.1	Гр8.2	Гр8.3	Гр8.4	Гр8.5	9.8d7	ľp8.7	F.p8.8	Гр8.9	Гр9.1	Гр9.2	Fp9.3	1,Pg.7	Гр9.5	Гр9.6	CpV1.1	ГрV1.2	ГрV1.3	FpV1.4	CpV15	TpV1.6	Fp10.1	Cp10.2	Гр10.3	Гр11.1
TANAMAN IN BANK				P	ис	ун	ок	9.	61	Mo)H	raz	К	сис	ст€	MI	ы э	ле	кт	pc	CH	ıac	ж	ені	RN	И	СВ	ет	от	exi	ни	че	ско

оборудования.

Подп.

Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист

86

Инв. № полл.


Изм. Лист

№ докум.

Взам. Инв. № Полпись и лата Инв. № полл. Лист ТМУ-9900.7-0-05 ИМ 87 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Монтаж системы электроснабжения и светотехнического оборудования вести

в соответствии с рисунками 9...9.9.



В состав светотехнического оборудования входят рабочее и наружное освещение.

Рабочее освещение обеспечивается подвесными светильниками 220В, размещенными в два ряда, по всей длине комплекса ТМУ. Наружное освещение обеспечивается двадцатью прожекторами 220В, установленными снаружи комплекса ТМУ.

Светильники рабочего освещения комплекса ТМУ делятся на группы, каждая группа имеет свои автоматы защиты, установленные в щите распределительном электрическом (ЩР).

Включение светильников рабочего освещения комплекса ТМУ обеспечивается одноклавишными выключателями, установленными слева при входе.

Включение светильников наружного освещения комплекса ТМУ обеспечивается выключателем, установленным снаружи.

Комплектующие изделия светотехнического оборудования серийно изготавливаются отечественной промышленностью.

Освещенность – 50лк (согласно руководству введенному приказом МО РФ №28 освещенность хранилищ ВВТ не менее 20лк).

Светильники - ЛСП44-2х36.

Количество источников света -2.

Поток источника - 2850 лм.

Мощность источников света – 36Вт.

Кол-во светильников – 38 шт.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

HOTH.


ТМУ-9900.7-0-05 ИМ


<u>Лист</u>

Монтаж светильников выполнить с помощью перфорированной ленты и болтов M5x12 через отверстия сигма-профиля. Длина перфорированной ленты L=360 мм.

Общий вид светотехнического оборудования и размещение светильников представлены на рисунках 9.8...9.9.

Инв. № публ.							
Взам. Инв. №							
Полпись и лата							
Инв. № подл.	Изм.	Пист	№ докум.	Подп.	Дата	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	<u>Лист</u> 90





Система сигнализации о пожаре (ССП) предназначена для обнаружения возникновения очагов пожара внутри комплекса ТМУ и оповещения об этом звуковой сигнализацией.

Для обнаружения пожара установлены инфракрасный извещатель пожарный пламени Спектрон 201 и ручные пожарные извещатели ИПР-3СУ.

Электрические жгуты проложить в профиле металлоконструкций в гофратрубе.

Извещатели пожарные пламени равномерно размещены внутри комплекса ТМУ (рисунок 10.4). Крепление пожарных извещателей выполнять шурупами Ø 6 мм. Размещение извещателей должно соответствовать рисунку 10.4. Ручные пожарные извещатели ИПР устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня пола.

Пульт поступает в законченном для монтажа виде с аппаратурой, арматурой и установочными изделиями, с электрическими внутренними проводками, подготовленными к подключению внешних электрических проводок и приборов, а также с крепежными изделиями для сборки и установки пульта.


Крепежные резьбовые соединения должны быть плотно и равномерно затянуты и предохранены от самоотвинчивания.


Пульт при установке должны быть выверен по отвесу, после чего закреплен. Схема подключения системы ССП представлена ниже.

Система сигнализации о пожаре, во избежание ложных срабатываний, должна быть включена только при хранении техники и отсутствии людей в укрытии. Все ворота должны быть закрыты, а система вентиляции и дымоудаления выключена.

Система сигнализации о пожаре включается/выключается с помощью нажатия кнопки «1» на пульте управления С2000-ПУ.

Инв. № полл. Поппись и лата Взам





				Σ Ā																			į							
		Кадель, правод	По праекту	Длина, п. м.												:											j			
.		Ì	9	число, Сечение ₂ жил мм	2x0,79	3x1,5	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79	2x0,79			
				Марка	KIDAGHRS	EFFRATS	KT344RTS	SHAMEDA	KID4MRS	KTG-44-FTS	KTG4ARTS	итвиянс	SHAPPEDA	KTD#4FTC	KTD#44FRS	KTD#4FRS	KTD#4FRS	KTG-44-RIS	KICHALIFIS	SHAMETIN	SHAMEDIX	MTD4M4RIS	KTB44RS	KTD44/FRS	KO##RS	KTD44/FRS	KTBAMFRS			
•			Протяжной	яцик														,						:						
	,			Длина, п. м.	10	5	5	20	8	04	8	57	8	07	20	1	35	1	45	1	0†	10	5	50	15	30	80			
и лата		Negotian Negotian	מומכמס וואמאיוממאמ	Размер по стандарту	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	Т6мм	16мм	Тбим	16мм	16мм	ТБММ	16мм	Тбим			
лг. полиись и лата				Обозначение	труда гофр.	πριίδα 20φρ.	πριδα 20φρ.	πρύδα 2αφρ.	πρίδα 2αφρ.	πρυδα 2αφρ.	πριίδα 20φρ.	πριζα 20φρ	труба гофр.	πριδα 20φρ.	труба гофр.	πριδα 20φρ.	труба гофр.	πρύδα 20φρ.	πρύδα 2αφρ.	πρύδα εσφρ.	πρύδα 2οφρ.	πρυδα 20φρ.	πρύδα 20φρ.	πρυβαιεαφρ.	πρίβα εαφρ.	πριβάα 2αφρ.	πρυδα εσφρ.			
MHB. Nº MOII.				Примечания																										
Взам. Инв. №			וווחתרת	Конец	JK/BK04	PMN	C2000-M	KR1	MORK-24-KIT	KR1.1	MO9K-24-KN	KR12	MO9K-24-KI	MD9K-24-KI	KR2	ИПР-3СУ	KR2.1	MNP-3CY	KR2.2	MПР-3СУ	MIP-3C9	KR3	Спектрон 201	KR3.1	Спектрон 201	Спектрон 201	Слектрон 201			
Взам.				Начала	Сигнал20М	Сигнал201М	Сигнал20М	Сигнал20М	KR1	KR1	KR1.1	KR1.1	KR12	KR1.2	Сигнал20М	KR2	KR2	KR2.1	KR2.1	KR2.2	KR2.2	Cuzhon20M	KR3	KR3	KR3.1	KR3.1	KR3.1			
ь и лата			опранциение	ronena,	Гр1.1	Гр2.1	Гр3.1	Гр4.1	Cp4.2	Гр4.3	f p4.4	Γρ4.5	0,4qT	7.4q7	Гр5.1	Гр5.2	.7p5.3	Гр5.4	Гр5.5	Гр5.6	rp5.7	Гр6.1	Fp6.2	Гр6.3	Гр6.4	Tp6.5	Гр6.6			
Полпись и лата			_	•									,									!			1				 !	

Рисунок 10.2 Монтаж системы сигнализации о пожаре.

Инв. № подл.

Примечания	6																					
Масса еденицы, кг	8	5'0	0,1	0,11		:			0,3									•				
Количество	7	1	7	7	7	-	1				550	009	1500	051	†	l l	3	100	7	1	4	£
Ед. изм.	9	:mm	:UII	.mm	mm.	ШШ.	UM.	UM.	mm.		Ę.	П, Ж.	MM.	:um	WM.	mm.	UM.	mш.	ШШ.	Ë,	Ę.	J. A.
Задод- изготовитель	5	HNO "Sonuð"	НПО "Спектрон"	000 "ИРСЭТ-Центр"	"Электропехника и Автаматика"	EKF, Poccus	НПО "Спектрон"	HTO "Sorud"	HIO "Sanud"	סטעפו	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	впосон	Россия	впээод	Россия	Россия
Кад оборудования изделия, материала	†					odr-500				Материаллы			ptc-c-4,8x350									
Тип, марка, обозначение документа, опрасного листа	3	Сигнал-20М	Спектрон 201	ИПР-3СУ	MASK-24-KR	500MM	MT-08	7K/BKO¢	C2000-M													
Налменование и техническая характеристика	2	Ірибор приечно-контрольный охранго-пожарный	избещатель пожарный пламени	Извещатель пожарный ручной	Оподещотель комбинироданный свето-эдукавай	DIN-peúka 500	Излучатель тестовый	Устрайство каммутацианное 248/2208	Пульт контроля и упровления		Kabens/KNC342-FRIS/1x2/1.0	Труба гофрираваная ПВХ с зондом d16	Хомут нейлонобый/L=350км/B=4, 8мм/s=12мм/	Бирка кадельныя	Peaucmop 130 Om, 0,25 Bm, ±5%	Резистор 4,7 кОм, 0,25 Вт, ±5%	अंतर्मे प्रमुख्य हो स्टेस्ट स्टेस्ट स्टिस्ट स्टिस्ट स्टिस्ट स्टिस स्टिस्ट स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस स्टिस	Саморез 5,5х19 по металлу со сверлам	Резистор 2,2 кОм, 0,125 Вт. ±5%	Peaucmop 4,7 x0м, 0,5 Bm, ±5%	Koōege,/KITCЭнг-FRLS/2x2/1,0 / Des ucunubaneu.mpoca	Kapany/KIIC 342-FRIS/3x1.5
кириеоП		_									┢		^				35.0					


Полпись и лата

Полпись и лата

Инв. № полл.

Рисунок 10.3 Монтаж системы сигнализации о пожаре.

						Лист
					ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	07
Из	и. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9/



Система охранной сигнализация осуществляет защиту комплекса ТМУ от проникновения в него. Система блокирует пространство вдоль стен и потолка охраняемого помещения извещателями охранными радиоволновыми с выдачей тревожного извещения путем размыкания выходного контакта исполнительного реле. Снятие/установка помещения на охрану осуществляется нажатием кнопки "2" на приборе С2000-ПУ.

В качестве охранных извещателей применены шесть извещателей типа «штора» и два извещателя типа «веер». Установить по одному охранному извещателю «штора», согласно рисунка 11.4, на высоте 2 м до кронштейна, используя крепеж из комплекта извещателя. Установить по одному охранному извещателю «штора» на высоте 6 м до кронштейна на боковой части арки левой и боковой части арки правой. Установить по одному охранному извещателю «веер» на высоте 6 м до кронштейна. Установить на арке, используя рейки DIN – рейки 500 мм: прибор контроля и управления С2000-4; резервный источник питания РИП-24; считыватель электронных ключей; пульт управления С2000-ПУ.

Крепежные резьбовые соединения должны быть плотно и равномерно затянуты.


Монтаж системы охранной сигнализации вести в профиле металлоконструкции кабелем КПСЭнг-LS 2x0,79 и ВВГнг 3x1,5 в трубе гофрированной в соответствии с рисунками 11...11.4.


Инв. № подл.

Подп. Дата Изм. Лист № докум.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист





			Марка											
	Кабель, правад	По проекту	Длина, п. м.	5	10	5	2	10	15	112	5	10	16	15
		101	HUC/10, CEMENUE XUA MM	3x15	2x0,79	2x0.79								
			Марка	ETIRERIS	KTB44/RS	STRAMEDIN	KT344FILS	KTD-844FRS	KOWARS	SHAMEDA	KICHARIS	STRANGTHIS	KTD#4FRS	KITHAARS
		Протяжной	жпак						·					
٠			Длина, п. м.	5	10	5	5	10	15	112	5	10	16	15
	Kongo Kongo	חומרמת וואמענוממעת	Размер по стондорту	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм	16мм
			апнаконсо <u>о</u> 0	труба гофр.	πρυδα εσφρ.	πρυδα εσφρ.	πριζα Ζαφρ.	πριζα 20φρ.	πριζο 20φρ.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	πριζα 20φρ.
			Примечания											
	T	ווויותונו	Конец	PMI	KR1	Штора	Штора	Beep	Штора	KR2	Штора	Штора	Веер	Штора
			Начало	C2000-4	C2000-4	KR1	KR1	KR1	KR1	C2000-4	KR2	KR2	KR2	KR2
		Осозначение	Kodena, Tpynnia	rp1.1	Гр2.1	Гр2.2	Гр2.3	Гр2.4	Гр2.5	Гр3.1	fp32	Гр3.3	Fp3.4	Гр3.5
			_	I	<u> </u>	L	L <u>.</u>			1				l <u>.</u>

Взам. Инв. № | Инв. № 7-6л.

Поппись и пата

Инв. № полл.

Рисунок 11.2 Монтаж системы охраной сигнализации.

-						
						Лист
					ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	100
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		102

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Кад обарудавания, изделия, материала	Завод- Завод-	.мел .БЭ	Количество	Масса еденицы, кг	Примеча
2	3	7	ñ	9	7	8	6
Прибор кантроля и управления	C2000-4		HNO "Sonuô"	Œ.	_	C)	
Извещатель охранный радиоволновый	"3eōpa-60-W" umapa 50		000 "0xp. mex."	m.	9	5'0	
Извещатель охранный радиоволновый	"3eðpa-60-8" beep 50		000 "0xp. mex."	ij	2	6,5	
Кронштейн-120 к извещателю охранному радиоволновому ЗЕБРА-60			000 "Oxp. mex."	ij.	8		
Резервный блок питания	PMN24 248-ucn.06 4.A		HNO "Sonud"	ij	~	9	
бапарея аккумуляторноя/128, 26Ач	Delta DTM 1226			E)	2		
Считыватель накладной Тоисh Memory				ij	-		
Ключ электранный Тоисһ Метогу				ij.	2		
Пульт управления	сгооогя			É	-		
Кородка распаячная	ABOX 060 110×110×67, IP65	K0801	Германия	·iiin	2		
DIN-peùka 500	S00MH	odr-500	ЕКЕ, Россия	mm.	-		
		Материаллы	סטעא				
Koðens/KTC3H2-FRLS/1x2/1,0 /bes trunuðanat,mpoca			Россия	Σ Li	300		
Kaðens/BBFH2-FRLS/3/1,5 /ðes ycunuðanow,mpoca			Россия	П. М.	20		
Труба гофрираваноя ПВХ с зандам d16			Poccus	ਸ਼ੰ ਵੱ	350		
Хомут нейланавый/L=350м/B=4,8мм/s=12мм/ неаткрывающийся		plc-c-4,8x350	Россия	mm.	700		
Бирка кадельныя			Россия	Ē	02		
Саморез 5,5х19 по металлу со сверлам			Россия	mm.	100		
Gonm M18-6gx50.58.096 ГОСТ 7798-70			Россия	mi.	7		
Гайка M18-6H.5.096 ГОСТ 5915-70			Россия	ŒW.	- - +		
Waiða 18 096 FOCT 6402-70			Россия	mm.	†		
кронитей новесной			Россия	.mm	2		1-7.7099-PMT

Рисунок 11.3 Монтаж системы охраной сигнализации.

Дата

Подп.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ


Лист

103

Инв. № подл.

Изм. Лист

№ докум.



В комплексе ТМУ установлено следующее дополнительное оборудование:

- система пожаротушения ТМУ-9907.7-10-05;
- система вентиляции и дымоудаления ТМУ-9907.7-50-05.

4.7.1 Монтаж системы пожаротушения

Система пожаротушения включает в себя:

- пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-АСПТ;
- контрольно пусковой блок С2000-КПБ;
- модули порошкового пожаротушения Тунгус6И.

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для обнаружения очагов загорания (пожара) при появлении открытого пламени в комплексе ТМУ, с выдачей всей необходимой информации на пульт «С2000-АСПТ».

Контрольно пусковой блок С2000-КПБ предназначен для приема сигналов от пожарных извещателей, выдаче информации на звуковые, световые и светозвуковые оповещатели, выдачи сигнала на запуск модулей порошкового пожаротушения Тунгус6И при возникновении пожара и выдаче сигнала пожарной тревоги.

В системе пожаротушения применены пожарные извещатели пламени типа «Спектрон-401». Извещатели пламени установлены на арках на высоте 4 метра от уровня пола.

Модули порошкового пожаротушения Тунгус6И (потолочное исполнение) разместить на основании арки на высоте 6 м. Модули порошкового пожаротушения Тунгус6И (настенное исполнение) разместить используя кронштейны крепления для МПП «Тунгус – 9, 6, 2» настенный на ригелях стен на высоте 4 м.

Инв. № полл. Полпись и пата Вз

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист

Прибор «C2000-ACПТ» принимает информацию о состоянии системы пожаротушения, выдает команды на запуск системы пожаротушения и дают возможность раздельной передачи сигналов «Пожар» и «Неисправность» на ПЦН.

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «C2000-ACПТ» предназначен для:

- защиты одного направления пожаротушения;
- управления автоматической установкой пожаротушения в автоматическом и дистанционном режимах;
- приема извещений от автоматических пожарных извещателей;
- управления световыми и свето-звуковыми оповещателями;
- контроля исправности цепей управления АУПТ, световых и светозвуковых оповещателей;
- приема извещений от датчиков ручного пуска.

Прибор обеспечивает задержку выпуска огнетушащего вещества при автоматическом и дистанционном пуске не менее чем на 10 секунд.

Крепление к каркасу комплекса ТМУ осуществляется с помощью кронштейнов.

Сигнал на запуск модулей порошкового пожаротущения поступает от установки автоматической пожарной сигнализации или от кнопки ручного пуска «Пуск пожаротушения».

В начальной стадии пожара происходит срабатывание пожарных извещателей установки автоматической пожарной сигнализации (не менее 2-х извещателей). Сигнал о срабатывании пожарных извещателей передается на пульт «C2000-ACIIT».

Инв. № полл. Поллись и лата Взам. Инв. №

Полпись и лата

Изм., Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

106

<u>Лист</u>

Предусмотрено одно направление пожаротушения, для чего необходимо установить один прибор «С2000-АСПТ».

Прибор «С2000-КПБ» принимает информацию о состоянии системы автоматического пожаротушения, выдает команду на запуск модулей порошкового пожаротушения, с задержкой по времени 60сек., на реле между контрольно-пусковыми блоками.

После приемки ТМУ в эксплуатацию, система пожаротушения проходит приработку в течение не менее 1 месяца, с фиксацией всех случаев ложного срабатывания в специальном журнале, с указанием причин. При отсутствии за это время ложных срабатываний или иных нарушений нормальной работы, установка может быть задействована в автоматическом режиме работы. Если в период приработки имеют место сбои в работе и неустойчивая работа автоматики системы пожаротушения, установка подлежит проверке и регулировке или проведению повторных пуско-наладочных работ силами монтажной организации.

В качестве предупредительной свето-звуковой сигнализации о пуске установки применяются табло «Порошок уходи», установленное около выходов; «Порошок не входи» и «Автоматика отключена», установленные снаружи комплекса ТМУ.

Световые и звуковые оповещатели подключаются к сети без разъемных соединений и регуляторов громкости.

Инв. № попл. Поппись и лата

Поппись и пата

Взам. Инв. №

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u> 107

Тип комбинированного свето - звукового оповещателя «Маяк-24-КП» (уличного исполнения).

Звуковой оповещатель подключается к сети без разъемных соединений и без регулятора громкости. Высота установки настенных звуковых оповещателей определяется таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 5 м от уровня пола.

Тональность сигналов системы оповещения о срабатывании системы пожаротушения выбрана отличной от сигналов другого назначения.

Кабельные трассы установки системы пожаротушения выполняются кабелями с медными жилами.

Интерфейсную линию выполнить кабелем огнестойким экранированным кабелем КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5 в трубе гофрированной.

Шлейфы системы пожаротушения прокладываются кабелем КПСЭнг-FRLS1x2x0,5 в трубе гофрированной.

Шлейфы запуска установки автоматического аэрозольного пожаротущения и питания блоков С2000-КПБ прокладываются кабелем негорючим ВВГнг-FRLS 3x1,5 в трубе гофрированной.

Подключение световых, звуковых и светозвуковых оповещателей осуществляется негорючим кабелем КПСнг-FRLS 1x2x0.75 в трубе гофрированной.

Кабельную трассу проложить в профиле металлоконструкции.

Провода шлейфов пожарной сигнализации и оповещения прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами составляет не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Допускается

Изм. Лист Подп. № докум. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u>

Полпись и лата

Поппись и пата

Инв. № подл.


уменьшить расстояние до 0,25 м от проводов шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Расстояние от изолированных проводов, прокладываемых открыто, непосредственно по элементам металлоконструкций до мест открытого хранения (размещения) горючих материалов должно составлять не менее 0,6 м. При пересечении проводов с трубопроводами, расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно быть не менее 10 мм.


Длина проводов и кабелей в спецификации оборудования указана с учетом запаса на прокладку и монтаж.

Монтаж системы пожаротушения комплекса ТМУ проводить в соответствии с рисунками 12...12.4.

I										!		
Инв. № 12-бл.												
Взам. Инв. №												
Полпись и дата												
Инв. № полл.	Изм.	Лист	№ д	окум.	Подп.	Дата		ТМУ-9	900.7	-0-05 И	 М	

<u>Лист</u> 109





	эжоиоди .	Mapka Ma																											
Кабель, провод	эекту	Длина, п. м.	5	95	3	3	95	3	3	117	127	94,5	4,68	06	63	74	89	20	10	30	60	06	20	10	30	99	90	20	5
	По проекту	HUCNO, CEHENDE, XUA MM	3x1,5	3x15	3x15	3x1,5	5,0x4	5,0x4	4×0,5	2x0,79	2x0.79	2x0,79	2x0.79																
		Марка	ввтиг-С.	BBrz-Ls	88 ^г нг-Цs	BBTre-Ls	SPRAETN	KTGeRAS	KTARAS	KTBAGARIS	KT344RS	KTD&AFRS	KTB&ARS	KDaARS	KTD#AFRS	KTJAARRS	KTD&AFRIS	KTB&AFRS	KTG44RS	KTOWARRS	KT344RS	KDAARS	KTG44RTS	KIDMARIS	KTHAAFTS	KTHAMPRS	KT344FTS	KTD#4FRS	KT3-64.FRC
	Протяжной	PILLIK																											
		Длина, п. м.	5	95	3	3	95	3	3	117	127	5,46	4,68	06	63	7.4	89	20	10	30	09	90	20	10	30	09	90	20	ı
נייםם אטטט עסטסטן	כווסכסס וויסמאיוםמאט	Розмер по стандарту	16MM	16MM	16мм	16MM	16мж	16мм	16мм	16мм	16мм	ЛБММ	16MM	16MM	16MM	16MM	16MM	16MM	16мм	16мм	16мм	- 16MM	16мм	16мм	ТБММ	16мм	ТБММ	16мм	15 _{MM}
	-	Обазначение	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	πρυδα εσφρ.	πριλόα 20φρ.	труба гафр.	труба гофр.	πριλο 2αφρ.	πρηδα 2αφρ.	πρυδα εαφρ.	πρηδα 20φρ.	πρυδα εαφρ.	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	труда гофр.	труда гофр.	труба гафр.	труда гафр.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	πρυδα 20φρ.	труба гофр.	труба гофр.	труба гофр.	more of the
		Примечания																			:								
Tmooren	ıllıpucıu	Конец	РИП	KR1	РИП	PMR	KR2	C2000-K6T	C2000-KEII	ET1-ET4	ET5-ET8	ET9-ET12	ET13-ET16	ET17-ET20	ET21-ET24	ET25-ET28	ET29-ET32	KR3	He bxodu1	He ðxaðu2	He 6xogu3	He ðxoðu4	KR4	Sxodu1	Ухади2	9xodu3	¥xo∂u4	овт откл	C2000-M
		Начало	C2000-ACIIT	C2000-ACIIT	KR1	KR1	C2000-ACIIT	KR2	KR2	C2000-K5П1	C2000-KEI11	C2000-K5П1	C2000-K611	C2000-K6П1	C2000-K6П1	C2000-K6N1	C2000-K5D1	C2000-ACIT	KR3	æ	£	KR3	C2000-ACIIT	KR4	KR4	KR4	KR4	C2000-ACIIT	L2000-ACDT
- XC	ибозначение ««Воло	к поели, Группы	Гр.1.1	Гр.2.1	Гр2.2	Гр2.3	Гр3.1	Гр32	[p33	Гр.4.1	Гр5.1	Гр.6.1	Гр.7.1	Гр.8.1	Гр.9.1	Гр.10.1	Гр.11.1	Гр.12.1	Гр.12.2	Гр.12.3	Fp.12.4	Гр.12.5	Гр.13.1	Гр.13.2	Гр.13.3	Гр.13.4	Гр.13.5	Гр.14.1	7, 7,

Рисунок 12.2 Монтаж системы пожаротушения.

Дата

Подп.

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист

112

Поппись и пата

Взам. Инв. № | Инв. № 7 5л.

Поппись и пата

Инв. № полл.

Изм. Лист

№ докум.

Примечания	6		ðes AKG																					•			TMY-9907.7-10-10-05
Масса еденицы, кг	8	8	9				63	Q.									-										
Количества	7	-	2	9	1	2	2	32	£	77	77	-	6	1	4		1200	110	110	1500	3500	320	100	8	8	8	ţ,
Ед. изм.	9	mm.	mm.	.mm	m.	Ü.	m.			Ë	um.	mm.	WM.	mm.	WM.		ΣĖ	n. M.	n, M.	п. м.	шт.	um.	ШШ.		-Will	MM.	WIT.
Завод- изготовитель	5	HNO "Sonud"	HTO "Sonud"		HTO "Sowud"	HNO "Sowud"	HTO "Sonud"	3АО "Источник Плос"	ЗАО "Источник Плюс"	ГК "Арсенал дезопасности"	ГК "Арсенол безопасности"	ГК "Арсенол безопасности"	HNO "Forug"	EKF, Poccus	Россия	เอภกษ	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
Код оборудофания, изделия, материала	4													adr-500		Mamepuannu					plc-c-4,8x350						
Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	3	C2000-ACNT	PMT24 248-ucn.06 4A	Delfa DT 1226			C2000-KПБ	ТунгусбИ		Молния-24В	Молния-24В	Молния-248	MILH	S00MH													
Наименование и техническая характеристика	2	Пульт контроля и управления охранно-гожарный	Резервный блак питания	Батарея аккумуляторная/128, 26А/ч	Считыватель накладной Тоисh Memory	Ключ электронный Тоисh Метогу	Контрольно пусковой блак	Модуль парашкайсга пажаратушения емастью 6кг	Kpowmeun kpennehus dia MIII UHZUC-96,2 Hocmerkeu	Табло "Порошок уходи"	Тобло "Порошак не входи"	Табло "Автоматика отключена"	Модуль подключения нагрузки	DIN-peūka 500	Кородка распаячная 100х100х50мм		Kabens/KITC3HZ(A)-FRLS/1x2/1,0/	Koōens/BBT nz-FRLS/3x15/ 7023 ycunubonuu mpoco	Bunca sepandantas mas MC32-FRLS 2x2x0,5	Труба гофрированая ПВХ с зондом d16	Хомут нейлоновый/L=350км/B=4,8мм/s=12км/	Бирка кадельныя	Саморез 5,5x19 по металлу со сдерлам	50nm M18-6gx50.58.096 FOCT 7798-70	Гайка M18-6H5.096 ГОСТ 5915-70	Maŭõa 18 096 FOCT 6402-70	Кронштейн навесной
киригоП		_				_				Γ.				_		!			П		$\hat{}$						П


Взам. Инв. №

Полпись и лата

Инв. № подл.

Рисунок 12.3 Монтаж системы пожаротушения.

						Лист
					ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	112
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		113



Система вентиляции и дымоудаления предназначена для удаления выхлопных газов при въезде/выезде автотехники в комплекс ТМУ.

Монтаж системы вентиляции и дымоудаления проводить в соответствии с рисунком 13.

На прикрепленные к полу химическими анкерами виброизоляторы ДО-39 установить радиальные вентиляторы. К существующему болту заземления на раме вентилятора от контура статического заземления подвести провод медный ПВЗ 1 (1х4). Установить крепления горизонтальных воздуховодов на расстоянии не более 3 м одно от другого. Присоединить через гибкие вставки оцинкованные воздуховоды к вентиляторам. Воздуховоды системы вентиляции и дымоудаления расположены на двух уровнях:

- нижний уровень 705 мм от уровня пола;
- верхний уровень 5510 мм от уровня пола.

Воздуховоды одинаковых диаметров соединить между собой используя ниппеля (Ду-400; Ду-500; Ду-630), разных диаметров соединить между собой используя соответствующие переходы (630х500; 500х400). На выходах вентиляторов установить обратный клапан КО 350х350, отвод 350х350 45 градусов и сетку 350х350.

Поппись и дата


Полпись и лата


Инв. № полл.

Изм. Лист № докум. Подп. Лата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист





				Ē															
		Кабель, провов	По проекту	Длинд, п. м.	5,5	5,5	5,5	5,5	15,5	15,5									
			Πο	YUCAO, CRYCHUC XUA, MM	4x2.5	4x2.5	4x25	4x2.5	4x2.5	4x2.5									
				Марка	BBF H2-LS	ввте-1.5	BBT H2-LS	88Frz-Ls	8BFre-Ls	BBFre-Ls									
•			Протяжной	ящик									•						
	·			מיחים Длинд, ח. א.	5'5	5'5	5'5	5,5	15,5	15,5		٠							
и лата		Control Control	רנוטרטט וואטאינטאנט	оч дэмер Стандарио	ны02	ЗОММ	ХОММ	20мм	20MM	20мм				,					
Полпись и лата				Обозначение	πριjδα 20φρ.	πριζοα 20φρ.	πριγδα 20φρ.	πριγδα 20φρ.	πρίμδα 20φρ.	πρυδα 20φρ.					·				
Инв. № 7бл.				กุษเพยฯตหมร												::			
Взам. Инв. №		Tmon	ווויייייייי	Конец	Ш	M2	ЕW	ħΜ	MS	M6									
Взам				Начало	M(67	Щ82	Egm	†9 ∏	щв5	1106									
Полпись и лата		į į	U003HD46HU6	кооеля,	FpV1.2	FpV2.2	ГрV3.2	fpV4.2	rpV5.2	FpV6.2									
Пол																			

Рисунок 13.2 Монтаж системы вентиляции и дымоудаления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Инв. № полл.

ТМУ-9900.7-0-05	ИΜ	
11473 -2200-1-0-02	TATAT	

	Примечания	6												•	
	Мосса еденицы, кг	8													
í	Количества	7	9		55	95	140	15							
	Ед. изм.	9	min.		n. m.	П. Ж.	mm.	EM.				,			
•	Завод- изготовитель	5		ภภษ			ЕКЕ, Россия								
пата	Код оборудования, изделия, материола	17		Материаллы			plc-c-4,8x350								
е т.бл. Поппись и пата	Тип марка, абозначение документа, апроснага листа	ж	95111-28749X/14 6A							•					
Взам. Инв. № Инв. №	Наименодание и техническая характеристика	2	Щит упровления вентиляцией, 3,2А		Kočens/BBT H2-LS/4/2,5 / Čes ycunušaku,.mpaca	Труба гофрираваноя ПВХ с зандам d20	Хомут нейлоновый/L=350мм/B=4,8мм/s=1,2мм/ неоткрыбающийся	Бирка кадельныя							
и лата	кириєоП	-				면	Хомц								
Топпись и пата															

Рисунок 13.3 Монтаж системы вентиляции и дымоудаления.

[Лист
					L	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	110
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		119

Инв. № полл.

1 поз. Вентилятор радиальный/ВР 86-77-5.0/Пр90/Р=2,2кВт 2 поз. Вентилятор радиальный/ВР 86-77-5.0/Лв90/Р=2,2кВт 3 поз. Воздуховод d630x3000x0,75мм


4 กอ*3. Во* 3 ฮี้ y x o ช o ฮ d 500 x 3000 x 0, 75 мм


Рисунок 13.4 Монтаж системы вентиляции и дымоудаления.


Изм. Лист № докум. Подп. Дата


ТМУ-9900.7-0-05 ИМ


Копировал














Копировал

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Формат А3

Перед первым включением комплекса ТМУ необходимо выполнить ряд работ:

- замер размеров комплекса: длина, ширина;
- произвести внешний осмотр тентов ТМУ:
 - сквозные отверстия должны отсутствовать;
 - оттенок цвета должен быть равномерный;
 - потертости, царапины и т.п. недопустимы;
 - натяжка тентов должна обеспечить отсутствие складок и контролируется визуально;
- произвести внешний осмотр деталей и узлов каркаса комплекса;
- проверить качество соединения (стыковок) полотен тентов комплекса с каркасом;
- проверить качество (плотность) прилегания въездных ворот комплекса и дверей к каркасу;
- проверить наличие смазки в подвижных узлах комплекса (поворотных узлах въездных ворот, дверей);
 - проверить надежность заделки анкеров;

Подп.

Дата

- проверить натяжение полотен тентов шпильками:
 - натяжка тентов должна обеспечить отсутствие складок и контролируется визуально;
- проверить надежность затяжки болтовых соединений;
- произвести в доступных местах внешний осмотр электрооборудования и дополнительного оборудования;

Изм. Лист № докум.

윋

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u>

윋

- произвести в доступных местах внешний осмотр агрегатов, блоков, устройств и узлов стыковок систем электрооборудования и дополнительного оборудования;
- произвести в доступных местах внешний осмотр электрожгутов электрооборудования и дополнительного оборудования;
- произвести в доступных местах внешний осмотр элементов металлизации и заземления конструкций на предмет качества их монтажа;
- проверить в доступных местах надежность затяжки соединительных узлов крепления агрегатов, блоков, устройств и узлов систем электрооборудования и дополнительного оборудования.

Провести испытания контура статического заземления, выполнив замер (проверку) сопротивления контура статического заземления комплекса ТМУ. Сопротивление должно быть не более 5 Ом. Оформить протокол измерения сопротивления контура статического заземления комплекса ТМУ.

Произвести проверку функционирования систем электрооборудования и дополнительного оборудования:

- системы электроснабжения и светотехнического оборудования ТМУ-9905.7-10-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-10-05 И5;
- системы сигнализации о пожаре ТМУ-9905.7-30-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-30-05 И5;
- системы охранной сигнализации ТМУ-9905.7-50-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-50-05 И5;
- системы пожаротушения ТМУ-9907.7-10-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-10-05 И5;
- системы вентиляции и дымоудаления ТМУ-9907.7-50-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-50-05 И5.

Комплекс ТМУ потребляет в режиме «хранения объектов» - до 50 кВт.

Перед пуском комплекса ТМУ провести осмотровые работы согласно руководства по эксплуатации ТМУ-9900.7-0-05 РЭ.

Проверить последовательно функционирование (работоспособность) каждой из систем комплекса ТМУ:

- въездных ворот;
- системы электроснабжения и светотехнического оборудования— согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-10-05 И5;
- системы сигнализации о пожаре согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-30-05 И5;
- системы охранной сигнализации согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-50-05 И5;
- системы пожаротушения согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-10-05 И5;
- системы вентиляции и дымоудаления согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-50-05 И5.

Комплекс ТМУ работоспособен при отсутствии неисправностей всех его систем (составных частей).

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u>

130

Инв. № попл. Поппись и дата Взам. Инв. № И

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

7 РЕГУЛИРОВАНИЕ

После пуска комплекса ТМУ проводятся (при необходимости) регулировочные работы по натяжению тентов, подъему и опусканию ворот.

При переходе с зимнего периода на летний период эксплуатации необходимо проверить и отрегулировать натяжение верхнего полотна тента наружного. При переходе с летнего на зимний период эксплуатации необходимо также проверять натяжение верхнего полотна и при необходимости отрегулировать их натяжение.

После выполнения работ по регулированию натяжения тентов необходимо провести окончательную регулировку ворот въездных комплекса ТМУ.

В доступных местах проверить затяжку болтовых соединений конструкции ТМУ и при необходимости подтянуть болтовые соединения.

Системы электрооборудования и дополнительного оборудования поставляются на монтаж с заводскими настройками и дополнительных регулировочных работ не требуют.

Попись и папа ТМУ-9900 7-0-05 ИМ	Инв. № джбл.						
 - 	Взам. Инв. №						
Лист ТМV-9900 7-0-05 ИМ	Полпись и дата						
Ё Изм. Лист № докум. Подп. Дата	Инв. № полл.	Изм	Лист	№ докум.	Полп.	Лата	 ист 131

После выполнения регулировочных работ провести комплексную проверку комплекса ТМУ. При этом проводится проверка одновременного функционирования (работоспособности) всех систем.

Визуальным осмотром проверить выполненные работы по монтажу:

- каркаса комплекса ТМУ;
- элементов крепления каркаса;
- тента наружного;
- тента внутреннего (теплозащиты);
- ворот подъемных;
- контура статического заземления.

Произвести проверку одновременного функционирования систем электрооборудования и дополнительного оборудования под током:

- электроснабжения и светотехнического оборудования ТМУ-9905.7-10-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-10-05 И5;
- сигнализации о пожаре ТМУ-9905.7-30-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-30-05 И5;
- охранной сигнализации ТМУ-9905.7-50-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-50-05 И5;
- пожаротушения ТМУ-9907.7-10-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-10-05 И5;
- вентиляции и дымоудаления ТМУ-9907.7-50-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-50-05 И5.

Инв. № полл. Полпись и лата Взам. Инв. № Инв. №

Поппись и пата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

<u>Лист</u> 132

9 ОБКАТКА

Обкатка (приработка) комплекса ТМУ может проводиться в любое время года. Обкатка (приработка) проводится после прохождения комплексом ТМУ комплексной проверки. При прохождении обкатки все системы электрооборудования и дополнительного оборудования должны функционировать под током.

Продолжительность обкатки комплекса ТМУ должна составлять не менее 50 часов. По окончании проведения обкатки обесточить системы электрооборудования и дополнительного оборудования.

Требования к соблюдению режима приработки не предъявляются. Специальных правил соблюдения режима обкатки не предъявляется.

Инв. № 726л.						
Взам. Инв. №						
Полпись и лата						
Инв. № полл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТМУ-9900.7-0-05 ИМ	<u>Лис</u> 13

Для сдачи смонтированного и состыкованного комплекса ТМУ назначается комиссия с участием представителей: заказчика; изготовителя; эксплуатирующей организации.

Проверить комплектность ТМУ, в том числе эксплуатационную документацию, в соответствии с прилагаемыми формуляром на ТМУ (раздел 5 формуляра) и паспортами на системы ТМУ (раздел 2 паспортов).

Проверить наличие подписей и печатей в формуляре на ТМУ и паспортах на системы ТМУ.

Проверить работы по монтажу комплекса ТМУ:

- каркаса комплекса ТМУ;
- элементов крепления каркаса;
- тента наружного;
- тента внутреннего (теплозащиты);
- ворот подъемных;
- контура статического заземления;
- системы электроснабжения и светотехнического оборудования;
- системы сигнализации о пожаре;
- системы охранной сигнализации;
- системы пожаротущения;
- системы вентиляции и дымоудаления.

Произвести проверку функционирования систем электрооборудования и дополнительного оборудования под током:

- электроснабжения и светотехнического оборудования ТМУ-9905.7-10-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-10-05 И5;

Лист № докум. Подп. Дата

ТМУ-9900.7-0-05 ИМ

Лист 134

HOLLI.

- сигнализации о пожаре ТМУ-9905.7-30-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-30-05 И5;
- охранной сигнализации ТМУ-9905.7-50-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9905.7-50-05 И5;
- пожаротушения ТМУ-9907.7-10-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-10-05 И5;
- вентиляции и дымоудаления ТМУ-9907.7-50-05 согласно инструкции по проверке системы ТМУ-9907.7-50-05 И5.

По результатам сдачи ТМУ комиссия оформляет акт о готовности комплекса ТМУ к эксплуатации.

Инв. № гмбл.						
Взам. Инв. №						
Поппись и пата						
Инв. № попл.	Изм. Лист №	докум. І	Тодп. Д	Цата	T	135

				ЛИС	Т РЕГИСТЕ	АЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ				
	Изм	110Bbit north 19					№ докум.	Входящий № сопрово- дительного докум.	Подп.	Дата
		ных	ных		ванных	в докум.		и дата		<u> </u>
			<u></u>							
							,		_	
									-	
						,	,			
						1	:			<u> </u>
	,					•				
										<u> </u>
,										
		. =								<u> </u>
							·			
							:			
			<u>-</u>							1
							<u>:</u>			
	<u> </u>									<u> </u>
								1		<u> </u>
	<u> </u>									
					<u> </u>					Лист
	IAe	м. Лист № докум. Подп. Дата				ТМУ-9900.7-0-05 ИМ				