

# Embedded Systems Kapitel 4: Timer

### Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@fh-rosenheim.de

Sommersemester 2020

### **Motivation**

- Abwarten einer festen Zeitspanne
  - Ggfs. Ausführen anderer Aufgaben während des Wartens.
- Messen von Zeitintervallen
  - Zeitdauer bis sich Zustand an GPIO Pin ändert.
- Zählen von (externen) Ereignissen
  - Wie viele steigende Flanken gab es?
- Erzeugen von Impulsfolgen
  - Bsp1: Generierung der Baudrate, z.B. bei UART
  - Bsp2: Pulsweitenmodulation zur Ansteuerung von Motoren
    - Siehe nächstes Kapitel.
- Lösung: Hardware Timer/Counter auf Mikrocontrollern



gemeinfrei

### **Inhalt**

- Aufbau und Grundanwendungen eines Timers
- Prescaler
- Input Capture und Output Compare
- Timer beim ATmega2560

# Takt und Taktgeneratoren

- Takt erlaubt Synchronisation von Schaltkreisen / Flipflops
- Takt durch interne oder externe Oszillatoren erzeugt.


### Kenngrößen

- Frequenz
- Duty Cycle: Dauer von t<sub>high</sub> im Verhältnis zur Periode.



Quarzoszillator


- Clock Stability: Abweichung (Toleranz) von der Nominalfrequenz.
- Clock Jitter: Zufällige Schwankungen in der Frequenz.
- Clock Drift: Systematische Frequenzänderung über Zeit / Alterung



Quelle [3]


### Aufbau: Mikrocontroller-Timer

Counter (dt. Zähler) implementieren Timer (dt. Zeitgeber).




# Zählen von Ereignissen

- Externer Eingang wird als "Takt" für Zähler verwendet.
- Jede steigende Taktflanke erhöht den Zählerstand um 1.
- Anwendungsbeispiel?



### Messen von Zeiten


- Zu vermessendes Signal wird an "Freigabe" angeschlossen und aktiviert/deaktiviert somit den Zähler.
- □ Zu messende Zeit = Zählerstand \* Taktzykluszeit
- Evtl. Problem: Messgenauigkeit



Quelle: [4]

# Einmaliges Wecken


- Programmieren eines Schwellwertes (hier Z) und Aufwärtszählen bis zu Schwellwert.
- Varianten: Erzeuge
  - o (a) Impulsdauer der Länge Z
  - (b) kurzen Impuls der Länge 1 wenn Schwellwert erreicht wird
  - (c) Erzeuge Interrupt bei Erreichen des Schwellwertes.



Quelle: [4]

# Periodische Impulse

 Unterschied zu vorheriger Folie: Zähler setzt sich selbst nach Erreichen des Schwellwertes zurück.



### **Inhalt**

- Aufbau und Grundanwendungen eines Timers
- Prescaler
- Input Capture und Output Compare
- Timer beim ATmega2560

### **Prescaler: Motivation**

- Systemtakt des ATmega2560 beträgt clk = 16Mhz.
- Ein 16-Bit Timer wird durch den Systemtakt angesteuert
  - Startwert: 0
  - Zählt kontinuierlich hoch.

### Frage


Wie lange dauert es bis dieser 16-Bit Timer überläuft?

#### Fazit

 Ohne weitere SW- oder HW-Maßnahmen können Mikrocontroller-Timer nicht zum Messen oder Abwarten von langen Zeitspannen verwendet werden.

# Prescaler (dt. "Vorteiler")

- Mehrere T-Flip-Flops werden in Reihe vor Timer geschaltet.
  - Beispiel: "Toggelt" Zustand bei jeder fallenden Flanke am Eingang
- Prescaler ähnelt selbst einem Zähler.
- T-Flip-Flop wechselt mit jedem Taktimpuls seinen Ausgangszustand:



Hardwareschaltung für einen Prescaler

Signalverlauf

### Prescaler: Funktionsweise

Timer ist mit bestimmten Bit Q<sub>n</sub>
 des Prescalers getaktet.

Fallende Flanke am vordersten Bit ist Eingang des eigentlichen Timers

n ist variabel und in der Regel konfigurierbar.

Beispiel: Linkes Bit des 2-Bit Prescalers viertelt die Frequenz.

Prescaler (2 Bit)	Timer (8 Bit)
00	00000000
01	00000000
10	00000000
1	00000000
<u>o</u> b	0000001
01	0000001
10	0000001
1	0000001
Op	0000010
01	00000010
10	0000010
<b>1</b> 1	0000010
Op	00000011

### Prescaler: Diskussion

- Konfigurierbar welches Bit des Prescalers den Timer-Zähler triggert.
  - o Bei 8-Bit Prescaler minimal mögliche Frequenz → f: 256
- Vorteil großer Prescaler
  - Messen langer Zeiten möglich, längere Dauer bis zu Overflow.
- Nachteil großer Prescaler.
  - Die Auflösung nimmt ab.
  - Frage: Kleinstes Zeitintervall, das mit f/1024-Prescaler bei 16 MHz noch messbar ist?

#### Richtlinie

Verwende kleinstmöglichen Prescaler!

# Prescaler: Weitere Überlegung

- Ein Mikrocontroller arbeitet mit 1 MHz.
- Es gibt einen 16-Bit Timer.
- Es stehen die folgenden Prescaler zur Verfügung
  - 8, 64, 256 und 1024.
- Es sollen Zeitintervalle der Größenordnung [0s; 3s] gemessen werden.
  - Forderung: Kein Overflow für diese Zeitintervalle!
- Frage
  - Welchen Prescaler würden Sie nehmen?

### **Inhalt**

- Motivation
- Aufbau und Grundanwendungen eines Timers
- Prescaler
- Input Capture und Output Compare
- Timer beim ATmega2560

### 8-Bit und 16-Bit-Timer

#### Vorteile

- 8- Bit: Einfache HW-Schaltung
- 16-Bit: Größerer Zählbereich.
- Problematik: 16-Bit Timer auf 8-Bit Mikrocontroller
  - Low und High Byte müssen zeitlich hintereinander gelesen werden.
  - Es könnten inkonsistente Werte gelesen werden, wenn sich während Lesen der Zählerstand ändert.
  - Abhilfe: Puffer-Register, der C-Compiler "richtet das".

#### ATmega2560


- 2 \* 8-Bit Timer
- 4 \* 16-Bit Timer

#### Diskussion:

• Wie macht man aus zwei 8-Bit Timer einen 16-Bit Timer?

# Input Capture und Output Compare

- Häufiges bei Mikrocontroller-Timer vorhanden.
- Input Capture: Bei externen oder internen Signalen / EEreignissen wird aktueller Zählerstand in Input Capture Register gespeichert (Snapshot).
- Compare Register: Bei Erreichen eines konfigurierten Zählerstandes wird Interrupt ausgelöst oder bestimmtes Signal erzeugt.



Quelle: [4]

# Input Capture

#### Verwendung

Messen eines Zeitstempels für Ereignisse

#### Funktionsweise

- Timer getaktet mit Systemuhr des Mikrocontrollers
- Bei Eintreten eines auslösendes Ereignisses:
  - Kopieren des aktuellen Timer-Wertes in spezielles Register
  - Setzen eines Flags, optional: Auslösen eines Interrupts
- Auslösendes Ereignis
  - Extern: z.B. steigende Flanke an einem Eingang
  - Intern: z.B. Ausgang eines Komparator ändert sich (nicht behandelt)

#### Achtung:

- Genauigkeit des Prescalers beeinflusst Messgenauigkeit!
- 2 kurz hintereinander auftretende Ereignisse können dazu führen, dass nur der Zeitstempel des 2. Ereignisses gemessen wird.

# **Output Compare**

### Verwendung

Zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Ausgang schalten

#### Funktionsweise

- Output Compare Register. Konfiguration des Timer Wertes, bei dem Ereignis ausgelöst werden soll.
- Mögliche Reaktionen, wenn konfigurierter Wert des Timers erreicht wird:
  - Auslösen eines Interrupts
  - Automatisches Aktivieren oder Deaktivieren eines Ausgangs
  - Zustand eines Ausgangs ändern (Toggle)
- Manchmal Reset Option: Bei Erreichen des Timer-Wertes erfolgt Zurücksetzen auf Startwert.
- Output Compare wird für Pulsweitenmodulation (PWM) verwendet
  - Siehe nächstes Kapitel!

### **Inhalt**

- Aufbau und Grundanwendungen eines Timers
- Prescaler
- Input Capture und Output Compare
- Timer beim ATmega2560

# ATmega2560: Betriebsmodi des Zählers

- Zähler zählt immer nach oben.
- Normal Mode
  - Bei Overflow fängt Zähler automatisch wieder bei 0 an.
- Clear Timer on Compare Match Mode (CTC)
  - Konfiguriere Maximalwert (OCRxA oder ICRx Register).
  - Zähler setzt sich bei Erreichen dieses Wertes selbst automatisch auf 0.

#### PWM Modes

Siehe nächstes Kapitel

Betriebsmodus CTC

TCNTn

OCn

(Toggle)

Period

Period

OCnx Interrupt Flag Set

# Überblick: Wichtige Timer- Register beim ATmega2560

- TCCRnA. Timer/Counter n Control Register A
  - Nächste Vorlesung, Pulsweitenmodulation.
  - Vorerst einfach auf 0x00 setzen.
- TCCRnB: Timer/Counter n Control Register B
  - Einstellen des Prescalers + Starten des Timers
  - Input Capture
- TCNTn: Timer Counter n (16 Bit)
  - Aktueller Zählerstand
- OCRnA und OCRnB: Output Compare Register (16 Bit)
  - Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann.
- ICRn (16 Bit)
  - Hier wird bei *Input Capture* der erfasste Zeitwert gespeichert.
- TIMSKn
  - Aktivieren und Deaktivieren der Timer Interrupts
- TIFRn
  - Timer-bezogene Interrupt Flags

Das "n" bezieht sich immer auf die konkrete Timerinstanz. Atmega: Timer0, Timer1, …,

# Timer und Interrupts

- Beispiel:
  - Bei Overflow des Timer@ soll Interruptroutine isr() aufgerufen werden.
- Wichtige Referenz:
  - http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group\_\_avr\_\_interrupts.html
- Programmiermuster:

# Programmierung: Wartefunktion

- delay(x) (Arduino Library)
  - Funktioniert nicht in Interrupt Service Routine.
  - Blockiert!
  - Basiert intern auf Timer0
  - https://github.com/arduino/ArduinoCore-avr/blob/master/cores/arduino/wiring.c
- millis() (Arduino Library)
  - Wird innerhalb von Interrupt Service Routine nicht hochgezählt.
  - Blockiert nicht.
  - Speichere Zeitstempel: timestamp = millis()
  - Teste danach mit if (millis() timestamp > xxx), ob genügend Zeit verbangen ist.
- Mit Interrupts (AVR Libc)
  - Siehe Übung und vorherige Folie.
  - Beispiel: Nach Overflow wird Programm unterbrochen.
  - Blockiert nicht.

# Zusammenfassung

- Timer-Anwendungen, z.B.
  - Zählen von (schnellen) externen Ereignissen
  - Messen von Zeitabständen
  - Erzeugen von festen Delays
  - Periodisches Ausführen von Programmteilen
- Timer und Interrupts sind elementar für die Umsetzung eines Echtzeitsystems.
  - Echte Parallelität durch Timer- und Interrupt-Modul.

### Quellenverzeichnis

- [1] G. Gridling und B. Weiss. *Introduction to Microcontrollers*, Version 1.4, 26. Februar 2007, Kapitel 2.5, verfügbar online:

  <a href="https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf">https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf</a>
  (abgerufen am 08.03.2017)
- [2] Datenblatt ATmega2560, <a href="http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561\_datasheet.pdf">http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561\_datasheet.pdf</a>, (abgerufen am 19.03.2017)
- [3] M. Jimenez, R. Palomera und I.Couvertier. Introduction to Embedded Systems, Springer Verlag, 2014
- [4] U. Brinkschulte und T. Ungerer. *Mikrocontroller und Mikroprozessoren*, 3. Auflage, Springer Verlag, 2017.