

Embedded Systems Kapitel 09: Embedded Betriebssysteme

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Sommersemester 2020

Definitionen

Betriebssystem / Operating System (OS)

- Schnittstelle zwischen Anwendung und Hardware
- Typische Komponenten:
 - Scheduler
 - Speicherverwaltung
 - **Dateisystem**
 - Kommunikation übers Netzwerk und zwischen Prozessen
 - **GUI**

Embedded OS

- Fokus: Hohe Zuverlässigkeit, Einsparen von Ressourcen
- OS für Mikrocontroller oder Einplatinencomputer
- Manche Features, z.B. Speicherverwaltung, Dateisystem können fehlen.
- OS-Code of im ROM, nicht auf Festplatte.
- Anwendung und eigentliches OS bilden häufig eine Einheit

Viele Embedded OS sind echtzeitfähig

- Real-Time Operating Systems (RTOS) garantieren, dass Aufgaben innerhalb einer bestimmbaren Frist erledigt werden.
- → INF-M: *Eingebettete Echtzeitsysteme*, Prof. Künzner



Application

Operating System

HARDWARE

Anforderungen an ein Embedded OS

- Hohe Zuverlässigkeit: Stabiler Betrieb rund um die Uhr
- Einsparen von Ressourcen
- Prozesssynchronisation und –kommunikation
 - Semaphor, Mutex, usw.
- Echtzeitfähigkeit [optional, aber häufig implementiert]
- Speicherverwaltung [optional]
- Ein- und Ausgabe [optional]
- TCP/IP [optional]

Wichtige Elemente eines Embedded OS

Task

- Programm wird in mehrere Tasks (== Jobs) zerlegt.
- Tasks werden scheinbar nebenläufig ausgeführt (== präemptives Multitasking).

Scheduler

Entscheidet, welcher Task wann wie lange ausgeführt wird.

Timer


API zum "einfachen" Zugriff auf Hardware-Timer

Kommunikation / Synchronisation zwischen Tasks

Semaphore, Mutex, Queue, usw.

Ressourcen: Zugriff auf

- I/O
- Speicher
- TCP/IP



FreeRTOS

- Populäres, schlankes Embedded OS / RTOS.
- Portiert auf verschiedene Mikrocontroller-Plattformen.
- Lizensiert durch GPL
- FreeRTOS bietet
 - Mehrere Tasks, Scheduling
 - Mutex, Semaphore
 - Timer
 - Dynamisches, prioritätenbasiertes, präemptives Scheduling


Supported Architecture

ARM Cortex-A

•	Altera Nios II	 AtmelAtmel 	 Freescale
•	ARM architecture	AVR	Coldfire V1
		AVR32	Coldfire V2
	- ARM7	SAM3	HCS12
	- ARM9	SAM4	Kinetis
	- ARM Cortex-M0	SAM7	• IBM
		SAM9	PPC405
	ARM Cortex-M0+	SAM D20	PPC404
	 ARM Cortex-M3 	SAM L21	 Infineon
	- ARM Cortex-M4	• Intel	TriCore
		x86	Infineon XMC4000
	 ARM Cortex-M7 	8052	

Präemptives Multitasking

- Task == ausführbares Programm
 - Jeder Task kann unabhängig von anderen Tasks ausgeführt werden.
- Multitasking: OS kann mehrere Tasks ausführen
- Tasks werden scheinbar nebenläufig ausgeführt
 - OS schaltet zwischen den Tasks um.



Scheduling

Aufgabe


- Entscheidet, welcher Task wann wie lange ausgeführt wird.
- Zuteilung von Rechenzeit an die aktiven Tasks

Klassifikation

- Periodisch vs. aperiodisch
 - Periodische Tasks werden in regelmäßigen Zeitabständen ausgeführt.
 - Aperiodisch: Task wird bei Eintreten eines Ereignisses ausgeführt.


Präemptiv:

- Scheduler kann Task vor dessen Ende unterbrechen.
- Statisch / dynamisch
 - Scheduling findet erst zur Laufzeit statt.



Scheduling in FreeRTOS


- 4 Taskzustände
 - READY, RUNNING, SUSPENDED, BLOCKED
- Jeder Task hat konfigurierbare Priorität
 - Prio 5 höher als Prio 2
- Scheduling Policy: Wer wird RUNNING?
 - Führe READY-Task mit höchster Prio aus
 - Falls mehrere READY Tasks mit höchster Prio → Round-Robin Wechsel (Standard-Konfiguration!)
 - Falls kein READY-Task: Führe Idle Task aus
- Wann enden Tasks?
 - Scheduler unterbricht RUNNING Task, da
 - READY Task mit h\u00f6herer Prio wartet
 - Round-Robin bei 2 Tasks mit höchster Prio
 - RUNNING Task unterbricht sich selbst.
 - sleep: Möchte einige zEit schlafen
 - block: Warten auf Ressource (z.B. serieller Port)
 - event: Wartet auf Ereignis (z.B. Tastendruck)



Valid task state transitions

FreeRTOS Timing

- FreeRTOS abstrahiert HW-Timer (bei AVR: Timerx)
 - Definierbare Zeitspanne bis zum Aufruf einer Callback-Funktion
- FreeRTOS misst die Zeit mit einer tick count Variable
 - Bei AVR: Timer1 Interrupt (siehe Vorlesung 04) erh\u00f6ht diese Variable
- Scheduler wird bei jeder Erhöhung aufgerufen und entscheidet welcher Task in den RUNNING State kommt.
- Task für 100 ms blockieren: vTaskDelay(pdMS_T0_TICKS(100));



Beispiel mit 2 Tasks

```
Definition eines Tasks
       Loop-Methode bleibt leer
     Wird nur einmal ausgeführt
  Wird immer wieder ausgeführt
Task blockiert. Falls anderer
Task READY, käme dieser
zum Zug. Kein delay verwenden!
```

```
1 #include <Arduino FreeRTOS.h>
     3 void TaskA(void *pvParameters); // define two tasks, prototypes
     4 void TaskB(void *pvParameters);
     6°void setup() {
           // Set up two tasks to run independently.
           xTaskCreate(TaskA
                  , "Der Task A" // a name just for humans
                                  // Stack size
                  , 128
                  , NULL
                  , 2
                                  // priority
                  , NULL);
    14
    15
          xTaskCreate(TaskB, "Der Task B", 128, NULL, 1, NULL);
    16
    17
           // Now task scheduler is automatically started.
    18 }
    19
    20 void loop() {}
    21
    22 /*----- */
    23°void TaskA(void *pvParameters) {
    24
         →// initialize what you need ("setup-method of a task")
          for (;;) { // a task never exits
              // go to BLOCKED, sleep for 1000 ms
              vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    31 }
    33°void TaskB(void *pvParameters) {
    34
           for (;;) {}
ESy, K 35 }
```


Kommunikation zwischen Tasks

- Interprozess-Kommunikation (IPC)
 - Nachrichtenaustausch zwischen Tasks
 - Mutual Exclusion: Kein gleichzeitiger Zugriff auf gemeinsame Ressource
 - Synchronization: Geordnete Abarbeitung bei Abhängigkeiten, z.B. Task A muss auf Task B warten

- FreeRTOS Mechanismen für IPC, siehe Betriebssysteme
 - o (Binärer) Semaphor
 - Löst das Producer-Consumer Problem
 - Verwaltung z\u00e4hlbarer Ressourcen
 - Mutex [kein Teil der Übung]
 - "Nur" Mutual Exclusion für gemeinsame Ressource, kein Zählen
 - Gleiche Implementierung wie binärer Semaphor jedoch
 - "Give" und "Take" durch gleichen Task
 - Adressiert Priority Inversion (kein Thema der Vorlesung)
 - Queue / Mailbox / Message Passing
 - Nachrichtenaustausch über Queues
 - Direct Task Notifications [kein Teil der Übung]


FreeRTOS: Queue

- Wichtigste IPC Form bei FreeRTOS
- Senden von Nachrichten
 - zwischen Tasks
 - zwischen Interrupts und Tasks
- Meist: Thread-safe FIFO
- Methoden
 - xQueueCreate() [1, S. 162]
 - xQueueReceive() [1. Seite 186]
 - xQueueSend() [1, Seite 199]



(Binärer) Semaphor


- Für Synchronisation und Mutual Exclusion
- Abgrenzung zu Queue
 - Kein Interesse an Daten, die in der Queue liegen. Nur daran, ob etwas in der Queue ist oder nicht.
- Counting vs. Binary Semaphor
 - Counting Semaphor ähnelt einer Queue mit Länge > 1.
 - Binary Semaphor ähnelt einer Queue mit Länge 1
- Methoden für BinarySemaphore
 - xSemaphoreCreateBinary() [1, S. 212]
 - xSemaphoreGive [1, Seite 236]
 - xSemaphoreTake [1, Seite 244]



Interrupts und FreeRTOS

- Interrupts können wie gewohnt implementiert werden
 - Konfiguration in der setup-Routine
- Die ISR sollte nicht zu lange sein!
 - Während Ausführung der ISR, arbeitet Scheduler nicht
- Oft besser: Deferred Interrupt Handling
 - Eigentliche Reaktion auf Interruptereignis wird in FreeRTOS Task mit sehr hoher Priorität implementiert. Dieser Task ist die meiste Zeit im BLOCKED Zustand.
 - Bei Interruptereignis: ISR sorgt dafür, dass Task in READY Zustand wechselt. Das geht z.B. mit einer FreeRTOS Notification.

 Nach Beenden der ISR, ist sofort wieder der Scheduler am Zug und ruft hoch-prioren Interrupt-Task auf.



Betriebssystem: Vor- und Nachteil

Vorteile eines Betriebssysteme

- Modularität (Multitasking)
 - Große Software wird in kleinere, übersichtliche Tasks unterteilt.
 - Das Timing wird teilweise vom OS übernommen.
- Benötigte Features (TCP, UDP, IO) sind manchmal bereits im Betriebssystem:
 - TCP/IP muss nicht selbst implementiert werden
 - Beispiel FreeRTOS+: https://www.freertos.org/FreeRTOS-Plus/index.html
- Code relativ leicht übertragbar auf andere Mikrocontroller, falls diese gleiche OS unterstützen.

Nachteile eines Betriebssystem

- Einarbeitung kostet Zeit.
- Hoher Overhead bzgl. Speicherverbrauch
- Kleine Mikrocontroller-Programme erstellt man besser ohne Betriebssystem!

Übung heute

- Einfaches Kennenlernen von
 - Tasks
 - Prioritäten
 - Queues
 - Semaphore

Quellenverzeichnis

- [1] The FreeRTOS Reference Manual, https://www.freertos.org/wp-content/uploads/2018/07/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf (abgerufen am 07.07.2020)
- [2] FreeRTOS Developer Docs, https://www.freertos.org/features.html (abgerufen am 07.07.2020)