

Embedded Systems Kapitel 8: Kommunikationsschnittstellen


Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Sommersemester 2020

Motivation



Quelle: [4]

- Wie kommuniziert Mikrocontroller mit
 - anderen Mikrocontrollern?
 - Peripherie, Sensoren und Aktoren?



Standardisierte Kommunikationsschnittstellen

Kommunikation: Klassifizierung (1)

Seriell vs. parallel

- Parallel == Gleichzeitiges Übertragen mehrerer Bits
- Benötigt mehrere Datenleitungen
- Höherer Durchsatz?

Synchron vs. asynchron

- Synchron: Sender und Empfänger haben gemeinsame Uhr
 - Meist eigene Datenleitung für Takt.
- Asynchron: Keine gemeinsame Uhr
 - Konfiguration der Takt- bzw. Baudrate auf beiden Seiten
 - Oversampling: Empfänger tastet mit höherer Frequenz ab
 - Erkennen des Übertragungsbeginns durch spezielle Symbole (Start-/Stopbit).

Bus vs. Point-to-Point

- Bus: Mehr als 2 Geräte können sich gegenseitig hören.
- Erfordert Adressierung.

Kommunikation: Klassifizierung (2)

Vollduplex vs. halbduplex

- Vollduplex:
 - Datenübertragung in beide Richtungen gleichzeitig
 - Erfordert separate Leitungen für Senden und Empfangen.
- Halbduplex
 - Vielfachzugriff (Multiple Access Control), siehe Rechnernetze!

Peer-to-Peer vs. Master-Slave

Master: Nur 1 Seite (== Master) darf die Kommunikation starten.

Differential vs. Single-Ended


- Single-ended
 - 1 gemeinsame GND Leitung
 - Alle Spannungspegel sind bezogen auf gemeinsames GND
 - Problematisch bei großen Entfernungen → Rauschen!
- Differentiell
 - Spannungsunterschied zwischen 2 Leitungen trägt Information.
 - Übertragung erfordert 1 Leitungspaar für jede Datenübertragung.

Inhalt

- UART
- SPI
- □ I²C
- □ 1-Wire

Universal **Asynchronous** Receiver Transmitter (UART)

- Alternativer Name: Serial Communication Interface (SCI)
- Sehr weit verbreitet
- Eigenschaften
 - Asynchron
 - Seriell
 - Vollduplex (meistens): TxD und RxD
- Übertragungsparameter müssen konfiguriert werden.



Konfigurationsparameter

- Anzahl Datenbits (D) pro Frame
 - Zwischen 5 und 9 Bits
- Paritätsbit
 - Soll Parität verwendet werden? (N: No Parity)
 - Gerade oder ungerade Parität (E oder O)?
- Stop Bit (S)
 - 1 oder 2 Stop-Bits am Ende der Übertragung?
- Baudrate ("Symbolrate)
 - Sender und Empfänger müssen beide gleiche Baudrate konfigurieren.
 - Hohe Baud-Rate: Hoher Durchsatz!


UART Frame

Nomenklatur: D{E|O|N}S Beispiel: 8E1 → 8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stopbit O(E|O|N)S O(E|O|

Synchronisation, Erzeugung der Baud-Rate

Synchronisation

- Start Bit: Empfänger muss fallende Flanke erkennen
- Abtastrate des Empfängers deutlich höher als Datenrate (Oversampling)



Erzeugung der Baud-Rate

- Hinweis: Baudrate muss dem Empfänger bekannt sein!
- Von Systemtakt abgeleitet + Timer + Prescaler
 - → Nicht jede Baud-Rate wird unterstützt

UART beim ATmega2560

USART-Module

- Asynchrone + synchrone Kommunikation möglich.
 - Asynchron: Klassisches UART mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten "normal asynchronous" und "double speed asynchronous".
 - Synchron: Master oder Slave kann Takt vorgeben. Ähnelt dann SPI!
- 4mal vorhanden
 - USARTO, USART1, USART2, USART3

Baud Generation

- Programmierer definiert maximalen Zählerwert in Register UBBR.
- Zähler startet mit diesem Wert, dekrementiert mit Systemtakt.
- Bei Zählerstand 0: Sende Symbol ("Baudrate") und setze zurück auf UBBR.
- Langsamere Baudrate durch weitere Prescaler möglich.

Arduino Mega Board: Zugriff per USB nur auf U (S) ARTO

- Entwicklerboard besitzt weiteren Controller Atmega16U2
- Dieser setzt UART in USB um.
- PC sieht das als COM-Port.

USART Register

UDR

- In C: Bei Lesezugriff empfangenes Byte, bei Sendezugriff zu sendendes Byte.
- Hardware-intern: 2 Register, ein Lese- und ein Senderegister (Handbuch, S.218)

UCSRnA

- Infos zur Übertragung.
- Beispiel: Wurde Übertragung erfolgreich beendet?

UCSRnB

- USART-bezogene Interrupts.
- Aktivieren des Empfängers und Receivers.

UCSRnC

- Auswahl des Modus (asynchron oder synchron)
- Datenformat: Stoppbit, Parität?

UBRRnL

Einstellen der Baudrate

UART mit der Arduino Bibliothek

- Arduino Library
 - https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial
- ATmega2560 verfügt über 4 U(S)ART Schnittstellen
 - Zugreifbar über Serial, Serial1, Serial2, Serial3

Beispiel:

Programmierung des U(S)ART mit Arduino Bibliothek

```
byte byteRead;

void setup() {
    // Turn the Serial Protocol ON
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    /* data available for read */
    if (Serial.available()) {
        /* read the most recent byte */
        byteRead = Serial.read();
        /*ECHO read value back to the serial port. */
        Serial.write(byteRead);
}}
```

Inhalt

- UART
- SPI
- □ I²C
- 1-Wire

Serial Peripheral Interface (SPI)

Eigenschaften


Synchron, Vollduplex, Single-ended

Master-Slave

- Master bestimmt Takt.
- In jeder Taktperiode Übertragung eines Bytes.
- Slave muss vor Übertragung durch $\overline{SS} = 0$ aktiviert werden.

Datenübertragung: In jedem Taktzyklus

- MOSI: 8 Bits von Master-Schieberegister in Slave-Schieberegister
- MISO: 8 Bits von Slave-Schieberegister in Master-Schieberegister



Datenleitungen:

- MOSI: Master Out, Slave In
- MISO: Master In, Slave Out
- SCK: System Clock
- [SS: Slave Select]
- → 3 wires (synchron)

Quelle: [1]

SPI beim ATmega2560

Nur 1 SPI Einheit

- Kapitel 21, S. 190
- Aber: Jede USART Einheit kann als SPI eingesetzt werden.
- Datenübertragung sobald Master Takt auf SCK legt
 - Slave kann nur Daten senden, wenn Master etwas sendet.
- Nicht vergessen: Slave durch dauerhaftes oder vorübergehendes SS=0 aktivieren

Register

- SPCR: SPI Control Register
 - Konfiguration: Aktivierung, Interrupts, Master oder Slave?
 - Daten bei steigenden oder fallenden Flanken lesen?
- SPSR: SPI Status Register
 - Informationen
 - Beispiel: trat SPI Interrupt auf?
- SPDR: SPI Data Register
 - Enthält zu sendende und empfangende Daten
 - Vollduplex: Nach Ablauf einer Taktperiode sind 8 Bits aus dem Register gesendet worden und die 8 empfangenen Bits stehen nun in diesem Register.

SPI mit der Arduino-Bibliothek

Arduino-Bibliothek für SPI-Schnittstelle:

https://www.arduino.cc/en/ Reference/SPI

Beispielcode:

- Master überträgt Zeichenkette "Fab" vom Arduino zum Slave
- Hier: Nur unidirektional Daten vom Master zum Slave.

Achtung!!

 Arduino Library SPI unterstützt keine Konfiguration als Slave.

```
#include <SPI.h>
void loop (void)
  digitalWrite(SS, HIGH); // ensure SS stays high
// Put SCK, MOSI, SS pins into output mode
 // also put SCK, MOSI into LOW state, and SS into HIGH state.
// Then put SPI hardware into Master mode and turn SPI on
SPI.begin ();
 delay (5000); // 5 seconds delay to start logic analyser.
 char c:
// enable Slave Select
                         // SS is pin 10
 digitalWrite(SS, LOW);
// send test string
for (const char * p = "Fab" ; c = *p; p++)
    SPI.transfer (c);
// disable Slave Select
 digitalWrite(SS, HIGH);
// turn SPI hardware off
SPI.end ();
while (1); //loop
 }
                                     Quelle: [5]
```

Aufzeichnung einer SPI Kommunikation

- Logikanalysator zeichnet Signalverlauf auf.
 - **B**: Slave wird durch \overline{SS} =0 aktiviert. Man könnte ihn auch dauerhaft aktiv lassen.
 - C: Master beginnt Clock zu erzeugen. Es werden 8 Bit übertragen → Zeichen "F"
 - D und E: Zeichen "A" und "B"
 - F: Master erzeugt keinen Takt mehr. Keine Datenübertragung.

\$ @ 16 MHz 10 M Samples Start 0 µs 10 µs 0 - SPI MOSI Pin 11 (MOSI) **Master Out** 1 - SPI MISO Pin 12 (MISO) Master In 2 - SPI CLOCK Pin 13 (SCK) Clock 3 - SPI ENABLE Pin 10 (SS) Slave Select

Quelle: [1]

Inhalt

- UART
- SPI
- □ I2C
- 1-Wire

Inter-IC Bus (I²C)

Eigenschaften

Synchron, Bus, Single-Ended, Halbduplex, Master Slave

Adressierung


Meist 7-Bit Adresse, Unterstützung von bis 120 externer Geräte

Datenleitungen


SCL: Serial Clock Line

SDA: Serial Data Line

-> "2 wires" (synchron). Deshalb oft auch Two-Wire Interface (TWI) genannt.




Ablauf der Datenübertragung




- Startbedingung: Fallende Flanke von SDA während SCL==HIGH
- Anlegen der Adresse der Gegenstelle
- \square R/ \overline{W} : Master spezifiziert ob **Lese- oder Schreibzugriff**
 - Entsprechender Slave bestätigt Kenntnisnahme durch ACK.



- Übertragung mehrere Bytes möglich.
- Empfänger quittiert jedes einzelne Byte.
- Stoppbedingung: Steigende Flanke von SDA während SCL==HIGH





Quelle: [1]

ATmega2560, I²C mit der Arduino Bibliothek

ATmega2560

- TWI-Interface, siehe Kapitel 24.
- Kann Master oder Slave sein.
- Maximale Übertragungsrate: 400 kHz.

Programmierung:

- AVR-Libc
 - Recht komplex: Programmierer muss Signalfolgen selbst erzeugen.
 - Datenblatt, Seite 246.

Arduino Library

- Wire Library: https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
- Relativ einfache Handhabung, komfortabel.
- Siehe Live Coding.

Live Coding: I²C mit Wire Library

Anforderung

- Arduino Uno: I²C Slave und Transmitter, der "Greetings from slave" sendet.
- Arduino Mega: I²C Master und Receiver

Vorgehen

- Verbinde SDA, SCL und GND der beiden Mikrocontroller
- Master: Wire.begin(), d.h. keine Angabe einer Adresse
- Slave: Wire.begin (8), d.h. Slave hat Adresse 8

Code für Master.

Wie sieht der dazu-Gehörige Code für den Slave aus?

Zusammenfassung

	UART	SPI	I ² C
Seriell	Ja	Ja	Ja
Duplex	Ja	Ja	Nein
Synchron	Nein	Ja	Ja
Bus	Nein	Jein	Ja
Anzahl Leitungen	2	3	2
Datenrate bei ATmega2560	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn + 1)}$	f_{osc} /128 - f_{osc} /2	Max. 400 kbit/s

Hinweis: I3C is the "successor" of I2C https://en.wikipedia.org/wiki/I3C_(bus)

Ausblick: 1-Wire

- Asynchrone, Halbduplex
- Nur 1 Datenleitung
- 1 Master, mehrere Slave
 - Slave hat fest einprogrammierte 64-Bit ID
- Datenübertragung
 - Normalerweise ist Bus immer auf HIGH → Pull-Up!
 - Logisch 1: Ziehe Bus 1 bis 15 μs auf LOW.
 - Logisch 0: Ziehe Bus 60 bis 120 μs auf LOW.
- Datenleitung auch Stromversorgung für Slaves.
 - Kondensatoren in Slaves überbrücken kurze LOW Zeiten.
- Keine direkte HW-Unterstützung durch Atmega!
 - Aber möglich: http://www.atmel.com/images/Atmel-2579-Dallas-1Wire-Master-on-tinyAVR-and-megaAVR_ApplicationNote_AVR318.pdf

Quellenverzeichnis

- [1] G. Gridling und B. Weiss. *Introduction to Microcontrollers*, Version 1.4, 26. Februar 2007, Kapitel 2.5, verfügbar online:

 https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf
 (abgerufen am 08.03.2017)
- [2] Datenblatt ATmega2560, http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf, (abgerufen am 19.03.2017)
- [3] AVR-GCC Tutorial, https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts (abgerufen am 02.04.2017)
- [4] http://www.chipsetc.com/uploads/1/2/4/4/1244189/6873681_orig.png?319 (abgerufen am 19.05.2017)
- [5] http://www.gammon.com.au (abgerufen am 24.05.2019)