

Embedded Systems Kapitel 11: SW Download, Debugging

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Sommersemester 2020

Bedeutung von Embedded Software

- Mikrocontroller und Software übernehmen zunehmend sicherheitskritische Funktionen
 - Industrieroboter
 - Automobile
 - Schienenfahrzeuge, z.B. U-Bahn
 - Herzschrittmacher/Defibrillatoren
 - O . . .

Softwarefehler können gravierendeFolgen haben! ... gutes Testen




Quelle:

https://www.logismarket.de/ip/ku ka-deutschand-industrieroboterkr-1000-1300-titan-paindustrieroboter-kr-1000-1300titan-pa-682316-FGR.jpg

Beispiel: Therac-25

Linearbeschleuniger für Strahlentherapie

Elektronenmodus: Geringe Energie





Quelle: https://hci.cs.siue.edu/NS F/Files/Semester/Week13 -2/PPT-Text/images/Image3.png

- Röntgenmodus ohne Wolframplatte: 3 Tote und etliche Verletzte!
- Ursachen: Gravierende Entwicklungsfehler
 - Inkonsistente Konfiguration nach Korrektur der Eingabedaten während der Ansteuerung des Gerätes.
 - Keine Redundanz durch Hardwareverriegelung
 - 1 Entwickler, der seinen eigenen Code testete

Funktionale Sicherheit

Definition (ED 109 / DO 278)

- "Software performs its intended functions under any foreseeable operating condition"
- System- als auch Sicherheitsanforderungen müssen definiert, umgesetzt und vollständig getestet werden!

Funktionale Sicherheit in der Praxis

- Erfordert klar definierten, strukturierten, dokumentierten Software-Entwicklungsprozess
- Nachweis der funktionalen Sicherheit durch Zertifizierung.

Rest der Vorlesung

- Welche Methoden existieren für das Programmieren und Debuggen von Embedded-Software Anwendungen?
- Wie testet man Hardware und das Zusammenspiel von Hardware und Software?

Inhalt


- Funktionale Sicherheit
- JTAG: Boundary Scan
- Download von Software auf Mikrocontroller ("Flashen")
- Debug-Methoden

JTAG

- Joint Test Action Group"
- Standard IEEE 1491.1
- Ursprüngliche Hauptanwendung: Boundary Scan Test
 - Deutsch: "Grenzpfadabtastung"
 - Standardisiertes Verfahren um digitale und analoge Bausteine in integrierten Schaltungen zu testen.
- Anwendungen für Programmierer von Mikrocontrollern
 - HW-Debugging
 - "Flashen" ohne Bootloader

Motivation: Testen

- Testen erschwert durch fortschreitenden Integrationsgrad
 - Schlechtere Zugänglichkeit der Komponenten
 - Mehr Funktionalität → Mehrbedarf an Tests



Hohe Kosten bei unzureichenden Tests

- JTAG Boundary Scan ersetzt "Nadelbett"-Methode
 - Spezieller Prüfadapter mit konfigurierten, gefederten Prüfstiften wird gegen Testpunkte auf Leiterplatte gedrückt.
 - Bei JTAG dagegen Erreichbarkeit aller virtuellen
 Testpunkte über eine einzige, einheitliche Schnittstelle.



JTAG: Elektrische und mechanische Schnittstelle

6 Leitungen

TCK: Takt


TMS: Test Mode Select → Steuerung

TDI: Test Data In → Testdateneingang

TDO: Test Data Out → Testdatenausgang

VCC: Versorgungsspannung

GND: Masse



JTAG-Stecker: Pin-Belegung bei Atmel

- Zahlreiche unterschiedliche Steckerformen
 - Nicht genormt!


Boundary Scan

Ziel:

- Testen benötigt nur 4 Verbindungen
- Dennoch: Abfragen und Schreiben aller Testpunkte (meist Pins) aller ICs einer Leiterplatte.

Ansatz: JTAG Chain


- Verbinde alle ICs ("Devices") in einer Kette.
- "Kreisförmiges" Weiterschieben der Daten pro Takteinheit mittels Schieberegister.
- Mit der Zeit bekommt man Zugriff auf den gewünschten Messwert.



Boundary-Scan

- Blick in ein Device /IC, siehe unten.
- Scan-Zellen (=Messeinheit) sind integriert in Device
 - Greifen z.B. externe, physikalische Pins ab.
 - Sind untereinander über Schieberegister gekoppelt.
 - Sind "abschaltbar".

Aufbau eines Device/ICs mit JTAG Unterstützung



JTAG-kompatible ICs bestehen aus

TAP Controller (s. rechts)


- Zustandsautomat, der Zustandslogik steuert.
- Gesteuert durch TMS Eingang.

In Zustand Shift-IR

- Empfangene Bits an TDI werden als Instruktion ausgeführt.
- Beispiel: Teile über TDI/TDO mit, dass Pin 3 des Ports E gelesen werden soll und in JTAG Chain eingebaut werden soll.

In Zustand Shift-DR

- Bits in TDI/TDO Chain werden als zu schreibende/lesende Daten interpretiert.
- Beispiel: Nun legt der JTAG Controller den Zustand von Pin3 des Ports E in JTAG Chain.




JTAG Controller Atmega2560

Quelle: ATMega Handbuch

Ausführen einer typischen Aktion


- Gehe in Zustand Shift-IR
- Schreibe Wert in IR-Register
 - Wert gibt an, was gemacht werden soll.
 - Semantik der Werte meist herstellerabhängig (BFEL-Files).
 - Wenige Werte standardisiert.
 - BYPASS-Kommando: Leitet TDI Eingang direkt an TDO weiter.
- Gehe dann in Zustand Shift-DR
 - Nun können Inhalt der ausgewählten Datenregister gelesen oder manipuliert werden.



Beispiel Schreiben der IR-

Register: Zunächst müssen beide Controller in den Zustand SHIFT-IR versetzt werden (TMS: 01100). Dann sendet man nacheinander die 10 Bits für das IR des FPGAs über TDI, dann die 5 Bits für das IR der CPU über TDI.

Detailansicht (Exkurs)



Beispielinstruktionen: BYPASS (TDO = TDI) IDCODE (chip ID)

. . .

TAP Controller: Shift-DR oder Shift-IR

Zwischenspeichern von Bits, die die JTAG Instruktion bilden

Führe JTAG Instruktion aus

JTAG: Zusammenfassung


- Boundary Scan: Ursprünglich Hauptanwendung von JTAG.
 - Alle (!) DR-Register werden in die JTAG Chain eingebunden.
 - Viele Messdaten können über nur 6 Leitungen ausgelesen werden.
- Weitere Anwendungen von JTAG
 - o In-System Programming → nächster Abschnitt!
 - o Debugging → übernächster Abschnitt!

Inhalt

- Funktionale Sicherheit
- JTAG: Boundary Scan
- Download von Software auf Mikrocontroller ("Flashen")
- Debug-Methoden

Software Download: WAS?

- Begriff: Software Download
 - Wie kommt die SW in den Mikrocontroller ("Flashing")?
- WAS muss auf den Mikrocontroller geladen werden?
 - Verschiedene Segmente, z.B. beim ATmega2560
 - Programmcode (Flash)
 - Statische Daten (kein eigener Speicher, in Programmcode integriert)
 - EEPROM Daten
 - Falls kein gemeinsamer Adressraum: Separate Dateien und separates Laden der Segmente
 - ATmega2560: Flash und EEPROM müssen separat geladen werden.



Software Download: Hex-Datei

Intel Hex-Format

- Standardformat f
 ür SW Download
- Menschenlesbar, ASCII Format.
- Idee: Nicht nur Sequenz der Opcodes, sondern auch
 - o Checksumme → Absicherung der Datenintegrität!
 - Information über Programmgröße
 - Information wo im Zielspeicher die Opcodes gespeichert werden sollen.

	Field	#chars	Description
1	Mark	1	a simple colon, ':'
2	Length	2	number of bytes in the data field
3	Offset	4	the address (2 byte) at which data should be programmed
4	Type	2	record type (00, 01, or 02) - '00' entspricht Datenrecord
5	Data	0-2k	0 to k bytes; this contains the opcodes
6	Checksum	2	sum of bytes in fields 2-5 plus checksum are zero

Quelle: [1]

In-System Programming


- Mikrocontroller lassen sich direkt im Einsatzsystem programmieren.
 - Programmierung auch nach Einbau in Leiterplatte.

Programmierung mit seriellen Schnittstellen

- Typisch: SPI, JTAG
- Benötigt: Zusatzhardware, die zuvor erstelltes Programm/Daten direkt in internen, nichtflüchtigen Speicher (EEPROM, Flash) des µC schreibt.
- µC erkennt Programmierung durch spezielle Signalfolgen, Timing, ungewöhnliche Spannungspegel.
 - Beispiel f
 ür SPI: Handbuch, Seite 338

Programmierung mit Bootloader

- Typischerweise: USB
- Benötigt keine Zusatzhardware, dafür Bootloader.
- Bootloader == Programm zum Programmladen + USB Kommunikation
- Viele µC bieten spezielle Unterstützung
 - Bootloader-Support: Handbuch, Seite 310



Programmierung mit Zusatz-HW

Bootloader beim Arduino Mega

Funktionsweise

- Bootloader lauscht nach Reset, ob ein neues Programm über USB hochgeladen werden soll.
- Falls nein: Wird das bereits vorhandene Programm gestartet.
- https://www.arduino.cc/en/tutorial/arduinoISP


Vorteile

- USB-Schnittstelle (USB-zu Seriell Wandlung) in jedem PC vorhanden.
- Bootloader kann geändert werden, was allerdings eine serielle Programmierung erfordert.

Nachteile

- Benötigt Speicherplatz.
- Benötigt Unterstützung durch Mikrocontroller. Sonst leichtes versehentliches Überschreiben des Bootloaders.

uC unterstützt separaten Speicherbereich für Bootloader Speicher für Anwendung Speicher für Bootloader



ATmega2560: Fuses, Signatures, Calibration

Fuse Bits

- Konfiguration zentraler Eigenschaften von Mikrocontrollern
 - Nicht möglich über Bootloader.
- ATmega2560: Fuse OCDEN (On-Chip Debug) standardmäßig deaktiviert.

Signature Bytes

- Eindeutige ID f
 ür jeden Mikrocontrollertyp.
- Wird z.B. überprüft bei In-System Programming (ISP)

Calibration Byte

- Kalibrierung des internen Oszillators.
- ISP, Fuses, etc. bei Atmega in AVR Studio:
 - http://www.atmel.com/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.AVRStudio.Programmin gDialog.html

Inhalt

- Funktionale Sicherheit
- JTAG: Boundary Scan
- Download von Software auf Mikrocontroller
- Debug-Methoden ("Flashen")

Debugging

Anforderungen an Debugger

- Breakpoints: Anhalten der Ausführung an gekennzeichneten Stellen.
- Codeausführung in Einzelschritten
- Bei angehaltener Ausführung: Auswerten und Ändern des Zustands
 - Wert von Variablen
 - Stack der Funktionsaufrufe
 - Aufrufparameter

HW vs. SW Breakpoints

- SW Breakpoint: Opcode am Ort des Breakpoints wird vorübergehend mit einer speziellen "Halte"-Instruktion ersetzt.
- HW Breakpoint: Spezielles HW-Modul überwacht Adressbus und wartet auf Holen einer Instruktion von einer bestimmten Adresse.

Debugging bei Mikrocontrollern: Hilfsmethoden

LEDs, z.B.

- Überwachen der Programmausführung:
 - Verschiedene LEDs bei verschiedenen Codestellen an- und ausschalten.
- Anzeige des Inhalts von Registern oder Variablen
 - evtl. mehrere LEDs notwendig

Taster und Schalter

- Emuliere Ausführung im Einzelschrittverfahren.
 - Baue nach jeder Instruktion eine Endlosschleife ein, die erst nach Drücken des Tasters terminiert.
- Break-Mechanismus:
 - Taster löst bei Betätigung Interrupt aus; dann z.B. Zustand ausgeben
- Verwende Schalter um digitales Eingangssignal zu erzeugen.


UART

- Ausgabe von menschenlesbarer Information
- Ggfs. Berücksichtigung von Benutzereingaben
- Problem: Extra Code innerhalb der Anwendung.

Debugging bei Mikrocontrollern: Simulation

- Simulation des Target Controllers auf dem Host System
- Wird in der Literatur oft auch als Instruction Set Simulator bezeichnet.
- Teilweise Manipulation der I/O Ports in Simulation während der Laufzeit
- Fehler an der Schnittstelle zur HW zu entdecken nicht ganz einfach!
- ATmega2560: "Simulation" innerhalb von Atmel Studio, siehe Übung und s. rechts.

Simulation in Atmel Studio





Debugging bei Mikrocontrollern: HW-Debugging

- Debugging direkt auf der Ziel-Hardware
 - HW-Breakpoints auf Mikrocontroller.
- Standard-Schnittstelle: JTAG
 - Kommunikation von PC zu Mikrocontroller über Zusatz-HW / JTAG-Adapter.
 - Kontrolle des Debuggings dann durch PC.
 - DebugWire: Bei kleineren AVRs
- Häufig werden nur die Register in JTAG Chain eingebunden, die für Debugging wichtig sind.
- Leider kein Hersteller-übergreifender Standard.
- ATmega2560:
 - On-Chip Debug System über JTAG
 - Fuse OCDEN



Atmel-ICE JTAG Debugger

Quellenverzeichnis

- [1] G. Gridling und B. Weiss. *Introduction to Microcontrollers*, Version 1.4, 26. Februar 2007, verfügbar online: https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf (abgerufen am 08.03.2018)
- [2] http://www.fpga4fun.com/JTAG1.html (abgerufen am 13.06.2019)
- [3] https://hci.cs.siue.edu/NSF/Files/Semester/Week13-2/PPT-Text/images/Image3.png (abgerufen am 02.06.2017)
- [4] http://www.atmel.com/webdoc/atmelice/atmelice.using_ocd_physical_jtag.html (abgerufen am 02.06.2017)
- [5] Von Vindicator Eigenes Werk., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=838166
- [6] https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_informatik/tei/vlsi/lehre/vortr_pro_haupt/hs_ws_0708/jtag-schnittstelle.pdf (abgerufen am 02.06.2017)