

## Elektrische Leistung & Energie Mittel- und Effektivwert einer periodischen Mischspannung

Strom Widerstand

- Die Amplitude von Wechsel- oder Mischspannungen wird häufig als einer von zwei Mittelwerten beschrieben und auch gemessen:
  - $\square$  Der **arithmetische Mittelwert**  $\overline{u}$  eines periodischen Spannungsverlaufes u(t) entspricht dem Gleichanteil  $U_{offs}$ . Er gibt den zeitlichen Durchschnittswert der Mischspannung u(t) an.

$$V_{\text{affs}} = \overline{u} = \frac{1}{T} \int_{T} u dt$$


Ladung

mit T: Periodendauer von u(t)

 $\square$  Der quadratische Mittelwert  $\sqrt{u^2}$  (engl. RMS, Root Mean Square) wird auch **Effektivwert U** oder  $U_{\rm eff}$  genannt. Er bezeichnet die äquivalente Gleichspannung, die in einem ohmschen Widerstand im zeitlichen Mittel dieselbe Verlustleistung umsetzen würde, wie die Mischspannung u(t):

 $U_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{u^2}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int u^2 dt}$ 

Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung (Scheitelwert Ü)



## Jbungsaufgabe Mittel- und Effektivwerte

Verifizieren Sie Ihre Lösungen mit dem Programm 0 SpannungsartenMessung.exe:

- Berechnen Sie den Effektivwert  $U_{\text{eff}}$  einer reinen Rechteckspannung mit dem Scheitelwert  $\hat{U}$ !
- Wie groß sind Mittel- und Effektivwert einer Rechteckspannung mit  $\hat{U} = 10 \text{ V}$  und  $U_{\text{offs}} = 5 \text{ V}$ ?