

# Embedded Systems Kapitel 7: Watchdog, Energiesparmodi, analoge Eingabe

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Sommersemester 2020

## Inhalt

- Watchdog Timer
- Energiesparmodus
- Reset
- Nachtrag: Auswerten von Sensordaten

## **Motivation**

Was ist das Problem beim folgenden Programm?

```
uint8_t x;
x = 10;

while (x >= 0)
{
    // do something
    x--;
}
// do critical task
```

- Programmierfehler lassen sich nie ganz vermeiden!
- Gesucht: Mechanismus, der Mikrocontroller neu startet oder Interrupt auslöst, falls sich Programm "aufhängt".

# Watchdog

#### Definition:

- Komponente, die die Funktion anderer Komponenten überwacht.
- Erkennen von Fehlfunktion
  - "Etwas dauert zu lange"
- Reaktion
  - Auslösen eines Interrupts oder
  - Neustart (=Reset) des Mikrocontrollers.

#### Funktionsweise

- Timer, der *unabhängig* von SW und restlicher Mikrocontroller-Hardware arbeitet.
- Nach Aktivieren der Watchdog-Funktion wird Timer kontinuierlich in- bzw. dekrementiert
- Wird Timer nicht rechtzeitig vor Überlauf durch SW zurückgesetzt ("Kick the dog")
  - Reset oder Interrupt

```
uint8 t x;
void setup() {
  start watchdog
  x = 10;
void loop() {
  while (x >= 0) {
    // do something
    X--;
  reset watchdog
  // critical task
```

# Aufgabe von Watchdogs

## Überprüfung

- Dauert Ausführung bestimmter Codestellen zu lange?
- Ist SW noch aktiv und nicht bereits abgestürzt?
- Führen HW-Probleme dazu, dass SW nicht mehr ausgeführt wird?

### Bei Watchdog Timeout


- Ziel: Überführen in wohl-definierten Zustand
- Auslösen eines Neustarts oder Interrupts

## Watchdog keine Allzweckwaffe gegen SW-Fehler!

- Watchdog erkennt Probleme, löst sie aber nicht.
- Probleme können nach Reset wieder auftreten.
- Beispiel: Pathfinder-Marssonde, 1997

# Watchdog beim ATmega2560

- Eigener, unabhängiger Zähler!
- Handbuch, Seite 61



# Konfiguration beim ATmega2560

- Mögliche Reaktionen bei Auslaufen:
  - Nichts, Funktionalität abgeschaltet.
  - Auslösen eines Neustarts (=System Reset)
  - Auslösen eines Interrupts
  - Auslösen eines Interrupts UND eines Neustarts.
- 2 Register
  - WDTCSR: Konfiguration des Watchdogs
  - MCUSR: Informationen über Ursache des Resets, nach Neustart abrufbar
- Zurücksetzen des Watchdog Timers
  - Assembler-Befehl WDT oder wdt\_reset() in C
- Vorkehrung, damit man Watchdog nicht versehentlich abschaltet:
  - Spezielles Vorgehen beim Beschreiben des Registers WDTCSR, siehe Handbuch Seite 61.

## **Inhalt**

- Watchdog Timer
- Energiesparmodus
- Reset
- Nachtrag: Auswerten von Sensordaten

# Energieverbrauch von Mikrocontrollern

- Leistungsaufnahme: Wichtiger Aspekte für viele Anwendungen.
  - Beispiel: Mikrocontroller wird an Batterie betrieben
- Verlustleistung P:  $P = V_{cc}^2 \cdot f \cdot C$

$$P = V_{cc}^2 \cdot f \cdot C$$

C: Parasitäre Kapazität

- **Reduktion des Energieverbrauchs** durch
  - Verlangsamung des Systemtaktes f
    - Leistungsaufnahme proportional zu f
  - Verringerung der Betriebsspannung V<sub>cc</sub>
    - Leistungsaufnahme proportional zu V<sub>cc</sub><sup>2</sup>
    - Aber: Minimalspannung in der Regel notwendig
  - Abschalten nicht benötigter Module
    - Verschiedene Energiespar-Modi

## Exkurs: Stromverbrauch Arduino

- Stromverbrauch typischer Mikrocontroller bzw. Arduinos
  - https://www.mikrocontroller.net/articles/Leistungsau fnahme\_von\_Mikrocontrollern
  - https://arduino-projekte.info/stromverbraucharduino-wemos-boards/
- ATmega2560: Benötigter Versorgungsstrom
  - Datenblatt: S. 373 / 374
  - 5,0V und 16 MHz: 21,0mA
  - 4,5V und 16 MHz: 17,5 mA
  - Nur für Mikrocontroller, nicht für Entwicklungsboard!
- <u>Frage:</u> Wie lange könnte man den ATmega2560 (16 MHz) mit der rechten Batterie betreiben?



4,5V, 6100 mAh 4,79 €

# Energiesparmodus

- Energiespar-Modi unterscheiden sich bzgl.
  - der abschaltbaren Komponenten und
  - der aufweckenden Ereignisse.
- Abschaltbare Komponenten
  - Flash CPU, Oszillator, ...
- Aufweckende Ereignisse
  - Externe Interrupts, Watchdog Interrupt, Speicherzugriff beendet, Timer
- Zu beachten:
  - Anderes Zeitverhalten während eines Energiesparmodus.
  - Aufwachen kann einige Zeit dauern.
  - Manche Module müssen vor Aktivieren eines Energiesparmodus ggfs. deaktiviert werden.

# Energiesparmodi beim ATmega2560

	Ac	Active Clock Domains Oscillators				Wake-up Sources								
Sleep Mode	сІК <sub>СРU</sub>	CIK <sub>FLASH</sub>	cIK <sub>lO</sub>	clk <sub>ADC</sub>	clk <sub>ASY</sub>	Main Clock Source Enabled	Timer Osc Enabled	INT7:0 and Pin Change	TWI Address Match	Timer2	SPM/ EEPROM Ready	ADC	WDT Interrupt	Other I/O
Idle			Χ	Χ	Х	Х	X <sup>(2)</sup>	Х	Χ	X	Х	Х	Х	Х
ADCNRM				Χ	X	X	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(3)</sup>	Χ	X <sup>(2)</sup>	Χ	Х	Х	
Power-down								X <sup>(3)</sup>	Χ				Х	
Power-save					X		X <sup>(2)</sup>	X <sup>(3)</sup>	Χ	X			Х	
Standby <sup>(1)</sup>						X		X <sup>(3)</sup>	Χ				Χ	
Extended Standby					X <sup>(2)</sup>	X	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(3)</sup>	X	X			X	

Note:

- 1. Only recommended with external crystal or resonator selected as clock source.
- 2. If Timer/Counter2 is running in asynchronous mode.
- 3. For INT7:4, only level interrupt.

Quelle: [2]

# Konfiguration: Energiesparmodus

- Auswahl des Energiesparmodus
  - Register SMCR, Handbuch, Seite 54
- Aktivieren des Energiesparmodus
  - Assembler:
    - SE-Bits im SMCR-Register muss gesetzt sein.
    - Anschließend SLEEP-Instruktion
  - o C: Aufruf von sleep mode () der Bibliothek <avr/sleep.h>
    - https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group\_\_avr\_\_sleep.html
- Rückkehr aus Energiesparmodus
  - Externer Interrupt: Leere Interruptroutine genügt.
  - Timer Overflow Interrupt
  - Watchdog Interrupts

## **Inhalt**

- Watchdog Timer
- Energiesparmodus
- Reset
- Nachtrag: Auswerten von Sensordaten

## Reset

#### Definition

 Asynchrones Ereignis, das ein eingebettetes System dazu veranlasst, die CPU und die meisten Komponenten eines Mikrocontrollers von einem wohldefinierten, bekannten Zustand zu starten.

#### Bei Reset

- Initialisieren aller Register und I/O Ports auf Default-Werte
- Künstliches Delay → Spannungswerte sollen sich stabilisieren
- Ausführen der ersten Instruktion an der Adresse 0x0000, wo üblicherweise ein JMP zur Reset-Routine abgelegt ist.
- Reset-Routine initialisiert Stack Pointer etc. und enthält als letzte Anweisung Sprung auf Main-Routine (Arduino Sketch: setup).

## Arten von Resets

#### Power-On Reset

Auslösung falls Versorgungsspannung einen bestimmten Schwellwert überschreitet.

#### Brown-Out Reset

- Auslösung falls während des Betriebs die Versorgungsspannung unter einen bestimmten Wert fällt.
- Oft abschaltbar, Schwellwert teils konfigurierbar.

#### External Reset


- Auslösung Eingangspin (RESET) auf LOW gezogen wird.
- Möglich durch Drücken des roten Tasters auf Arduino-Board.

#### Watchdog Reset

#### Internal Reset

Reset kann durch SW Instruktion in Mikrocontroller-Programms ausgelöst werden.

# Resets beim ATmega2560





## **Inhalt**


- Watchdog Timer
- Energiesparmodus
- Reset
- Nachtrag: Auswerten von Sensordaten

# Nachtrag: Auswerten von Sensordaten

- Fast jeder Sensor liefert Ausgangsspannung bzw. ändert Widerstand in Abhängigkeit der Messgröße (°C, Feuchtigkeit, Helligkeit, ...).
- Meist linearer Zusammenhang zwischen Ausgangsspannung und Messgröße.
- A/D Wandler in Mikrocontroller wandelt
   Ausgangsspannung in binäre Zahl um.
- Wie schließt man dann im Mikrocontroller-Programm von binärer Zahl auf Messgröße?









# Beispiel: Sensor TMP36 von Analog Devices

- Temperatursensor
  - Ausgangsspannung proportional zur Umgebungstemperatur in °C
  - http://www.analog.com/media/en/technicaldocumentation/data-sheets/TMP35\_36\_37.pdf
- Beschaltung beachten!
  - Sicht von unten
  - Wenn er heißt wird, umstecken!
- Ziel: Verdeutlichung wie man Sensordaten innerhalb eines Mikrocontroller-Programms auswertet.



Quelle:

http://www.learningaboutelectronics.com/i mages/TMP36-pinout.png (abgerufen am 17.05.2016)



Quelle: Datenblatt TMP36

## Schritt 1: Wertebereich der Ausgangsspannung

- Arbeitsbereich des Sensor
  - In welchem Bereich besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Messgröße und Ausgangsspannung?
  - In welchem Bereich ist die Abweichung hinreichend klein?
  - Ist dieser Bereich im Einklang mit der Anwendung?
  - Beispiel TMP36: -40°C bis 125°C (Abweichung ist max. 1°C)

- Was ist bei diesen Randbedingungen die minimale und maximale Ausgangsspannung des Sensor?
  - TMP36: 750 mV bei 25°C, Output Scale Factor von 10 mV/°C
  - Minimale Ausgangsspannung:
    - 750 mV + 10 mV/°C \* (125°C 25°) = 1750 mV = 1,75 V
  - Maximale Ausgangsspannung:
    - 750 mV + 10mV/°C \* (-40°C -25°) = 100 mV = 0,1 V

## Schritt 2: Wertebereich der binären Zahl

- Wahl einer geeigneten Referenzspannung
  - Maximaler Wert der Ausgangsspannung sollte möglichst knapp unter Referenzspannung liegen, um gute Genauigkeit zu erzielen.
  - Welche Referenzspannungen gibt es beim ATmega2560?
  - Hier: Referenzspannung, S. 281 2,56 V

- Maximum und Minimum der binären Zahl (=Ergebnis des A/D Wandlers), S. 280
  - Maximum: 1,750 V \* 1024 / 2,56 V = 700
  - Minimum: 0,100V \* 1024 / 2,56 V = 40

# Schritt 3: Umrechnung in Messgröße

	Minimum	Maximum
Messgröße	-40°C	125°C
Ausgangsspannung	100mV	1750mV
"Binäre" Zahl	40	700 Annahme: Referenzs

#### Gesucht:


- Formel, die zu binärer Zahl direkt die entsprechende Messgröße liefert.
- Zwischen binärer Zahl und Messgröße besteht auch linearer Zusammenhang!
- lacksquare **Ansatz**: y = mx + t
  - y: Messgröße, hier °C
  - x: binäre Zahl, in Mikrocontrollerprogramm verfügbar
  - o m: "Steigung" der Geraden, t: "Achsenabschnitt"
  - 2 Punkte gegeben, m und t bestimmen!
- □ **Lösung**: y=0,25x − 50


## Auswerten von Sensordaten


Allgemeingültiges Rezept zum Auslesen von Sensordaten

#### Arduino-Hilfsfunktion

- o map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
- https://www.arduino.cc/en/Refer ence/Map
- Aber auch hier muss man sich die Werte fromLow, ... toHigh selbst überlegen!







## Quellenverzeichnis

- [1] G. Gridling und B. Weiss. *Introduction to Microcontrollers*, Version 1.4, 26. Februar 2007, Kapitel 2.7, verfügbar online:

  <a href="https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf">https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf</a>
  (abgerufen am 08.03.2017)
- [2] Datenblatt ATmega2560, <a href="http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561\_datasheet.pdf">http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561\_datasheet.pdf</a>, (abgerufen am 19.03.2017)
- [3] <a href="https://www5.in.tum.de/lehre/seminare/semsoft/unterlagen\_02/marssojourner/website/mars/zusammen.htm">https://www5.in.tum.de/lehre/seminare/semsoft/unterlagen\_02/marssojourner/website/mars/zusammen.htm</a> (abgerufen am 08.05.2017)
- [4] <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Priorit%C3%A4tsinversion">https://de.wikipedia.org/wiki/Priorit%C3%A4tsinversion</a> (abgerufen am 08.05.2017)