

Embedded Systems Kapitel 3: Interrupts, Speicher

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Sommersemester 2020

"Multitasking"

- Beispiel 1: "Zuhause"
 - Aufgaben:
 - Fernsehen
 - Spaghetti kochen
 - Lösung: Kochtopf regelmäßig überwachen (Polling)



- Aufgaben:
 - Küche aufräumen
 - Empfang erster Gäste
- Lösung: Türklingel (Interrupt)
- Beispiel 3: "Mikrocontroller"
 - Mikrocontroller: Steuerung + Überwachung Lichtschranke
 - Mensch kommt in Nähe der Maschine, Lichtschranke wird unterbrochen
 - Mikrocontroller muss Programmausführung unterbrechen und auf Ereignis sofort reagieren (Interrupt)









Wie bekommt man ein Ereignis mit?

Busy Waiting

- Man wartet und blockiert bis ein Ereignis eingetreten ist.
- Beispiel: while (PINA & (1 << PA4))</p>
- Polling: Periodisches / zeitgesteuertes System
 - Programm überprüft Zustand regelmäßig und ruft ggfs. eine Bearbeitungsfunktion auf. Zwischendrin kann das Programm etwas anderes tun.
 - Ereignisbearbeitung erfolgt synchron zum Programmablauf.
- Interrupt: Ereignisgesteuertes System
 - Gerät "meldet" sich beim Prozessor, der daraufhin in eine Bearbeitungsfunktion verzweigt. Die Software wird vom Prozessor unterbrochen.
 - Ergebnisbearbeitung erfolgt asynchron zum Programmablauf.

Interrupts

Eigenschaften

- Asynchron: Unvorhersehbar wann genau Programm unterbrochen wird.
- Nicht reproduzierbar bzw. vorhersehbar.


Mögliche Quellen

- Externe Hardwareereignisse
 - Spannung an Eingang ändert sich, z.B. durch Tastendruck.
- E/A oder DMA Operation beendet.
 - Tastatur, Maus, Drucker, Festplatte, Flash

Inhalt


- Einführung
- Funktionsweise von Interrupts
- Interrupt-Programmierung
- Speicher

Interrupt Request



- Interrupt Controller: Erkennen von Ereignissen + Priorisierung
 - IRQ Eingang: Unterbrechungsanforderung an CPU
 - Bus: Nummer (ID) des unterbrechenden Geräts bzw. Eingangspin
- CPU: Unterbricht Programm und startet Unterbrechungsroutine (=Interrupt Service Routine) an bekannter Adresse

Interrupt Service Routine (ISR)



Tritt ein Interrupt auf, unterbricht der *Interrupt Controller* die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer *Interruptroutine (ISR)*.

- Die *ISR* wird ausgeführt.
- Danach wird Hauptprogramm an Unterbrechungsstelle fortgesetzt.
- □ In der Regel: Während ISR-Ausführung sind weitere Interrupts gesperrt.

ähnlich zu [3]

Interrupt Vector Table

- Nachschlagen: Welche ISR gehört zu welchem Interruptereignis?
- "Fest verdrahtet"
 - Jedes Ereignis hat eine Nummer ("Vector No.")
 - Jeder Nummer ("Vector No.") ist eine Programadresse ("Program Address") zugeordnet, zu der bei Eintreten des Ereignisses gesprungen wird. Dort liegt die ISR.

Table 14-1. Reset and Interrupt Vectors


Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition			
1	\$0000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset			
2	\$0002	INTO	NT0 External Interrupt Request 0			
3	\$0004	INT1	External Interrupt Request 1			
4	\$0006	INT2	External Interrupt Request 2			
5	\$0008	INT3	External Interrupt Request 3			
6	\$000A	INT4	External Interrupt Request 4			

Interrupt Vector Table ATmega2560 - Auszug aus Datenblatt [2, Seite 101ff.]

Interrupts: Zeitlicher Verlauf

HW unterbricht aktuelle Programmausführung bei Eintreten eines Ereignisses.

Zeitlicher Verlauf eines Interrupts



Mehrere Interrupts

- ATmega: Bereits laufende ISR nicht unterbrechbar durch weiteren Interrupt.
 - Zu Beginn der ISR: μController-HW deaktiviert automatisch weitere Interrupts (SREG Register: I-Bit)
 - ISR deshalb nicht unterbrechbar.
 - Am Ende werden dann Interrupts automatisch durch HW wieder aktiviert.

"Nested" Interrupts

- Andere Mikrocontroller erlauben, dass Interrupts mit h\u00f6herer Priorit\u00e4t eine aktuell laufende ISR unterbrechen.
- Bei mehreren gleichzeitig auflaufenden Interrupt Requests (IRQs):
 - Meist merkt man sich nur 1 IRQ pro Quelle.
 - Es können somit Requests verloren gehen.
 - Interrupts mit höherer Priorität werden bevorzugt behandelt.

Externe vs. interne Interrupts

Externe Interrupts

- Controller tastet GPIO Pin zu Beginn jedes Taktzyklus ab.
- Falls Interrupt aktiviert: Aufruf der ISR.
- Probleme
 - Abtastung verursacht leichte Zeitverzögerung bis Ereignis erkannt wird.
 - Spurious Interrupts: Ggfs. HW-/SW-Entprellung notwendig.

Interne Interrupts

- Beispiele: Timer, A/D-Wandler, etc.
- Timer läuft aus → HW unterbricht Ausführung der "normalen" Software.
- Hinweis: Bei Atmega2560 gibt es 2 Typen externer Interrupts
 - Echter Interrupt: Pins, für die es eine eigene ISR gibt.
 - Pin Change Interrupts: Ports, bei denen sich alle Pins 1 ISR teilen.

Inhalt

- Einführung
- Funktionsweise von Interrupts
- Interrupt-Programmierung
- Speicher

Interrupt Konfiguration: Allgemeines Vorgehen

Globales Aktivieren von Interrupts

- Interrupt-Funktionalität kann komplett abgeschaltet werden.
- Dann funktionieren keinerlei Interrupts.

Aktivieren einzelner Interrupts

- ISR wird bei Eintritt eines Ereignisses nur aufgerufen falls
 - Interrupts global aktiviert sind <u>und</u>
 - falls betreffender Interrupt explizit aktiviert ist (Interrupt Enable Bit).

Interrupt Flags


- Signalisieren, ob und welches Interrupt-Ereignis aufgetreten ist.
- Werden gesetzt durch Hardware.
- Jederzeit abfragbar durch Software, auch außerhalb einer ISR.
- Flag wird am Ende der ISR meist automatisch gelöscht.

Interrupt Modus

- Was triggert einen Interrupt?
- Steigende oder fallende Flanke? LOW? HIGH?

ATmega2560: Konfiguration externer Interrupts

- Globales Aktivieren: SREG-Register, I-Bit
 - Wird durch C-Kommando sei() gesetzt und durch cli() gelöscht.



Aktivieren einzelner Interrupts: EIMSK Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x1D (0x3D)	INT7	INT6	INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Interrupt Flags: EIFR Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
0x1C (0x3C)	INTF7	INTF6	INTF5	INTF4	INTF3	INTF2	INTF1	IINTF0	EIFR
Read/Write	R/W	•							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- Interrupt Modus, EICRA Register
 - Steigende / fallende Flanke: Datenblatt Kap. 15.2.1 und 15.2.2

Quelle: [1]

AVR-Libc vs. Arduino

AVR-Libc

- o #include <avr/interrupt.h>
- Globales De-/Aktivieren von Interrupts mit sei() bzw. cli().
- Konfiguration der Register: z.B. EIMSK, EICRA, etc.
- Definition einer ISR mit Makro ISR(vector)
 - vector: Bezeichnet Interrupt-Quelle
 - http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html

Arduino Library

- o attachInterrupt(<quelle>, <ISR name>, <mode>)
- Aktiviert einen Interrupt, ordnet eine ISR zu und konfiguriert bei welchem Signalverlauf der Interrupt aktiviert werden soll.
- https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

volatile

- Teilt Compiler mit, dass Inhalt der Variablen
 - vor jedem Lesezugriff aus Speicher gelesen und
 - nach jedem Schreibzugriff in Speicher geschrieben wird.

Problem: Compiler-Optimierung

- Compiler geht bei Übersetzung von while-Schleife davon aus, dass sich der Wert von i innerhalb der Schleife niemals ändern kann. Er hält deshalb Variable i ggfs. in einem Register und wertet diese nur von dort aus.
- o Diese Annahme ist jedoch falsch: Eine ISR kann zu jeder Zeit unterbrechen. Der korrekte Wert von i = 5 steht dann im SRAM, wird aber innerhalb der while-Schleife mit i = 1 aus Register gelesen.

Compiler-Anweisung volatile

- Auf die Variable i wird immer im SRAM zugegriffen.
- Richtlinie: Globale Variablen, die in ISR vorkommen, sollten immer als volatile markiert werden.

volatile uint8_t i

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  i = 1;
  Interrupt INT 0 wird aktiviert
void loop() {
                       Register-
                       Zugriff
   while (1) {
     if (i == 5)
       Serial.println("Bin da");
ISR (INT0 vect)
                       SRAM-
                       Zugriff
```

Polling vs. Interrupts: Vor- und Nachteile

Polling

- Nachteile
 - Ereigniserkennung muss ggfs. über das Programm "verstreut" werden.
 - Hochfrequentes Pollen → hohe Prozessorlast → hoher Energieverbrauch
- Vorteile
 - Implizite Datenkonsistenz durch festen, sequentiellen Programmablauf
 - Programmverhalten gut vorhersagbar

Interrupts

- Nachteile
 - Höhere Komplexität durch Nebenläufigkeit → Synchronisation erforderlich
 - Programmverhalten schwer vorhersagbar.
- Vorteile
 - Ereignisbearbeitung kann im Programmtext gut separiert werden
 - Prozessor wird nur beansprucht, wenn Ereignis tatsächlich eintritt
- □ Beide Verfahren bieten spezifische Vor- und Nachteile → Auswahl anhand des konkreten Anwendungsszenarios

Inhalt

- Einführung
- Funktionsweise von Interrupts
- Interrupt-Programmierung
- Speicher

Speicher in Mikrocontrollern

Register

- Kleiner, schneller Speicherbereich in der CPU
- Für Berechnungen und Zugriff auf μController-HW: Ports und Schnittstellen

Harvard-Architektur

- Daten- und Instruktionsspeicher sind getrennt (anders als bei "von Neumann")
- o Instruktionsspeicher: Maschinenbefehle liegen in nicht-flüchtigem Flash Speicher
- Daten: Temporäre Daten während Programmausführung können in flüchtigem SRAM abgelegt werden.

Address (HEX)

0 - 1F

20 - 5F

60 - 1FF

200

21FF

2200

32 Registers
64 I/O Registers
416 External I/O Registers
Internal SRAM (8192 × 8)
External SRAM (0 - 64K × 8)

Register im Atmega2560

- 32 8-Bit Arbeitsregister
- 64 8-Bit I/O Register (für GPIO Pins)
- 416 Register zum Ansteuern von HW wie AD-Wandler, Timer, etc.

Quelle: [2, S.22]


Speicherklassifizierung nach Bautyp

Flüchtig vs. nichtflüchtig

Flüchtig: Datum geht ohne Stromzufuhr verloren, z.B. nach Neustart.

In-System Programmierung von nichtflüchtigen Speichern.

- CPU kann zur Laufzeit (Programm)speicher schreiben.
- Beispiel: Arduino erlaubt Laden eines Programms über USB Schnittstelle zur Laufzeit.




Flüchtiger Speicher: SRAM und DRAM

Static RAM (SRAM)

- Besteht aus 1-Bit Speicherzellen (Flipflops)
- CS = 1: Wert am Eingang D_{in} wird auf Ausgang D_{out} übernommen.
- CS = 0: Wert am Ausgang D_{out} ändert sich nicht, unabhängig vom Eingang D_{in}
- Anordnung einzelner Zellen zu Matrix, siehe [1, S. 30]
- Teuer, aber schnell!


Dynamic RAM (DRAM)

- Vorteil: Platzersparnis: 1 statt 6 Transistoren pro Bit
- Transistor entscheidet ob Read oder Write, siehe rechts
- Kondensator speichert Ladung, muss aber periodisch geladen werden.
- Nachteile: Langsamer als SRAM, komplexere Ansteuerung
- Häufig: SRAM bei Mikrocontrollern, DRAM bei PCs



Blackbox SRAM

Quelle: [1]



Aufbau einer DRAM Speicherzelle Quelle [6]

Nichtflüchtiger Speicher

Read Only Memory (ROM)

- Bitinformation bereits während der Fertigung fest "verdrahtet"
- Kein späteres Schreiben möglich.

One-Time Programmable Read Only Memory (OTPROM)

- Matrizen von Speicherzellen mit Silikon-Sicherung
- Hohe Spannung zerstört Sicherung, Bit wird dauerhaft auf 1 gesetzt

Electrically Erasable and Programmable ROM (EEPROM)

- Bits werden mittels spezieller Transistoren gespeichert.
- Elektronen können ähnlich wie in einem Kondensator gespeichert werden.
- Nur sehr langsame Entladung, wenn keine Stromversorgung besteht!
- Kann nur durch Anlegen einer höheren Spannung entladen werden
- Nachteil: Begrenzte Anzahl von Schreib- und Lesezyklen.

Flash

- Kostengünstiger als EEPROM.
- Einfachere Zugriffslogik durch Lesen und Schreiben größerer Datenblöcke (nicht individueller Bytes wie bei EEPROM)

Speichereinsatz in typischen Mikrocontrollern

Flash

- Programmdaten / Programmcode
- Bei "Produkten" wird der Programmcode selten geändert → Firmware
- Programmcode muss über "Bootloader" geladen werden (siehe späteres Kapitel)

EEPROM

- Nichtflüchtige Daten.
- Konfigurationsdaten
- Kalibrierungsdaten

SRAM

- "Arbeitsspeicher" des Mikrocontrollers
- Speichert flüchtige Daten während der Laufzeit.
- Register, Stack, etc.

Quellenverzeichnis

- [1] G. Gridling und B. Weiss. *Introduction to Microcontrollers*, Version 1.4, 26. Februar 2007, Kapitel 2.5, verfügbar online:

 https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf
 (abgerufen am 08.03.2017)
- [2] Datenblatt ATmega2560, http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf, (abgerufen am 19.03.2017)
- [3] AVR-GCC Tutorial, https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts (abgerufen am 02.04.2017)