

Embedded Systems Kapitel 2: Digitale Ein- und Ausgabe, GPIO

Prof. Dr. Wolfgang Mühlbauer

Fakultät für Informatik

wolfgang.muehlbauer@th-rosenheim.de

Sommersemester 2020

Inhalt

Technischer Hintergrund

- Digitale Ein- und Ausgabe beim ATmega2560
 - General Purpose Input / Output (GPIO)
 - Arduino Library and AVR-Libc
 - Bitoperationen, Read-Modify-Write
- Digitale Eingabe: Taster
 - Entprellung
 - Pull-Up / Pull-Down Widerstand

Motivation: Interaktion mit Umgebung

Eingabe

- Mikrocontroller liest Spannung (HIGH/LOW) an Eingangspin.
- Arduino-Methode: digitalRead(.)
- Beispiele
 - Taster, Schalter
 - Sensoren
 - ...


Ausgabe:

- Mikrocontroller setzt Spannung (HIGH/LOW) an Ausgangspin.
- Arduino-Methode: digitalWrite(.)
- Beispiele
 - LED
 - Motor
 - LCD Displays
 - ..

Digitale Ein- und Ausgabe

Digitale Interpretation

- Spannungswerte sind prinzipiell "analog".
- Mikrocontroller unterscheidet nur 2 Spannungsbereiche: HIGH und LOW!
- ATmega2560 verwendet CMOS Logik
 - LOW: ≤ 1,5V, HIGH: ≥ 3,5V
- High- vs. Low-Active
 - High-Aktiv: Signalzustand HIGH bedeutet Vorhandensein des Zustands
 - Beispiel: Pinname "WR" ist Hinweis, dass bei HIGH geschrieben wird.
 - Low-Aktiv: Signalzustand nLOW bedeutet Vorhandensein des Zustands
 - Kennzeichnung durch "Überstreichung"
 - Beispiel: Pinname (WR) oder /WR ist Hinweis, dass Schreiben bei LOW erfolgt.




Quelle: [7]


Digitale Eingabe

Anforderungen

- Abtastung: Anliegende Spannung muss periodisch abgefragt werden.
- Kurzfristige Spannungsschwankungen und ungültige Spannungen sollen ignoriert werden.
- Abtastung: Taktgesteuerte Flipflops lesen den Wert am Eingang z.B. nur bei steigender Taktflanke aus.
- Schmitt-Trigger eliminieren undefinierte Spannungswerte bei flachen Einfangsflanken und reduzieren Oszillationen.
 - Hysterese: Separate Ein- und Ausschalteschwelle



Wg. Abtastung werde Änderungen später erkannt oder gar übersehen. [1]




Funktionsweise: Schmitt-Trigger [1]

Inhalt

- Technischer Hintergrund
- Digitale Ein- und Ausgabe beim ATmega2560
 - General Purpose Input / Output (GPIO)
 - Arduino Library and avr-libc
 - Bitoperationen, Read-Modify-Write
- Digitale Eingabe: Taster
 - Entprellung
 - Pull-Up / Pull-Down Widerstand

General Purpose Input / Output (GPIO)

- Ein-/Ausgänge ("Beinchen", "Pins") des μControllers sind bidirektional
- Viele μC fassen 8 Pins logisch zu 1 Port zusammen.
 - Vorteil: 1 Byte genügt um 8 Pins zu konfigurieren.
 - o Beispiel: <"Port"> = 0xA3;
- ATmega2560
 - 11 Ports: Port A, Port B, ..., Port H, Port J, Port K, Port L
 - Jeder Port hat 8 Pins, z.B. PE0, PE1, ... PE7
 - Beispiel: PE3 ist logisch gesehen der 4. Pin des Ports E, also "Beinchen" Nummer 3.
- Alternate Function: Zweitfunktion von Pins
 - Aus Platzgründen werden Pins für mehrere Zwecke eingesetzt.
 - Bsp: Interrupts, Timer, SPI Bus, usw. [5, S. 72]
 - Muss explizit aktiviert werden, siehe spätere Kapitel.
 - Zweitfunktion der Pins PD2 und PF1?



Zugriff auf GPIO-Pins


- Ports / Pins entsprechen Register.
- Jeder Port (= 8Pins) verfügt über 3 Register
 - Data Direction Register DDRx: Datenrichtungsregister
 - Für jeden Pin, der als Ausgang (Eingang) verwendet werden soll, muss das entsprechende Bit auf 1 (0) gesetzt werden.
 - Beispiel: DDRB = 0x01 setzt Pin 0 von Port B als Ausgabe.
 - Port Register PORTx: Datenregister für Ausgabe
 - Entsprechende Pins müssen auf Ausgang geschaltet sein.
 - Bit 1 bedeutet +5V, 0 bedeutet 0 V.
 - Port Input Register PINx: Register für Eingabe
 - Entsprechende Pins müssen auf Eingang geschaltet sein.
 - Bit 1 bedeutet es liegt HIGH an, Bit 0 bedeutet LOW.
- x im Namen entspricht A, B, C, usw. und gibt den Port an.

Übung:

Wie gibt man auf PB0 +5V aus?

```
DDRB = 0 \times 01;
PORTB = 0 \times 01;
```

DDRB



PB7

PB0



Port B

Erhöhung der Lesbarkeit durch Makros

- □ Bsp.: Kommando PORTB = 0x10; bzw. PORTB = 16;
 - Setzt Pin #4 des Ports B.
 - Nachteil: Schlecht lesbar.

- Alternative: PORTB = (1 << PB4)</p>
 - 4x die 1 nach links verschieben ergibt 16!

- Bitnummern (z.B. PCx, PINCx und DDCx) sind in den io*.h Dateien der avr-libc definiert und dienen nur der besseren Lesbarkeit!
 - Beispiel 1: PCx, PINCx und DDCx für PORT C
 - Beispiel 2: PDx, PINDx und DDDx für PORT D

```
/* PORTC */
#define PC7
#define PC6
#define PC5
#define PC4
#define PC3
#define PC2
#define PC1
#define PCO
/* DDRC */
#define DDC7
#define DDC6
#define DDC5
#define DDC4
#define DDC3
#define DDC2
#define DDC1
#define DDC0
/* PINC */
#define PINC7
#define PINC6
#define PINC5
#define PINC4
#define PINC3
#define PINC2
#define PINC1
#define PINCO
```

Setzen einzelner Bits

```
x \mid = (1 << Bitnummer);
```

- Aufgabe: Setzen der Bitnummer 0 und von 4 von DDRB
- Variante 1: Direkte Zuweisung
 - \circ DDRB = 0x11;
 - Überschreibt alle anderen Bitnummern mit 0 → gefährlich!
- Variante 2: Binärschreibweise
 - o DDRB = 0b00010001;
 - Überschreibt alle anderen Bitnummern mit 0 → gefährlich!
 - Kein ISO-C, wird aber von GNU-C unterstützt.

Variante 3:

- DDRB |= (1 << DDB0) | (1 << DDB4);</pre>
- Idee: Logisch ODER mit den Werten
 - \cdot 1 = 0b00000001
 - 16 = 0000010000
- Zwar länger, aber gute Lesbarkeit!
- Kein Überschreiben anderer Bitnummern.

Löschen einzelner Bits

```
x \&= \sim (1 << Bitnummer);
```

- Aufgabe: Löschen der Pins 5 und 7 von DDRB
- Variante 1: Direkte Zuweisung
 - o DDRB = 0x5F;
 - Überschreibt alle anderen Bitnummern mit 0 → gefährlich!
- Variante 2: Binärschreibweise
 - DDRB = 0b01011111;
 - Überschreibt alle anderen Bitnummern mit 0 → gefährlich!
 - Kein ISO-C, wird aber von GNU-C unterstützt.

Variante 3:

- DDRB &= ~ ((1 << DDB5) | (1 << DDB7));</pre>
- Idee: Logisch UND mit negierten Werten.
 - 32 = $0b00100000 \rightarrow \text{negiert} \sim : 0b11011111$
 - $128 = 0b10000000 \rightarrow negiert \sim : 0b011111111$
- Zwar länger, aber gute Lesbarkeit.
- Kein Überschreiben.

Übung

- "Programmieren" Sie die folgenden Anweisungen
 - Löschen Sie das Bit 3 des Registers DDRC.
 - Testen Sie mit einer if-Bedingung ob das Bit 3 des Registers DDRC auf 1 gesetzt ist.

- Was macht die folgende Anweisung?
 - DDRC = 0xFF ^ DDRC

Arduino Library vs. AVR Libc

AVR Libc

- 3 Register pro Port: DDRx, PORTx, PINx
- Registeradressen und Bitnummern sind über Makros vordefiniert
 - → Erhöht Lesbarkeit!
- Besonderheiten beim ATmega2560:
 - DDRx ist Ausgang: Schreiben von 1 in PIN invertiert Bit.
 - DDRx ist Eingang: Schreiben in PORT (de)-aktiviert Pull-Up Widerstände, siehe später.

Arduino Library: Bietet einfachere Kommandos

- pinMode: Konfiguriert das DDR Registers.
- digitalWrite: Schreibt das PORT Registers.
- digitalRead: Liest das PIN Registers.

Inhalt

- Technischer Hintergrund
- Digitale Ein- und Ausgabe beim ATmega2560
 - General Purpose Input / Output (GPIO)
 - Arduino Library and avr-libc
 - Bitoperationen, Read-Modify-Write
- Digitale Eingabe: Taster
 - Entprellung
 - Pull-Up / Pull-Down Widerstand

Entwicklerboard vs. µController / Pin Mapping


- Wie greift man Pins des µControllers zu?
 - Mikrocontroller ist fest in Entwicklerboard verbaut!

Tabelle / Mapping

- Beschreibt welcher Pin der Buchsenleiste mit welchem Pin des Mikrocontrollers leitend verbunden ist.
- https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560
- Diese Tabelle werden wir oft benötigen!

Beispiel:

 Pin 1 (Name PG5) des ATmega2560 Mikrocontrollers ist mit Digital Pin 4 auf der Buchsenleiste des Entwicklerboards Arduino Mega verbunden.



Elektrisch leitende Verbindung zwischen Buchsenleiste und Pin des Mikrocontrollers

Pin Number	Pin Name	Mapped Pin Name
1	PG5 (OCOB)	Digital pin 4 (PWM)

Pinnummer µController (siehe Handbuch)

Pinname des µControllers (siehe Handbuch)

Pin auf Entwicklerboard

Digitale Eingabe: Einlesen eines Tasters (1)


- Gewünschtes Verhalten in Abbildung
 - Taster geschlossen: μC liest 0V / LOW.
 - Taster offen: μC liest HIGH.

Problem


Undefinierte Spannung bei offenem Taster


Lösung

- Verbinden des Pins mit der Versorgungsspannung V_{cc}
- Wichtig: Verwenden eines Widerstandes (*Pull-Up*), sonst Kurzschluss!



Digitale Eingabe: Einlesen eines Tasters (2)





Pull-Up / Active Low

 Bei offenem Taster wird Spannung am Eingang auf HIGH gezogen.

Pull-Down / Active High

 Bei offenem Taster wird Spannung am Eingang auf LOW gezogen.

Digitale Eingabe: Entprellung


- Vermeintliches, einmaliges Betätigen eines (mechanischen) Tasters:
 - Führt häufig zu mechanischen Vibrationen des Schaltkontaktes.
 - Mikrocontroller realisiert mehrere ungewollte Zustandsänderungen.

Hardware-Lösung

- Prellfreie Schalter, Wechselschalter, RS-Flipflops, Kondensatoren, etc.
- Zuverlässig, aber teuer

Software-Lösung

- Künstliche Wartezeit nach Zustandswechsel, in der SW keinen weiteren Zustandswechsel akzeptiert/behandelt
- Warte so lange bis Schalter eingeschwungen (siehe Übung)



Quellenverzeichnis

- [1] G. Gridling und B. Weiss. *Introduction to Microcontrollers*, Version 1.4, 26. Februar 2007, verfügbar online: https://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/mclu/theory-material/Microcontroller.pdf (abgerufen am 08.03.2017)
- [2] https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial (abgerufen am 25.03.2019)
- [3] Elektronik Kompendium https://www.elektronik-kompendium.de/ (abgerufen am 27.03.2017)
- [4] Quelle: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Warteschleifen-Verfahren (04.04.2016)
- [5] Datenblatt ATmega2560, http://www.atmel.com/lmages/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf, (abgerufen am 19.03.2017)
- [6] http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0701281.html (abgerufen am 22.03.2018)
- [7] https://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.html (abgerufen am 22.03.2018)