# Arquitectura de Sistemas e Computadores I

Miguel Barão mjsb@di.uevora.pt



#### Resumo

- Conjunto de instruções (instruction set)
- Branches condicionais e incondicionais.
- Implementação de IF, WHILE, FOR, etc

## Execução de uma instrução

#### Consiste em:

- 1 Fetch da instrução apontada pelo PC; PC←PC + 4.
- Execução da instrução.

Ver exemplo no quadro de giz  $\longrightarrow$ 

## Algumas instruções aritméticas e lógicas (assembly)

```
add $t0, $t1, $t2
                        \# t0 = t1+t2
sub $t0, $t1, $t2
                        \# t0 = t1-t2
                        \# t0 = shift right t1 by 4 bits (arith.)
sra $t0, $t1, 4
                        \# t0 = t1 + 32767
addi $t0, $t1, 32767
                        \# t0 = 0x12340000
lui $t0, 0x1234
                        \# t0 = 1 se t1<t2, 0 caso contrário
slt $t0, $t1, $t2
and $t0, $t1, $t2 \# t0 = t1 and t2
                        # t0 = t1 or t2
or $t0, $t1, $t2
nor $t0, $t1, $t2 \# t0 = not (t1 \text{ or } t2)
xor $t0, $t1, $t2 \# t0 = t1 xor t2
ori $t0, $t1, 0xf0f0 # t0 = t1 or 0x0000f0f0
andi $t0, $t1, 0xffff # t0 = t1 and 0x0000ffff
                        \# t0 = shift left t1 by 31 bits
sll $t0, $t1, 31
                         \# t0 = shift right t1 by 4 bits (logic)
srl $t0, $t1, 4
```

#### **Branches - Saltos condicionais**

As instruções de *branch* permitem mudar o rumo de execução de um programa se uma dada condição é satisfeita.

```
beq t0, t1, XPTO Branch to label XPTO if t0==t1
bne t0, t1, ABC Branch to ABC if not equal
```

## Exemplo


```
addi $t0, $zero, 2
addi $t1, $zero, 3
bne $t0, $t1, L1
nop
# o que estiver aqui não é executado
```

#### L1:

```
# resto do programa...
```

### Atenção

A instrução seguinte ao branch é **SEMPRE** executada, independentemente de o branch ser tomado ou não.



Quando a Lisa executa o branch, já o Homer foi buscar a instrução seguinte para o pipeline... D'oh!

Como a instrução no delay slot é sempre executada, temos duas opções:

Como a instrução no delay slot é sempre executada, temos duas opções:

Inserir um nop a seguir ao branch (nop=No OPeration). Exemplo:

Como a instrução no delay slot é sempre executada, temos duas opções:

Inserir um nop a seguir ao branch (nop=No OPeration). Exemplo:

```
addi $t2, $t2, 1
beq $t0, $t1, L1
nop  # delay slot (não faz nada)
addi $t1, $zero, 1
```

2 Mover uma instrução que esteja antes do branch para o delay slot, desde que isso não altere o resultado final. Exemplo:

```
beq $t0, $t1, L1 addi $t2, $t2, 1  # esta estava antes do beq addi $t1, $zero, 1
```

# Implementação de IF/THEN/ELSE

```
Em linguagem C/C++:
                             Em assembly:
if (t0 == t1)
                                      bne $t0, $t1, ELSE
                                     nop
 //
 // A
                                     # A
 //
                                      #
                                      beq $zero, $zero, END
else
                                     nop
                             ELSE:
// B
                                      #
                                     # B
                                      #
                             END:
```

## Implementação do ciclo FOR

```
Em linguagem C/C++:
                            Em assembly:
for (t0=0: t0<t1: t0++)
                                     add $t0, $zero, $zero
{
  // enquanto t0 < t1</pre>
                            FOR:
                                     slt $t2, $t0, $t1
  // executa instrucoes
                                     beq $t2, $zero, ENDFOR
  // neste espaco.
                                     nop
                                     #
  // incrementa t0:
                                     # executa instrucoes
  // t0 = t0+1
                                     # neste espaco.
                                     #
  // e repete.
                                     addi $t0, $t0, 1
                                     beg $zero, $zero, FOR
                                     nop
                             ENDFOR:
```

## Implementação do ciclo DO/WHILE

```
Em linguagem C/C++:
                             Em assembly:
do
                             DO:
                                      #
 //
                                      # executa instrucces
  // executa instrucoes
                                      # neste espaco.
  // neste espaco.
                                      #
 //
  // repete se t0 >= t1
                                      slt $t2, $t0, $t1
  //
                                      beg $t2, $zero, DO
} while (t0 >= t1)
                                     nop
```

# Exercício: Implementação do SWITCH/CASE

```
Em linguagem C/C++:
                             Em assembly:
switch (t0)
                             # Como se faz?
                             #
  case 1:
                             # Veja como funciona o switch
          // a
                             # em linguagem C.
  case 2:
                             #
          // b
                             # Implemente essa funcionalidade
          break;
                             # em assembly.
  case 3:
          // c
  default:
          // d
```