Arquitectura de Sistemas e Computadores I Semana #8

Miguel Barão mjsb@di.uevora.pt



Resumo

Sabemos que todas as instruções MIPS são codificadas em números de $32\ \mathrm{bits}.$

Vamos ver como são codificadas.

- As instruções do tipo R são, genericamente, as que envolvem só registos (add, or, and, etc).
- O código máquina é uma palavra de 32 bits com a estrutura seguinte:

OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct
6	5	5	5	5	6

OpCode é o código de operação. Vale sempre 000000 para instruções do tipo R.

Funct codifica a função da instrução (código de 6 bits).

- Rs, Rt, Rd correspondem aos registos usados numa instrução como "sub Rd, Rs, Rt".

 Contêm os números 0 a 31 correspondentes aos registos source, target e destination.
 - SA é apenas usado nas instruções de shift (sll, srl, sra) para indicar o Shift Amount.

 \blacksquare add \$t0, \$t1, \$t2 \longrightarrow add \$8, \$9, \$10

000000	01001	01010	01000	00000	100000
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

1 add \$t0, \$t1, \$t2 \longrightarrow add \$8, \$9, \$10

000000	01001	01010	01000	00000	100000
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

2 slt \$at, \$a1, \$s0 \longrightarrow slt \$1, \$5, \$16

000000	00101	10000	00001	00000	101010
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

1 add \$t0, \$t1, \$t2 \longrightarrow add \$8, \$9, \$10

000000	01001	01010	01000	00000	100000
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

2 slt \$at, \$a1, \$s0 \longrightarrow slt \$1, \$5, \$16

000000	00101	10000	00001	00000	101010
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

3 sll \$v0, \$t0, $3 \longrightarrow \text{sll } \2 , \$8, 3

000000	00000	01000	00010	00011	000000
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

A instrução nop não é uma instrução real. Sabendo que código máquina é 0x00000000, que instrução real é usada para no lugar do nop?

1 add \$t0, \$t1, \$t2 \longrightarrow add \$8, \$9, \$10

00	0000	01001	01010	01000	00000	100000
Ор	Code	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

2 slt \$at, \$a1, \$s0 \longrightarrow slt \$1, \$5, \$16

000000	00101	10000	00001	00000	101010
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

3 sll \$v0, \$t0, $3 \longrightarrow sll$ \$2, \$8, 3

000000	00000	01000	00010	00011	000000
OpCode	Rs	Rt	Rd	SA	Funct

A instrução nop não é uma instrução real. Sabendo que código máquina é 0x00000000, que instrução real é usada para no lugar do nop? "s11 \$zero, \$zero, 0".

- Genericamente, as instruções do tipo I contêm em si próprias um número que é imediatamente usado na sua execução. Exemplos de instruções deste tipo são addi, 1w, beq.
- O código máquina tem a seguinte estrutura:

sinal.

OpCode	Rs	Rt	Immediate
6	5	5	16

OpCode é o código da operação, cada instrução do tipo l tem um código diferente.

Rs, Rt o registo source sempre lido, enquanto target pode ser lido ou escrito consoante a operação. Immediate número de 16 bits a usar imediatamente na execução da instrução. O número pode ser interpretado com ou sem sinal, dependendo da instrução: aritméticas com sinal, lógicas sem

```
addi Rt, Rs, Immediate
lw Rt, Immediate(Rs)
sw Rt, Immediate(Rs)
```

Exemplos:

1 addi \$t0, \$t1, $7 \longrightarrow addi$ \$8, \$9, 7

001000	01001	01000	0000000000000111
OpCode	Rs	Rt	Immediate

```
addi Rt, Rs, Immediate
lw Rt, Immediate(Rs)
sw Rt, Immediate(Rs)
```

Exemplos:

1 addi \$t0, \$t1, $7 \longrightarrow addi$ \$8, \$9, 7

001000	01001	01000	0000000000000111
OpCode	Rs	Rt	Immediate

2 lw \$t0, 4(\$s0) \longrightarrow lw \$8, 4(\$16)

100011	10000	01000	0000000000000100
OpCode	Rs	Rt	Immediate

As instruções de branch também são do tipo I:

onde os 16 bits "immediate" correspondentes à LABEL são o número de instruções que se pretende avançar caso o branch seja executado. Se for negativo então é um recuo (e.g. num ciclo)

As instruções a saltar contam a partir do "delay slot". Exemplo:

Do "delay slot" até à label A são 2 instruções:

000100	01000	01001	000000000000000000010
OpCode	Rs	Rt	Immediate

As instruções j e jal são do tipo J.

```
j LABEL  # salta para instrução com endereço
nop  # correspondente à LABEL
```

Supondo que o endereço correspondente à LABEL é 0x0040019c, que em binário se escreve

```
0000 0000 0100 0000 0000 0001 1001 1100
```

o código máquina é construido apenas com a parte a azul deste endereço:

OpCode	0000 0100 0000 0000 0001 1001 11
6	26


Os dois bits da direita são omitidos porque são sempre zero (endereços são múltiplos de 4).

Os quatro bits da esquerda são os do PC no momento em que o salto é tomado (i.e., vem da instrução seguinte ao jump).

Código Máquina

A gama de endereços atingíveis com jumps ou branches é diferente devido aos diferentes modos de representação e cálculo do endereço de destino.

Branch:



O endereçamento é relativo ao Program Counter.

Jump:



O endereçamento é absoluto.