
Description de la distribution de la dose dans les faisceaux de photons

PLAN

- I Rappels
- II Les faisceaux de photons en RT
- III Etude du faisceau dans l'air
- IV Expression de la qualité des faisceaux
- V Etude du faisceau dans l'eau
- VI Variation de la dose en profondeur sur l'axe
- VII Variation 2D: courbes isodoses
- VIII Variation de dose dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau

I - Rappels

Dose absorbée:



Définition:

$$D = \frac{dEa}{dm}$$

La notion de dose absorbée permet de caractériser l'absorption d'énergie « en un point » c.à.d. dans un petit volume de masse dm; dm est défini autour d'un point P pour un matériau donné. On parle d'énergie absorbée ou d'énergie communiquée à la matière.

dE_a représente l'énergie absorbée dans le petit volume de masse dm et de volume dV.

Ea : Σ Ea; énergies communiquées à la matière (absorbée par la matière) par les particules chargées dans dm.

 $Ea = \Sigma Ea_e - \Sigma Ea_s$

 $\Sigma Ea_e\colon somme \ des \ énergies \ des particules qui entrent dans le volume \ dV \ de masse \ dm$

 ΣEa_s : somme des énergies des particules qui sortent du volume dV de masse dm


Propriétés:

- La dose absorbée dépend de l'entourage de dm
- La dose absorbée est une quantité mesurable

Unités:

Dose équivalente (H): facteur de pondération des rayonnements Dose efficace (E) : facteur de sensibilité des tissus

Kerma:



Définition:

$$K = \frac{dE_{tr}}{dm}$$

I - Rappels

Propriétés:

- le kerma est proportionnel à la fluence énergétique
- Le kerma est directement proportionnel à l'énergie du photon incident
- Le kerma n'est pas directement mesurable
- Le kerma ne dépend pas de l'entourage de dm.

Unités:

Remarque:

Le kerma ne peut être défini que pour un rayonnement indirectement ionisant $K=K_c+K_{rad}$

Le kerma par collision K_c ou K_{col} :

$$K_{col} = K \cdot (1 - \overline{g})$$

Ou la fraction d'énergie perdue par collisions est :

$$(1-\overline{g})$$

g : Énergie émise par rayonnement

La notion de kerma permet de caractériser le transfert d'énergie « en un point » c.à.d. dans un petit volume de masse dm ; dm est défini autour d'un point P pour un matériau donné. dE_{tr} représente l'énergie transférée dans le petit volume de masse dm et de volume dV. E_{tr} :Σ énergies cinétiques des particules chargées libérées (mises en mouvement) dans dm.

Notions:

- → Photons de basse et moyenne énergie
 - → jusqu'à qques centaines de keV
- → Photons de haute énergie
- → de l'ordre de qques dizaine de MeV (produits par des accélérateurs linéaires)

- → Milieu homogène: 2 cas étudiés
 - dans l'air
 - dans l'eau (milieu de référence)

Définitions et conventions (cf notes)

S la source

Le collimateur

Le diaphragme

L'axe du faisceau

Le champ

DSP

DSA

Isocentre

Définitions et conventions

S la source:

- cas du cobalt = source radioactive de 60Co. Le point source S est le centre de la fenêtre de sortie de la source
- cas d'un AL d'e- = source est définie par la cible. Le point source S est le centre de la cible
 - cas tube à RX = idem AL

Le collimateur: dispositif de protection destiné à définir les dimensions d'un faisceau de rayonnement

Définitions et conventions

Le diaphragme: partie du collimateur qui définit la taille du champ

L'axe du faisceau (ou rayon central): peut etre définit en 3 étapes


- sous un plan mécanique, l'axe du collimateur est définit par rapport à l'axe de rotation du collimateur (axe autour duquel il tourne)
- sens géométrique: pour définir géométriquement l'axe du faisceau, le centre de la source doit être placé sur l'axe du collimateur. L'axe du faisceau est alors confondu avec l'axe du collimateur

Etude du faisceau dans l'air : Paramètres liés au générateur (ou source) et intervenant sur le débit de dose

Cas des sources radioactives: Le débit de dose est proportionnel à l'activité de la source

Photons gamma: ⁶⁰Co Origine: nucléaire

Spectre: raies



Etude du faisceau dans l'air : Paramètres liés au générateur (ou source) et intervenant sur le débit de dose Production des RX:

Cas des RX produits par des tubes RX




FIG. 5.2. Typical therapy X ray tube (reprinted from Johns, H.E., and Cunningham, J.R., with permission).


Rayonnement de freinage

fluorescence

Spectre: continu + raies caractéristiques superposées

Filtration: Inhérente + additionnelle rôle de radioprotection du patient (suppression des composantes de plus basse énergie)

- tubes à rayons X: exemple de spectre




Le débit de dose:

- Est proportionnel à l'intensité I du courant
- Varie comme U^3

FIG. 2.1. Photon fluence and energy fluence spectra at 1 m from the target of an X ray machine with a tube potential of 250 kV and added filtration of 1 mm Al and 1.8 mm Cu (target material: W; inherent filtration: 2 mm Be).

Cas des accélérateurs linéaires:



Production des RX:

Rayonnement de freinage

Spectre: continu

Filtre égalisateur (ou cône): permet de rendre le fx homogène

Chambre moniteur: contrôle du débit, de l'homogénéité et de la symétrie du fx

Le débit de dose varie avec de nombreux paramètres électroniques. En pratique on regarde la variation de D/M (dose par unité moniteur)

En un point P se situant sur l'axe du faisceau, dans l'air, à distance de la source, les composantes du faisceau sont:

Photons primaires + photons diffusés + électrons de contamination


Tête d'irradiation: chambre moniteur, filtre, collimateur


chambre moniteur, filtre, collimateur air

$$D_P = D_{ph_prim+diff} + D_{elec_conta}$$

La dose au point P est appelée la dose « air » ou la dose en « surface »

Le faisceau de photons dans l'air





A la surface du milieu: photons primaires = photons issus de la source + photons diffusés dans la tête et dans l'air

> En P:

Photons primaires + photons diffusés + électrons de contamination


Etude du faisceau dans l'air : Paramètres géométriques intervenant sur le débit de dose

2 facteurs d'influence:

- ouverture du collimateur
- distance à la source

Paramètres géométriques intervenant sur le débit de dose: ouverture du collimateur


Influence du filtre



Si ouverture collimateur augmente, la surface émettrice du filtre égalisateur augmente donc le nombre de photons en P augmente

Paramètres géométriques intervenant sur le débit de dose: ouverture du collimateur

Influence du collimateur




Idem que pour le filtre
Si ouverture collimateur
augmente, la surface apparente
du colli vue de P augmente donc
le nombre de photons en P
augmente (augmentation du
nombre de photons diffusés
arrivant du colli)

→ L'accroissement relatif de la fluence en énergie des photons primaires est d'autant plus grand que l'indice de qualité du faisceau (énergie) est élevé

Paramètres géométriques intervenant sur le débit de dose: distance à la source

Hypothèses:


- pas d'interactions dans l'air
- fluence uniforme dans un plan (petite ouverture)



Loi de l'inverse carré de la distance

→ Démonstration: cf notes

Paramètres géométriques intervenant sur le débit de dose: distance à la source



Validité de loi:

- valable si la contribution du diffusé est indépendante de la distance
- écart à la loi aux faibles (loi sous estime)
 et grandes (loi surestime) distances

Spécification de la qualité d'un faisceau: notion de spectre

Nécessité de spécification de la qualité:


- comparaison des faisceaux dans un milieu
- comparaison des traitements

→ la distribution spectrale de la fluence (ou de la fluence en énergie) appelée spectre permet la caractérisation la plus complète


Problème: le spectre est difficilement mesurable ou calculable (méthodes Monte Carlo)

Solution: définir la qualité des faisceaux par 1 voire 2 paramètres traduisant l'atténuation du faisceau dans un milieu de référence et facilement accessible par mesure en routine

Indice de qualité d'un faisceau: cas des sources radioactives



Indice de qualité d'un faisceau: cas des sources radioactives





Photons diffusés

(dans la source, le collimateur, les accessoires et le fantôme)

→ Expression de la qualité du faisceau par le symbole du radionucléide + son nombre de masse (ex. ⁶⁰Co)

Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)






→ Spectre continu de rayonnement de freinage

Expression de la qualité du faisceau par la CDA

Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)


Expression de la qualité du faisceau par la CDA



La CDA se définit pour un champ de dimension « 0 » (primaire seul)

Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)


Expression de la qualité du faisceau par la CDA



- → La CDA seule ne suffit pas à exprimer la qualité du faisceau
 - couple U(kV) + 1ere CDA
- Ou 1ere CDA + 2eme CDA
- Ou 1ere CDA + h (coefficient d'homogénéité égale au rapport 1ere CDA / 2eme CDA)


Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)

Détermination de la CDA: montage expérimental




Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)

Influence de la filtration sur la CDA:




Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)

Influence de la filtration sur la CDA:




Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX BE (< 300 kV)


Exemple de valeurs de CDA en fonction de la tension et de la filtration:




Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)



Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)



Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)




CONDITIONS GEOMETRIQUES DE REFERENCE :


10 cm x 10 cm à distance source-détecteur 100 cm

Note : Les conditions de « faisceau étroit » ne conviennent pas car ne satisfont pas à la réalisation des conditions d'équilibre électronique latéral


Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)



Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)



Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)




TPR₁₀²⁰ se rapporte rigoureusement aux rapports des doses absorbées dans l'eau mais l'utilisation du rapport des ionisations fournit une précision acceptable:

car - faible variation de s wair avec la profondeur

- facteurs de correction de perturbation (p_u) supposés

constants avec la profondeur

Indice de qualité d'un faisceau: cas des RX HE (> 300 kV)




Milieu de référence: définition


Eau

- → proche des tissus
- → composition simple et facile à reproduire
- > propriétés dosimétriques similaires pour photons et e- qq soient E

Surface plane perpendiculaire à l'axe du faisceau

Milieu semi-infini: les dimensions du fantôme sont supérieures aux dimensions du faisceau





Etude du faisceau dans le milieu

Photons primaires + photons diffusés + électrons de contamination



e- secondaires

Dose absorbée

Etude du faisceau dans le milieu

En un point du milieu:

$$D_{\text{totale}} = D_{\text{primaire}} + D_{\text{secondaire ou diffusée}}$$


On note: $D(r, z)=D_P(z) + Ds(r,z)$

Dose primaire: dose déposée par les e- créés par les photons lors de leur première interaction après leur entrée dans le milieu Dose secondaire: dose déposée par tous les autres e-

- → photons primaires: photons émis par la cible et diffusés par cône ou système de collimation
- → Photons secondaires: diffusés par le milieu

Etude du faisceau dans le milieu

Dose primaire: serait la dose mesurée dans un champ de rayon nul (dépend de la source et de la collimation)



Mesure de la dose primaire en faisceau étroit à distance de la source avec une chambre de petit volume possédant un capuchon d'e.e (réduire au maximum la contribution du diffusé) champ juste suffisant pour assurer e.e. latéral

Etude du faisceau dans le milieu

Dose primaire:

$$D_p(z) = D_{max}.exp(-\mu_0(z-z_{max}))$$

Dose diffusée: ~ différence entre dose primaire et dose mesurée (dépend de la taille du champ, forme et composition du

volume diffusant)

Expression du diffusé: connaitre la contribution du rayonnement diffusé par le milieu sur la dose à l'entrée

Coefficients de diffusion à l'entrée : Dose à l'entrée du milieu donnée par rapport à la dose due au rayonnement primaire au même point

RX de basse énergie

→ coefficient de rétrodiffusion BSF (back scatter factor)

RX de haute énergie

→ coefficient de diffusion à l'entrée PSF (peak scatter factor)

Expression du diffusé:

Entrée = Maximum de dose $(z = z_{max})$: RX HE

BSF (A) =
$$\frac{D_{P}(z=0; A) + D_{S}(z=0; A)}{D_{P}(z=0; A)}$$

A: surface du champ à la DSP Z_{max} profondeur du maximum de dose en profondeur sur l'axe


$$PSF (A) = \frac{D_{p}(zmax; A) + Ds(zmax; A)}{D_{p}(zmax; A)}$$

Expression du diffusé: Détermination de la dose à la surface (RX BE)

Variation rapide de la dose aux environs de la surface

La chambre d'ionisation indique la valeur moyenne de la dose dans le volume qu'elle occupe

Position (b) la plus correcte : la chambre doit être à demi enfoncée dans le milieu



BSF (A) =
$$\frac{D_{p}(z=0; A) + D_{s}(z=0; A)}{D_{p}(z=0; A)}$$

Expression du diffusé: Détermination du PSF




Figure VI-1: Dispositif experimental utilisé pour mesurer le coefficient de dissussion. La dose absorbée doit être mesuree pour chaque énergie à une profondeur constante, aussi bien dans le capuchon que dans le santôme, indépendamment de la taille de champ.

$$PSF (A) = \frac{D_{p}(zmax; A) + Ds(zmax; A)}{D_{p}(zmax; A)}$$

Mesure de la dose absorbée à une profondeur constante aussi bien dans le capuchon que dans le fantôme

Expression du diffusé:

Influence de la taille de champ




Figure VI-2: Variation du coefficient de disfusion à l'entrée B₅ en fonction des dimensions du champ d'irradiation pour 4 s'aisceaux d'indice de qualité 0.624 - 0.570 - 0.760 et 0.781. Les courbes ont été extrapolées à 1 pour un champ carré de côté égal à la plus grande dimension de la section transverse du capuchon.

Augmentation de B_S quand la taille de champ augmente (augmentation du diffusé)

Expression du diffusé:

Influence de la taille de champ






Fig. 183. — Variation du coefficient de rétrodiffusion en fonction de la largeur du champ carré.

La variation de B_s en fonction de la taille de champ est rapide pour les énergies classiques mais faible pour les rayonnements γ du Cobalt et du Césium

Expression du diffusé:



Expression du diffusé: Détermination du PSF






Fig. 182. — Variation du coefficient de rétrodissus en fonction de l'épaisseur x du milieu (d'après Quimby E. H., Marinelli L. D., et Farrow J. H. Am. Jal of Roenigen, 39, 799, 1938)

Augmentation de B_s avec l'épaisseur x du milieu – Palier à une valeur maximum

Expression du diffusé:

Fonction de diffusion: traduit la quantité de diffusé en profondeur

$$F_s(z; A) = \frac{D_s(z; A)}{D_P(z=z_{max}; A)}$$

$$F_s(z; A) = \frac{\text{dose due au rayonnement diffusé en } z>zmax}{\text{dose due au rayonnement primaire en zmax}}$$

Expression du diffusé:

Fonction de diffusion: traduit la quantité de diffusé en profondeur




Figure VII-1: Variations de la fonction de diffusion en fonction de la profondeur d'un milleu irradié par un faiceau de photons de 15 MV, de sections 5 x 5, 10 x 10, 15 x 15 et 20 x 20 cm².

Augmentation de F_S avec la taille du champ

Différentes grandeurs pour quantifier les variations 1D en profondeur

- rendement en profondeur (PDD ou RP)
- rapport tissu air (RTA)
- rapport tissu maximum (RTM)
- peak scatter factor (PSF)
- back scatter factor (BSF)
- rapport tissu fantôme (RTF)
- facteur d'ouverture collimateur (FOC)

Relations entre ces grandeurs

Rendement en profondeur RP

Dose surface = Dose peau

Dose entrée = Dmax




Fig 4 : Allure générale d'un rendement en profondeur

- 1. Dose à l'entrée : elle est principalement due à trois paramètres
 - Aux photons diffusés provenant des interactions ayant lieu dans la tête de l'accélérateur (cône égalisateur, collimateur)
 - Aux photons rétrodiffusés provenant des interactions dans le milieux irradié
 - Aux électrons de contamination (de haute énergie) produits par les interactions des photons dans la tête d'irradiation et dans l'air
- 2. Zone de mise en équilibre électronique (build-up) : il s'agit de la zone entre la surface et la dose maximum. Cette augmentation de dose est due au parcours des particules secondaires mises en mouvement par les photons incidents dans le milieu. Ces particules sont des électrons ou positrons créés par des interactions photoélectriques, Compton ou création de paires. [1]
- 3. Dose maximale dont la profondeur dépend principalement de l'énergie du faisceau (parcours des électrons secondaires). A cette profondeur correspond un équilibre électronique entre les particules chargées qui entrent et les particules chargées qui sortent d'une petite région d'intérêt.
- 4. Après la zone de mise en équilibre électronique, diminution progressive de la dose après le maximum au fur et à mesure que la profondeur augmente. Cela est dû à la diminution du nombre de photons primaires lié à l'atténuation exponentielle et la loi d'inverse carré des distances.

Expression du rendement en profondeur RP:





Fig 1: Conditions de mesure d'un RP

RP (z; A; DSP) =
$$\frac{D(z; A)}{D(z=z_{max}; A)} \times 100$$



 Z_{max} profondeur du maximum de dose en profondeur sur l'axe (RX HE) Z_{max} = 0 pour RXBE

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - qualité du faisceau

- profondeur z
- la taille de champ A
- la DSP

Etude de l'influence de ces paramètres sur: la dose en surface, la dose en entrée, le rendement

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - qualité du faisceau (énergie) : RX BE





Figure 3.6 : Courbes de rendement en profondeur dans l'eau relatives à un appareil RT 100 (Massiot-Philips).

Atténuation du faisceau + rapide qd E

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - qualité du faisceau (énergie) RX HE



Atténuation du faisceau + rapide qd E \

Profondeur du max de dose \ \ qd E \ \

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - qualité du faisceau (énergie) RX HE

Influence de l'énergie

	D _{entrée} (%)	Z _{max} (mm)	Z _{80%} (mm)	Z _{50%} (mm)
6 MV	51,4	14,03	64,08	150,32
18 MV	31,7	30,98	93,29	203,9

Tableau 2 : Points caractéristiques d'un rendement en profondeur - Influence de l'énergie




Fig 5 : Courbes de rendement en profondeur photons de 6 MV et 18 MV (DSP 95 cm, champ 10 x 10 cm²)

Atténuation du faisceau + rapide qd E \

Profondeur du max de dose \ \ qd E \ \

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - profondeur z

par définition

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - la taille de champ

Notion de taille de champ:

- 4 groupes de forme de champs en RT
 - → Carré
 - → Rectangulaire
 - → Circulaire
 - → Irrégulier
- → Possibilité de définir un champ carré équivalent ou un champ circulaire équivalent

Notion de taille de champ:

2 définitions: taille de champ géométrique ; taille de champ dosimétrique

Selon l'ICRU, la taille de champ géométrique est définie comme la projection de la partie distale du système de collimation sur un plan perpendiculaire à l'axe central du faisceau vue depuis le centre de la source

Taille de champ dosimétrique (physique): définie par l'intersection d'une isodose donnée (généralement 50 %) avec un plan perpendiculaire a l'axe central du faisceau à une distance donnée de la source

Notion de taille de champ:

Champs équivalents


Equivalent square for rectangular field:

$$\frac{ab}{2(a+b)} = \frac{a_{\text{eq}}^2}{4a_{\text{eq}}}$$




An arbitrary square field with side a
will be equivalent to a circular field with
radius r_{eq} when both fields have the
same area.

$$a_{\rm eq}^2 = \pi r_{\rm eq}^2$$



$$a_{eq} = \frac{2ab}{a+b}$$




$$r_{\rm eq} = \frac{a}{\sqrt{\pi}}$$



Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - la taille de champ

	D _{entrée} (%)	Z _{max} (mm)	Z _{80%} (mm)	Z _{50%} (mm)
5 x 5 cm ²	46,3	14,03	57,56	136
10 x 10 cm ²	51,4	14,03	64,08	150,32
20 x 20 cm ²	59,4	13	67,9	164,44



Dose entrée / qd taille champ / (rétrodiffusé + diffusé de la tete)


Profondeur du max de dose \ qd taille champ ✓ (diffusé)

Rdt augmente avec taille de champ pour une profondeur donnée (volume diffusant)

Courbes de rendement en profondeur pour différentes tailles de champ : 10 x 10 cm², 5 x 5 cm² et 20 x 20 cm² (6 MV, DSP 95 cm)

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - la DSP (RXBE)



A une profondeur donnée le rendement en profondeur / qd la DSP /

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - la DSP (RX HE)




Figure 3.5.5

Variation du rendement en profondeur en fonction de la distance source-peau.

A une profondeur donnée le rendement en profondeur / qd la DSP / (raison?)

Dose à la peau \rightarrow qd la DSP \rightarrow

Expression du rendement en profondeur RP:

Dépend de: - la DSP (RX HE)

	D _{entrée} (%)	Z _{max} (mm)	Z _{80%} (mm)	Z _{50%} (mm)
85 cm	52,99	14,99	61,10	144,81
105 cm	51,12	15,00	66,35	155,01




Fig 6 : Courbes de rendement en profondeur pour différentes DSP : 85 cm, 95 cm et 105 cm (6 MV, champ 10 x 10 cm²)


A une profondeur donnée le rendement en profondeur / qd la DSP / (+gd volume diffusant)

Dose à la peau \rightarrow qd la DSP \rightarrow

Profondeur du max / qd DSP /

Expression du rendement en profondeur RP: dose à la sortie

- Épaisseur limitée du patient (milieu fini)
- Manque de milieu rétrodiffusant
- Influence du support du patient sur la dose à la sortie




→ Ajout d'un matelas permet de minimiser la dose à la sortie

RTA: rapport tissu air

RTA (z; A)=
$$\frac{D_z}{D_o}$$

D₀ dose dans l'eau dans l'air Dz dose dans le milieu



Dépend de:

- la profondeur z
- la taille de champ


Ne dépend pas de la distance source détecteur

cas particulier RTA(
$$z_{max}$$
; A) = PSF (A)

PSF: peak scatter factor

$$PSF = \frac{D_e}{D_o}$$

D₀ Dprimaire De Dprimaire + Ddiffusé




Pour une E donnée, PSF / si A / Pour A donnée, PSF / si E (car augmentation du diffusé) (car augmentation du rétrodiffusé)

RTM: rapport tissu maximum

RTM (z; A) =
$$\frac{D_z}{D_m}$$

RTM (z; A) dépend de:

- qualité du faisceau
- profondeur z
- taille du champ A



Ne dépend pas de la distance source détecteur

RTM: rapport tissu maximum

RTM (z; A) =
$$\frac{D_z}{D_m}$$

Cas des RX BE: RTM /qd l'épaisseur du fantôme / (+ de rétrodiffusé)

Memes observations que pour les RP

RTM / qd taille de champ / RTM - qd profondeur /

→ Détermination de l'indice de qualité


RTF: rapport tissu fantôme

Protocoles recommandent l'étalonnage des fx de HE

- 5 cm de profondeur si I<= 0,7
- 10 cm de profondeur si I > 0,7

Approche large fantôme

RTF = T(z; A) =
$$\frac{D(z;A;fR)}{D(z_{ref};A;fR)}$$




RTF: rapport tissu fantôme

Protocoles recommandent l'étalonnage des fx de HE

- 5 cm de profondeur si I<= 0,7
- 10 cm de profondeur si I > 0,7

Approche mini fantôme V:contribution du rayonnement diffusé par le fantôme (volume scatter ratio)

$$V(z_R;A) = \frac{D(zR;A;fR)}{D_0(z_{ref};A;fR)}$$



FOC: facteur d'ouverture collimateur

Le facteur d'ouverture collimateur dans l'eau (O_R selon la notation ESTRO) permet de caractériser le rayonnement diffusé provenant de la tête de l'accélérateur et du milieu irradié. Il tient compte de la variation de la dose sur l'axe du faisceau en fonction de la taille de champ pour les conditions de référence. [2] [3] [4] L'équation ci-dessous permet de mesurer les valeurs de FOC:

$$FOC = O_R(z_r, c) = \frac{D(z_r, c)}{D(z_r, c_r)}$$

Avec:

- Z_r: profondeur de référence (5 cm à DSP = 95 cm en photons de 6 MV et 10 cm à DSP = 90 cm en photons de 18 MV)
- C: taille du champ carré
- C_r: taille du champ carré de référence (10 x 10 cm²)

Résumé des grandeurs

Relation RTM - PSF

Relation RTA – RTM

Relation RTM – Rendement en profondeur

VII – Variation 2D : courbes isodoses

Lignes rejoignant des points d'égales valeurs de dose Permettent la représentation planaire de la distribution de la dose


A: isodoses dans un plan contenant l'axe du faisceau

→ ISODOSES LONGITUDINALES

B: isodoses dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau

→ ISODOSES TRANSVERSES

C: profil de dose le long de l'axe




VII – Variation 2D : courbes isodoses

Représentation normalisée à 100 % en un point:


- Maximum de dose
- Isocentre
- Point de prescription de la dose

Arrondi des isodoses pour le faisceau de ⁶⁰Co


Le cône égalisateur donne la forme aux isodoses



Profil de dose dans l'air: 60Co




Pénombre: distance qui sépare le 80% - 20 % de la dose max sur l'axe à la profondeur considérée




Profils plus arrondis pour les grands champs

Pénombre due à la taille de la source et à la collimation (géométrique + transmission)


Profil de dose dans l'air: AL



Profil de dose dans l'eau(rendement en traversée)



Le rendement en profondeur sont composés de trois régions :



- Zone centrale: portion du RTsitué à l'intérieur des bords géométriques du faisceau, définie par la largeur de l'isodose 80 % du profil normalisé. Elle est caractéristique de la géométrie et de la composation du cône égalisateur et de la cible. Cette région est plus ou moins plate selon la profondeur et la taille de champ.
- Pénombre : zone où la dose varie très rapidement entre les isodoses 80 et 20 % du profil normalisé. Elle a quatre origines :
 - Pénombre géométrique : due à la non ponctualité de la source de photons
 - Pénombre de transmission : due à la transmission du rayonnement à travers le(s) bord(s) du (des) collimateur(s)
 - Pénombre de diffusion : provenant des photons diffusés sortant des limites géométriques, dû à la diffusion dans le patient
 - Pénombre due au manque d'équilibre électronique latéral : provenant du volume irradié par les photons primaires sortants des limites géométriques du faisceau
- 3. Queues de distribution : région en dehors du faisceau qui s'étend au-delà de l'isodose 20 % du profil normalisé. La dose dans cette zone est due à trois composantes :
 - Diffusé provenant du patient
 - · Diffusé provenant du collimateur
 - Transmission au travers du collimateur


Fig 14 : Allure générale d'un RT (6 MV, DSP 100 cm, 5 cm de profondeur, champ 10 x 10 cm²)

Profil de dose dans l'eau(rendement en traversée)

Influence de l'énergie

	Pénombre (mm)	Homogénéité (%)	Symétrie (%)
6 MV	5,60	1,07	100,50
18 MV	7,63	1,18	100,63

Tableau 10 : Points caractéristiques d'un RT – Influence de l'énergie



• Pénombre :

La pénombre augmente avec l'énergie. En effet, comme constaté lors de la mesure des RP (paragraphe Résultats. 1. b.), le parcours moyen latéral des électrons secondaires est d'autant plus important dans les faisceaux de photons de haute énergie. De plus, on obtient une proportion de création de paires en 18 MV plus importante qu'en 6 MV, ce qui engendre un rayonnement diffusé (photons de 511 keV) participant à l'élargissement de la pénombre. Enfin, lorsque l'énergie augmente, les électrons secondaires seront d'autant plus déviés (proches de 90°), contrairement aux photons diffusés qui seront émis préférentiellement dans la direction du faisceau (0°). Ces trois phénomènes expliquent l'élargissement de la pénombre lorsque l'énergie des photons incidents augmente).

Profil de dose dans l'eau(rendement en traversée)

Influence de la taille de champ

	Pénombre (mm)	Homogénéité (%)	Symétrie (%)
1 x 1 cm ²	5,45	-	-
5 x 5 cm ²	6,69	-	-
10 x 10 cm ²	7,20	1,71	100,57
20 x 20 cm ²	7,54	1,18	100,63

Tableau 11 : Points caractéristiques d'un RT – Influence de la taille de champ




Fig 19: Profils pour quatre tailles de champs (6 MV, DSP 100 cm, 5 cm de profondeur)

Profil de dose dans l'eau(rendement en traversée)

Influence de la DSP


	Pénombre (mm)
80 cm	6,97
90 cm	7,30
100 cm	7,63

Pénombre :

La pénombre augmente lorsque la DSP augmente. Cela est dû à deux phénomènes :

- Augmentation de la pénombre géométrique (éloignement de la source)
- Augmentation de la pénombre de diffusion (augmentation du volume de diffusant)

Pénombre géométrique



Pénombre géométrique dépend de :


- Diamètre de la source
- Distance source-collimateur
- Distance collimateur-peau

Pénombre géométrique ne dépend pas de :

Dimensions du champ

Pénombre géométrique

Facteur 2 : Pénombre de transmission



Facteurs de pénombre

Facteur 3 : Pénombre due aux photons diffusés

- > Photons diffusés => sortent de la limite géométrique du faisceau
- Cette pénombre :
 - Augmente avec la taille du champ
 - Augmente avec la profondeur
 - Augmente quand l'énergie diminue

Facteur 4 : Défaut d'équilibre électronique latéral

En bordure de faisceau : nombre d'électrons secondaires mis en mouvement par les photons n'est plus équivalent au nombre d'électrons secondaires arrêtés

Les modificateurs de faisceaux


Filtres en coin

Physiques: pièce en forme de coin en acier ou plomb, placé dans le faisceau dans le but de générer un gradient d'intensité de rayonnement


Motorisés: similaire au coin physique, il est intégré dans la tete d'irradiation. Sa présence ou non dans le faisceau est contrôlée à distance et permet la génération de plusieurs gradients (angles de filtre)

Dynamiques: Obtention du même gradient d'intensité de rayonnement Par fermeture progressive d'une des mâchoires pendant l'irradiation







Profils de dose dans l'eau: influence du filtre en coin



Facteur de transmission du filtre en coin: rapport de la dose à zmax dans le fantôme d'eau sur l'axe central (au point P) avec et sans filtre

Angle du filtre en coin: l'angle fait par la courbe isodose 50 % du faisceau filtré en incidence normale à la surface par rapport à la perpendiculaire à l'axe





		D _{entrée} (%)	Z _{max} (mm)	Z _{80%} (mm)	Z _{50%} (mm)
6 MV	Sans filtre	51,4	14,03	64,08	150,32
O IVI V	Avec filtre	42,5	15,01	66,63	159,01
18 MV	Sans filtre	31,7	30,98	93,29	203,90
19 1/1/	Avec filtre	29,4	27,01	92,11	202,63

Tableau 5 : Points caractéristiques d'un rendement en profondeur - Influence du filtre en coin




Fig 9 : Courbes de rendement en profondeur avec ou sans filtre en coin : 95 cm, 90 cm et 100 cm (6 MV et 18 MV, champ 10 x 10 cm², DSP 95 cm)

• Dose à l'entrée :

Pour un faisceau de photons de 6 MV, l'énergie moyenne des photons primaires est de 1,5 MeV environ, cela se traduit par des interactions Compton majoritaires dans le filtre en plomb. La filtration prépondérante des composantes de basse énergie par la matière entraîne le phénomène de durcissement du faisceau. Pour un faisceau de photons de 18 MV, l'énergie moyenne des photons primaires est de 3,5 MeV, ce qui entraîne des créations de paire dans le filtre en plomb (production de deux photons de 511 keV) : phénomène de doucissement du faisceau.

La dose à la surface est modifiée en présence de filtre en coin car il atténue plus le rayonnement diffusé et les électrons de contamination qu'il n'en créé. Cet effet est moins marqué en photons de 18 MeV, ce qui explique une diminution de la dose à l'entrée plus marquée en 6 MV qu'en 18 MV.

• Profondeur du maximum de dose :

Pour les photons de 6 MV, la profondeur du maximum augmente en présence d'un filtre en coin. Le spectre se durcit : l'énergie cinétique transférée aux électrons secondaires est d'autant plus importante (parcours plus important dans la matière). De plus, la direction des photons diffusés est dirigée préférentiellement vers l'avant. Ces deux phénomènes expliquent le fait que la profondeur du maximum augmente en présence d'un filtre en coin pour un faisceau de photons de 6 MV.

Pour les photons de 18 MV, la profondeur du maximum de dose diminue en présence d'un filtre en coin. En effet, le faisceau subit un « doucissement » de son spectre et entraîne donc une énergie cinétique des électrons secondaires plus faible.


Profils de dose dans l'eau: influence du filtre en coin

	Pénombre (mm)	Homogénéité (%)	Symétrie (%)
1,7 cm	4,13	30,15	186,33
5 cm	4,73	29,75	184,46
10 cm	5,55	28,72	180,60
20 cm	7,55	27,23	174,84

Tableau 14 : Points caractéristiques d'un RT – Influence du filtre en coin et de la profondeur de mesure

	Pénombre (mm)	Homogénéité (%)	Symétrie (%)
6 MV	4,73	29,75	184,46
18 MV	6,03	28,86	180,38

Tableau 15 : Points caractéristiques d'un RT – Influence du filtre en coin et de l'énergie



Les modificateurs de faisceaux

- Bolus


Bolus: matériau tissu équivalent placé directement sur la peau du patient

- → pour pallier aux irrégularités de surface du patient
- → pour créer une surface plate afin de réaliser un faisceau avec une incidence normale

Avantage et inconvénient:


→ augmente le dépôt de dose à la peau du patient (volontairement utilisé pour traiter des lésions superficielles ou couvrir des volumes de faible épaisseur telle que les parois en assurant l'ee)





Les modificateurs de faisceaux

- Compensateur



Bibliographie

Cours JP Manens: Description de la distribution de la dose dans les faisceaux de photons

Cours M2 Physique Médicale Paris: Distribution de la dose absorbée dans un milieu: faisceaux de photons de haute énergie. Anne Beaudré

Cours M2 Physique Médicale Paris: Expression de la qualité des faisceaux (photons HE et BE)