Структурная схема условного обозначения

Радиомаршрутизаторов RM

Радиомаршрутизатор	RM	-	X	X	X	-	X
Тип							
Интерфейс со стороны устройства (АСКУЭ):							
- RS-232, RS-485			01				
- RS-232, RS-485, M-BUS			02				
- USB			USB				
- RFs (433,3 МГц)*			S1				
Номинальная частота приема/передачи данных:							
- 868,4 МГц*				t			
- 433,3 МГц				s			
Дополнительное оборудование:							
- отсутствует							
- внешняя(ие) антенна(ы)					A		
Конструктивное исполнение**:							
- в корпусе							
- в виде платы (модуля)							M

*только под заказ для старых проектов; **только для PM-S1.