بخش مفاهیمی از ریزپردازنده

فهرست مطالب

```
•بخش اول: مفاهیمی از ریز پردازنده

•فصل اول: آشنائی با پردازنده و بخش های مختلف آن

•فصل دوم: پردازنده سنتی

•فصل سوم: پردازنده سوپراسکالر

•فصل چهارم: پردازنده سوپراسکالر

•فصل پنجم: توماسولو و پنجره دستور

•فصل ششم: اجرای موازی و محاسبات تسریع

•فصل ششم: نمایش داده ها در کامپیوتر

•فصل هفتم: نمایش داده ها در کامپیوتر

•فصل هشتم: قسمت های یک سیستم کامپیوتری

•فصل هشتم: استفاده از اسمبلر

•فصل دهم: دستورالعملهای اساسی

•فصل دهم: انشعاب و حلقه
```

•فصل دوازدهم: روال ها

•فصل سيزدهم: عمليات رشته ها

•فصل **پانزدهم:** دستکاری بیت ها

•فصل هفدهم: پردازش اسمبلی

•فصل نوزدهم: مثال نمونه

•فصل چهاردهم: سایر حالت های آدرس دهی

•فصل شانزدهم: وقفه و ورودی / خروجی

•فصل هجدهم: ماكرو ها و اسمبلي شرطي







- پردازنده و تفاوت آن با ریزپردازنده
 - قسمت های مختلف:
 - واكشى Fetch
 - رمز گشائی Decode
 - اجرائی Execution
 - □ نهائی سازی Commit



- پردازنده سنتیمشکلات آن



- پردازنده خط لولهمشکلات آن



- پردازنده سوپراسکالرمشکلات آن







- توماسولوپنجره دستور





$$S = \frac{$$
زمان اجرای یک پردازنده $\frac{t}{\left(f + \frac{v - f}{p}\right)t}$

فرمول آمدال برای محاسبه نسریع

بخش برنامه نویسی به زبان اسمبلی



فهرست مطالب فصل هفتم

- نمایش داده ها در کامپیوتر
- اعداد دودویی و شانزده شانزدهی
 - کد های کارکتری
- نمایش مکمل ۲ برای اعداد صحیح علامت دار

نمایش داده ها در کامپیوتر

در زبانهای سطح بالا نگران اینکه داده ها در کامپیوتر چگونه نمایش داده میشوند نیستیم ولی در زبان های اسمبلی بایستی بفکر چگونگی ذخیره داده باشیم و اغلب با کار تبدیل داده ها از یک نوع به نوع دیگر مواجه می باشیم.



اعداد دودویی و شانزدهی

حافظه های کامپیوتر فقط می تواند ارقام O یا یک را در خود ذخیره نماید که به آنها بیت گفته میشود. در سیستم دودوئی اعداد از بیت ها تشکیل شده اند.



اعداد دودویی و شانزده شانزدهی



مثال .

سیستم دودوئی شبیه سیستم دهدهی است با این تفاوت که ارقام از سمت راست به چپ به جای ارزش 1 ، 100 ، 100 ، دارند. بنابرین چپ به جای ارزش 1 ، 100 ، 100 ، دارند. بنابرین 1101 در سیستم دودوئی معادل 13 می باشد.



تبدیل اعداد شانزدهی به دودوئی

هر رقم در سیستم شانزدهی بوسیله چهار رقم در سیستم دودوئی قابل نمایش می باشد.

در اسلاید بعد مثالی آورده شده است.



مثال:

- 4 معادل 0100
 - 1110 معادل E

برای تبدیل اعداد شانزدهی به دودوئی کافی است که به جای هر رقم ،چهار بیت معادل آن قرار داد.

در اسلاید بعد مثالی آورده شده است.



مثال:

برای تبدیل اعداد شانزدهی به دودوئی کافی است که به جای هر رقم ،چهار بیت معادل آن قرار داد.

2AD5 معادل 00101010101010101 در سیستم دودوئی می باشد.



تبدیل اعداد دودوئی به شانزدهی

برای تبدیل اعداد دودوئی به شانزدهی ،ارقام عدد داده شده را از سمت راست به ترتیب به صورت گروههای چهار بیتی در آورده آنگاه معادل هر گروه در سیستم شانزدهی را جایگزین می نماییم.

در اسلاید بعد مثالی آورده شده است.



وثال:

عدد 1010011101 در سیستم دودوئی در نظر بگیرید.

0010	1001	1101
2	9	D



کدهای کارکتری



کارکترهای قابل چاپ

كركتر	کد اسکی
0 تا 9	48 تا 57
Z ت A	65 تا 90
z ت a	97 تا 122



: 425

- کر کترهای قابل چاپ دارای کدهای 32 تا 126 می باشند.
 - کرکترهای کنترلی دارای کدهای ن تا 31 می باشند.


کارکترهای کنترلی

كركتر	کد اسکی
ESC	27
CR	10
LF	13



نمایش مکمل ۲ برای اعداد صحیح علامتدار

اعداد منفی در کامپیوتر بصورت مکمل ۲ نمایش داده می شوند. وقتی یک عدد به شکل مکمل دو نشان داده می شود تعداد بیت های مورد استفاده باید از قبل مکمل دو نشان داده می شود $(\mathbf{TT}, \mathbf{TT})$.





روش محاسبه مکمل ۲ یک عدد:

- عدد را بصورت دودوئی در آورده.
- آنرا به تعداد بیت های مشخص شده تبدیل نموده .
- سپس صفر ها را 1 و 1 ها را به صفر تبدیل نموده .
 - نتیجه را با یک جمع می نماییم.

در اسلاید بعد مثالی آورده شده است.



-25



- 11001 معادل 25
- هشت بیتی نمودههشت بیتی نموده
- صفرها را به یک و یک ها را به صفر تبدیل نموده
 - نتیجه را با یک جمع نموده

مقدار 11100111 در سیستم دودوئی نمایش عدد 25- می باشد.








فمرست مطالب فصل هشتم

- حافظه اصلی
- واحد پردازش مرکزی
- اسامی و اهداف ثبات ها

حافظه اصلی





Memory


نكات

- آدرس شروع هر سگمنت مضرب ۱۶ می باشد.
- آدرس شروع هر سگمنت در مبنای ۱٦ به رقم صفر ختم می شود .
- آدرس هر سگمنت برابر اولین چهار رقم شانزدهی آدرس آن می باشد.



: 4251

آدرس هر بایت از حافظه اصلی را می توان با سگمنت حاوی بایت مزبور و به دنبال آن افستی که از ابتدای سگمنت یاد شده در نظر گرفته می شود، آدرس دهی کرد.






مثال:

نماد 5B27:5B27 به بایتی که 5B27 بایت از اول سگمنت که از آدرس 18A3:5B20 شروع می شود، قرار دارد، اشاره می کند.

18A30 + 5B27 = 1E557





واحد پردازش مرکزی (CPU)

تراشه 8088 دارای 14 ثبات می باشد که هر کدام یک محل ذخیره سازی داخلی بوده و می تواند یک کلمه 16 بیتی را نگه دارد. دستورالعمل ها معمولا داده ها را بین این ثبات ها یا حافظه اصلی انتقال داده و یا عملیاتی را روی داده های ذخیره شده در ثبات ها یا حافظه انجام می دهند. تمام این ثبات ها دارای نام بوده و بسیاری از آنها دارای اهداف ویژه ای هستند.



اسامی و اهداف ثبات ها

- ${f AL}$ اکومولاتور، کاربرد همگانی، بایت بالایی برابر ${f AH}$ و بایت پایینی برابر ${f AX}$
 - \mathbf{BL} کاربرد همگانی، بایت بالایی برابر \mathbf{BH} و بایت پایینی برابر \mathbf{BX} •
 - CL کاربرد همگانی، بایت بالایی برابر \mathbf{CH} و بایت پایینی برابر \mathbf{CX} •
 - \mathbf{DL} کاربرد همگانی، بایت بالایی برابر \mathbf{DH} و بایت پایینی برابر \mathbf{DX} •
- ${f CS}$ شماره سگمنت حافظه ای می باشد که دستورالعمل های اجرائی جاری در آنجا قرار دارد.
 - DS سگمنت داده ها را می دهد.
 - سگمنت فوق العاده را می دهد. ${f ES}$
 - SS سگمنت پشته را می دهد.



اسامی و اهداف ثبات ها

- SP اشاره گر پشته، افست بالای پشته در سگمنت پشته.
- BP اشاره گر مبنا، افست نقطه مراجعه (reference Point) در سگمنت پشته.



اسامی و اهداف ثبات ها

- SI اندیس منبع، افست رشته کاراکتری منبع در انتقال رشته های کاراکتری.
 - اندیس مقصد: افست رشته کاراکتری مقصد. \mathbf{DI}
- IP اشاره گر دستور العمل ها، آفست دستور العمل بعدی در سگمنت کد برای دستیابی ثبات نشانه ها مجموعه ای از نشانه ها یا بیت های وضعیت.



ثبات نشانه

بعضی از ۱۶ بیت این ثبات برای نشان دادن نتیجه اجرای دستور العملها بوسیله دستور العمل العمل العمل های مختلف تغییر پیدا می کنند. هر کدام از این بیت ها را یک بیت وضعیت یا نشانه می گویند. اسامی برخی از این بیت ها عبارتند از :

								 _		•
		OF	DF	IF	TF	SF	ZF	AF	PF	CF

در اسلاید های بعد به توضیح هر یک از نشانه ها می پردازیم.



نشانه ما

• نشانه سرریزی **flow Flag**

ZF Zero Flag
 نشانه صفر

• نشانه نقلی CF Carry Flag

| OF DF | IF | TF | SF | ZF | AF | PF | CF



نشانه ها

• نشانه کمکی AF Auxiliary Flag

• نشانه توازن Parity Flag

• نشانه علامت • SF Sign Flag

| OF DF | IF | TF | SF | ZF | AF | PF | CF |



نشانه ما

• نشانه جهت Direct Flag

TF Trap Flag • نشانه دام

• نشانه وقفه Interrupt Flag

Γ					OF	DF	IF	TF	SF	ZF		AF		PF		CF
	10	14	1 4	1 7	11	1 .	٩	٨	٧	9	۵	۴	٣	4	1	





فهرست مطالب فصل نهم

- دستورالعملهای زبان اسمبلی
 - کد منبع
 - شکل کلی برنامه
- $\overline{
 m DW}$ عملوندهای دستورات $\overline{
 m DB}$ و
 - عملوند دستورالعملها
 - حالتهای آدرس دهی

دستورالعملهای زبان اسمبلی


هر دستور زبان اسمبلی در روی یک خط فایل کد منبع وارد میشود.یک خط می تواند حد اکثر ۱۲۸ کرکتر داشته باشد. استفاده از توضیحات مناسب در برنامه مهم است. هر توضیحی با کرکتر ; شروع میشود و تا انتهای خط می تواند ادامه داشته باشد.



زبان اسمبلی دارای سه نوع دستورالعمل می باشد:

- دستورالعمل مانند **AX, 244** ADD
 - دستور اسمبلی مانند

نوعی دستورالعمل است که در آن تعدادی دستورالعملها، دستورات اسمبلی یا حتی





کد منبع

کل برنامه از چهار قسمت تشکیل شده است. هر قسمت با دستور SEGMENT شروع و با ENDS ختم می گردد.

Segment_ name SEGMENT

•

•

Segment _ name ENDS

برنامه با END ختم می گردد. دستور END به اسمبلی می گوید که پردازش دستورات کد منبع را خاتمه دهد.



: عبارتند از SEGMENT

- STACK SEGMENT •
- **DATA SEGMENT** •
- **EXTRA SEGMENT**
 - **CODE SEGMENT** •



شکل کلی برنامه

STACK_SEG SEGMENT PARA STACK 'STACK'

اندازه پشته مشخص می گردد.

STACK_SEG ENDS
DATA SEG SEGMENT PARA 'DATA'

متغیر ها اعلان می شوند

DATA_SEG_ENDS EXTRA_SEG SEGMENT PARA 'EXTRA'

متغیرهای مربوط به پردازش رشته ها اعلان می شوند

EXTRA_SEG ENDS
CODE_SEG SEGMENT PARA 'CODE'
START:

دستورالعمل هاى برنامه

CODE_SEG ENDS END START



عملوندهای دستورات DW, DB

عملوندهای عددی را میتوان به صورت دهدهی ، شانزده تایی، دودوئی یا هشت تایی بیان کرد. پسوندهای مورد استفاده عبار تند از

> سیستم عددی مبنا پسوند شانزده تایی ۱۲ دودوئی ۸

> > در اسلایدهای بعدی چندین مثال آورده شده است.



وثال:

01111101B	DB	MASKo
1750	DB	MASK1
7DH	DB	MASK2
12D	DB	MASKL3

چهار مقدار فوق از نوع بایت تعریف شده و معادلند.





WORD1 DW 1000

. ۱۰۰۰ از نوع WORD تعریف شده با مقدار ۱۰۰۰



مثال:

X DB 10, 12, 24, 5, 16

X یک آرایه پنج عنصری از نوع بایت می باشد.



وثال:

TABLE DB 100 DUP ("*")

آرایه TABLE از نوع بایت و ۱۰۰ عنصری ، با مقدار اولیه *



عملوند دستورالعملها

عملوندها دارای انواع مختلف می باشند.بعضی ثابت بوده ، بعضی مشخص کننده ثبا تهای CPU و برخی به حافظه رجوع می نمایند. بسیاری از دستورالعملها دارای دو عملوند می باشند.بطور کلی عملوند اول ، مقصد عملایت را تعیین می کنند و عملوند دوم منبع عملیات.

در اسلاید بعد مثالی آورده شده است.



مثال:

MOV AL, '*'

که کرکتر * را جایگزین محتوی قبلی ثبات $\, {
m AL} \,$ می شود.مقصد ثابت نمی تواند باشد ولی منبع می تواند ثابت باشد.



حالت های آدرس دهی

- بلاواسطه
 - ثبات
- مستقیم
- دارای مبنا
- دارای اندیس
- دارای مبنا و اندیس









فمرست مطالب فصل دهم

- انتقال داده ها بین مکانهای مختلف
 - جمع و تفريق
 - دستورالعملهای ضرب
 - دستورالعملهای تقسیم
- جمع و تفریق مکمل ۲ با اعداد بزرگتر

انتقال داده ها بین مکان های مختلف حافظه

اغلب کامپیوتر ها بایستی داده ها را از محلی به محل دیگر کپی نمایند.این کار بوسیله دستور MOV انجام می شود. شکل کلی دستور MOV به صورت زیر می باشد:

MOV Destination, Source



مثال:

MOV CX, Count

محتوی حافظه COUNT در کمی گیرد.



: 425

دستوالعمل MOV نمی تواند داده ای را از یک منبع حافظه به یک مقصد حافظه کپی نماید. معمولا برای انجام این کار از یک ثبات میانی استفاده می گردد.



ADD Land

شکل کلی آن عبارتست از:

ADD destination, Source

محتوی Source با محتوی Source جمع شده نتیجه در destination قرار می گیرد. این دستورالعمل روی فلگ ها اثر دارد.



وثال:

ADD AL, 5

ه واحد به محتوی ${f AL}$ اضافه می گردد.



مثال:

ADD X, BX

به محتوی ${\bf X}$ ، محتوی ${\bf B}{\bf X}$ اضافه می گردد و محتوی ${\bf B}{\bf X}$ تغییر نمی کند.



: 425

در اسمبلی هر دو عملوند یک دستورالعمل نمی توانند از نوع متغییر باشند.

SUB Land

شکل کلی آن عبارتست از:

SUB destination, Source

محتوی Source از destination کم گردیده نتیجه در destination قرار داده می شود و محتوی Source تغییر نمی کند.



وثال:

SUB Y, 20

تغییر ۲ به اندازه ۲۰ واحد کاهش می یابد.



SUB AX, X

محتوی X از AX کم شده و نتیجه در AX قرار می گیرد.



DEC, INC هاى

شکل کلی آن عبارتست از:

DEC destination INC destination

دستورالعمل INC, DEC به ترتیب عملوند مقصد را به اندازه یک واحد کاهش و یا افزایش می دهد.



INC X

محتوی ${f X}$ یک واحد افزایش می یابد .

DEC AX

محتوى AX يک واحد کاهش مي يابد.



: 4"51

این دستورالعمل روی فلگ ها اثر دارد و عملوند نمی تواند ثابت باشد.



NEG دستورالعمل

شکل کلی آن عبارتست از:

NEG destination

این دستورالعمل عملوند خود را منفی می نماید یعنی مکمل ۲ آن را محاسبه می نماید.



MOV AX ,100

NEG AX

محتوی AX به ۱۰۰- تغییر می یابد.



دستورالعملهای ضرب

اسمبلی دارای دو دستورالعمل ضرب می باشد:

• IMUL عملوندها را بصورت علامتدار در نظر می گیرد.

• MUL عملوندها را بصورت بدون علامت در نظر می گیرد.



دستورالعملهای ضرب

شکل کلی آن عبارتست از:

MUL OPR IMUL OPR



توضيحات .

- عملوند ثابت نمی تواند باشد.
- به خنانچه \mathbf{AL} از نوع بایت باشد محتوی \mathbf{OPR} در محتوی \mathbf{AL} ضرب شده نتیجه در \mathbf{AX} قرار می گیرد.
 - \mathbf{AX} ونانچه \mathbf{OPR} از نوع \mathbf{WORD} باشد محتوی \mathbf{DX} در محتوی \mathbf{DX} از بین شده نتیجه در \mathbf{DX} : \mathbf{AX} قرار می گیرد و محتوی ثبات های \mathbf{DX} از بین می رود.
 - روى فلگ ها اثر دارد.



MOV AL, 10 MOV X, -8 IMUL X

محتوى ثبات AX برابر با 80 - مى شود.



دستورالعمل هاى تقسيم

اسمبلی دارای دو دستورالعمل تقسیم می باشد:

• IDIV عملوند را بصورت علامتدار در نظر می گیرد.

• **DIV** عملوند را بصورت بدون عملوند در نظر می گیرد.



دستورالعمل هاى تقسيم

شکل کلی آن عبارتست از:

DIV IDIV

OPR OPR



توضيحات .

- عملوند ثابت نمی تواند باشد.
- پنانچه OPR از نوع بایت باشد محتوی AX بر محتوی OPR تقسیم شده نتیجه در AL قرار می گیرد.
- چنانچه OPR از نوع WORD باشد محتوی DX:AX بر محتوی DX قرار می تقسیم شده نتیجه تقسیم در AX قرار می گیرد و باقیمانده در DX قرار می گیرد.



X DB 13 MOV AX, 134 DIV X

پس از اجرای دستورالعمل های فوق محتوی ${f AL}$ برابر با ۱۰ و محتوی ${f AH}$ برابر با ۴ می باشد.



SBB, ADC هاى surjection

در اسمبلی برای جمع و تفریق دو مقدار از نوع double word دستورالعملی وجود ندارد. برای این منظور ار دستورالعملهای SBB, ADC استفاده می گردد.



SBB, ADC هاى دستورالعمل

شكل كلى آن عبارتست از:

ADC destination , Source

destination + Source + CF

SBB destination , Sounce

destination - Source - CF



ADC X, BY

SBB AX, Y



تفریق و جمع دو double word

می خواهیم محتوی دو متغییر X و Y از نوع double word را جمع نموده نتیجه را در Z قرار دهیم :

```
\mathbf{X}
      DD
\mathbf{Y}
     DD
Z
     DD
MOV
          AX, X
ADD
          AX, Y
MOV Z, AX
MOV \qquad AX, X + 2
ADC
      AX, Y + 2
         Z + 2, AX
MOV
```





فهرست مطالب فصل یازدهم

- پرش های غیر شرطی
 - پرش های شرطی
 - دستورالعمل مقايسه
- حلقه تکرار For در زبان اسمبلی
 - دستورالعمل JCXZ
- دستورالعملهاي LOOPNZ , LOOPZ
 - دستورالعمل LEA

پرش های غیر شرطی

دستور JMP شبیه goto در پاسگال می باشد. این دستور دارای فرم زیر است :

JMP STATEMENT - LABEL



به محض اجرای دستورالعمل JMP کنترل بدون هیچ قید و شرطی به دستورالعمل MOV منتقل شده و دستورالعمل اجرا می گردد.

JMP QUIT

•

•

QUIT: MOV AL, o



: 4253

در زبان اسمبلی معمولا STATEMENT – LABEL را با دستورالعمل NOP استفاده می کنند دستورالعمل NOP هیچ کاری انجام نمی دهد. مثال:

QUIT: NOP

MOV AL, o



پرشهای شرطی

پرشهای شرطی به برنامه نویس این امکان را می دهد که ساختارهای \mathbf{IF} و سایر ساختارهای کنترلی را ایجاد نماید. شکل کلی بصورت زیر می باشد:

J --- TARGET _ STATEMENT

تعیین کننده وضعیتی است که تحت آن ، پرش اجرا می شود. اگر شرط تحقق یابد، پرش صورت خواهد گرفت، در غیر این صورت دستورالعمل بعدی اجرا خواهد گردید.



JZ END_WHILE

این دستورالعمل بدین معنی است که اگر فلگ \mathbf{ZF} برابر، یک باشد کنترل به دستورالعمل با برچسب $\mathbf{END} - \mathbf{WHILE}$ منتقل می گردد در غیر این صورت کنترل به دستورالعمل بعدی می رود.



دستورالعمل مقايسه

برای مقایسه دو مقدار از دستورالعمل CMP استفاده می گردد.

شكل كلى عبارتند از:

CMP

OPR1, OPR2

دستورالعمل CMP مانند دستورالعمل SUB عمل نموده ولى نتايج در جايى ذخيره نمى شود بلكه محتوى فلگ ها را تغيير مى دهد.



CMP AX, **100**

که محتوی $\mathbf{A}\mathbf{X}$ را با ۱۰۰ مقایسه می نماید.

CMP X, '\$'





پس از دستور CMP در صورتی که عملوندها بدون علامت در نظر گرفته شوند از دستورالعملهای پرش شرطی زیر می توان استفاده نمود :

فلگها برای پرش	معنى	نام دستورالعمل
CF=0,ZF=0	پرش در حالت بالاتر	Jg
	پرش در حالت پایین یا مساوی	Jnbe
CF=0	پرش در حالت بالاتر یا مساوی	Jge
	پرش در حالت پایین تر نبودن	Jnb
CF=1	پرش در حالت پایین تر	Jb
	پرش در حالت پایین تر یا مساوی نبودن	Jnge
CF=1 یا CF=1	پرش در حالت پایین تر یا مساوی	Jbe
	پرش در حالت بالاتر نبودن	Jna





پس از دستور CMP در صورتیکه عملوندها با علامت در نظر گرفته شوند از دستورالعملهای پرش شرطی زیر می توان استفاده نمود:

فلگها برای پرش	معنى	نام دستورالعمل
SF=OF,ZF=0	پرش در حالت بزرگتر	Ja
	پرش در حالت کوچکتر یا مساوی نبودن	Jnle
SF=OF	پرش در حالت بزرگتر یا مساوی	Jae
	پرش در حالت کوچکتر نبودن	Jnl
SF<>OF	پرش در حالت کوچکتر	JL
	پرش در حالت بزرگتر یا مساوی نبودن	Jnae
SF<>OF یا ZF =۱	پرش در حالت کوچکتر یا مساوی	Jle
	پرش در حالت بزرگتر نبودن	Jna



حلقه تکرار For در زبان اسمبلی

در حلقه تکرار FOR اغلب تعداد دفعاتی که بدنه حلقه باید اجرا شود از قبل معین می باشد. در زبان اسمبلی این تعداد را بایستی در ثبات CX قرار داد و دستورالعمل تکرار دستورالعمل LOOP می باشد.

شكل كلى عبارتست از:

LOOP Statement _ label



MOV CX, 10

LABI:

_

LOOP LAB1

دستورالعملهای فوق باعث میشود که بدنه حلقه تکرار بار اجرا گردد. هر بار که دستورالعمل LOOP اجرا می شود یک واحد از محتوی کم می شود. شرط خاتمه تکرار این است که تعداد ثبات CX برابر با صفر گردد.



JCXZ Lead JCXZ

دستورالعمل JCXZ یک نوع پرش می باشد. منتهی پرش روی فلگی انجام نمی شود بلکه چنانچه تعداد ثبات CX برابر با صفر باشد پرش انجام می شود. شکل کلی بصورت زیر می باشد:

JCXZ Statement _ label



MOV CX, 50

LABI: .

.

DEC CX

JCXZ LABEND

JMP LABI

LABEND:

دستورالعملهای فوق باعث میشود که بدنه دستورالعمل تکرار ۵۰ بار اجرا گردد.



دستورالعملهاي LOOPNZ, LOOPZ

دستورالعملهاي LOOPNZ , LOOPZ شبيه دستورالعمل LOOP بوده با این تفاوت که این دو دستورالعمل بعد از دستورالعمل CMP در بدنه تکرار استفاده می گردند.

شكل كلى عبارتند از:

LOOPZ Statement label **LOOPNZ** Statement label

```
CX = CX - 1
if (CX <> 0) and (ZF = 1) then
    jump
else
    no jump, continue
```



LOOPNZ

چنانچه مقدار جدید در ثبات CX صفر نباشد و فلگ صفر برابر صفر باشد، دستورالعمل LOOPNZ قرار داری به دستورالعملی که در Statement _ label قرار داری پرش می کند.



LOOPZ

چنانچه مقدار جدید در ثبات CX صفر باشد چنانچه مقدار جدید در ثبات LOOPZ به دستورالعملی و فلگ صفر، یک باشد، دستورالعمل Statement _ label قرار دارد، پرش می کند.



مثال:

MOV CX, 10

FOR:

•

•

•

CMP BX, o

LOOPNE FOR



LEA Lead LEA

این دستورالعمل مخفف کلمات Load effect address می باشد. شکل کلی دستورالعمل بصورت زیر می باشد:

LEA d

destination, source



destination بایستی یک ثبات ۱۶ بیتی بوده و source هر گونه رجوعی به حافظه می باشد. این source destination را در source قرار می دهد.



مثال:

LEA BX, X

آدرس متغییر \mathbf{X} در ثبات $\mathbf{B}\mathbf{X}$ قرار می گیرد.

این دستورالعمل معادل دستورالعمل زیر می باشد.

MOV BX, OFFSET









فهرست مطالب فصل دوازدهم

- روال ها
- بدنه یک روال
- دستورالعمل PUSH
 - دستورالعمل POP
- دستورالعمل هاى PUSHF و POPF
 - انتقال مقادیر به یک روال و برعکس

روال ها

کلمه روال در زبان های برنامه نویسی سطح بالا برای بیان زیر برنامه ای که تقریبا یک واحد کامل می باشد به کار می رود. برای فراخوانی روال نام روال و بدنبال آن لیست آرگومانهای مورد نظر را در داخل پرانتز ذکر می کنند. آرگومانها بایستی متناظر با پارامتر های مجازی روال مزبور باشد. آدرس برگشت به برنامه فراخواننده زیر برنامه در پشته ذخیره می گردد. از طرف دیگر می توان مقادیر ثبات ها در زمان فراخوانی یک زیر برنامه را در پشته ذخیره نمود و در زمان برگشت به برنامه فراخواننده می توان آرگومانها فراخواننده مقادیر ثبات ها را با استفاده از پشته بازسازی نمود. با استفاده از پشته می توان آرگومانها را به یک زیر برنامه ی فراخواننده انتقال داد.



بدنه یک روال

کد یک روال همیشه در داخل یک سگمنت کدی قرار می گیرد. بدنه یک روال در داخل دستورات PROC و ENDP قرار می گیرد و هر کدام از این دستورالعملها دارای برچسبی است که برابر نام روال مزبور می باشد.

ضمنا دستور PROC شامل یکی از مجموعه های NEAR یا FAR می باشد.



NEAR -- FAR

یک روال NEAR در همان سگمنت کدی که فراخوانی می شود تعریف می گردد و یک روال FAR معمولا در یک سگمنت کدی مجزائی تعریف می شود. روال با دستور کار فراخوانی می شود.









INITIALIZE PROC NEAR

•

•

•

INITIALIZE ENDP

و برای فرا خوانی:

CALL INITIALIZE



PUSH دستورالعمل

به منظور ذخیره کردن محتوی یک ثبات ۱۶ بیتی یا محتوی یک متغیر از نوع \mathbf{WORD} در پشته از دستورالعمل \mathbf{PUSH} استفاده می گردد.

شكل كلى دستورالعمل PUSH :

PUSH SOURCE



توجه:

بایستی توجه داشت که SOURCE ثابت نمی تواند باشد. در حقیقت محتوی SOURCE بعنوان عنصر رویی پشته قرار می گیرد. این دستورالعمل روی هیچ فلگی اثر ندارد.



مثال :

PUSH AX

Y DW ?

PUSH Y



دستورالعمل POP

دستورالعمل POP باعث می شود که عنصر رویی پشته از پشته خارج شود.

فرم دستورالعمل بصورت زير مي باشد:

POP destination

مقداری که از پشته خارج می گردد در destination قرار می گیرد.



مثال .

POP BX

Y DW ?

POP Y

: 425

این دستورالعمل روی هیچ فلگی اثر ندارد. قبل از عمل POP بایستی مطمئن شویم که پشته تهی نمی باشد.



emigliance control PUSHF, POPF دستورالعملهای

دستورالعمل PUSHF محتوی ثبات فلگ را روی پشته ذخیره می نماید و دستورالعمل POPF عنصر روی پشته را خارج نموده در ثبات فلگ کپی می نماید. با استفاده از دستورالعمل POPF می توان هر تعداد دلخواهی را داخل ثبات فلگ قرار دارد.



: 425

دستور العمل PUSHF روى فلگ ها اثر ندارند ولى دستورالعمل POPF روى فلگ ها اثر دارند. این دو دستورالعمل فاقد عملوند مى باشند.



انتقال مقادیر به یک روال و یا بلعکس

بطرق مختلفی می توان مقادیر را به روال هایی به زبان های اسمبلی یا بلعکس انتقال داد. دو روش ممکن برای انتقال یک مقدار به اندازه \mathbf{WORD} عبارتند از:

- قرار دادن مقدار مورد نظر در یک ثبات
 - قرار دادن مقدار مورد نظر روی یشته







فمرست مطالب فصل سيزدهم

- عملیات رشته ها
- استفاده از دستورالعملهای رشته ای
 - پیشوند های تکرار
- دستورالعمل ذخيره سازي STOS
- تبدیل یک عدد مکمل ۲ به یک رشته اسکی

عملیات رشته ها

ریز پردازنده ۸۰۸۸ می تواند بروی رشته ها یی از WORD همانند رشته ای از بایت ها کارکند .

در اسمبلی پنج دستور العمل وجود دارد که برای عملیات برروی رشته ها طراحی شده اند.

۵ دستورالعمل ذکر شده در اسلاید بعد آورده شده اند.



دستورالعملهاي رشته

MOVS	انتقال رشته ها	Move string
CMPS	مقایسه رشته ها	Compare string
SCAS	پرش رشته ها	Scan string
STOS	ذخيره رشته ها	Store string
LODS	بار کردن رشته ها	Load string



MOVS core

دستورالعمل MOVS برای کپی کردن یک رشته از یک موقعیت حافظه به موقعیت دیگر بکار می رود.





cmps Lead composition

دستورالعمل CMPS برای مقایسه محتویات دو رشته مورد استفاده قرار می گیرد.





scas دستورالعمل

بوسیله SCAS می توان در یک رشته به دنبال یک مقدار معیین گشت.





stos دستورالعمل

دستورالعمل STOS می تواند برای ذخیره کردن یک مقدار جدید در رشته بکار رود.





LODS core

دستورالعمل LODS یک مقدار را از یک رشته بدست می آورد.





استفاده از دستورالعملهای رشته ای

هر دستورالعمل رشته ای روی یک رشته منبع، رشته مقصد یا هر دو عمل می کند. هر بایت یا WORD این رشته ها به وسیله دستورالعملهای پردازش رشته، یک به بک مورد پردازش قرار می SI , SI مشخص گیرند. عنصر مبدا بوسیله ثبات های SI , SI و عنصر مقصد بوسیله ثباتهای SI , SI مشخص می شود.



استفاده از دستورالعملهای رشته ای

عنصر مبدا بایستی در سگمنت DATA و عنصر مقصد در سگمنت extra تعریف نموده و ثبات های SI , SI بترتیب به ابتدای رشته های مبدا و مقصد اشاره می نمایند. فلگ DF مشخص کننده جهت پردازش از ابتدای رشته بطرف انتها با بلعکس می باشد.



استفاده از دستورالعملهای رشته ای

CLD DF o

STD DF 1

از ابتدا بطرف انتهای رشته از انتها بطرف ابتدای رشته



پیشوند های تکرار



پیشوند های تکرار

پیشوند	شرط اتمام	
REP	CX == 0	
REPE	CX == 0 and ZF == 0	
REPZ	CX == 0 and ZF == 0	
REPNZ	CX == 0 and ZF == 1	
REPNE	CX == 0 and ZF== 1	





MOVSI, OFFSETSOURCE_STRMOVDI, OFFSETDEST_STR

CLD

MOV CX, COUNT

REP MOVSB

پسوند \mathbf{B} (در \mathbf{MOVSB}) مشخصه بایت و پسوند \mathbf{W} مشخصه باشد.



دستورالعمل ذخيره سازى STOS

 ${
m AX}$ دستورالعمل ذخیره سازی رشته ای ${
m STOS}$ یک بایت یا یک کلمه از ثبات ${
m AL}$ یا رشته ${
m AX}$ به یک عنصر رشته ای مقصد کپی می کند. این دستوربرروی هیچ فلگی اثر نمی گذارد. بنابراین وقتی که این دستورالعمل با پیشوند ${
m rep}$ تکرار شود یک مقدار را در موقعیت های متوالی یک رشته کپی می کند.



مثال:

برنامه زیر ، کارکتر فاصله خالی را در اولین ۳۰ بایت رشته string ذخیره می نماید.

\mathbf{MOV}	CX , 30	;30 bytes
MOV	AL , "	;character to store
MOV	DI, OFFSET string	;address of string
CLD	;forward	
REP	stosb	:store space



LODSB

LEA SI, SOURCE_STR LODSB

COMPS

برای مقایسه عنصر اول آرایه

MOV SI, OFFSET SOURCE_STR MOV DI, OFFSET DEST_STR CMPSB

برای مقایسه دو رشته

MOV SI, OFFSET STRG1

MOV DI, OFFSET STRG2

MOV CX, LENGTHSTRG3

NEXT: CMPSB

JNE EXIT

LOOP NEXT

JMP SAME

EXIT:

• • • •

SAME:

• • • •

LEA SI, STR1 LEA DI, STR2 MOV CX, 100 CLD . REPE CMPSB JZ FOUND

. . .

FOUND.

.

SCAS

STRG DB 50 DUP (?)
MOV AL, '*'
MOV CX, 50
LEA DI, STRG
CLD
REPNE SCASB

قطعه برنامه زیر رشته String را در نظر می گیرد و بدنبال کاراکتر & میگردد که به کارکترا فاصله تبدیل نماید.

STRLEN EQU 15
STRING DB 'The time & is now'
CLD
MOV AL, '&'
MOV CX, STRLEN
LEA DI, STRING
REPNE SCASB
JNZ NOTFOUND
DEC DI
MOV BYTE PTR[DI], 20H

.

NOTFOUND:

.





فمرست مطالب فصل چماردهم

- حالتهای آدرس دهی
 - ساختار ها

حالت های آدرس دهی

عملوند های دستورالعمل های اسمبلی به سه گروه عمده تقسیم می شوند:

- بلا واسطه
 - ثبات
 - حافظه



بلا واسطه

عملوند های بلاواسطه مقادیری هستند که در داخل دستورالعمل ها قرار می گیرند.





عملوندهای ثبات شامل مقادیری هستند که از یک ثبات برداشته شده یا نتیجه دستورالعمل در یک ثبات مقصد قرار می گیرد.



حافظه

عملوند های حافظه به دو گروه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. آفست یک عملوند مستقیم در داخل دستورالعمل قرار می گیرد. آفست یک عملوند با استفاده از یکی از حالت های غیرمستقیم ، از محتوی یک یا دو ثبات و (بعضی مواقع) یک مقدار جابجایی در داخل دستورالعمل قرار دارد، محاسبه می شود.



بلاواسطه

ثبات

حافظه

مستقيم

غير مستقيم


ثبات غیر مستقیم دارای مبنا

دارای اندیس

دارای مبنا و اندیس











C) مستقیم






d) ثبات غير مستقيم






e) دارای مبنا یا دارای اندیس






f) دارای مبنا و اندیس (بدون جابجایی)



g) دارای مبنا و اندیس (با مقدار جابجایی)



ساختارها

یک ساختار مجموعه ای از عناصر دارای انواع مختلف که نام مشترک دارند، می باشد. عناصر یک ساختار را می توان با استفاده از نام ساختار و نام فیلد عنصر مورد نظر دستیابی نمود.





Partno

Description

Quantity

از نوع word
رشته۲۰ کرکتری
از نوع word

در اسمبلی این ساختار را می توان به صورت زیر تعریف نمود: ساختار در حقیقت یک سگمنت کد می باشد.

PART STRUC
PARTNO DW
DESCRIPTION
QUANTITY DW
PART ENDS

DB 20 DUP (?)

?

حال مى توان SPARE را بصورت زير از نوع ركورد فوق تعريف نمود :

SPARE PART



این دستورالعمل ۲۴ بایت حافظه را برای SPARE تشخیص می دهد.







فهرست مطالب فصل يانزدهم

- دستکاری بیت ها
 - عملیات منطقی
- دستورالعملهای منطقی
- عمل پوشش (MASK)
 - دستورالعمل TEST
 - دستورالعمل های شیفت
- دستورالعمل های چرخشی



دستکاری بیتها

ریز پردازنده ۸۰۸۸ و اکثر CPU های دیگر می توانند دستورالعملهائی را اجرا نمایند که عملیات بولی را بطور همزمان بر روی چندین زوج بیت انجام می دهند. هر چند که دستورالعملهای دستکاری بیت ها خیلی اولیه هستند، ولی بطور گسترده در زبان اسمبلی مورد استفاده قرار می گیرند.



عمليات منطقى

یک کامپیوتر دارای مدارات مجتمع بسیاری می باشد که آن را قادر می سازد کارهای آنرا انجام دهد. هر تراشه حاوی چند هزار گیت (gate) منطقی می باشد که هر کدام یک مدار اولیه برای انجام عملیات بولی بر روی بیتهائی که بوسیله حالت های الکترونیکی عرضه می گردند می باشد که معمولا در یک CPU, PC پیچیده ترین مدار مجتمع می باشد.





بیت یک	بیت دو	بیت دو and بیت یک
•	•	0
•	1	0
1	•	0
١	1	1





بیت یک	بیت دو	بیت دو Or بیت یک
•	•	•
•	1	1
1	•	1
1	1	1





بیت یک	بیت دو	بیت دو XOR بیت یک
•	•	•
•	1	1
1	•	1
١	1	•





بيت	بیت NOT
•	1
1	•



دستور العملهاى منطقى

۸۰۸۸ دارای دستورالعملهای NOT, XOR; OR; AND می باشد.

فرم این دستورالعملها عبارتند از:

AND
OR
oing e aaaac
AND
oing e aaaaac
AND
oing e aaaac
AN

این دستورالعمل بیتهای صفر را به یک و بیت های یک را به صفر تبدیل می نماید و روی فلگ ها اثر دارد.



مثال:

AND AX,Y
XOR Y,
2BAFH



عمل پوشش (MASK)

برای تغییر مقادیر بیت های یک بایت یا WORD خاصی می توان اینکار را با استفاده از عمل MASK انجام داد. بعنوان مثال فرض کنید می خواهیم بیت های فرد ثبات AL را به یک تبدیل نمائیم. برای اینکار یک بایت بعنوان MASK ایجاد نموده که بیت های شماره فرد آن یک و بیت های شماره زوج آن صفر باشد. سپس عمل MASK را روی AL انجام می دهیم.



مثال:

MOV MASK, 10101010B OR AL, MASK



استفاده از mask

با ایجاد یک mask می توان بصورت زیر عمل نمود:

- بین \mathbf{AND} بایستی عمل \mathbf{Word} بین آن عملوند و \mathbf{mask} انجام داد.
- بین آن \mathbf{OR} بیت های یک عملوند از نوع بایت یا \mathbf{Word} بایستی عمل \mathbf{mask} عملوند و \mathbf{mask}
- ${f XOR}$ بایستی عمـل ${f Word}$ برای معکوس نمودن بیت های یک عملوند از نوع بایت یا ${f mask}$ بایستی عمـل بین آن عملوند و ${f mask}$ انجام داد.



مثال:

برای معکوس نمودن بیت های ۲ , ۵ , ۶ ثبات ${f AL}$ بصورت زیر عمل می نمائیم :

MOV MASK, 01100100B

XOR AL, MASK



دستورالعمل TEST

دستورالعمل TEST مانند دستورالعمل AND عمل نموده با این تفاوت که هیچ کدام از عملوند ها را تغییر نمی دهد.

شكل كلى اين دستورالعمل بصورت زير مى باشد:

TEST

منبع و مقصد



مثال:

TEST AX, Y
TEST AL, DH



تست محتوی یک عملوند

به منظور تست اینکه آیا بیت های شماره 7, 7, 7, 7, 7 ثبات AL برابر یک می باشند یا خیر می توان بصورت زیر عمل نمائیم.

NOT AL

MOV MAKS, 11001001B

TEST AL, MAKS

JZ YES

•

•

YES:

•

•

•



دستورالعملهای شیفت

دستورالعملهای شیفت، بیت های واقع در موقیعت داده شده بوسیله عملوند مقصد را بطرف چپ یا راست حرکت می دهند. جهت شیفت می تواند از آخرین کرکتر نام دستورالعمل شیفت تشخیص داده شود. \mathbf{R} برای راست و \mathbf{L} برای چپ. عملوند می تواند از نوع بایت یا \mathbf{WORD} باشد.



: 425

چنانچه فقط یک بیت شیفت داده شود خود مقدار یک و در صورتیکه بیش از یک بیت شیفت داده شود، تعداد را در ثبات ${f CL}$ قرار می دهیم.



دستورالعمل SHL

از این دستورالعمل برای شیفت منطقی بیت ها به سمت چپ استفاده می گردد.


شکل کلی بصورت زیر می باشد:

SHL

تعداد و مقصد







چنانچه محتوی CF برابر با یک باشد نتیجه اجرای دستورالعملهای فوق بصورت زیر می باشد.

CL 3 DL 58H CF 0



دستورالعمل SHR

ازا ین دستورالعمل برای شیفت منطقی بیت ها به سمت راست استفاده می شوند.

شکل کلی بصورت زیر می باشد.

تعداد و مقصد SHR



مثال:



چنانچه محتوی CF برابر با یک باشد پس از اجرای دستورالعمل های فوق مقدار ثبات ها برابر است با

CF 0 CL 3 DL 09H



دستورالعمل SAL

از این دستورالعمل برای شیفت محاسباتی بیت ها به سمت چپ استفاده می گردد.

شكل كلى عبارتست از:

تعداد و مقصد SAL

كار اين دستورالعمل شبيه دستورالعمل SHL مي باشد.





MOV CL, 3 MOV DL, 4BH SAL DL, CL

> چنانچه مقدار CF برابر با یک باشد ، مقادیر ثباتها پس از اجرای دستورالعمل ها بصورت زیر می باشد.

CL 3 DL 58H CF 0



دستورالعمل SAR

از این دستورالعمل برای شیفت محاسباتی به سمت راست استفاده می گردد.


شكل كلى عبارتست از:

تعداد و مقصد

این دستورالعمل شبیه دستورالعمل SHR می باشد با این تفاوت که بجای صفر از بیت MSB استفاده می گردد.



مثال:



MOV CL, 3 MOV BL, 0B4H SAR BL, CL

با توجه به اینکه مقدار CF=1 باشد پس از اجرای دستورالعملهای فوق مقادیر ثبات ها برابرند با

CL 3 BL 11110110B CF 1



ضرب و تقسیم

دستورالعمل های شیفت دارای کاربردهای زیادی می باشند. بعضی از ریز پردازنده ها اصلا دارای دستورالعملهای ضرب و تقسیم نمی باشند. وقتی قرار باشد که عدد در دو ضرب شود، یک شیفت تک بیتی به طرف چپ عدد اولیه می تواند حاصل ضرب صحیح را در اختیار بگذارد. یک عمل شیفت تک بیتی به طرف راست می تواند بصورت موثری برای تقسیم کردن یک عملوند بدون علامت بر ۲ ، مورد استفاده قرار گیرد.



دستورالعملهای چرخش

دستورالعملهای چرخش خیلی شبیه دستورالعملهای شیفت هستند. در دستورالعملهای شیفت، بیت ها از یک طرف شیفت داده شدهو بدور ریخته می شوند، در حالیکه جاهای خالی از طرف دیگر با صفر (یا عددی که در شیفت ریاضی بستمت راست روی اعتداد منفی) پر می شوند. ولی در دستورالعملهای چرخش، بیتهایی که از یک طرف یه بیرون شیفت داده می شوند، از طرف دیگر فضاهای خالی را پر می کند.



شكل كلى دستورالعمل هاى چرخش

شکل کلی دستورالعمل های چرخش بصورت زیر می باشد:

چرخش یک بیت ; ا و مقصد **r** - -

 ${f r}$ - - ${f CL}$ و مقصد ${f CL}$ و مقصد ${f CL}$

عملوند مقصد می تواند از نوع بایت یا از نوع WORD باشد. وقتی که یک بیت از یک طرف بیرون می رود از طرف دیگر وارد می شود. علاوه بر این آخرین بیت که بطرف دیگر عملوند کپی می شود در CF نیز منعکس می گردد.



دستورالعمل ROL

این دستورالعمل به تعداد داده شده بیت به سمت چپ چرخش می دهد.

شكل كلى اين دستورالعمل بصورت زير ميباشد:

ROL ROL ۱ و مقصد CL و مقصد



مثال :

MOV DX, oD25EH

ROL DX, 1

پس از اجرای دستورالعملهای فوق مقادیر عبارتند از:

DX 101001001011110113

CF 1



دستورالعمل ROR


این دستورالعمل به تعداد داده شده بیت به سمت راست چرخش می دهد.

شكل كلى اين دستورالعمل به شكل زير مى باشد :

ا و مقصد CL ROR



مثال:



پس از اجرای دستورالعملهای فوق نتایج عبارتند از

CL 3 CF 1 AL B6H









فهرست مطالب فصل شانزدهم

- وقفه ها و ورودی / خروجی
 - تله یا استثناء
- دستورالعمل int و جدول بردار وقفه
 - اجرای دستورالعمل int
 - دستورالعمل برگشت از وقفه
 - درخواست توابع DOS
 - توابع DOS
- ورودی و خروجی فایل های پیاپی با استفاده از DOS
 - دستور های IN و OUT



وقفه ها و ورودی / خروجی

سیستم های عامل معمولا سرویسهای گوناگونی را ارائه می دهند که می توان در برنامه های اسمبلی از آنها استفاده نمود. بعضی از این سرویس ها برای ورودی و خروجی و برخی برای اهداف دیگر می باشند. همچنین می توان ورودی و خروجی بدون استفاده از سرویسهای PC یعنی استفاده از دستورالعملهائی که در گاههای PC یک PC را بطور مستقیم دستیابی می کنند ، انجام داد.



تله یا استثناء

برای استفاده ازسرویسهای سیستم عامل، برنامه نویس می تواند از یک روال یا ماکروی (یک ماکرو معمولا توسط اسمبلر بدنباله ای از دستورالعملهایی که شامل فراخوانی یک روال می باشد، بسط و توسعه می یابد) استفاده نماید. بعضی مواقع از فراخوانی های معمولی روال ها استفاده می شود. ولی DOS و بسیاری از سیستم عامل های دیگر از نوع بخصوص فراخوانی روال ها استفاده می کنند ; یک وقفه نرمافزاری که بعضی مواقع آن را یک تله یا یک استثناء می گویند.



دستورالعمل int و جدول بردار وقفه

برای فعال کردن یک وقفه می توان از دستورالعمل int پردازنده 10 استفاده نمود. بعلاوه، بعضی وقفه ها توسط خود سخت افزار PC تولید می شوند.



وقفه

سیستم ۸۰۸۸ می تواند شامل ۲۵۶ وقفه مختلف باشد. یک وقفه عملا دارای یک پردازنده وقفه می باشد که بلوکی از کد می باشد که تقریبا مانند یک روال معمولی می باشد. یک پردازنده وقفه بجای دستورالعمل Call توسط دستورالعمل interrupt فراخوانی می شود. برای برگشتن از یک پردازنده وقفه، بجای استفاده از دستورالعمل ret برای یک روال معمولی از دستورالعمل return) iret استفاده می شود.



int دستورالعمل

دستورالعمل int دارای قالب زیر است:

int interrupt_type

interrupt _ type برابر عدد صحیح از ۰ تا ۲۵۵ می باشد. کد هدف دستورالعمل int به طول ۲ بایت می باشد.



int اجراى دستورالعمل

وقتی دستورالعمل int اجرا می شود، ابتدا محتویات ثبات نشانه هـا را روی پشـته اضافه کـرده و سپس نشانه های IF (نشانه فعال سازی وقفه) و TF (نشانه TF (نشانه های گردد. (اگـر نشـانه TF برابر TF باشد ، در این صورت پردازنده TF تمام وقفه های سخت افزاری بجـز وقفـه هـای پوشـش ناپذیر (TF برابـر TF برابـر TF برابـر TF باشـد در این صورت پردازنده TF در حالت تک گام عمل می کند. پاک کردن نشانه TF این حالـت اشـکال زدائی را غیر فعال می کند.)



int اجراى دستورالعمل


مراحل نهائی اجرای یک دستورالعمل int مانند فراخوانی یک روال دور می باشد – شماره سگمنت و واقع در ثبات CS روی پشته اضافه شده و شماره سگمنت کد جدید بداخل ثبات CS بار شده و آفست دستورالعمل بعدی که در ثبات IP قرار دارد روی پشته اضافه شده و آفست دستورالعمل جدید بداخل ثبات IP بار می گردد. به غیر از نشانه های IF و IF نشانه های دیگری توسط دستورالعمل IR تغییر پیدا نمی کنند.



دستورالعمل برگشت از وقفه

دستورالعمل برگشت از وقفه یعنی iret بدون عملوند می باشد. این دستورالعمل بطول یک بایت دارای کد عمل CF بوده و تعداد سیکلهای زمانی اجرای آن برابر $track{r}$ می باشد. این دستورالعمل ابتدا مانند یک دستورالعمل برگشت دور عمل می کنند یعنی این که ثبات های $track{r}$ را از روی پشته برداشته و سپس مقادیر نشانه ها را از روی پشته بر می دارد در نتیجه تمام نشانه ها برابر مقادیری توسط دستورالعمل $track{r}$ روی پشته ذخیره شده بودند، می گردد.







در خواست توابع DOS

سیستم عامل DOS با استفاده از وقفه نوع 21h و 10hتوابع متعددی را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد . اغلب این توابع در مورد ورودی /خروجی دستگاههای مختلف می باشد. بسیاری در مورد عملیات مربوط به فایل های دیسک می باشند. بعضی از این توابع برای اهداف ویده های می باشند (مانند تعیین تاریخ سیستم).



در خواست توابع DOS

تمام توابع فراخوانی شده توسط $int\ 21h$ یک پردازنده وقفه معینی را فراخوانی می کنند. تابع مورد نظر با قرار دادن شماره تابع مربوطه در ثبات AH انتخاب می شود. در اغلب توابع ، داده های دیگری به روال پردازنده وقفه ارسال شده و یا اطلاعاتی برگردانده می شوند.



مثال:

برای پایان بخشیدن به اجرای برنامه از تابع $4 ext{C}_{16}$ سیستم $ext{DOS}$ استفاده می شود.

Quit: mov al,0 mov ah,4ch

int 21h

;return code o ;DOS function to return ;interrupt for DOS services

تابع $4C_{16}$ یک فرایند (process) را خاتمـه داده (برنامـه نمونه ای از یک فرآیند است) ، تمام فایلهائی که فرآیند مزبـور باز کرده بسته ، کنترل اجرا را به فرآیند پدر انتقال داده (اگـر فرآیند مزبور یک برنامه باشد، کنترل اجرا بـه سیسـتم DOS انتقال می یابد) و یک کد خروج یا کد برگشت به فرآینـد پـدر برگردانده می شو



توابع ساده DOS

پارامترهای برگشتی	پارامترهای انتقالی	عمل	شماره تابع
از DOS کاراکتر خوانده شده در AL	به DOS بدون پارامتر	گرفتن یک کاراکتر (با ظاهر شدن روی صفحه نمایش)	1
بدون پارامتر	کاراکتر مورد نظر در DL	نمایش دادن یک کاراکتر	2
بدون پارامتر	DLکاراکتر در	چاپ یک کاراکتر	5



توابع ساده DOS

پارامترهای برگشتی	پارامترهای انتقالی	عمل	شماره تابع
کاراکتر در AL	بدون پارامتر	گرفتن یک کاراکتر (بدون ظاهر شدن روی صفحه نمایش)	8
بدون پارامتر	DS:DX برابر آدرس رشته	نمایش دادن یک رشته	9
رشته مورد نظر در بافر	DS:DX برابر آدرس بافر		
تعـــداد واقعــــی کاراکترهـا در بایـت دوم بافر	ماکزیمم تعداد کاراکترها در بایت	خواندن یک رشته	0A ₁₆
بدون پارامتر	کد بازگشتی در AL	پایان دادن به یک فرآیند	4C ₁₆





ورودی / خروجی فابلهای پیایی با استفاده از DOS

اکثر توابع DOS که از طریق int 21h فراخوانی می شوند، در مورد عملیات روی فایلهای دیسک می باشند. از جمله توابع زیر می باشند:

- تشكيل دادن يک فايل جديد.
- باز کردن یک فایل (آماده ساختن یک فایل برای خواندن یا نوشتن)
- بستن یک فایل (بافرهای حافظه را روی دیسک نوشته و دایر کتوری فایل را بروز رسانی می کند)
 - خواندن داده از یک فایل
 - نوشتن داده روی یک فایل
 - حذف کردن یک فایل



توابع فایل DOS

mov cx, 0; normal - no attributes. mov cx, 1; read-only. mov cx, 2; hidden. mov cx, 4; system mov cx, 7; hidden, system and read-only! mov cx, 16

پارامترهای برگشتی	پارامترهای انتقالی	عمل	شماره تابع
if CF=1 then AX error code else AX file handle	افست نام فایل در DS : DX صفات مشخصه فایل در ثبات CX	تشکیل دادن یک فایل جدید	3C ₁₆
if CF=1 then AX error code else AX file handle	افست نام فایل در DS: DX کد حالت دستیابی فایل (خواندن یا نوشتن) در ثبات AL	باز کرد ن یک فایل	3D ₁₆



توابع فایل DOS

پارامترهای برگشتی	پارامترهای انتقالی	عمل	شماره تابع
if CF=1 then AX error code	ثبات BX شامل هندل فایل	بستن یک فایل	3E ₁₆
if CF=1 then AX error code else AX bytes read	ثبات BX شامل هندل فایل ثبات CX شامل بایت های مورد نظر برای خواندن و آدرس بافر مقصد در DS:DX	خواندن از یک فایل	3F ₁₆



توابع فایل DOS

پارامترهای برگشتی	پارامترهای انتقالی	عمل	شماره تابع
if CF=1 then AX error code else AX bytes written	ثبات BX شامل هندل فایل ثبات CX شامل بایت های مورد نظر برای نوشتن و آدرس بافر منبع در DS:DX	نوشتن روی یک فایل	40 ₁₆
if CF=1 then AX error code	افست نام فایل در DS : DX	حذف كردن يك فايل	41 ₁₆



دستورالعملهای OUT, IN

خیلی شبیه دستورالعملهای MOV می باشند. هیچگونه فلگی را تغییر نمی دهند. با این دستورالعملها می توان یک بایت یا یک کلمه را انتقال داد. منبع دستورالعمل Out بایستی ثبات AX یا AL باشد. بهمین ترتیب مقصد دستورالعمل in بایستی ثبات AL یا AL باشد.



: 4251

از فرم آدرس حقیقی دستورالعملهای out, in زمانی می توان استفاده نمود که آدرس ها از ۰ تا ۲۵۵ باشد.



مثال :

دستورالعمل:

IN AX, o7 CH

معادل دستورالعملهای زیر می باشد:

MOV DX, 07CH IN AX, DX









فهرست مطالب فصل هفدهم

- اسمبلی دو گذری
- کد های ثبات ها در دستورالعمل های 8088
 - کدگذاری آدرس موثر در 8088
 - دستوراسمبلر ASSUME
 - مقدار دهی ثبات های سگمنت
 - دستور اسمبلر TITLE

اسمبلی دو گذری

ماکرو اسمبلی مایکروسافت یک اسمبلی دو گذری است. این به آن معنی است که یک برنامه منبع زبان اسمبلی دو بار بوسیله MASM پویش می شود تا فایل کد هدف آن ایجاد شود. می توان یک اسمبلی را بصورت یک گذری طرح کرد و بعضی اسمبلی ها برنامه منبع را سه بار یا بیشتر پویش می کنند.



کدهای ثبات ها در دستورالعمل های ۸۰۸۸

ثبات سگمنت	ثبات ۸ بیتی	ثبات ۱۶ بیتی	کد
ES	AL	AX	000
CS	CL	CX	001
SS	DL	DX	010
DS	BL	BX	011
	AH	SP	100
	СН	BP	101
	DH	SI	110
	ВН	DI	111



کد گذاری آدرس موثر در ۸۰۸۸

r/m	mod=00	mod=01 یا mod=10
000	[BX+SI]	[مقدار جابجایی + BX+SI]
001	[BX+DI]	[مقدار جابجایی+BX+DI]
010	[BP+SI]	[مقدار جابجایی+BP+SI]
011	[BP+DI]	[مقدار جابجایی+BP+DI]
100	[SI]	[مقدار جابجایی+SI]
101	[DI]	[مقدار جابجایی+DI]
110	(حالت مستقيم)	[BP +مقدار جابجایی
111	[BX]	[BX +مقدار جابجایی]



دستور اسمبلر ASSUME

دستور اسمبلر ASSUME معین می نماید که کدام یک از این سگمنت ها سگمنت کد (که شماره آن در CS قرار می گیرد) و کدامیک سگمنت داده (که شماره آن در CS قرار می گیرد) و می باشد. دستور اسمبلر ASSUME دارای فرم زیر می باشد :

ASSUME Segment_register : segment_name ,

segment_register می تواند هر کدام از ثبات های ES, DS, CS و یا Segment بر چسب دستور اسمبلر segment_name است.



مقدار دهی ثباتهای سگمنت

بطور خاص بایستی گفت که ${
m CS}$ بوسیله ${
m DOS}$ مقدار دهی می گردد. همچنین ${
m DOS}$ ثبات ${
m SS}$ را مقدار دهی می نماید. ولی مقدار دهی ثبات های ${
m ES}$, ${
m DS}$ توسط برنامه نویس انجام می شود.



مثال :

MOV AX, data
MOV DX, AX



دستور اسمبلر TITLE

ماکرو اسمبلر مایکرو سافت دارای دو دستور اسمبلی است که می توانند در فایل لیست تیترهایی را قرار دهند. هر فایل منبع می تواند دارای یک دستور اسمبلر TITLE باشد.



دستور اسمبلر TITLE

این دستور دارای ساختار زیر است:

TITLE text

که در آن text هر رشته ای از کاراکتر ها تا حد اکثر ۶۰ کاراکتر است. رشته ای که بوسیله این دستور اسمبلر مشخص می شود در دومین خط هر صفحه از فایل لیست اسمبلی نوشته می شود.



دستور اسمبلر TITLE

یک فایل منبع اسمبلی می تواند دارای تعدادی دستور اسمبلر SUBTTL باشد. ساختار دستور اسمبلر SUBTTL شبیه دستور اسمبلر SUBTTL است ، متنی که بوسیله آخرین دستور اسـمبلر SUBTTL مشخص شده است در سومین خط هر صفحه فایل لیست نوشته می شود.







فهرست مطالب فصل هجدهم

- ماكروها
- بسط دادن ماکروها
 - تعریف ماکرو
- دستور LOCAL در ماکروها
 - اسمبلی شرطی
 - تعریف ماکروی بازگشتی

ماكروها

بعضی مواقع لازم است که اشکال نسبتا مختلفی از یک برنامه اسمبلی تولید گردد. ماکرو اسمبلر مایکرو سافت می تواند شرایط گوناگونی را در زمان اسمبلی امتحان کرده و طبق این شرایط، نحوه اسمبل کردن برنامه مورد نظر را انتخاب می کند.



بسط دادن ماكروها

اسمبلر یک ماکرو را به دستورالعملهای تشکیل دهنده ماکروی مزبور بسط داده و سپس این دستورالعملهای جدید را اسمبل می کند. تعریف یک ماکرو شبیه تعریف یک روال در یک زبان سطح بالا می باشد.



بسط دادن ماكروها

خط اول، نام ماکروی مورد نظر و لیست پارامتر ها را ذکر می کند، قسمت اصلی تعریف یـک مـاکرو متشکل از دستورالعملهائی است که طرز عمل ماکروی مربوط را بر حسب پارامتر هـای آن بیـان مـی کند. یک ماکرو همچنین مانند یک روال زبانهای سطح بالا فراخوانی می شود



تعريف ماكرو

تعریف یک ماکرو در بین دستورات ENDM , MACRO قرار داده می شوند. شکل تعریف یک ماکرو بصورت زیر می باشد :

ليست پارامترها MACRO نام

دستورالعملهاي زبان اسمبلي

ENDM



تعريف ماكرو

پارامتر ها در دستور MACRO ، نمادهای معمولی هستند که بوسیله علامت کاما (،) از یکدیگر جدا می شوند. دستورالعملهای اسمبلی در تعریف یک ماکرو می توانند از پارامترهای آن ، ثباتها، عملوندهای بلاواسطه یا نمادهای تعریف شده در بیرون ماکروی مزبور ، استفاده کنند.



: 425

تعریف یک ماکرو می تواند در هر جای برنامه اسمبلی ذکر شود بشرط اینکه این تعریف قبل از فراخوانی های آن بیاید. ولی بهتر است تعریف ماکروها در اوائل برنامه اسمبلی ذکر شوند.



ماکروی Pause

```
Pause MACRO
; prompt user and wait for key to be pressed
mov dx, OFFSET wait_msg ;; "press any key ...."
mov ah, o9h ;; display string function
int 21h ;; call DOS
mov ah, o8h ;; input character function
int 21h ;; call DOS
ENDM
```



ماکروی جمع کردن دو عدد صحیح

: ماکروی $\mathbf{add2}$ که مجموع دو پارامتر را پیدا کرده و آنرا در ثبات \mathbf{AX} قرار می دهد

```
Add2 MACRO nbr1, nbr2; put sum of two word_size parameters in AX
```

```
mov ax, nbr1 ;; first number add ax, nbr2 ;; second number
```

ENDM



ماکروی پیدا کردن مینیمم دو مقدار

ماکروی \min ، مینیمم دو عدد صحیح را پیدا نموده و نتیجه را در $\mathbf{A}\mathbf{X}$ قرار می دهد.

```
Min2 MACRO first, second
LOCAL end_if
;; put smaller of two words in the AX register
mov ax, first ;; first value
cmp ax, second ;; first second ?
jle end_if ;; exit if so
mov ax, second ;; otherwise load second value
end_if:
ENDM
```



دستور LOCAL در ماکرو ها

دستور LOCAL تنها در تعریف یک ماکرو استفاده می شود و بایستی بلافاصله بعد از دستور MACRO ذکر شود (حتی بین دستورات LOCAL, MACRO نبایستی یک دستورالعمل ملاحظات وجود داشته باشند.) در دستورالعمل LOCAL یک یا چند نماد که با کاراکتر کاما (،) از یکدیگر جدا می شوند، ذکر شده و این نمادها تنها در داخل تعریف ماکروی مربوطه استفاده می شوند.



دستور LOCAL در ماکرو ها

هر بار که ماکروی مزبور بسط داده شده و یکی از این نمادها مورد استفاده قرار می گیرد، نماد مربوطه با نمادی که با دو علامت سوال شروع شده و به چهار رقم شانزده شانزدهی ختم می شود ??0000, 20001 و غیره) ، جایگزین می گردد. در هر فراخوانی یک ماکرو ، یک نماد ثابت می گردد.



اسمبلی شرطی

بعضی مواقع برنامه نویس می خواهد که اشکال نسبتا متفاوتی از یک برنامه یا یک روال را تولید نماید. این می تواند در صورتی که برنامه نویس بخواهد در سطح زبان ماشین عملیات ورودی یا خروجی را انجام دهد که تنها آدرس درگاههای مورد استفاده در ماشینهای مختلف تغییر کند، اتفاق بیافتد (یا آدرس درگاههای آدرس های مختلف متصل به یک ماشین تغییر کند.)



اسمبلی شرطی

مورد دیگر زمانی است که بسط یک ماکرو بر حسب تعداد و نوع آرگومانها تغییر پیدا می کند. در ماکرو اسمبلر مایکرو سافت می توان کد منبعی نوشت بطوری که تحت این شرایط یا شرایط دیگر ، باشکال مختلف اسمبل شوند.



ماکروی add_all با استفاده از اسمبلی شرطی

```
add all
         MACRO nbr1, nbr2, nbr3, nbr4, nbr5
;; add up to 5 word size integers, putting sum in AX
         mov ax, nbr1; first operand
          IFNB <nbr2>
                ax, nbr2; second operand
         Add
         ENDIF
         IFNB <nbr3>
         Add
                ax, nbr3; third operand
         ENDIF
         IFNB
                <nbr4>
         Add
                ax, nbr4; fourth operand
         ENDIF
                <nbr5>
         IFNB
         Add
                ax, nbr5; fifth operand
         ENDIF
         ENDM
```



فراخوانی ماکروی add_all

```
Mov ax, bx ; first operand
Add ax, cx ; Second operand
Add ax, dx ; third operand
Add ax, number ; fourth operand
Add ax, 1 ; fifth operand
```

فراخواني

Add_all bx, cx, 45

بسط آن بصورت زیر خواهد بود:

```
Mov ax, bx ; first operand Add ax, cx ; Second operand third operand thi
```



بلوکهای اسمبلی شرطی

بطور کلی ، بلوکهای اسمبلی شرطی بصورت زیر می باشند:

IF . . . [operands]
Statements
ELSE
Statements
ENDIF



نکته:





نکته:





تعریف ماکروی بازگشتی

یادآوری می کنیم که تعریف یک ماکرو می تواند شامل فراخوانی ماکرو باشد. در حقیقت، تعریف یک ماکرو می تواند بازگشتی یک ماکرو می تواند بازگشتی باشد.



مثال:

```
Add_all MACRO nbr1, nbr2, nbr3, nbr4, nbr5
;; add up to 5 word_size integers, putting sum in AX
IFB <nbr/>
IFB <nbr/>
Mov ax, o ;; initialize sum
ELSE
Add_all nbr2, nbr3, nbr4, nbr5 ;; add remaining arguments
Add ax, nbr1 ;; add first argument
ENDIF
ENDM
```







فهرست مطالب فصل نوزدهم

- مشخص کردن فلگ ها
- محاسبات روی مقادیر double word
 - ضرب دو مقدار با علامت
 - ضرب دو مقدار بدون علامت
 - دستور العمل CBW
 - دستورالعمل CWD
 - تغییر بیت های یک ثبات
 - ماکرو Wait
 - مرتب سازی حبابی

مشخص کردن فلگ ها

بعد از جمع کردن دو مقدار $456A,\ 5439$ در مبنای ۱۶ مقادیر فلگ ها عبارتند از:

$$Pf = 1$$

$$Az=1$$

$$Zf=0$$

$$Of = 1$$

زيرا

0100 0101 0110 1010 +

0101 0100 0011 1001

1001 1001 1010 0011



محاسبات روی مقادیر double word

بوده double word را که در آن x,y,z از نوع x+y+3 بوده x+y+3 بوده محاسبه نموده نتیجه را در x قرار دهد.

```
AX, X
MOV
MOV
           AX, X+2
ADD
          \mathbf{AX}, \mathbf{Y}
ADC
          DX, Y+2
ADD
           AX, 30
ADC
           DX,o
SUB
           AX,Z
SBB
           DX, Z+2
MOV
           \mathbf{W}, \mathbf{AX}
MOV
          W+2, DX
```



ضرب دو مقدار با علامت

MOV AL, 0B4H
MOV BL, 11H
IMUL BL
BL 00010001
AL 10110100

-76 برابر است با 17 و مقدار AL استفاده شده و مقدار BL برابر است با 17 و IMUL چون از IMUL استفاده شده و مقدار BL + 76 = -1292

محتوى AX برابر است با 1292-



ضرب دو مقدار بدون علامت

```
MOV AL, 0B4H
MOV BL, 11H
MUL BL
BL 0001001
AL 10110100
MUL BL
BL 00010001
AL 10110100
```

180 برابر است با 17 و مقدار MUL برابر است با 17 برابر است با 17 * 180 = 17 * 180 *



دستور العمل CBW

این دستور العمل محتوی AL را که از نوع بایت می باشد به WORD تبدیل نموده و مقدار بدست آمده را در AX قرار می دهد . از این دستور العمل می توان برای تبدیل مقداری از نوع بایت به WORD استفاده نمود.

مثال:

. برای ضرب محتوی ${f AL}$ در محتوی ${f BX}$ بایستی بصورت زیر عمل استفاده نماییم

CBW IMUL BX



cwD Lead one

از این دستور العمل برای تبدیل یک مقدار از نوع WORD به double word استفاده می گردد. برای اینکار مقدار را بایستی در رجیستر ax قرار داد. آنگاه نتیجه تبدبل در ریجیسترهای DX:AX قرار می گیرد.

مثال، برای تقسیم محتوی $\mathbf{A}\mathbf{X}$ بر $\mathbf{B}\mathbf{X}$ بایسی بصورت زیر عمل نمود.

CWD IDIV BX



تغییر بیت های یک ثبات

با استفاده از دستورالعمل XOR , OR , AND مي توان مقادير بيت هاي يک ثبات را تغيير داد.

OR XOR AND برای یک کردن بیت ها برای مکمل کردن بیت ها برای صفر کردن بیت ها



ماكرو WAIT

از ماکروی زیر جهت ایجاد تاخیر می توان استفاده نمود.

WAIT MACRO COUNT
LOCAL NEXT
PUSH CX
MOV CX, COUNT
NEXT: LOOP NEXT
POP CX
ENDM



مرتب سازی حبابی

برنامه زیر ${f N}$ مقدار از نوع ${f WORD}$ را گرفته به روش حبابی به صورت صعودی مرتب می نماید.

MOV CX,N

DEC CX

LOOP1: MOV DI,CX

MOV BX,o

LOOP2: MOV AX,A[BX]

CMP AX,A[BX+2]

JGE CONTINUE

XCHG AX, A[BX+2]

MOV A[BX], AX

CONTINUE:

ADD BX,2 LOOP LOOP2 MOV CX, DI LOOP LOOP1

