*** IC 관련 API ***

장착된 보드 타입 확인하기	CheckBoardType
모바일 SIM 소켓에 칩이 있는지 확인하기	CheckSIM
SAM 보드 소켓에 SAM칩이 있는지 확인하기	CheckSAM
IC 카드를 IC 접촉 위치로 이송하기	IC_ContactOn
IC 카드 배출하기	IC_Eject
IC 전원 켜기	IC_PowerOn
IC 전원 끄기	IC_PowerOff
IC 데이터 읽기/쓰기 (APDU 처리)	IC_Input, IC_Output

호출 순서:

Card_Insert →
IC_ContactOn →
Option: CheckSIM, CheckSAM →
IC_PowerOn →
IC_Input, IC_Output →
IC_PowerOff →
IC_Eject

1) CheckBoardType

카드 발급기에 장착된 보드 타입을 읽어온다.

PrototypeInt CheckBoardType(BYTE*pStatus)ParameterpStatus [out]: 장치에서 읽어온 보드 타입.

0111111 01110								
pStatus	IFM Board	SAM Board						
'0'	GemCore Serial	GemCore Serial						
'1'	GemCore POS Pro	GemCore Serial						
'2'	GemCore Serial	GemCore POS Pro						
' 3'	GemCore POS Pro	GemCore POS Pro						
' 6'	GemCore CR30	GemCore POSPro						
'9'	GemCore POS Pro	GemCore CR30						
' <'	GemCore CR30	GemCore CR30						

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)

2) CheckSIM

모바일 SIM 소켓에 칩이 있는지 여부를 확인하는 함수

Prototype int CheckSIM(int nPort, int* pStatus)
Parameter nPort [in]: SIM 소켓번호. Default 1.

pStatus [out]: 칩 존재 여부. (0: 없음, 1: 있음)

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)

Example int nSimStatus = 0;

CheckSIM (1, &nSimStatus);

3) CheckSAM

SAM 보드 소켓에 SAM칩이 있는 소켓 번호를 리턴하는 함수

Prototype int CheckSAM(BYTE *pStatus)

Parameter pStatus [out]: SAM칩 장착된 소켓번호 정보.

MSB							LSB
8	7	6	5	4	3	2	1
0							

해당 비트값이 1이면 칩이 장착된 상태임.

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)

Example BYTE nSamStatus = 0;

CheckSAM(&nSamStatus);

4) IC_ContactOn

카드를 IC Module로 이송하여 IC 카드와 Contact Probe가 접촉하도록 동작한다.

카드가 기기 내부에 있는지 체크하여(CheckFeeder) 내부에 없으면 카드 삽입(Card_Insert)를 실행한 후 IC 모듈로 카드를 이송(IC_ContactOn)한다.(V1.1.3.3~)

Prototype int IC_ContactOn()

Parameter -

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)

Example if $(IC_ContactOn()!=0)$

//error handling

5) IC_Eject

Card_Eject 함수와 동일한 동작을 수행한다.

6) IC_PowerOn

IC PowerOn 동작을 수행한다.

IC Power On한 후 IC 작업을 더 이상 하지 않을 때는 반드시 IC Power Off를 해야 합니다.

Prototype int IC_PowerOn(int cno, DWORD* pdwRXSize, LPBYTE lpbRXData)
Parameter cno [in]: 소켓 번호. (0: Main, 1: Mobile SIM, 2, 3...: SAM Socket)

pdwRXSize [out]: 응답 데이터 크기. lpbRXData [out]: 응답 데이터(ATR).

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)

Example if (IC_PowerOn(0, &dwRXSize, lpbRXData) != 0)

// error handling

7) IC_PowerOff

IC PowerOff 동작을 수행한다.

IC Power On한 후 IC 작업을 더 이상 하지 않을 때는 반드시 IC Power Off를 해야 합니다.

Prototype int IC_PowerOff(int cno)

Parameter cno [in]: 소켓 번호. (0: Main, 1: Mobile SIM, 2, 3...: SAM Socket)

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)
Example if (IC_PowerOff(0)!=0)
//error handling

8) IC_Input/IC_Output

IC로 APDU 전송 및 응답 데이터를 수신한다.

Prototype int IC_Input(int cno, DWORD dwTXSize, LPBYTE lpbTXData, DWORD* pdwRXSize, LPBYTE lpbRXData)

int IC_Output(int cno, DWORD dwTXSize, LPBYTE lpbTXData, DWORD* pdwRXSize, LPBYTE lpbRXData)

Parameter cno [in]: 소켓 번호. (0: Main, 1: Mobile SIM, 2, 3...: SAM Socket)

dwTXSize [in]: 전송 데이터 크기. lpbTXData [in]: 전송 데이터. pdwRXSize [out]: 응답 데이터 크기.

lpbRXData [out]: 응답 데이터.

Return value 0: 성공. -1: 실패. (Get_Status)

if (IC_Input(cno, dwTXSize, lpbTXData, &dwRxSize, lpbRXData) == 0) Example

//success