ABT2019 版复古游戏机 GAMEBUINO 套件安装说明

一清单




①彩色胶壳 ②按键帽 ③TF卡 ④锂电池 ⑤5110液晶屏 ⑥主控板

二 安装步骤

2.1 安装按键帽

将按键帽安插在8个按键上。



2.2 安装锂电池

用双面胶或导热硅胶垫将电池粘在主控板的空白处,插好电池插头,如下图 所示;为了安全起见,请现将电源开关拨到关闭位置。



双源电子科技 http://www.antbot.icoc.in/

2.3 安装硅胶外壳

安装硅胶外壳时,要注意其中一侧有一个长孔,那是留给 USB 插口的,装好后可以从这个口安插 USB 数据线。





2.4 安插 TF 卡

将 TF 卡插进 TF 卡座中。



2.5 安插液晶屏

最后安插液晶屏, 打开电源就可以开始游戏了!



经典的俄罗斯方块游戏:

双源电子科技


http://www.antbot.icoc.in/



按"A"键进入游戏:



三 接口说明



通过电脑的 USB 口即可充电,充电电流不能超过 1A。请不要使用电流大于 1A 的充电器为电池充电。

四 按键定义及功能

上:方向控制键"上";

下:方向控制键"下";

左:方向控制键"左";

右:方向控制键"右";

A: 功能按键 "A";

B: 功能按键 "B";

C: 功能按键 "C";

复位:按下之后游戏机就会复位。

五 操作手册

5.1 环境搭建

首先下载安装ARDUINO IDE(http://arduino.cc),然后从官网下载GAMEBUINO

双源电子科技

http://www.antbot.icoc.in/

的专用库(http://gamebuino.com/wiki/index.php?title=Download),点击绿框中的文本即可,




下面一行的"Download ZIP"是已经做好的游戏,也要下载下来解压拷贝到TF卡中。

把解压后的库文件夹 hardware 和 libraries 拷贝到本机的 C:\Users\你电脑的用户名\Documents\Arduino 目录下,



这样,ARDUINO IDE 的工具选项中将会出现 GAMEBUINO 板,选择该选项后,连接 USBtinyisp 下载器,再点击烧录引导程序即可。



烧写完引导程序后,将刚才下载的游戏文件夹中的文件全部拷贝到 TF中,

注意一定不要忘记 LOADER.HEX 和 SETTINGS.HEX 这两个文件。然后把 TF 卡插进 底板卡槽,打开电源,就可以开始游戏了。

5.2 设置

由于液晶屏绝大多数是二手屏,问题多出现在显示故障上,所以需要先对显示参数进行设置。步骤如下:

- a 关闭电源,按住 C 键,打开电源,然后松开 C 键,等待约 20 秒,进入游戏选择界面;
- b 通过方向键选择 Setting,然后按 A 键确认,等待几秒钟进入 Setting 界面,在选择 Dispay(显示)然后按 A 键进入显示设置,第一项就是 Contrast(对比度),按左右方向键知道显示清晰为止,按 A 键确认,后面步骤基本都是按 A 键确认就可以了;

有的液晶屏只显示满屏的黑块儿,这时把屏幕放到比较亮的地方,和你的视线成几乎平行的角度,就能看到显示的东西了。

- c 设置完成后记得选择 "Save settings" (保存设置),按 A 键确认;然后按复位键重启游戏机:
- d 重启之后,再按 C 键进入游戏选择界面,选择想要玩的游戏,按 A 键确认即可。一般游戏开始界面都会提示: A 键用于确认,B 键控制声音开关,C 键用于读取 TF 卡中游戏。

注意:如果液晶屏没有任何显示,有可能是接触不良,可以用手轻按住向各个轻轻晃动,也可以重新下载 Bootloader,然后再试试。下载 Bootloader 的时候,记得把 TF 卡取出来。

5.3 二次开发

GameBuino 提供了一些例子代码,有兴趣的朋友可以自己尝试改动一下这些例子,配合官网提供的一些教程,也可以自己开发小游戏。

用户首先安装 CH340 的驱动,也就是 USB 转 TTL 串口驱动,大家根据自己的系统配置,在网上自行搜索 "CH340 驱动安装程序"即可。这是官网的链接地址: http://www.wch.cn/downloads/CH341SER ZIP.html

双源电子科技

安装好驱动后,用 USB 线将主控板连接到电脑,然后在设备管理器选择正确的 COM 口,然后点击上传代码即可。

该端口号可以在计算机设备管理中看到:



5.4 常见故障及解决办法

产品出厂时都已经试好,但是由于运输过程中的不当操作,有可能出现一些小的故障。常见的故障有如下几种情况:

1) 不开机,蜂鸣器不响,电源指示灯不亮;

这种情况下,有可能是电池没有电,或者电池插口松动了。检查电池插头是 否插好,或者为设备充电可以解决问题。

2) 开机后蜂鸣器响, 但是没有画面;

这种情况说明程序正常运行了,有可能是电池电量不足,只要及时充电即可; 也有可能是液晶屏松动,重新插一下即可;也可以用手轻轻按压液晶屏,直到显示正常;

如果尝试上述操作后仍然无效,则可以进行 5.2 的操作,重新设置初始化参数即可。

3) 电池充电后还是没有电

请查看 USB 线是否接触良好。如果确认 USB 线没有问题,则可能是电池坏掉了,需要更换新的电池。

更多问题请上官网 http://gamebuino.com/进行查询,也可与本人QQ (584860790) 交流。