Справка по пользованию

1. Главное меню.

При запуске приложения MAPM открывается главное меню приложения. Это центр управления приложения. В этом меню можно нажать на следующие кнопки:

Режим обзора моста;

Начать разведку района постройки моста и выбор мостового перехода;

Начать возведение моста;

Начать возведение путепровода;

Режим определения элементов;

Инструкция по использованию;

Выход из симулятора.

Подробнее о назначениях кнопок:

Режим обзора моста — этот режим перенесет вас в пространство, в котором будут находится все объекты, которые использовались в приложении. Этот режим необходим для ознакомления студентов с материальная часть об МАРМ.

Начать разведку района постройки моста и выбор мостового перехода — этот режим перенесет вас в другое пространство, которое создает подобие ситуации из реальной жизни, когда необходимо произвести разведку района постройки моста и выбора мостового перехода. Подробнее об этом режиме далее.

Начать возведение моста - этот режим перенесет вас в другое пространство, которое создает подобие ситуации из реальной жизни, когда необходимо произвести возведение моста после того как была произведена разведка района постройки моста и выбора мостового перехода. Подробнее об этом режиме далее.

Начать возведение путепровода этот режим перенесет вас в другое пространство, которое создает подобие ситуации из реальной жизни, когда

необходимо произвести возведение моста после того как была произведена разведка района постройки моста. Подробнее об этом режиме далее.

Режим определения элементов — этот режим предназначен для проверки знаний учащихся. В этом режиме появляется окошко с названием объекта который необходимо найти и левой клавишей мыши нажать на него.

Инструкция по использованию – откроется окно в котором будет описано какая клавиша на клавиатуре выполняет свою функцию в приложении. Например: W – движение вперед, это означает, что клавиша W(Ц-русская) на клавиатуре заставит вас идти вперед, аналогично с движением по остальным направлениям.

Е – закрыть подсказку, это означает, что когда откроется окошко и необходимо будет его закрыть для дальнейшего изучения приложения нужно нажать на клавишу на клавиатуре Е(У-русская). После нажатия нужной клавиши окошко закроется.

Пример		П	одсказ	КИ			Π	ıp	e	Д	Т	a]	BJ	ıe	Η							I	H	a]	ĮΙ	1C	уŀ	H
	-	Объем	Время быполн. объема	Kon-to	Номера	Cocmatio	rrane					2			1						-							7							
Наименование работ	Едизмер.	patom	одним расчетом, мин		расчетов			10 20	30 40	50 60	0 20	30 40 5	0 60 10	20 30	140 15	60 10	20 30	¥ 40 Si	60 10	20	30 40	50 60	10 2	0 30	40 50	60 10	20 3	140	0 60	0 20	30 4	50 6			
² азбибка оси моста и опор промеры глубин	OCP OUOD OCP OUOD	1/10	60	1	1	1-0-3	лодка ДП-10 1 um						\prod																						
Эстановка береговых опор и аппарелей	аппарель	UL	10	1	3	1-1-9	кран K-104 1 um						\parallel																						
Забивка анкерных свай	čiok, un	12	3	1	2	0-1-4		П		П		П	П	П	П	П	П	П	П	П	T	T	П	T	T	П	П	П	T	T	П	П	07	7 0	6
Герегрузка блокоб и аппарелей на нашины или на парон и подача их к нонтажному крану	блок	22	17	1	6	1-0-5	кран K-1041 um Зил-1302 um		T				Ħ	Ħ	Ħ		I	Ħ	Ħ			T	I	T				Ħ	Ī			Ħ			
Установка блоков пролетных строений	un	18	17	1	3	1-1-19	кран К-104 1 um		П		П		П	П	П	П	П	П	П	П		T	П	П	T	П	П	П	T		П	П			NA SE
Установка торманых связей	un	64	35 мин на пролет (10 шт)	1	4	0-1-12	-	П	Т			T	T	T	Ħ	T	Т	Ħ	Ħ	T	T	T	I	T	T	П	П	Ħ	T	T	П	Ħ			STATE OF THE PARTY
Укладка деформационных ципов и колесоопбоев	щun kovecoomboù	20/62	30 мин на пролеп	1	5	0-1-3	-																										11/11		2000
Установка перильного ограждения	N.SON	124	28 мин на Весь объем	1	5	0-1-3	-						П	П	П		П	П	П								П	П	Π		П	П			
Вспомоготельные работы			Bunovision pocyenu	2	12u5		-																												

Рисунок – пример подсказки на основе графика организации работ

Ctrl – присесть, это означает, что вы измените свою точку зрения для более удобного и детального изучения приложения.

Space (самая длинная клавиша) — прыжок, это означает, что вы можете залазить на препятствия там где невозможно зайти пешком.

Shift — бег, это означает, что вы будете передвигаться быстрее с зажатой этой клавишей. Для этого необходимо нажать клавишу W(U-pycckan) и одновременно клавишу Shift.

Левая кнопка мыши — выбор объекта, это означает, когда необходимо будет установить колесоотбой или деформационный щит и так далее необходимо навести курсор мыши на экране на место где устанавливается этот объект, нажать левую кнопку мыши после чего этот объект появится и плавно установится. В случае если объект не устанавливается это означает, что не точно навели курсором мыши на нужное место.

В нижней части инструкции по управлении есть ползунок отвечающий за функцию скорости вращения мыши, это означает, что если ползунок будет в крайнем правом положении в ситуации когда необходимо будет повернуться в нужную сторону вам нужно будет очень малое расстоянии движением мыши по столу для поворота, если ползунок будет в крайнем левом положении в ситуации когда необходимо будет повернуться в нужную сторону вам нужно будет очень большое расстояние движения мыши по столу для поворота.

Для того чтобы выйти из окна инструкции по использованию в правом нижнем углу есть клавиша «Закрыть инструкцию по использованию». Она перенесет вас в главное меню.


Выход из симулятора – закроет приложение.

Начать разведку района постройки моста и выбор мостового перехода


Начать разведку района постройки моста и выбор мостового перехода — этот режим перенесет вас в другое пространство, которое создает подобие ситуации из реальной жизни, когда необходимо произвести разведку района постройки моста и выбора мостового перехода.

Разведка производится с целью получения необходимых данных для постройки моста.

Разбивка оси моста, осей опор и закрепление их. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на фиолетовый флажок на каждом берегу реки.




Чтобы переплыть на противоположный берег необходимо посмотреть в сторону противоположного берега и нажать клавишу W(Ц-русская) после чего под вами появится лодка, на которой можно добраться до берега.




Ширина реки определяется непосредственным перетягиванием с берега на берег мерного троса, трассировочного шнура или проволоки. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на мерный трос. После чего он


закрепится с противоположным берегом реки. Если этого не произошло необходимо закрепить ось моста с обеих берегов.



Глубина реки устанавливается промерами с плавающей машины или лодки, передвигающейся вдоль троса по намеченной оси моста, с помощью размеченного шеста, багра, рейки или лота. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на полупрозрачный шест.




После того как была измерена глубина реки на обоих берегах появятся 2 кнопки: «Составить схему мостового перехода» и «Составить график организации работ».



После нажатия левой кнопкой мыши по одной из кнопок откроется подсказка. Для того чтобы закрыть подсказку необходимо нажать на клавишу E(У-русская).

łаиченование работ	Eðjusmep.	Объем работ	Время быполн. объема	Kan-bo	Номера	Cocmat p			1			2			3	Т		4		Г	5		Т		6		Τ		7			8		
		paton	одним расчетом, мин	расчетов	pacvenoð	VIATOCUOD	MEXCHUSH	10 20	30 40	0 50 60	10 20	30 40	50 60	0 20 3	0 40 5	60 10	20 3	0 40	50 60	10 20	30 4	0 50	60 10	20 3	10 40	50 60	0 10	20 30	40 5	0 60	10 2	30 (0 50	0
Разбибка оси моста и опор промеры глубин	OCP OUOD OCP MOCLUT	1/10	60	1	1	1-0-3	лодка ДП-10 1 um																											
Установка береговых опор и аппарелей	аппарель опора	U.	10	1	3	1-1-9	кран К-104 1 um																											
Забивка анкерных свай	διοκ, um	12	3	1	2	0-1-4													T		П			П				T				П		070
Перегрузка блокоб и аппарелей на машины или на парон и подача их к нонтажному крану	δ/OK	22	17	1	6	1-0-5	кран K-104 1 шт Эил-130 2 шт																											
Установка влоков пролетных строений	un	18	17	1	3	1-1-19	кран К-104 1 um		П	П				П	П	П	П		T	П	П	Ι	T	П	T	П	П		П	T	П	П	П	
Установка тормаяных связей	un	64	35 мин на пролет (10 шт)	1	4	0-1-12	-	П	П	П	П	П		П	П	П	П		T	П	П	Τ	T	П	T	П	П	T	П	Ī	П	П	П	
Укладка деформационных цитов и колесоотбоев	KONECOOMBOÚ	20/62	30 мин на пролеп	1	5	0-1-3		П	П	П	П	П		П	П	П	П		T		П	T	T	П	T	П		T	П	T	П	П	П	
Установка перильного ограждения	M.SOI	124	28 мин на Весь объем	1	5	0-1-3			П	П		П	П	П	П	П	П		T	П	П	T	T	П	T	П	П	T	П	T	П	П	П	
Вспомоготельные работы			Выполняют расчеты	2	12u5			П	П	П		П		П	П	П	П	П	T	П	П	T	T	П	T	П		T	П	T	П	П	П	

Для того чтобы закончить режим разведки района постройки моста и выбор мостового перехода необходимо нажать на кнопку «Выйти в главное меню», которая находится на краях карты на обоих берегах.



После чего вы переместитесь в главное меню приложения.

Начать возведение моста


Начать возведение моста - этот режим перенесет вас в другое пространство, которое создает подобие ситуации из реальной жизни, когда необходимо произвести возведение моста после того как была произведена разведка района постройки моста и выбора мостового перехода. Суть данного режима в поочередном нажимании на машины как показана на рисунках. Для того чтобы начать сборку пролетных строений необходимо нажать левой кнопкой мыши на машину, как показано на рисунке. После чего монтажный кран приедет к месту постройки моста.



После того как монтажный кран приедет к месту постройки моста необходимо нажать на вторую машину для подачи пролетов монтажному крану после чего начнется установка пролетных строений.




При укладке аппарелей производится тщательный контроль за ее установкой по намеченной оси от начала моста. Для обеспечения продольной устойчивости моста во время монтажа и эксплуатации в специальные гнезда, имеющиеся в аппарели, забиваются анкерные сваи. Для этого нужно нажать левой кнопкой мыши по месту где забивается анкерные сваи.





В поперечном направлении блоки между собой соединяются специальными талрепами.

После установки анкерных свай необходимо закрепить пролетные строения. Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на место где устанавливается соединительный талреп.



На ригель опоры имеются ограничительные кольца, между которыми садится цапфа чтобы блок не отрывался от опоры при отрицательных реакциях цапфу пристегивают серьгой к ригелю опоры.






В мосту МАРМ гибкие продольные связи, которые на перегрузочной площадке одним концом пристегиваются к башмаку опоры, а другим концом наматываются на ригель

Продольные связи ставятся в плоскости каждой из четырех стоек. Требуемая величина связи устанавливается изменением числа звеньев цепи. Натяжение связи производится с помощью талрепов.


Включение связи в работу следующее: после постановки связи во втором пролете натягивают связи первого и восходящие связи второго пролета после сборки следующего пролета производится одновременное натяжение нисходящих связей предыдущего и восходящих связей следующего пролета.

При небольшом подмостовом габарите установку связи производят с лодки.



После постановки продольной связи поперечных талрепов и деформационных щитов, автомобильный кран передвигается на вновь смонтированный пролет, на котором не устанавливаются колесоотбои, чтобы не мешать установки аутригеров.

Колесоотбои устанавливаются с отставанием от моста на 1,5-2 пролета.



Перильное ограждение (стойки K3 и канат БМ12) ставят по окончании монтажа моста.

