

Reti locali (LAN)

Classificazione delle reti in base all'estensione

	AREA	DISTANCE	NETWORK
PARALLEL COMPUTER	Mainboards System Room	0.1 m 1 m 10 m	Massive parallel Multi processor Cluster
COMPUTER NETWORKS	Building Blocks City State Continent Planet	100 m 1 Km 10 Km 100 Km 1000 Km 10000 Km	LANs Extended LANs MAN WAN WAN WAN

LAN: Local Area Networks

Infrastruttura di telecomunicazioni che consente ad apparati indipendenti di comunicare in un'area limitata attraverso un canale fisico condiviso ad elevata bit rate con bassi tassi di errore

- INDIPENDENTI: assenza di architetture master-slaves
- LIMITATA: un'area di dimensioni moderate è spesso privata, non soggetta a regulations
- CANALE FISICO CONDIVISO: potrebbe essere un unico mezzo fisico condiviso
- ELEVATA BIT RATE: uso esclusivo dell'intera banda anche se per brevi intervalli
- BASSI TASSI DI ERRORE: a causa delle piccole distanze si dispone di molta potenza

Scelte per le LAN

- Le LAN sono reti di calcolatori e devono essere implementate scegliendo protocolli per tutti gli strati dell'OSI
- Le dimensioni limitate rendono convenienti soluzioni particolari per gli strati 1 e 2
 - di questo si occupano gli standard per le LAN
- Occorre scegliere
 - II mezzo trasmissivo
 - La topologia
 - Un eventuale protocollo di accesso

Mezzo trasmissivo

- In generale nelle reti moderne le fibre ottiche stanno progressivamente sostituendo il rame
 - Maggiore banda e distanza
 - Minore costo
 - Interconnessione più complessa e costosa
- Nelle LAN
 - Per le dimensioni limitate il costo del mezzo incide meno rispetto al costo dell'attacco per le stazioni
 - La penetrazione delle fibre ottiche è più lenta
 - Per gli ultimi metri fino all'attacco, potrebbero sopravvivere le coppie intrecciate (twisted pairs)
- Il mezzo radio, per motivi di affidabilità e di costi non è stato usato fino alla fine degli anni '90, ma sta acquistando un'importanza sempre crescente


Topologie

- Topologie tradizionalmente preferita nelle WAN
 - A stella
 - A maglia più o meno completa
 - Architettura gerarchica
- Topologie punto-multipunto
 - Non adatte per le WAN
 - Nelle WAN è importante avere i collegamenti più lunghi possibile
 - Le prese intermedie sottraggono potenza e aggiungono disturbi imponendo collegamenti più corti
 - Sono state preferite nelle prime proposte di LAN
 - Se i terminali sono pochi non servono nodi di commutazione
- Topologie punto-multipunto = mezzo di trasmissione condiviso
 - Richiedono un protocollo di accesso (Medium Access Control o MAC) per regolare l'accesso

Topologie punto-multipunto

- Bus bidirezionale
- Bus unidirezionale
- Doppio bus (dual bus)

Anello



Protocolli di accesso

- Devono rendere possibile l'utilizzazione efficace del mezzo trasmissivo
- E un problema che rientra nella più vasta tematica dell'accesso multiplo o multiplazione
- Accesso multiplo (Multiple Access) a divisione di
 - Spazio
 - Frequenza
 - Tempo
 - Codice
- Nelle LAN si preferisce l'accesso multiplo a divisione di tempo
 - Tutta la banda al medesimo terminale
 - Terminali diversi trasmettono in periodi di tempo diversi

Scelte per Protocolli di Accesso basati sul Tempo

- A controllo centralizzato : con un Multiplatore o una Stazione primaria
- A controllo distribuito: ogni stazione è responsabile di parte del PA
 - Assegnazione statica: per ogni connessione si usa un canale assegnato a priori in modo deterministico
 - Assegnazione dinamica: la stazione impegna il mezzo solo quando ne ha bisogno (uso statistico)
 - Controllati o collision free: non ammettono collisioni
 - A contesa (contention): ammettono collisioni e cercano di porvi rimedio
 - CAP (Channel Access Procedure): E' l'insieme delle procedure che la stazione effettua per realizzare l'accesso al canale
 - CRA (Collision Resolution Algorithm): E' l'insieme delle procedure che la stazione effettua per rivelare ed eventualmente recuperare situazioni di collisione
 - Necessita di un meccanismo di rivelazione delle collisioni



Protocolli a contesa: prestazioni e funzionalità

Parametri caratterizzanti la LAN


- F: lunghezza massima della trama
 - Tutte le trame sono della dimensione massima
- C : velocità di trasmissione sul mezzo
- d: massima distanza fra due stazioni della LAN
- v : velocità di propagazione del segnale
- T = F/C: tempo di trasmissione di una trama
- d/v: tempo di propagazione di un singolo bit sulla LAN
- Cd/v: massimo numero di bit che possono essere presenti contemporaneamente sulla LAN

Traffico offerto e smaltito

- Le stazioni accettano una trama per volta
 - Nessuna nuova trama entra nel livello MAC finché la precedente non è stata trasmessa con successo
- A₀: traffico offerto in termini di nuove trame
- $A_p = 0$: in generale non c'è traffico perduto
 - Lo strato MAC non scarta della trame
 - Le trame vengono accodate nello strato superiore
- G: traffico offerto al mezzo condiviso,
 - Include le eventuali ritrasmissioni per cui in generale $G ≥ A_0$
- A_s = S : traffico smaltito dalla LAN
 - In condizioni di equilibrio statistico deve essere $S = A_0$

LAN ideale


- Utilizza una CAP ideale
 - Coordina le stazioni per evitare accessi contemporanei al canale di trasmissione
 - Tutte le trame in arrivo vengono trasmesse con successo, quindi $G = A_0$
- Il tempo di propagazione della trama è nullo
- È possibile trasmettere le trame una di seguito all'altra
 - Il canale di trasmissione della LAN può essere utilizzato al 100%




Se $A_0 < 1$ allora $S = G = A_0$ Se $A_0 \ge 1$ allora S = 1La LAN ideale permette di smaltire tutto il traffico offerto, fino alla saturazione del canale


Propagazione reale (topologia bus)


 La trama impiega un tempo non nullo per attraversare la LAN



- t : A inizia la trasmissione
- t + F/C : A termina la trasmissione
- -t+d/v: B riceve il primo bit
- t + F/C + d/v : B riceve l'ultimo bit







Efficienza con MAC ideale

- Una trama tiene impegnata la LAN per T_o
- Il canale di trasmissione non può più essere usato al 100%
- Al massimo viene utilizzato per T secondi ogni T₀
- Efficienza del MAC


$$\eta = T/T_0 = (F/C)/(F/C + d/v) = 1/(1+a)$$

L'efficienza pone un limite superiore al massimo traffico

smaltito S

$$a = Cd / vF$$

è interpretabile come la lunghezza della LAN misurata in trame MAC




Traffico smaltito dalla LAN

- *G* < 1/(1+*a*)
 - Tutte le trame in arrivo vengono trasmesse

$$-S=G=A_0$$

- $G \ge 1/(1+a)$
 - Il MAC non permette la trasmissione di tutte le trame
 - Parte delle trame viene accodata all'infinito


$$- S = \eta = 1/(1+a)$$



- C=10 Mbit/s d=1 km v=200000 km/s F=100
- $d/v=5\ 10-6$
- C d/v = 10 10+6 * 5 10-6 = 50
- a = 50/100 = 0.5 eta=1/1.5 = 0.67
- C=100 Mbit/s
- C d/v = 500
- a=500/100=5 eta=1/6
- C=1 Gbit/s
- C d/v = 5000
- a=5000/100=50 eta=1/51

Quale efficienza per le LAN

- a determina le prestazioni della LAN
- Maggiore è la lunghezza del canale in trame, minore risulta il traffico massimo smaltibile (massimo throughput)
 - I protocolli ad accesso multiplo sono efficienti quando le distanze e le velocità di trasmissione sono abbastanza limitati



Protocollo a contesa: ALOHA

- È nato nel 1970 per collegare tra loro le università delle isole Hawaii.
- Prevede stazioni a terra ed un satellite geostazionario
 - Le stazioni trasmettono tutte sul medesimo canale radio (uplink)
 - Il satellite ritrasmette a terra amplificati i dati su un canale diverso (downlink)

CAP

- Quando un trasmettitore ha una trama da trasmettere la trasmette senza alcun verifica preventiva
- La trama viene ritrasmessa dal satellite verso tutte le stazioni
- La stazione trasmittente riceve la propria trama ed ha quindi conferma della corretta trasmissione

CRA

- Quando due stazioni trasmettono contemporaneamente i segnali collidono e si interferiscono sull'uplink
- Il satellite scarta le trame non correttamente ricevute
- La stazione non riceve la propria trama sul downlink e quindi identifica una collisione
- Non ritrasmette subito ma fa partire l'algoritmo di back-off
 - Sceglie l'istante per la ritrasmissione in modo aleatorio all'interno di un intervallo di lunghezza prefissata T_h (tempo di back-off)

Aloha: prestazioni

- Assumiamo che i pacchetti generati dalle sorgenti di traffico (applicazioni) determinino gli arrivi di trame alle stazioni secondo un processo di Poisson con frequenza media di arrivo λ
 - Tenendo conto delle ritrasmissioni, il numero medio di pacchetti trasmessi in effetti al satellite nell'unità di tempo è $\lambda_r > \lambda$
 - Le collisioni con successive ritrasmissioni generano delle correlazioni fra gli arrivi, ma se l'intervallo di back off è abbastanza lungo rispetto a T (T_b>>T), anche il traffico verso il satellite è approssimativamente di Poisson

Traffico offerto e smaltito

- Ipotesi:
 - Trame tutte uguali di lunghezza pari a T
- Traffico offerto dalle applicazioni

$$A_0 = \lambda T$$


Traffico offerto al MAC

$$G = \lambda_r T$$

- A causa delle collisioni λ_r ≥ λ
- Il traffico smaltito è pari al traffico offerto che viene trasmesso senza collidere
 - Una trama viene trasmessa senza collidere con probabilità P₀

$$S = G P_0$$

Intervallo di vulnerabilità



- Si definisce intervallo di vulnerabilità T_v l'intervallo all'interno del quale una trasmissione può dar luogo a collisione
- Nel caso di ALOHA vale T_v = 2 T
 - La trama considerata inizia in t₀ e finisce in t₀ + T
 - Si ha collisione se
 - il primo bit della trama considerata si sovrapponga all'ultimo bit di una trama precedente
 - Il primo bit di una nuova trama si sovrapponga all'ultimo bit della trama considerata
 - Nessuna trama deve essere trasmessa per un tempo T prima di t₀ e per un tempo T successivo a t₀

Calcolo del Throughput

 La probabilità di non avere una trasmissione in 2T (probabilità di non collisione) è

$$P_0 = e^{-2\lambda_r T} = e^{-2G}$$

 Quindi il numero medio di trasmissioni aventi successo (traffico smaltito S) è pari a


$$S = G e^{-2G}$$

Valore massimo di S

$$S_{\text{max}} = 1/(2e) \approx 0.18 \text{ per } G_{\text{max}} = 0.5$$

Aloha: throughput

- S≈G per piccoli valori di G
- S → 0 per grandi valori di G



Slotted Aloha

- Un possibile miglioramento: SLOTTED ALOHA.
 - Il sistema lavora in modo sincrono: l'asse dei tempi viene diviso in intervalli (slot) di lunghezza T
 - Le trame vengono trasmesse in corrispondenza di istanti predefiniti




Prima di iniziare le trasmissioni la stazione deve acquisire il sincronismo, inviando trame di tentativo e rivelando come si posizionano rispetto agli slot

Due trame o si sovrappongono completamente o non si sovrappongono per nulla

Slotted Aloha

- L'intervallo di vulnerabilità si riduce a T
 - $P_0 = e^{-G}$
 - $-S = Ge^{-G}$
 - il massimo di S vale $S_{max} = 1/e \approx 0.36$ per $G_{max} = 1$



Algoritmi di back-off

Aloha classico

- Sceglie a caso (con probabilità uniforme) il nuovo istante di trasmissione nell'intervallo 0 e T_b
 - Deve essere T_b >> T per rendere piccola la probabilità di una nuova collisione

Aloha slotted

- Si ritrasmette negli istanti di sincronismo, ci sono due alternative:
 - Si prende $T_b = n_b T$ e si sceglie un numero a caso fra 0 ed n_b -1
 - Si ritrasmette nel primo slot utile con probabilità p_b e si passa allo slot successivo con probabilità $(1-p_b)$; ripetendo l'algoritmo ad ogni slot fino a che non si trasmette
- A parità di valore medio del tempo di ritrasmissione, queste due alternative danno prestazioni simili

Traffico offerto e smaltito

 In condizioni di equilibrio il traffico offerto al sistema deve essere eguale al traffico smaltito

$$A_0 = S$$

 Per effetto delle fluttuazioni statistiche del traffico, su brevi intervalli di tempo risulterà

$$A_0 \neq S$$

- Se A₀ < S_{max} la dinamica naturale del sistema tende a portarsi in equilibrio
- Se A₀ > S_{max} è impossibile raggiungere una situazione di equilibrio
 - I dati si accumulano nello strato superiore al MAC, in quanto una buona parte di essi non riesce mai ad essere trasmessa

Numero di stazioni finito e stabilità


- Il traffico offerto dipende dal numero di stazioni backlogged k
 - Sia λ_i la frequenza media di arrivo delle trame da ciascuna stazione
 - Se la stazione non è backlogged: $\lambda_i = \lambda$
 - Se la stazione è backlogged non invia nuove trame: $\lambda_i = 0$
- Con k stazioni backlogged il traffico offerto vale

$$A_0 = \lambda T(N-k)$$

- Inoltre
 - G(k) è una funzione monotona di k
 - S(G(k)) ha una forma simile a quella già evidenziata
- I valori di k che garantisco condizioni di stabilità si trovano determinando k tale che A₀(k) = S(k)

Stabilità

- Se A₀ > S si accumula traffico ⇒ si hanno collisioni ⇒ le stazioni backlogged aumentano ⇒ A₀ cala e k cresce
- Se A₀ < S si smaltisce più traffico di quello nuovo in arrivo
 ⇒ si trasmettono trame che hanno colliso in precedenza
 ⇒ le stazioni backlogged calano ⇒ A₀ cresce e k cala



- 3 punti di stabilità
 - 2 sono stabili
 - 1 instabile
- Un aumento eccessivo di A₀ può portare ad una situazione di troppe collisioni

Controlled Aloha

- Per ovviare al problema dell'instabilità si possono usare varie tecniche
- Una delle più semplici è fare crescere il tempo di back-off
 - Alla prima collisione si pone $T_b = T_0$
 - Se la trama ritrasmessa collide di nuovo si pone $T_b = 2T_0$ e si continua a raddoppiare T_b ad ogni nuova collisione
 - Quando la trasmissione ha successo si ritorna a T_b = T₀
 - Nel caso slotted si puo dimezzare p_b ad ogni collisione
- Questo algoritmo si dice back-off esponenziale e si può dimostrare che elimina l'instabilità
 - Può fare sorgere problemi di fairness: una stazione che ha subito molte collisioni viene tagliata fuori dalle trasmissioni

Derivati del protocollo Aloha


- Il protocollo Aloha può essere implementato su qualunque mezzo trasmissivo e qualunque topologia
- Ha una efficienza piuttosto bassa ma è circa quanto di meglio si può fare quando i ritardi di propagazione sono grandi come nel caso del satellite
- Se lo si vuole applicare ad una rete locale conviene sfruttare la conoscenza che ogni stazione può acquisire sull'attività delle altre
- Nasce così il protocollo CSMA Carrier Sensing Multiple Access
 - Viene proposto su una topologia a Bus bidirezionale
 - È ancora un protocollo ad accesso casuale a contesa

CSMA: Carrier Sensing Multiple Access

Carrier sensing

- Ogni stazione che debba trasmettere rivela presenza di segnale sul bus e trasmette solo se è libero
- Se il bus è occupato si aspetta la fine della trama e poi
 - Si trasmette (caso 1 persistent)
 - Si fa partire l'algoritmo di back off (caso non persistent o 0 persistent)
 - Si trasmette con probabilità p e si fa partire l'algoritmo di back off con probabilità (1-p) (caso p persistent)
- Una volta iniziata la trasmissione, i dati inviati da una stazione possono collidere con quelli di un'altra
 - Questo avviene a causa del ritardo di propagazione non nullo
 - Sul bus non c'è un meccanismo immediato di rivelazione delle collisioni: occorre affidarsi a un sistema di Acknowledgement
- L'algoritmo di back-off può essere come quello dell'Aloha con $T_h >> 2\tau$

CSMA: intervallo di vulnerabilità




- Chiamiamo A e Z le due stazioni più distanti sul Bus e τ il tempo di propagazione fra di loro + il tempo necessario per rivelare il segnale
- A esegue il carrier sensing nell'istante t_A
 - Se Z fa carrier sensing fra t_A e $t_A+\tau$ non rileva attività e può quindi anch'essa iniziare a trasmettere: *si ha collisione*
 - Analogamente se Z ha trasmesso fra t_A e t_A - τ A non rileva il segnale di Z e trasmette in t_A : si ha collisione
- L'intervallo di vulnerabilità vale 2τ
- Le prestazioni sono tanto migliori dell'Aloha quanto più

$$\tau/T < 1$$

In generale le prestazioni dipendono anche dal valore di p

Persistent e Nonpersistent CSMA

Utilizzazione del canale per Aloha e CSMA



da Tanenbaum

Versione slotted e problemi di stabilità

- Anche per il CSMA esiste la versione slotted
- In questo caso la misura più opportuna del tempo di slot è τ
- L'intervallo di vulnerabilità vale τ invece che 2τ
- Anche per il CSMA come per tutti i protocolli a contesa ci sono problemi di stabilità
- Si può usare un algoritmo di back-off esponenziale

CSMA/CD: CSMA con Collision Detect


- Un miglioramento del CSMA è stato proposto da Metcalfe nel 1976
- Collision Detection
 - Una stazione è in grado di rilevare l'avvenuta collisione rimanendo in ascolto sul mezzo mentre trasmette
 - E' un processo analogico basato sulla rilevazione di potenza sul canale (facilitato anche dalla codifica di Manchester adottata)
- In caso di collisione:
 - si ferma subito la trasmissione
 - si invia una particolare sequenza di bits (jamming) per informare tutte le altre stazioni dell'avvenuta collisione

Codifica di Manchester

- Rappresentazione dei bit
 - "0" logico: segnale basso (-0.85 Volt) per mezzo tempo di simbolo e segnale alto (+0.85 Volt) per l'altro mezzo
 - "1" logico: segnale alto per mezzo tempo di simbolo e poi segnale basso
- Vantaggi
 - Una transizione al centro di ogni bit, che può essere rivelata mediante un derivatore, facilita
 - L'acquisizione del sincronismo
 - Il carrier sensing
 - Il collision detection
 - Sono disponibili simboli (alto alto e basso basso) per rappresentare non dati
- Svantaggi
 - Per trasmettere a 10 Mbit/s occorre un clock a 20 MHz
- Il protocollo CSMA/CD con codifica di Manchester è stato adottato nella rete Ethernet, standard di mercato per le LAN

Cosa migliora nel CSMA-CD

- Nei casi in cui avviene collisione
 - Nel CSMA le stazioni continuano la trasmissione dell'intera trama
 - Il canale rimane impegnato inutilmente per un intervallo di tempo all'incirca pari a T
 - Nel CSMA/CD
 - Al più il canale rimane impegnato inutilmente al più per la somma di
 - Un intervallo di vulnerabilità (τ)
 - Il tempo necessario a rilevare la collisione più il tempo della sequenza di Jamming (T_{CD})





PROGETTO IEEE 802

Progetto IEEE 802

- Molti altri protocolli a contesa e collision free sono stati proposti soprattutto nei tardi anni '70
- Nel 1980 parte il Progetto IEEE 802 per tentare di definire degli standard per LAN
 - IEEE ha già avuto un grande successo con lo standard IEEE 488, per applicazioni ai banchi di misura comandati da un calcolatore
 - Propone un'architetture master-slave
 - Si rifà ad uno standard di mercato proprietario: lo HP-IB (Hewlett Packard Interface Bus)
- Si organizza in commissioni che producono documenti denominati IEEE 802.x
 - diventeranno standard ISO col nome IS 8802/x

Scelta importante di IEEE 802

Strati superiori	Strato 3
Sottostrato LLC Sottostrato MAC	Strato 2
Physical signaling Medium specifications	Strato 1

- Lo strato 2 viene diviso in due sottostrati
 - LLC = Logical Link Control
 - MAC = Medium AccessControl
- Lo strato LLC è indipendente dal mezzo fisico, dalla topologia e dal protocollo di accesso
- Anche lo strato 1 viene diviso in due


Commissioni e documenti IEEE 802

- IEEE 802.1 : descrizione generale del progetto, modello di riferimento
 - Non ha mai finito i suoi lavori
 - Contiene anche parte di standard che non trovano facilmente posto in altri documenti
- IEEE 802.2 : Sottostrato LLC, interfaccia con gli strati superiori
- IEEE 802.3 : Rete locale basata su CSMA/CD, ispirata alla rete Ethernet
- IEEE 802.4: Rete locale basata su Token Passing Bus
- IEEE 802.5: Rete locale basata su Token Ring, ispirata alla rete Token Ring di IBM
- IEEE 802.6: Reti in Area Metropolitana o MAN (Metropolitan Area Networks)

Commissioni e documenti IEEE 802

- IEEE 802.7 : Studi sulle tecnologie a larga banda
- IEEE 802.8 : Studi sulla tecnologie in fibra ottica
- IEEE 802.9 : ISLAN (Isochronous LAN)
- IEEE 802.10 : LAN/MAN security
- IEEE 802.11: WLAN (Wireless LAN)
- IEEE 802.12 : Reti locali a 100 Mbit/s basate su Demand Priority (standard AnyLAN di HP)
- IEEE 802.13 : non esiste
- IEEE 802.14 : Cable modem per impianti di TV via cavo
- IEEE 802.15: Personal Area Networks (Bluetooth)
- IEEE 802.16: Accesso wireless a banda larga per utenti residenziali
- IEEE 802.17: Resilient Packet Ring (RPR)

PROGETTO IEEE 802



Logical Link Control LLC: IEEE 802.2

- LLC standardizza la parte del protocollo di linea che non dipende né dallo strato fisico né dal protocollo di accesso
- Fornisce una interfaccia unica verso gli strati superiori
- Formato di trama, ispirata a HDLC

- Le trame LLC viaggiano incapsulate nella trama MAC
 - Il faming e il controllo di errore vengono forniti dal MAC
- Il campo control viene gestito in modo molto simile ad HDLC
 - Per la modalità connectionless si usa una trama U detta Unnumbered Information che contiene un campo informativo
- Il campo address porta gli indirizzi del s.a.p. del destinatario e del mittente (la stazione viene individuata dal MAC)
 - D-SAP: Destination Service Access Point
 - S-SAP: Source Service Access Point



Rete Ethernet e IEEE 802.3

Rete Ethernet

- Nasce da sviluppi della Xerox nel 1976, poi si forma in consorzio comprendente
 - Digital Equipment Corporation (DEC)
 - Intel
 - Xerox
- Il consorzio nel 1978 mette a punto lo standard a 10Mbit/ s chiamato DIX
- Nel 1983 il DIX diviene con poche modifiche lo standard IEEE 802.3
- È basato sul protocollo di accesso CSMA/CD

Slot time

- Slot time = tempo necessario per trasmettere
 - 512 bit in reti a 10 e 100 Mbit/s
 - 4096 bit in reti a 1 Gbit/s
- La trama deve avere una dimensione minima uguale allo slot time
- Lo slot time deve essere superiore alla somma:
 - Del tempo di andata e ritorno del segnale
 - Del tempo necessario per rilevare la collisione e lanciare la sequenza di jamming
- Sequenza di jamming = 33 bit
 - La sequenza di jamming deve essere abbastanza lunga da garantire il riconoscimento di una collisione nel circuito di CD
- Fissata la dimensione dello slot time
 - Ogni trama di dimensione minore viene scartata
 - Viene imposto il tempo di propagazione massimo e quindi la conseguentemente la dimensione massima della rete

Back off esponenziale binario

- In caso di collisione la stazione ritenterà la trasmissione
- Algoritmo di back-off:
 - avvenuta una collisione si può ritentare dopo un tempo T detto intervallo di back off, paria a un numero intero r di tempi di slot
 - Dopo n collisioni r è tale che


$$0 \le r < 2^k-1$$
 dove $k = min(n, 10)$

cioè deve essere r ≤ 1023

In ogni caso comunque

$$n \leq 16$$

Formato del Frame



Campi del frame

Preamble

 7 byte tutti uguali a 10101010; producono, a 10 Mbps, un'onda quadra a 10 Mhz per 5,6 μs, che consente al ricevitore di sincronizzare il suo clock con quello del trasmettitore.

SFD

uguale a 10101011 ha la funzione di flag di inizio frame

Lunghezza / Tipo

- Per IEEE 802.3 la lunghezza indica quanti byte ci sono nel campo dati (da 0 a 1500)
 - Il tipo di payload è dato da LLC
 - I primo 4 bit sono sempre 0
- Per Ethernet indica il Tipo di payload contenuto nel campo dati
 - Uno dei primi 4 bit è ≠0

Dati

contiene il payload del livello superiore.

Campi del frame

- Pad (da to pad = riempire)
 - Se il frame (esclusi preambolo e delimiter) è più corto di 64 byte, con questo campo lo si porta alla lunghezza di 64 byte
- Frame Checking sequence
 - Contiene i bit di ridondanza per il codice di controllo dell'errore, di tipo polinomiale di grado 32
- Indirizzi
 - Sono composti da 48 bit (6 byte)
 - Sono cablati nella scheda di rete
 - Sono univoci a livello mondiale; i primi 3 byte individuano il costruttore e gli altri 3 numerano progressivamente le schede
 - E' possibile specificare
 - un singolo destinatario (unicast)

- un indirizzo di gruppo (multicast): il primo bit deve essere a 1
- un invio a tutte le stazioni (broadcast)

Delimitazione delle trame

- Assenza di trame = assenza di segnale sul canale
- Preambolo di sincronismo e SFD delimitano l'inizio
- L'assenza di segnale indica il termine di un frame
- Due frame devono essere separati almeno da un Inter-Frame Gap (IFG)
 - 96 tempi di bit
 - 10 Mbps Ethernet 9,6 μsec
 - 100 Mbps Ethernet 960 nsec
 - 1000 Mbps Ethernet 96 nsec

Collision Domain

- Collision domain = l'insieme delle stazioni connesse alla medesima rete Ethernet che possono collidere in trasmissione
- II CSMA-CD impone vincoli alla dimensione massima della LAN
 - In funzione della dimensione delle trame
 - In funzione della velocità di trasmissione
- Il mezzo trasmissivo impone dei vincoli sulle dimensioni dei collegamenti
- La dimensione del collision domain dipende dalla scelta fatta per lo strato fisico della LAN



Soluzioni per lo strato fisico dell'Ethernet

Ethernet classica a 10 Mbit/s

Proposta iniziale: 10base5

- 10: velocità 10 Mbit/s con codifica Manchester (clock a 20 MHz)
- base: trasmissione in banda base (contrapposto a broad)
- 5: segmenti fino a 500 metri (con max 100 stazioni)
- Cavo coassiale a 50 $\,\Omega$, diametro della cavità 6.15 mm (thick wire)
 - Attacco al cavo con prese a vampiro a cui si collegano apparati attivi detti Transceiver
 - Stazioni collegate mediante cavi transceiver (drop cable) lunghi fino a 40 m
- Cavo thin wire troppo rigido, non si presta al cablaggio di un edificio
 - Occorre distribuire capillarmente prese a muro per raggiungere tutte le stazioni


Ethernet classica a 10 Mbit/s

- 10base2 (thin wire Ethernet)
 - Cavo coassiale sottile a 50 Ω ma con diametro della cavità di 2.95 mm, molto flessibile
 - Segmenti fino a 180 metri con max 30 stazioni
 - Il transceiver è integrato nella scheda a bordo del computer
 - collegamento con connettori BNC e computer in serie sul segmento con connettori a T (daisy chain)
 - Di solito si istalla un backbone 10base5 (cablaggio verticale) che interconnette segmenti 10base2 per raggiungere le prese a muro (cablaggio orizzontale)
 - occorrono repeaters

Coppie intrecciate o Twisted Pair

- Agli inizi degli anni '90 si approfondiscono gli studi sulle coppie bifilari in due varianti
 - Shielded twisted pair STP
 - Nel cavo ogni coppia è avvolta in un conduttore che fa da schermo
 - Maggiore costo del cavo
 - Lo schermo deve essere messo a massa
 - Unshielded twisted pair UTP
 - Meno costose e più semplici da posare
- Vengono studiati modi per migliorare le prestazioni
 - Aumentare il diametro dei conduttori e migliorare la qualità del dielettrico
 - Migliorare la regolarità e infittire il passo di avvolgimento
- Vengono definiti livelli di qualità detti Categorie
 - Standardizzate da Cat. 1 a Cat 7

Twisted Pair



da Tanenbaum

- (a) Category 3 UTP.
- (b) Category 5 UTP.

(b)

Categoria	Velocità (Mbit/s)
1	2
2	4
3	10
4	16
5	100

Ethernet classica a 10 Mbit/s (segue)

10baseT

- Usa coppie simmetriche intrecciate senza schermatura UTP (Unshielded Twisted Pairs)
- occorrono UTP di categoria 3 per arrivare a 100 m
- Ogni stazione ha una UTP tutta a sua disposizione collegata alla porta di un Hub con connettore RJ45
 - RJ45 simile a RJ11 con 4 contatti
- Gli Hub fungono da multiport repeater per il cablaggio orizz.
- Il cablaggio verticale può essere fatto con altri multiport repeater (topologia a stella)


10baseF

- Alternativa con cavo in fibra ottica multimodo
- Fino a 2000 m di distanza
- Ancora costosa a causa dei connettori e degli attacchi per le stazioni
- La 10baseF spesso viene usata per il cablaggio verticale

Ethernet Cabling


Three kinds of Ethernet cabling.

(a) 10Base5, (b) 10Base2, (c) 10Base-T.



Cablaggio strutturato

- Un unico cablaggio per tutti i servizi di telecomunicazioni degli edifici
 - EIA/TIA 568 (standard di mercato)
 - ISO 11801
 - La soluzione più utilizzata è basata su UTP
 - In un nuovo edificio vengono posati cavetti con diverse coppie (tipicamente 4) che poi finiscono in prese a muro RJ11 o RJ45 per tutti i servizi di telecom.
- Il cablaggio è organizzato in modo gerarchico



Evoluzione dell'Ethernet

- 1992: IEEE riconvocò il comitato 802.3 con l'esigenza di definire LANs più veloci
 - prima proposta: di mantenere 802.3 tale e quale, rendendola solo più veloce,
 - Altra proposta: ridefinirla totalmente con nuove caratteristiche (traffico real-time, voce digitale,...)
- Il comitato 802.3 alla fine decise per la prima
- I fautori della seconda formarono un loro comitato 802.12 e la standardizzarono comunque
 - questo standard non ha però avuto successo

IEEE 802.3 u – Fast Ethernet a 100 Mbit/s

- Diametro massimo di un collision domain: 250 m
- 100baseT4
 - Ogni stazione è collegata con 4 UTP di cat. 3
 - Lunghezza fino a 100 m
 - Clock a 25 MHz
 - Codifica 8B/6T: 8 bit (256 comb.) da trasmettere vengono codificati in 6 simboli Ternari (729 comb.)
 - Restano diverse combinazioni non dati
 - Su ognuna delle UTP la velocità e 33.333.. Mbit/s
 - Un UTP sempre in direzione Hub-stazione, un UTP sempre stazione-Hub, gli altri 2 vanno a rinforzare una direzione alternativamente portandola a 100 Mbit/s

IEEE 802.3 u – Fast Ethernet (segue)

100baseTX

- 2 coppie UTP di cat. 5, fino a 100m
- Clock a 125 MHz
- Codifica 4B/5B (come in FDDI): 4 bit vengono mappati in 5 bit
 - Velocità netta 100 Mbit/s full duplex
 - Restano combinazioni libere per non dati

100base FX

- Cavo in fibra ottica multimodo
- Fino a 2000 m

IEEE 802.3 z - Gigabit Ethernet

- Standard per definire una rete Erhernet a 1 Gbit/ s; i collision domain dovrebbero diventare di 25 m; per portarli a 200 m si usa:
 - Carrier extension
 - Frame bursting
- 1000baseSX e 1000baseLX
 - Due alternative in fibra ottica, la prima multimodo, la seconda mono o multi modo
 - Codifica 8B/10B
 - Generatori a Laser
 - Distanze 550 m o 5000 m (solo con LX monomodo)

IEEE 802.3 z - Gigabit Ethernet (segue)

1000baseCX

- Usa 2 coppie intrecciate e schermate STP (nel cavetto ogni coppia è schermata e tutto l'insieme delle coppie è di nuovo schermato)
- Soluzione costosa e meno performante delle OF

1000baseT

- 4 coppie UTP di cat. 5
- Clock a 125 MHz
- Codifica: 2 bit sino codificati su 1 simbolo a 5 livelli
 - È disponibile 1 livello come non dato
 - Velocità netta 1Gbit/s half duplex

Multigigabit Ethernet

- Ora si parla di 10Gigabit Ethernet (allo studio dal 2002 come IEEE 802.3 ae)
 - Applicabile solo su fibra ottica e non su rame
 - Diversi tipi di fibre e modalità di trasmissione
 - Distanze fino a diversi Km
- La maggioranza dei computer sul mercato non può sfruttare la velocità superiori al Gigabit
 - Vengono usate per il backbone
 - Backbone anche su estensioni di diversi Km: sono una moderna alternativa per le MAN
- Lo standard IEEE802.17 (RPR) è una possibile proposta alternativa per i backbone MAN

Carrier Ethernet

- Requisiti tecnologici
 - Diversi per trasporto e accesso
- Ethernet nasce per le LAN ossia per l'accesso
- La penetrazione nello strato di trasporto richiede l'introduzione di nuove funzionalità
 - Segnalazione e gestione
 - Indirizzamento
- Sono in fase di definizione una serie di nuovi standard per introdurre queste funzioni
 - Indirizzamento gerarchico multilivello
 - Recupero dei guasti



Protocolli controllati: prestazioni e funzionalità

Token Ring

- Token Ring sviluppato dai laboratori IBM nel 1976
- E' un protocollo controllato in cui non si possono verificare collisioni
- Richiede una topologia ad anello (ring)
- Token = diritto alla trasmissione
 - si può realizzare mediante una trama che gira continuamente sulla linea in cui un bit (token bit) indica se è libero o occupato
- L'accesso al mezzo funziona come segue
 - accede al mezzo condiviso chi è in possesso del token
 - la stazione che vuole trasmettere attende che passi un token libero, lo occupa e vi appende le informazioni in coda.

Definizioni

- T : tempo di trasmissione
 - Tempo necessario per la trasmissione di una trama di lunghezza massima
- T_{acc}: Tempo di accesso
 - Tempo che una stazione deve attendere per vedere il token libero e quindi essere trasmessa
- T_{lat}: Tempo di latenza
 - Tempo che impiega un bit a fare un giro completo dell'anello
 - dipende dalla lunghezza dell'anello e dal ritardo introdotto dalle stazioni
- THT: Tempo di detenzione del token (Token Holding Time)
 - Tempo trascorso fra l'arrrivo e la partenza del token da una stazione
- TRT: Token Rotation Time
 - Tempo che impiega il token a compiere un giro completo dell'anello

Rimozione delle trame


- La trama deve essere rimossa dall'anello una volta ricevuta.
- Rimozione con modalità parzialmente diffusiva
 - la trama viene rimossa dalla stazione ricevente che libera anche il token
 - prima di ritrasmettere occorre *leggere* almeno l'indirizzo del destinatario
- Rimozione con modalità diffusiva
 - la trama viene rimossa dalla stazione trasmittente che libera anche il token
 - la stazione ricevente può appendere un Ack alla trama
 - Ogni stazione può ritrasmettere le trame immediatamente con un ritardo di un solo bit

Rimozione delle trame (segue)

- Con la tecnica parzialmente diffusiva il token si libera prima però si hanno i seguenti svantaggi:
 - cambiamento dell'ordine di trasmissione e maggiore aleatorietà del tempo di accesso
 - mancanza di una verifica di corretta trasmissione
 - aumento del tempo di latenza
- Nella modalità diffusiva, la rigenerazione del token si può avere con tre modalità
 - Sigle frame: il token viene rigenerato quando la stazione ha ricevuto l'intera trama trasmessa
 - Single token: il token viene rigenerato quando la stazione ha ricevuto il token della trama trasmessa
 - Multiple token: il token viene rigenerato appena la stazione ha finito di trasmettere la trama (ha senso solo se il tempo di latenza è maggiore del tempo di trama)

Rigenerazione del token

- THT dipende da
 - Dimensione massima della trama (T)
 - Strategia di rigenerazione del token



Tempo di accesso

- n stazioni, trame tutte di lunghezza massima
- Una trama arriva alla stazione 1 durante il suo THT
 - Deve attendere T₁ affinché la stazione 1 lasci il token

$$T_1 \le THT e E[T_1] = THT/2$$


Deve attendere T₂ affinché il token ritorni alla stazione 1

$$T_2 \le (n-1) THT + T_{lat}$$

- Al peggio il token può essere trattenuto per un THT dalle altre n-1 stazioni
- Il token impiega un T_{lat} a percorrere l'anello

$$T_{acc} = T_1 + T_2 \le n \text{ THT} + T_{lat} = TRT$$

$$E[T_{acc}] = THT/2 + (n-1)/2 \text{ THT} + T_{lat} = n \text{ THT}/2 + T_{lat}$$



Monitor

- In caso di malfunzionamenti di stazioni possono verificarsi situazioni di emergenza che richiedono l'intervento di un supervisore (monitor)
- La funzione di monitor può essere svolte da qualunque stazione
- Un tipico problema è una stazione trasmittente che non rimuove la trama e questa circola indefinitamente nell'anello
 - Per rimuoverla il Monitor dispone di un bit M nel campo token, che è sempre 0 quando un nuovo token viene generato e viene marcato a 1 dal monitor ogni volta che questo riceve una trama: se il monitor riceve una trama con M=1 la rimuove
- Altri possibili malfunzionameti
 - Token perduto: non circola più nulla nell'anello
 - Token duplicato

Sincronizzazione e ritrasmissione bit per bit

- Il sincronismo viene ricavato dal segnale ricevuto e usato per il segnale trasmesso (sincronismo asservito)
- Occorre almeno una stazione nell'anello (ad esempio il Monitor) che genera il sincronismo e lo ripristina con un buffer elastico
- Per rendere minimo il tempo di latenza il ogni stazione ritrasmette ogni singolo bit appena lo ha ricevuto
- Un inconveniente è che le trame devono essere ritrasmesse prima del controllo di correttezza e potrebbero contenere errori

Token passing o Token bus

- Usa il concetto di token in una topologia a bus
- Le stazioni formano un anello logico in cui ognuna ha un predecessore ed un successore
- La stazione che possiede il token può usarlo per un THT
- Il passaggio del token avviene inviando al successore una trama apposita (give token)
- L'anello logico si forma e si modifica dinamicamente
 - La stazione che vuole uscire dall'anello attende di avere il token e poi lo comunica al predecessore e al successore
 - Per l'ingresso nell'anello occorre che una stazione prima di passare il token faccia un polling invitando chi vuole ad entrare
 - Se più stazioni vogliono entrare si apre una fase a contesa

Protocolli a contesa o collision free?


- Vantaggi dei protocolli a contesa
 - Maggior semplicità
 - Maggiore efficienza a basso traffico
- Vantaggi dei protocolli collision free
 - Tempo di consegna di una trama superiormente limitato in modo deterministico
 - Assenza di problemi di stabilità
 - Miglior sfruttamento della capacità del canale ad alto traffico
- I protocolli collision free sono stati ritenuti migliori per applicazioni con problemi di real time
 - In queste applicazioni il token bus è stato preferito rispetto al token ring
 - Se si capita un malfunzionamento e contemporaneamente il monitor ha un guasto, il token ring si blocca per un tempo imprevedibile
- Comunque il protocollo divenuto standard di mercato è l'Ethernet e gli altri stanno sparendo



WIRELESS LAN

Lo standard IEEE 802.11

- Il mezzo radio è stato ignorato nei primi standard 802
- A partire dal 1997 compare un nuovo standard per fornire l'accesso a reti locali via radio



Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"

Lo strato fisico 802.11

- Si occupa della trasmissione fisica delle trame secondo le specifiche stabilite
- Interagisce con lo strato MAC per segnalare l'attività del canale (necessario per il protocollo di accesso)
- La prima versione (1997) prevedeva tre tecniche di trasmissione a
 1Mb/s e 2Mb/s
 - infrarossi (scarsamente usata)
 - FHSS
 - DSSS
- Utilizza la banda ISM (Industrial, Scientific, Medical) a 2.4 GHz (83.5 Mhz da 2.40 a 2.4835 Ghz)
 - disponibile per applicazioni industriali, scientifiche e mediche senza necessità di chiedere licenze

Uso della banda ISM

- Proprio perché l'utilizzo è libero, occorre una regolamentazione per evitare abusi e per ridurre le interferenze
 - limitazioni sulla potenza massima trasmessa
 - utilizzo di tecniche Spread Spectrum
 - specifiche di utilizzo
 - FHSS: 79 canali da 1 Mhz ciascuno

tempo di permanenza su un canale ≤ 400 ms (dwell time) su 30 secondi occorre utilizzare almeno 75 canali diversi

- DSSS: processing gain ≥ 10 dB
- In Italia, il D.M. 28 Maggio 2003 stabilisce
 - obbligo di richiesta di autorizzazione al Ministero per offrire servizi Wi-Fi nella banda ISM su suolo pubblico
 - obbligo di identificazione degli utenti di tali servizi
 - nessun obbligo su suolo privato


Lo strato fisico 802.11a

- Emesso nel 1999, implementa il Wi-Fi a banda larga
- Utilizza la banda ISM a 5 GHz
 - $-5.15 \div 5.25 + 5.25 \div 5.35 + 5.725 \div 5.825$
 - meno utilizzata di quella a 2.4 GHz
 - maggiore larghezza di banda disponibile (300 MHz)
 - solo limiti sulla potenza massima trasmessa
- Fa uso di OFDM
 - 52 sottoportanti (48 per i dati, 4 per la sincronizzazione)
 - 312.5 kHz di banda per sottoportante
- 12 canali da 20 MHz ciascuno
- Bit rate: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s
 - ottenute con codifiche diverse e modulazioni BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 - scelte in base alla distanza da coprire

Lo strato fisico 802.11b

- Emesso nel 1999, implementa il Wi-Fi a banda larga
- Utilizza la banda ISM a 2.4 GHz
- Fa uso di High-Rate DSSS (HR-DSSS)
- 14 canali (13 in Europa) da 5 MHz ciascuno
 - il segnale spread spectrum occupa 22 MHz
- Bit rate: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s
 - 1 e 2 Mb/s ottenuti con sequenza PN di Barker a 11 chip e modulazioni DBPSK e DQPSK (compatibile con 802.11)
 - 5.5 e 11 Mb/s ottenuti con una complessa codifica spread spectrum a 11 Mchip/s (Complementary Code Keying – CCK) e modulazione DQPSK
- Riesce ad adattare la bit rate alle condizioni del canale
 - Dynamic Rate Shifting

Canalizzazione 802.11b




IEEE 802.11 RF Channelization Scheme

Lo strato fisico 802.11g


- Emesso nel 2003
- Come 802.11b, utilizza la banda ISM a 2.4 GHz
- Come 802.11a, fa uso di OFDM, ma può usare anche HR-DSSS
- Bit rate

HR-DSSS: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

OFDM: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s




Modalità Infrastrutturata (Infrastructure BSS)




Le stazioni comunicano attraverso l'AP (anche se non si vedono direttamente)

Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"

Modalità Ad-Hoc (Independent BSS)



Le stazioni comunicano in modalità peer-to-peer e solo se si vedono direttamente



Occorre gestire l'associazione delle stazioni agli AP Permette la mobilità delle stazioni trasparente agli strati superiori Gli AP sono configurati come bridge tra WLAN e LAN, così l'intero ESS è visto come un'unica LAN (unico dominio di broacast)

Extended Service Set (ESS) Ethernet Base station Portal `Cell **Wireless Distribution System** Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"


Problemi di accesso multiplo al canale

 A differenza delle LAN cablate, in cui tutti ricevono quello che viene trasmesso sul mezzo condiviso, nelle WLAN ci sono problemi specifici

stazione nascosta

A wants to send to B but cannot hear that B is busy Range of C's radio C is transmitting

stazione esposta



Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"


Problemi di accesso multiplo al canale

- Il problema della stazione nascosta rende maggiormente problematico l'uso del carrier sensing, rispetto alle reti cablate
- La natura half-duplex delle interfacce WLAN impedisce l'uso di collision detect
- Il protocollo di accesso multiplo CSMA/CD usato da 802.3 non è utilizzabile nelle WLAN
- Si usa il Carrier Sensing Multiple Access con Collision Avoidance (CSMA/CA) in due modalità
 - Distributed Coordination Function (DCF)
 - l'accesso al canale è gestito in modo distribuito
 - Point Coordination Function (PCF)
 - l'accesso al canale è gestito dall'AP

Protocollo MAC 802.11 – DCF

- Prima di inviare una trama, il mittente invia al destinatario un Request To Send (RTS)
 - le altre stazioni che lo ricevono sanno che il canale sta per essere occupato e quanto a lungo lo sarà (la durata del frame è contenuta nel RTS)
- Se il destinatario è in grado di ricevere, risponde con un Clear To Send (CTS)
 - a questo punto anche le stazioni che vedono il destinatario ma non il mittente sanno che il canale sarà occupato e conoscono la durata del frame
- L'unico ad accorgersi se una trama è errata è il ricevitore
 - invia un ACK al mittente per ogni trama ricevuta correttamente
 - se scade un time-out prima della ricezione dell'ACK, il mittente ritrasmette il frame (preceduto da un nuovo RTS)

Protocollo MAC 802.11 – DCF




- Le stazioni C e D si accorgono (in tempi diversi) che il canale non è disponibile ed effettuano un carrier sensing virtuale
 - il Network Allocation Vector (NAV) mantiene il canale virtuale occupato
- In caso di collisione tra due RTS, si applica un meccanismo di backoff esponenziale binario
 - si aspetta un tempo casuale entro un intervallo crescente come 2ⁿ

Protocollo MAC 802.11 – PCF


- Nel caso di rete infrastrutturata, l'AP gestisce l'utilizzo del canale a polling, attribuendolo a turno alle stazioni che hanno bisogno di trasmettere
- L'AP trasmette periodicamente un segnale di beacon che permette
 - la sincronizzazione delle stazioni
 - la rilevazione della presenza dell'AP
 - la possibilità di entrare nel processo di polling
- Quando una stazione viene attivata, essa scandisce i canali disponibili e cerca i beacon di eventuali AP con cui associarsi
 - tra le atre cose, il beacon mostra il SSID (se impostato) che identifica
 l'AP

Protocollo MAC 802.11 – PCF



- dopo SIFS (Short InterFrame Spacing) ci si aspetta che qualcuno trasmetta un ACK, un CTS o un frammento di trama successivo
- altrimenti, dopo PIFS (PCF InterFrame Spacing) ci si aspetta che intervenga l'AP (beacon, polling, ...)
- altrimenti, dopo DIFC (DCF InterFrame Spacing) le altre stazioni possono provare ad accedere (con un RTS)
- altrimenti, dopo EIFS (Extended InterFrame Spacing) chi ha ricevuto un frame inatteso può segnalarlo


Trama MAC 802.11



Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"

- Type = data, control, management
- Subtype = RTS, CTS, ACK, ...
- To DS, From DS = diretto a o proveniente dal sistema di distribuzione
- MF = More Fragments
- Retry = è una ritrasmissione
- Pwr = gestione dell'alimentazione delle stazioni (sleep, wake-up)
- More = altri frame a seguire
- W = dati cifrati con WEP
- O = mantenere l'ordine di sequenza dei frame

Trama MAC 802.11



Da A.S. Tanenbaum, "Reti di Calcolatori"

- Duration = durata del frame e del relativo ACK
- Address 1...4 = indirizzi MAC (48 bit) di mittente, destinatario, Tx e
 RX radio (usati secondo le situazioni specifiche)
- Sequence = numerazione delle trame in sequenza
- Checksum = codice di controllo d'errore

IBSS (Ad-Hoc)

DA = destinatario e Rx

SA = mittente e Tx

Address 1 = DA

Address 2 = SA

Address 3 = BSSID (casuale generato da una delle stazioni nell'IBSS)

Address 4 = N/A

To DS = 0

BSS/ESS Uplink (anche verso LAN)

Base To wired network station

SA = mittente e Tx

DA = destinatario

Address 1 = BSSID (MAC address dell'AP)

Address 2 = SA


Address 3 = DA

Address 4 = N/A

To DS = 1

BSS/ESS Downlink (anche da LAN)

BSSID = Tx



SA = mittente

Address 1 = DA


Address 2 = BSSID (MAC address dell'AP)

Address 3 = SA

Address 4 = N/A

To DS = 0

ESS con Wireless Distribution System



Address 1 = RA

Address 2 = TA

Address 3 = DA

Address 4 = SA

To DS = 1

IEEE 802.16

- Detto anche Wireless Man o Wireless local loop è nato per fornire accesso a larga banda via radio ad utenti home. Concorrenti
 - Doppino di utente: ADSL, HDSL, VDSL
 - Fibra ottica
 - Coassiale per CA-TV
 - Satelliti: GEO e LEO
 - Rete cellulare: UMTS
 - (Cavi dell'energia)
- Serve uno standard diverso da 802.11 perché ci sono molte differenze
 - Ambiente outdoor e non indoor
 - Non necessaria mobilità
 - Distanze relativamente lunghe → necessità di accurato trattamento dell'errore

IEEE 802.16 (segue)

- Protocollo di accesso a controllo centralizzato
- Tre alternative di modulazione a seconda della distanza della casa dell'utente, basate su tecniche QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
 - 64 QAM a 150 Mbit/s
 - 16 QAM a 100 Mbit/s
 - QPSK (Quadrature Phase Shift Keyng) a 50 Mbit/s
- Si definiscono e garantiscono diverse Qualità di Servizio

IEEE 802.15 Bluetooth

- La rete Bluetooth un prodotto sviluppato da Ericsson, IBM, Intel, Nokia e Toshiba
- Si propone di offrire Applicazioni agli utenti per cui definisce fino allo strato 7 dell'OSI
- IEEE 802.15 standardizza solo fino al MAC
- Reti a cortissimo raggio, PAN Personal Area Network (10 m, piconet) a bassissima potenza e costo
- Opera nella gamma 2.4 GHz con tecniche di modulazione tipo FSK (frequency Shift Keyng)



Interconnessione di LAN

Alternative di interconnessione di LAN

- A volte può essere conveniente suddividere una LAN in più spezzoni o interconnettere LAN o reti di tipo diverso
- Servono apparati di interconnessione che a seconda della funzionalità prendono il nome di
 - Repeaters
 - Bridge
 - Routers
 - Gateways

REPEATER


- Apparato attivo che collega 2 o più mezzi di trasmissione
- Opera a livello dello strato1 dell'OSI
- Estende il mezzo di trasmissione: ripete i segnali verso tutte le porte di uscita
 - Amplifica il segnale
 - Rigenera i bit entranti e li sincronizza
- Permette di generalizzare la topologia creando dei backbone
 - Nella rete Ethernet si richiede comunque una topologia strettamente ad albero
 - Il backbone deve sopportare il traffico aggregato e il diametro complessivo non deve superare i 2500 metri
- Può essere multiporta: in questo caso fa le veci di un bus collassato in un punto (collapsed backbone)

BRIDGE

- Opera a livello dello strato 2 dell OSI
- Può interconnettere reti di tipo diverso (Ethernet con Token ring, ...) eseguendo i protocolli di accesso e le conversioni di trama
- Nel caso di due reti CSMA/CD separa i domini di collisione
 - Un dominio di collisione è una parte di LAN CSMA/CD dove se 2 o più stazioni provano a trasmettere contemporaneamente, i loro pacchetto collideranno
 - Il vincolo dei m. 2500 si applica al collision domain
- Filtering bridge
 - Invia la trama solo sulla porta di uscita dove si trova il destinatario: esegue una funzione di routing a livello di trama
 - Separa il traffico dei diversi domini di collisione
 - Richiede funzioni di memorizzazione delle trame
 - Consente operazioni full-duplex (solo con UTP o FO)

Bridges from 802.x to 802.y


Operation of a LAN bridge from 802.11 to 802.3.



Routing nei Filtering Bridge

- Il Filtering bridge deve sapere dove si trova il destinatario calcolando le tabelle di routing; due tipi principali:
 - Source routing bridge: tabelle nelle workstations che devono specificare l'intero percorso da seguire all'atto della trasmissione
 - Richiede molto lavoro di configurazione
 - Transparent bridge: tabelle di routing costruite dai bridge stessi (nessuna configurazione)
 - Packet forwarding
 - Learning process, backward learning
 - Spanning Tree algorithm: per la rimozione dei cicli se la topologia non è ad albero
 - Algoritmo distribuito pubblicato in 802.1D

Spanning Tree Bridges



- (a) Interconnected LANs.
- (b) A spanning tree covering the LANs. The dotted lines are not part of the spanning tree.

SWITCH

- Si basa su un back-plane ad alta velocità ed è in grado di trasferire contemporaneamente trame da più porte di ingresso a più porte di uscita
 - Opera una funzione di commutazione
- E' un bridge multiporta con talvolta caratteristiche dei routers
 - Divide le reti in più piccoli collision domains (Ethernet) o anelli (Token Ring) al fine di fornire ad ogni stazione di lavoro più banda
- Usato anche per connettere reti tradizionali (Ethernet a 10Mbit/s) a reti ad alta velocità come Fast Ethernet, FDDI, Gigabit Ethernet,...

ROUTER, GATEWAY

- Il router opera nello strato 3 dell'OSI (strato di Rete)
 - Ha diverse porte su ognuna delle quali sono presenti entità di strato 2 (data link) fra loro indipendenti
 - Può eseguire conversioni di protocolli di accesso e di protocolli di rete
 - Esegue funzioni di routing anche sofisticate sfruttando le eventuali vie alternative
- Il gateway coinvolge strati dell'OSI superiori a quello di Rete
 - Transport gateway: opera a livello di Transport
 - Application gateway: coinvolge tutti e 7 gli strato dell'OSI, operando a livello di applicazione