Nhóm H

# Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt

Heavyweight concrete compounds - Slump test

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.

# 1. Thiết bị thử

Côn thử độ sut với các thông số quy đinh trong bảng và hình vẽ.

Thanh thép tròn tron đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn.

Phễu đổ hỗn hợp.

Thước lá kim loại dài 80cm chính xác tới 0,5cm.

1.1. Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt, được uốn hàn hoặc cán từ thép tôn dày tối thiểu 1,5mm. Mặt trong của côn phải nhẫn, không có các vết nhô của đường hàn hoặc đinh tán.

## 2. Lấy mẫu


Lấy mẫu hỗn hợp bê tông để thử theo TCVN 3105: 1993.

Thể tích hỗn hợp cần lấy. Khoảng 8 lít khi hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm; khoảng 24 lít khi hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu bằng 70 hoặc 100mm.

Loại côn	Kích thước		
	d	D	h
$N_1$	$100 \pm 2$	$200 \pm 2$	$300 \pm 2$
$N_2$	$150 \pm 2$	$300 \pm 2$	$450 \pm 2$

#### 3. Tiến hành thử

- 3.1. Dùng côn  $N_1$  để thử hồn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm, côn  $N_2$  để thử hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu bằng 70 hoặc 100mm.
- 3.2. Tẩy sạch bê tông cũ, dùng giẻ ướt lau mặt trong của côn và các dụng cụ khác mà trong quá trình thử tiếp xúc với hỗn hợp bê tông.
- 3.3. Đặt côn lên nền ẩm, cứng, phẳng, không thấm nước. Đứng lên gối đặt chân để giữ cho côn cố định trong cả quá trình đổ và đầm hỗn hợp bê tông trong côn.



Hình 1 1. Tay cầm; 2. Thành khuôn; 3. Gối đặt chân; 4. Đường hàn hoặc tán

- 3.4. Đổ hỗn hợp bê tông qua phễu vào côn làm 3 lớp, mỗi lớp chiếm khoảng một phần ba chiều cao của côn. Sau khi đổ từng lớp dùng thanh thép tròn chọc đều trên toàn mặt hỗn hợp bê tông từ xung quanh vào giữa. Khi dùng côn N<sub>1</sub> mỗi lớp chọc 25 lần khi dùng côn N<sub>2</sub> mỗi lớp chọc 56 lần. Lớp đầu chọc suốt chiều sâu các lớp sau chọc xuyên sâu vào lớp trước 2 3cm. ở lớp thứ ba, vừa chọc vừa cho thêm để giữ mức hỗn hợp luôn đầy hơn miệng côn.
- 3.5. Chọc xong lớp thứ ba, nhấc phễu ra, lấy bay gạt phẳng miệng côn và dọn sạch xung quanh đáy côn. Dùng tay ghì chặt côn xuống nền rồi thả chân khỏi gối đặt chân.Từ từ nhấc côn thẳng đứng trong khoảng thời gian 5 10 giây.
- 3.6. Đặt côn sang bên cạnh khối hỗn hợp vừa tạo hình và đo chênh lệch chiều cao giữa miệng côn với điểm cao nhất của khối hỗn hợp chính xác tới 0,5cm.
- 3.7. Thời gian thử tính từ lúc bắt đầu đổ hỗn hợp bê tông vào côn cho tới thời điểm nhấc côn khỏi khối hôn hợp phải được tiến hành không ngắt quãng và khống chế không quá 150 giây.
- 3.8. Nếu khối hỗn hợp bê tông sau khi nhấc côn bị đổ hoặc tạo thành hình khối khó đo thì phải tiến hành lấy mẫu khác theo TCVN 3105 : 1993 để thử lại.

## 4. Tính kết quả

- 4.1. Khi dùng côn N<sub>1</sub> số liệu đo được làm tròn tới 0,5cm, chính là độ sụt của hỗn hợp bê tông cần thử. Khi dùng côn N<sub>2</sub> số hệu đo được phải tính chuyển về kết quả thử theo côn N<sub>1</sub> bằng cách nhân với hệ số 0,67.
- 4.2. Hỗn hợp bê tông có độ sụt bằng không hoặc dưới 1,0cm được coi như không có tính dẻo. Khi đó đặc trưng của hỗn hợp được xác định bằng cách thử độ cứng theo TCVN 3107: 1993.

### 5. Biên bản thử

Trong biên bản thử ghi rõ:

- Ngày, giờ lấy mẫu và thử nghiệm;
- Nơi lấy mẫu;
- Độ sụt của hỗn hợp bê tông;
- Chữ ký của người thử.